

СУШИЛКА ПРОТИВОГРИБКОВАЯ «УльтраТОП» 3-в-1

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Многофункциональное устройство

UltraTOP на качественно новом уровне решает вопрос мокрой обуви.

UltraTOP – не просто обычная сушилка. На сегодняшний день UltraTOP – одно из самых эффективных устройств для решения серьезных проблем бактериального и грибкового заражения обуви. UltraTOP является совместной разработкой инженеров-

электронщиков и врачей-дерматологов.



Запатентованный алгоритм работы устройства 3-в-1 позволит не только высушить обувь в щадящем режиме, но и ликвидировать неприятный запах, предотвратить грибковые заболевания ног. **UltraTOP** разорвет порочный круг «грибок – лечение – повторное заражение».

Особенность данной модели — наличие дополнительного **озонового модуля.** Именно озон, наряду с УФ излучением, позволяет избавить обувь от микробов, споров грибков и неприятного запаха.

Устройство подходит для любого типа обуви, даже для домашних тапочек, поскольку тепловое воздействие максимально щадящее, и предотвращает рассыхание, расклеивание или деформацию обуви. Противогрибковая сушилка для обуви **UltraTOP** особенно рекомендуется людям с **грибковыми заболеваниями ног** — поскольку врачи-

дерматологи, назначая лечение микозов, зачастую рекомендуют



утилизировать всю прежнюю «зараженную» обувь. Устройство для сушки обуви с выраженным дезинфицирующим и фунгицидным эффектом будет отличной альтернативой, позволяющей сохранить дорогостоящие сапоги или туфли, и предупредить повторное заражение. Запатентованная технология UltraTOP 3-в-1 уничтожает дрожжеподобные грибки (Candida albicans), грибки-дерматофиты (Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes, Trichophyton interdigitale, Microsporum canis), бактерии (Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus, Salmonella enteritidis, Escherichia coli).


ТРОЙНОЕ ДЕЙСТВИЕ тепла, озона и УФ-лучей позволяет за 4-6 часов:

- Полностью высушить обувь (деликатно, без повреждений);
- Провести антибактериальную и противомикробную обработку;
- Убрать неприятные запахи, дезодорировать обувь.

2. ОСОБЕННОСТИ, ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

→ Безопасная сушка, современный метод

• Мягкую, но эффективную сушку обеспечивает высокотехнологичный нагревательный элемент — позистор. В сушилке для обуви UltraTOP используются позисторы из поликристаллической керамики. Электрическое сопротивление таких термоэлементов зависит от их температуры. После включения сушилки в сеть происходит быстрый нагрев, при этом резко увеличивается электрическое



сопротивление позистора. Тем самым ограничивается протекающий ток и дальнейший рост температуры. Такое техническое решение позволяет поддерживать точную температуру сушки, исключает порчу обуви.



Высочайшая надежность, защита от перегрева, энергоэффективность, пожаро- и взрывобезопасность, длительный срок службы — это лишь малая часть преимуществ термоэлементов-позисторов, которые применены в конструкции сушилок **UltraTOP.**

(Стоит отметить, что в бюджетных моделях сушилок обычно применяются спиралевидные нагревательные элементы. Самое безобидное последствие их применения — деформация обуви от перегрева и неравномерного распределения температуры. Но гораздо опаснее вероятность возгорания при неправильном использовании (например, сушка больше положенного времени). Ведь температура спиральных элементов неконтролируемая, такие сушилки склонны к перегреву и требуют постоянного контроля со стороны пользователя).

Сушилки **UltraTOP** с термоэлементом из поликристаллической керамики от таких «особенностей» избавлены: благодаря оригинальной конструкции корпуса и нагревателя, обеспечивается **мягкое**, **равномерное и полное высушивание внутренней поверхности обуви.** При этом температура остается точной и постоянной, вне зависимости от внешних условий, скачков напряжения в сети и т.д.

→ Противогрибковая защита



Впервые в обувных сушилках применено тройное действие — тепловая сушка, ультрафиолетовое облучение и обработка активным озоном.

Именно синергичное (взаимно усиливающееся)

сочетание **УФ лучей** и **озона** позволяет достигнуть 100%, непревзойденной эффективности обработки обуви.







АЛГОРИТМ ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ «УльтраТОП»:

- 1. При включении устройства в сеть в постоянном режиме работает керамический нагревательный элемент 1, который точно поддерживает безопасную температуру. Это обеспечивает удаление сырости из обуви. Результат микроорганизмы лишаются влажной питательной среды. Благодаря только ТЕПЛОВОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ погибает значительное количество грибков и бактерий.
- 2. Но одного тепла недостаточно. Оставшиеся микроорганизмы благополучно «засыпают», дожидаясь своего «звездного часа» мокрой обуви. Задача сушилки UltraTOP не дать им возможности проснуться и продолжить размножение. Поэтому следующий удар по грибкам УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ ОБЛУЧЕНИЕ.

УФ излучатели 2 включаются одновременно с включением устройства в сеть, и работают в постоянном режиме. За первые 4-5 часов воздействия ультрафиолета внутри обуви гибнет абсолютное большинство (около 90%) простейших микроорганизмов — бактерий, споров грибков.



3. Прицельный и мощный удар, который полностью избавляет обувь от непрошенных гостей — **ОЗОНИРОВАНИЕ.** Озон проникает во все поры внутри обуви, убивает грибки, плесень и бактерии в тех местах, которые оказались недоступными для УФ лучей. **Озоновый модуль 3** в сушилке **UltraTOP** — своего рода «тяжелая артиллерия» на грибковом фронте. Поэтому он включается отдельной **кнопкой на шнуре (4)**, и запрограммирован на работу по 10 минут каждые 1,5 часа. Совместное воздействие УФ лучей и озона по бактерицидной и фунгицидной активности превосходит кварцевание.

Немаловажным является тот факт, что озон не только уничтожает сами грибки и бактерии, а и разлагает питательную среду для них. Например, грибки-дерматофиты питаются кератином — частичками кожи с подошвы ног. Эти частички всегда присутствуют в обуви в большом количестве. Газ озон разрушает органическую структуру кератина, делая его непригодным для питания и размножения грибка.

Также озон **дезодорирует обувь** и убирает неприятные запахи. Причем на молекулярном уровне. Даже если обувь имеет свой собственный плохой запах (например, обувного клея, резины), за несколько сеансов сушки и озонирования он исчезает. И самое важное — встроенный в сушилки **UltraTOP** озонатор абсолютно безопасен для взрослых и детей, животных и растений. Во время его работы нет необходимости покидать помещение.





3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Номинальная мощность, не более **12 Вт**
- Напряжение питания ~ 220 B 50 Гц
- Номинальный ток **0,055 A**
- Температура на поверхности устройства 50 ± 10°C
- Выход озона за 1 цикл (10 мин.) **3 мг**
- Класс защиты по электробезопасности- ІІ
- Стандарт пылевлагозащиты IP42
- Режим работы длительный, под присмотром.

Устройство соответствует ТУ У 27.5-39279574-001:2017 «Электросушилка для обуви ЕСВ-220/12 «УльтраТОП».

4. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- **1.** После нахождения устройства в холодном пространстве перед включением в сеть необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее 1 часа.
- 2. Поместите обе части сушилки в каждую единицу обуви.
- **3.** Включите устройство в сеть **220 В** (вилка имеет европейский стандарт EU, и подходит для любого типа розеток как современных с заземлением, так и старого образца).
- **4.** Для включения **озонового модуля** однократно нажмите **кнопку 4** на шнуре. Генератор озона при этом будет включаться **на 10 минут каждые 1,5 часа.** О работе озонового модуля свидетельствует мигающий зеленый индикатор возле кнопки, а также характерный звук и легкий запах озона. Для отключения режима озонирования вновь нажмите **кнопку 4**. При необходимости озоновый модуль можно включать и выключать повторно.
- **5.** После полного высушивания и обработки обуви (4-6 часов), отключите устройство из сети, затем извлеките сушилки из обуви.





5. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Не помещайте обе части сушилки в одну единицу обуви;
- Не проверяйте степень высыхания обуви при включенном в сеть устройстве;
- Не вытягивайте сушилку из обуви за шнур питания;
- Не допускайте попадания воды внутрь устройства;
- Запрещается эксплуатация с поврежденной изоляцией электрического шнура;
- Запрещается самостоятельно разбирать сушилку.

Сушилки для обуви UltraTOP позволят Вам забыть о промокшей, плохо пахнущей обуви. Достаточно вечером поместить сушилки в обувь, включить в сеть – и новый день для Вас и Ваших ног будет гораздо комфортнее и приятнее!



UltraTOP. Уверенность в Вашей обуви!

www.ultratop.com.ua

0-800-330-350

