

UltraZohm
Serial-Nr.
MH1
MH2
MH3
MH4
24V_IN
GND_IN
J1
J2
J3
J4
J5
J6
J7
PS1
PS2
PS3
IC1
IC2
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
C18
C19
C20
C21
C22
C23
C24
C25
C26
C27
C28
C29
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R20
R21
R23
R24
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
uz_ext_current_sensing_dsub_to_rj45
Rev01
Tom Gaupp
03/24