





Лекція №6

ЯДРО ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ (ПРОЦЕСОР ТА ПАМ'ЯТЬ). ПРИНЦИПИ ЗБЕРІГАННЯ ІНФОРМАЦІЇ





Рекомендована література основна

Кравчук С.О., Шонін В.О. Основи комп'ютерної техніки. Компоненти, системи, мережі: Навч.-метод. посібник — К.: Каравела, 2006. — 344 с

- 2. Наливайко Н. Я. Інформатика. Навч. посіб. К.: Центр учбової літератури, 2011. 576 с.
- 3. Войтюшенко Н.М., Інформатика і комп'ютерна техніка: навч. Пос./ Н.М. Войтюшенко, А.І. Остапець. К.: Центр учбової літератури, 2009. 564 с.
- 4. Рзаєв Д.О., Шарапов О.Д., Ігнатенко В.М., Дибкова Л.М. Інформатика та комп'ютерна техніка: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. К.: КНЕУ, 2002. —486 с.





Рекомендована література додаткова

- 1.Ярмуш О.В., Редько М.М. Інформатика і комп'ютерна техніка: Навч. посібник. К.: Вища освіта, 2006. 359 с.
- 2. Дибкова Л.М. Інформатика та комп'ютерна техніка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. К.: «Академвидав», 2002. 320 с.





ПЛАН ЛЕКЦІЇ

- 1. Процесор, типова структура процесора
- 2. Мікропроцесорна пам'ять
- 3. Кеш пам'ять процесора
- 4. Пам'ять комп'ютера
- 5. Принципи зберігання інформації на магнітних носіях, структура FAT и NTFS.





1. ПРОЦЕСОР, ТИПОВА СТРУКТУРА ПРОЦЕСОРА

Процесор (центральний процесор - ЦП, мікропроцесор - МП, CPU - Central Processing Unit) - програмно керований пристрій обробки інформації. ЦП призначений для управління роботою комп'ютера і виконання арифметичних і логічних операцій.




Рисунок 1 - Логічна організація процесора з одним акумулятором





Операційна частина

Інтерфейсна частина




Рисунок 2- Спрощена типова структурна схема процесора





Пристрій управління (ПУ) містить:

- дешифратор операцій;
- блок випереджаючого їх виконання і прогнозу галужень;
- ПЗП мікропрограм;
- вузол формування адреси.

ПЗП мікрокоманд призначений для зберігання і дешифрування машинних команд і формування алгоритмів їх виконання.

Арифметико-логічний пристрій (АЛУ або операційний блок) здійснює арифметичні і логічні операції, він містить: регістри, суматор, схему управління

Основні функції АЛУ в процесорах:

- Складання з перенесенням і віднімання із заємом;
- Зсув вліво і управо;
- Логічне множення і складання;
- Порівняння цифрових кодів.





Основні властивості процесора визначаються:

- о його системою команд;
- о наявністю співпроцесора;
- о тактовою частотою;
- о числом буферних регістрів мікропроцесорної пам'яті;
- о об'ємом кеш-пам'яті.

Процесори класифікуються по типу і розрядності системної шини і розрядності буферних регістрів.

Сучасні процесори мають розрядність шини 64, а регістрів в основному - 32 (тільки найновіші 64). Майже всі процесори працюють з 32 розрядними даними і командами при 64 розрядній шині даних.

Важливими параметрами є об'єм кеш-пам'яті і об'єм оперативної пам'яті, що адресується процесором, цей об'єм досягає 64 Гбайт.





2. МІКРОПРОЦЕСОРНА ПАМ'ЯТЬ

Мікропроцесорна пам'ять призначена для тимчасового зберігання і швидкого доступу до адресу і проміжних даних при виконанні операцій процесором.

Мікропроцесорна пам'ять має у своєму складі:

- регістри загального призначення (РЗП) або універсальні регістри;
- о сегментні регістри;
- регістри зсуву;
- регістр прапорів.

Регістри поділяють на доступні програмісту і внутрішні.

Сукупність регістрів ЦП, які доступні програмісту, називають реєстровим файлом або набором регістрів.





У базовій моделі процесора розглядається 14 регістрів пам'яті Реально в різних процесорах буває до 256 регістрів розрядністю

до 8 бай⁻




Рисунок 3 - Внутрішні регістри базової структури процесора





Регістри загального призначення (РЗП).

Однорозрядні позначаються однією буквою A, B, C, D. 16-ти розрядні (2-байтні) подвійними буквами AX, BX, CX, DX. 8-ми розрядні половинки 16-ти розрядних регістрів - додається буква L, H. Наприклад, AL, AH.

4-байтні - додається буква Е: наприклад, ЕАХ, ЕВХ.

Спеціалізовані регістри:

А - акумулятор - накопичує результати обчислень. Це основний робочий регістр, в ньому зберігаються операнди майже всіх операцій і через нього проводиться основне звернення до пам'яті;

- В зберігання бази сегментної частини адреси;
- С лічильник повторень операцій;
- D регістр даних, використовується самостійно або спільно з А.





Регістр прапорців (станів) - FL

Служить для індикації стану процесора. Стан відбивається в окремих бітах, які можуть бути умовами для виконання різних дій. Биті умов називаються ще *погічними змінними* або *прапорами*.

Статусні прапорці:

CF (Carry) - прапорець перенесення із старшого розряду при арифметичних операціях і зсуві;

PF (Parity) - парність, результат має парне число одиниць;

AF (Auxiliary Cary) - перенесення в двійково-десяткових операціях;

ZF (Zero) - результат операції рівний нулю;

SF (Sing) - знак отриманого результату;

OF (Overflow) - переповнювання, результат операції дуже великий (наприклад, при діленні на нуль).





Прапорці, що управляють

TF (Trap) - трасування, покрокове виконання програми; IF (Interrupt) - дозволяються переривання;

DF (Direction) - напрям обробки строкових масивів шляхом зміни вмісту регістрів SI і DI на +1 або -1.

Адресні регістри

IP - вказівник (лічильник) команд (IP - instruction pointer). Містить зсув адреси команди, яка виконується. Спільно з регістром сегменту і базовим регістром указує фізичний елемент пам'яті, що адресується.

BP - (base pointer) регістр базової частини адреси.

SP (stack pointer) - покажчик стека, зсув вершини стека.

SI (source index), DI (destination index) - регістри індексу джерела і призначення.

CS, DS, ES, SS - регістри сегментів коду, даних, додатковий і стека.





3. КЕШ-ПАМ'ЯТЬ ПРОЦЕСОРА

Кеш-пам'ять має три рівні L1 - усередині процесора, L2 - поза процесором і працює з внутрішньою частотою процесора, L3 - на системній платі.

Зовнішні пристрої пам'яті і пристрої введення-виведення також мають свою кеш пам'ять для прискорення їх роботи.




Рисунок - Залежність швидкодії комп'ютера від місткості кеш-пам'яті





РІВНІ КЕШ-ПАМ'ЯТІ

- **1.** Кеш першого рівня L1 *(від 8 до 128 Кб)* найшвидший, але маленький за об'ємом. З L1 працює безпосередньо ядро процесора. У нього копіюються дані, витягнуті з оперативної пам'яті.
- **2.** Кеш другого рівня L2 (*від 128 до 16384 Кб*) дещо більше першого за об'ємом, але повільніше за швидкістю передачі даних. Якщо ви обираєте процесор для 'ресурсоємних' завдань, то модель з великим об'ємом кешу L2 буде переважною.
- **3.** Кеш третього рівня L3 (від 0 до 30720 Кб). Цей кеш ще більше за розміром, хоча і трохи повільніше, ніж L2. Інтегрована кеш-пам'ять L3 в поєднанні з швидкою системною шиною формує високошвидкісний канал обміну даними з системною пам'яттю. Як правило, кеш-пам'ять третього рівня комплектуються тільки топові процесори і серверні рішення.





4. ПАМ'ЯТЬ КОМП'ЮТЕРА

4.1 Типи пам'яті

За способом запису і вибірки даних з пам'яті розрізняють запам'ятовуючі пристрої (ЗП) з довільною вибіркою (Random Access Memory - RAM) і пам'ять з послідовною вибіркою.

У ЗП з довільною вибіркою записувати і читати можна довільні комірки пам'яті у будь-якій послідовності. Для цього досить указувати відповідні адреси комірок.

У ЗП с послідовною вибіркою звернення до даних проводиться тільки строго у певному порядку, тому тут немає необхідності указувати адреси, що спрощує роботу з пам'яттю.








Рисунок - Коротка класифікація основних властивостей пам'яті





По місцю використання у комп'ютері і функціям можна виділити наступні типи пам'яті:

- Мікропроцесорні регістри (МПР)
- Кеш-пам'ять (КЕШ)
- Основна пам'ять (ОЗП оперативний ЗП, ЕНЗП енергонезалежний ЗП, ПЗП постійний ЗП)
- Зовнішня пам'ять (змінна, флеш, периферійна, дискова,стрічкова ПМЛ, оптична, CD)

Дискова пам'ять: НЖМД - накопичувач на жорстких магнітних дисках («вінчестер»), НГМД - накопичувач на гнучких магнітних дисках.

CD - ROM, CD - R, CD - RW - накопичувачі на лазерних компакт-дисках (ROM - тільки для читання, R - записуваний, RW - перезаписуваний).

CMOS - пам'ять на основі технології малоспоживаючих структур працює з автономним живленням.





З принципу дії пам'ять комп'ютера буває наступних типів:

Статична пам'ять (SRAM) побудована на статичних тригерах, має високу вартість і застосовується там, де потрібен висока швидкодія і невелика місткість (регістрова пам'ять і кеш-пам'ять з швидкодією 4 нсек). Використовується також в енергонезалежній пам'яті з автономним живленням.

Динамічна (**DRAM**) - інформація зберігається у вигляді електричного заряду і потрібне постійне її оновлення. Вона дешевша і може бути більшого об'єму чим статична. Використовується в пристроях оперативної пам'яті (ОЗП).

Порівняльна характеристика двох видів пам'яті:

Тип пам'яті	Параметри				
	Швидкодія	Об'єм	Енергоспо-	Вартість	Застосування
			живання	_	·
SRAM	висока	низький	високе	висока	МПР, КЕШ
DRAM	мала	високий	низьке	низька	ОЗП





4.2 Основна пам'ять

Основна пам'ять комп'ютера це пам'ять з довільною вибіркою (RAM) призначена для зберігання даних і програм під час роботи комп'ютера Декілька мікросхем розташовані на платні утворюють модуль пам'яті:

- SIMM модулі (плата) пам'яті з однорядним розташуванням контактів роз'єму (застарілі);
- DIMM нові модулі з контактами в два ряди мають високу місткість і тактову частоту 100МГц і 133 МГц;
- RIMM новітні швидкодіючі модулі пам'яті.
- Нові типи оперативної пам'яті відрізняються способом обміну даними:
- FPM DRAM, RAM EDO застарілі типи пам'яті;
- BEDO DRAM пам'ять, в якій обмін з процесором відбувається за один такт блоками постійної максимальної довжини;
- SDRAM новіший тип пам'яті, синхронізований з роботою процесора, має блоковий спосіб обміну і конвеєрну технологію, при якій поки встановлюється адреса в одній частині пам'яті (банку) відбувається вибірка з іншого банку;
- DDR SDRAM синхронна динамічна пам'ять з подвійної частотою передачі даних по двом фронтам тактового сигналу. Випускаються у вигляді модуля DIMM;
- DRDRAM перспективний тип пам'яті з двобайтовою шиною Rambus з частотою 800 МГ ц;
- FERAM, MRAM фероелектрична і магнітна пам'ять високої швидкодії





Декілька мікросхем розташовані на платні утворюють модуль пам'яті:

- SIMM модулі (плата) пам'яті з однорядним розташуванням контактів роз'єму (застарілі);
- DIMM нові модулі з контактами в два ряди мають високу місткість і тактову частоту 100МГц і 133 МГц;
- RIMM новітні швидкодіючі модулі пам'яті.
- Нові типи оперативної пам'яті відрізняються способом обміну даними:
- FPM DRAM, RAM EDO застарілі типи пам'яті;
- BEDO DRAM пам'ять, в якій обмін з процесором відбувається за один такт блоками постійної максимальної довжини;
- SDRAM новіший тип пам'яті, синхронізований з роботою процесора, має блоковий спосіб обміну і конвеєрну технологію, при якій поки встановлюється адреса в одній частині пам'яті (банку) відбувається вибірка з іншого банку;
- DDR SDRAM синхронна динамічна пам'ять з подвійної частотою передачі даних по двом фронтам тактового сигналу. Випускаються у вигляді модуля DIMM;
- DRDRAM перспективний тип пам'яті з двобайтовою шиною Rambus з частотою 800 МГ ц;
- FERAM, MRAM фероелектрична і магнітна пам'ять високої швидкодії





Оперативна пам'ять.




Рисунок - Розвиток конструкції модулів памяті (ОЗП) Зверху вниз: DIP, SIPP, SIMM 30 pin, SIMM 72 pin, DIMM, DDR_DIMM





5. ПРИНЦИПИ ЗБЕРІГАННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА МАГНІТНИХ НОСІЯХ, СТРУКТУРА FAT И NTFS.

Тверди́й диск (<u>англ.</u> Hard Disk Drive, <u>англ.</u> HDD), у <u>комп'ютерному сленгу</u> — «вінчестер», — постійний запам'ятовувальний пристрій <u>EOM</u>.








Конструкція HDD.

Перший блок. На першому блоці зберігається вся інформація. 1-й блок являє собою один або декілька скляних або <u>алюмінієвих</u> дисків, вкритих з двох боків магнітним шаром, на який записується інформація.

Другий блок — механіка твердого диска. Другий блок забезпечує обертання першого блоку (тобто самих дисків) і точне позиціонування головок зчитування. **Третій блок** — електронна логіка твердого диска.







3 метою адресації простору диска, поверхні поділяються на доріжки (Track) — концентричні кільцеві ділянки. Кожна доріжка поділяється на рівні відрізки — сектори. Всі доріжки в заданій зоні диску мають однакове число секторів. Сукупність доріжок з одним номером на всіх поверхнях дисків називається циліндром.

Зазвичай, сектор займає 571 байт, і простір розподіляється наступним чином:

- Заголовок (Префікс) визначає початок та номер сектора.
- Основна частина (512 байт) відводиться власне під дані.
- Закінчення (Суфікс) сюди записується контрольне число, що потрібне для перевірки цілісності збережених даних.





Характеристики

Інтерфейс — набір, що складається з ліній зв'язку, сигналів, що посилають по цих лініях, технічних засобів, що підтримують ці лінії, і правил обміну. Сучасні накопичувачі можуть мати інтерфейси <u>ATA</u> (AT Attachment, він же IDE — Integrated Drive Electronic, він же Parallel ATA), (EIDE), <u>Serial ATA</u>, <u>SCSI</u> (Small Computer System Interface), <u>SAS</u>, <u>FireWire</u>, <u>USB</u>, <u>SDIO</u> і <u>Fibre Channel</u>.

Емність (англ. capacity) — кількість даних, які можуть зберігатися накопичувачем. Ємність сучасних пристроїв досягає 3072 Гб. На відміну від прийнятої в <u>інформатиці</u> (випадково) системі префіксів, що позначають кратну 1024 величину, виробниками у процесі позначування ємності твердих дисків використовуються кратні 1000 величини. Так, напр., ємність твердого диска, маркованого як «200 Гб», насправді становить 186,2 Гб.





Фізичний розмір (форм-фактор) — майже всі сучасні накопичувачі для персональних комп'ютерів і серверів мають розмір або 3,5, або 2,5 дюйма. Останні частіше застосовують у ноутбуках. Інші поширені формати — 1,8 дюйма, 1,3 дюйма і 0,85 дюйма

Час доступу (англ. random access time) — від 3 до 15 мс, як правило, мінімальним часом відрізняються серверні диски (наприклад, у Hitachi Ultrastar 15К147 — 3,7 мс), максимальним із актуальних — диски для портативних пристроїв (Seagate Momentus 5400.3 — 12,5).

Швидкість обертання диска (англ. spindle speed) — кількість обертів шпинделя за хвилину. Від цього параметра у значній мірі залежать час доступу й швидкість передавання даних. В наш час випускаються вінчестери з такими стандартними швидкостями обертання: 4200, 5400 (ноутбуки), 7200 (персональні комп'ютери), 10 000 і 15 000 об./хв. (сервери і високопродуктивні робочі станції).

Надійність (англ. reliability) — визначається як середній час наробітку на відмову (Mean Time Between Failures, MTBF). Див. також Технологія SMART. (S.M.A.R.T. (англ. Self Monitoring Analysing and Reporting Technology) — технологія оцінки стану твердого диска вбудованими апаратурами самодіагностики, а також механізм оцінки часу виходу його з ладу.) Кількість операцій введення-виведення за секунду — у сучасних дисків це близько 50 оп./с при довільному доступі до накопичувача й близько 100 оп./сек при послідовному доступі.





Рівень шуму — шум, що відтворює механіка накопичувача під час його роботи. Вказується в <u>децибелах</u>. Тихими накопичувачами вважаються пристрої з рівнем шуму близько 26 дб і нижче.

Для зниження шуму від твердих дисків застосовують такі методи:

Програмний, за допомогою системи, вбудованої в більшість сучасних дисків, <u>AAM</u>. Перемикання твердого диска у малошумний режим призводить до зниження продуктивності в середньому на 5-25 %, але робить шум під час роботи практично нечутним.

Об'єм буфера. Буфером називається проміжна пам'ять, що призначена для згладжування відмінностей швидкості читання/запису та швидкості передачі по інтерфейсу. В сучасних дисках він зазвичай варіюється від 8 до 64 Мб.

Опірність ударам (англ. G-shock rating) — опірність накопичувача різким перепадам тиску або ударам вимірюється в одиницях припустимого перевантаження д в увімкненому чи вимкненому стані.

Швидкість передавання даних (англ. Transfer Rate):

Внутрішня зона диска: від 44,2 до 74,5 Мб/с Зовнішня зона диска: від 74,0 до 111,4 Мб/с





Файлова система твердого диску. Структура FAT и NTFS

Файлова система — це організований порядок, що визначає набір правил для безпечного розташування, зберігання та подальшого доступа до різноманітних даних на запам'ятовуючих сховищах інформації в комп'ютерних та інших приладах, що містять цифровий накопичувач.

Для того, щоб процесор міг швидко звернутися до будь-якої інформації, твердий диск має так звану файлову систему, де записані координати всіх файлів, що містяться на диску. Одними з поширених файлових систем є FAT-32 і NTFS.

FAT-32 (File Allocation Table - Таблиця розміщення файлів)

FAT-32 - це файлова система, яку розроблено компанією Майкрософт і широко використовувалась в системах Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows Millennium Edition.





Одним з базових понять файлової системи є кластер (блок) — мінімальна порція даних на диску. Вся інформація на диск записується блоками.

Наприклад, якщо файл «важить» всього 1 байт, а розмір кластера на диску - 8 Кілобайт, то у підсумку на твердому диску розмір файлу буде також 8 Кілобайт (один кластер). Якщо файл займає 8,1 Кілобайт, на диску він буде «важити» всі 16 Кілобайт (два кластери).

3 метою ефективного розміщення на диску, блоки не завжди знаходяться разом. Файлова система FAT-32 містить відомості про кожен файл, з кількох блоків він складається і за якими адресами вони зберігаються. Коли процесор звертається до файлової системи за певним файлом, він швидко збирається з різних блоків і обробляється вже як єдиний об'єкт.

Головним недоліком файлової системи FAT-32 є неналежна надійність збереження інформації, бо достатньо загубити чи пошкодити бодай один блок, весь файл може бути зіпсутим.

Файлова система FAT-32 була поширена у роки, коли тверді диски мали невеликий об'єм і важливим було ефективне розміщення інформації.





NTFS (New Technology File System - Файлова система нової технології)

Файлова система NTFS замінила файлову систему FAT 32. Вона використовується в операційних системах Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7,8 и Windows 10

NTFS використовує спеціалізовані структури даних для збереження інформації про файли, що підвищує надійність та ефективність використання дискового простору. Тут кожен файл є єдиним об'єктом.

Диск поділяється на дві частини:

- 12% відводиться для головної файлової таблиці MFT (Master File Table), де міститься таблиця адрес для кожного файлу;
- Решта простору відведено для самих файлів.

Файлова система NTFS має вбудовані можливості для розмежування доступу до даних для різних користувачів та груп користувачів, а також може призначати квоти (обмеження на максимальний об'єм дискового простору, що може займати певний користувач).





Специфікації цієї файлової системи є закритими, що створює певні складності при реалізації її підтримки, у продуктах, що не належать до Microsoft.

Різні файлові системи використовують і різні методи розподілу файлів по логічним елементам, що мають назву кластерів.

Кластер – це одиничний блок дискової пам'яті, що записується або зчитується як єдине ціле. Кластер складається з одного або декількох секторів, найчастіше – з 2n секторів.







ДЯКУЮ ЗА УВАГУ