2.6 TIMBRE DE ESCUELA

Especificaciones técnicas:

Una escuela desea controlar el timbre diario y el sistema de alarma mediante un único dispositivo. El timbre funciona de lunes a viernes durante un minuto, excepto durante las vacaciones. El modo "alarma" está activado durante las vacaciones, los fines de semana y por las noches, de lunes a viernes.

La alarma se dispara durante un minuto a través de una señal sonora que se activa, de forma alterna, durante 2 s y se desactiva durante 1 s, así como mediante un indicador luminoso que se enciende en función de un detector de movimientos. Por último, se desea poder restablecer la alarma.

Ventajas de la aplicación:

El reloj anual, disponible en BDF, permite tener en cuenta las vacaciones escolares y los días festivos.

Descripción de las entradas/salidas:

ENTRADAS:	SALIDAS:	
I1 Alarma: Marcha / paro	Q1 Timbre	
I2 Detector de movimientos	Q2 Indicador luminoso	
I3 Alarma: Reset		

Modelo necesario:

Modelo con reloj anual:

SR2 B121 BD (24 V CC) o **SR2 B121 JD** (12 V CC), por ejemplo.

Descripción del programa:

Para la programación de los tres relojes, copie o adapte los parámetros de las figuras 1, 2 y 3.

El bloque booleano reúne las condiciones de activación del modo "alarma", según la ecuación:

ENTRADA				
1	2	3	4	SALIDA
Time 2	l1	12	Time 3	
0	1	1	1	1

Figura 1:




Figura 2:



Figura 3:



Esquema lógico:



Haga clic en el vínculo que aparece a continuación para acceder a la aplicación:

Timbre de escuela