
## **SPRINT 1 - STATE DIAGRAM**


# Fitur: Akun, Beranda, Monitoring Suhu dan Kelembaban

# 1. Fitur Akun (Owner)

a. Login




## b. Logout




#### 2. Fitur Beranda

a. Menghidupkan lampu saat akan memulai proses pengeringan (Turn On)




b. Mematikan lampu saat akan mengakhiri proses pengeringan (Turn Off)




# 3. Fitur Monitoring

a. Melihat monitoring suhu saat proses pengeringan



b. Melihat monitoring kelembaban saat proses pengeringan



#### **SPRINT 2 - STATE DIAGRAM**

Fitur: Panduan, Riwayat

#### 1. Fitur Panduan

a. Melihat panduan penggunaan alat dan sistem




# b. Melihat cara kerja alat



# c. Melihat persyaratan dan batasan penggunaan alat



## d. Melihat cara perawatan alat




e. Melihat permasalahan umum dan pemecahannya



## 2. Fitur Riwayat

a. Melihat riwayat log pencatatan waktu, tanggal, dan status pengeringan



#### **SPRINT 3 - STATE DIAGRAM**

Fitur: Otomatisasi Suhu

## 1. Fitur Otomatisasi Suhu

a. Ketika suhu lebih dari 50°C maka lampu akan secara otomatis mati dan ketika suhu kembali ke level optimal yaitu 45°C maka lampu akan otomatis menyala kembali

