

보수; 보충하는 수; Complement Number System 컴퓨터에서 음수를 표현하기 위해서 보수라는 개념을 사용 ALU에 뺄셈 회로가 없었음. 보수를 더하는 것이 뺄셈과 같은 효과

## 수학에서의 수체계와 컴퓨터에서의 수체계



수학에서는 무한대의 수가 존재



컴퓨터에서는 유한개의 수가 존재 (순환 버퍼의 개념)

#### 02 정수 표현

### 1 보수의 개념과 음수

- ❖ 최상위비트(MSB)를 부호비트로 사용
  - 양수(+):0 음수(-):1
- ❖ 2진수 음수를 표시하는 방법
  - 부호와 절댓값(sign-magnitude)
  - 1의 보수(1's complement)
  - 2의 보수(2's complement)




그림 2-1 비트, 니블, 바이트의 관계

MSBMost Significant Bit: 최상위 비트 LSBLeast Significant Bit: 최하위 비트

## 컴퓨터에서는 음수를 나타내기 위해 2의 보수 방식을 사용함

#### ❖ 부호와 절댓값

• 부호비트만 양수와 음수를 나타내고 나머지 비트들은 같다.



#### ❖ 1의 보수 방식

• 0 → 1, 1 → 0으로 변환



#### ❖ 2의 보수 방식

• 1의 보수 + 1 = 2의 보수



# 02 정수 표현

- ❖ r진수에는 r의 보수와 r-1의 보수가 있다.
  - 10진수에는 9의 보수와 10의 보수가 있고 8진수에는 7의 보수와 8의 보수가 있으며 2진수에는 1의 보수와 2의 보수가 있다.
  - 567의 9의 보수 : 999-567=432
  - 567의 10의 보수 : 1000-567=433 (=432+1; 567의 9의 보수에 +1)
  - 0011의 1의 보수: 1111-0011=1100
  - 0011의 2의 보수 : 10000-0011=1101 (=1100+1; 0011의 1의 보수에 +1)

#### 컴퓨터 유한개의 수 체계에서는

- ❖ 양수를 보수로 바꾸면 음수: 0011(+3) → 1101(-3)
- ❖ 음수를 보수로 바꾸면 양수: 1101(-3) -> 0011 (+3)



-1 0 1 2 3 3 4 C 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 7 7 -8 7

컴퓨터에서는 유한개의 수가 존재 (순환 버퍼의 개념)

- ❖ 2진수와 그 수의 1의 보수와의 합은 모든 bit가 1이 된다. (0011 + 1100 = 1111)
- ❖ 2진수와 그 수의 2 보수와의 합은 모든 bit가 0이 된다. (0011 + 1101 = 10000) (자릿수를 벗어나는 비트는 제외)

18

## 뺄셈 == 보수를 이용한 덧셈


- 10진수 한자리 숫자의 경우 숫자 3에 10의 보수는 7
- -5-3=2
- 5 + 7 = 2 (12는 두자리 숫자)
- 이때, 올림(carry) 발생하여 다음 자리로 숫자가 넘어 가는 것임
- 16진수 한자리 숫자의 경우 숫자 9에 16의 보수는 7
- -A 9 = 1
- A + 7 = 1
- 2진수 네자리 숫자의 경우 숫자 1001에 2의 보수는 0111
- 1100 1001 = 0011
- 1100 + 0111 = 0011

20


### 02 정수 표현

#### ❖ 수의 표현 방법에 따른 10진수 대응 값

4비트 2진수	부호 없는 수	부호와 절댓값	1의 보수	2의 보수
0000	0	0	0	0
0001	1	1	1	1
0010	2	2	2	2
0011	3	3	3	3
0100	4	4	4	4
0101	5	5	5	5
0110	6	6	6	6
0111	7	7	7	7
1000	8	-0	-7	-8
1001	9	-1	-6	-7
1010	10	-2	-5	-6
1011	11	-3	-4	-5
1100	12	-4	-3	-4
1101	13	-5	-2	-3
1110	14	-6	-1	-2
1111	15	-7	-0	-1



## 데이터형(Data Type) 나온 이유?



## 02 정수 표현

#### ❖ 2의 보수에 대한 10진수의 표현 범위

표 2-4 n비트 2의 보수에 대한 10진수의 표현 범위

비트 수	2의 보수를 사용한 2진 정수의 표현 범위
$n$ $\exists$ $\mid$ $\equiv$	$-2^{n-1} \sim +2^{n-1}-1$
4비트	$-2^{4-1}(-8) \sim +2^{4-1}-1(+7)$
8비트	$-2^{8-1}(-128) \sim +2^{8-1}-1(+127)$
16비트	$-2^{16-1}(-32,768) \sim +2^{16-1}-1(+32767)$
32비트	$-2^{32-1}(-2,147,483,648) \sim +2^{32-1}-1(+2,147,483,647)$
64비트	$-2^{64-1}(-9,223,372,036,854,775,808) \sim +2^{64-1}-1(+9,223,372,036,854,775,807)$

## 02 정수 표현

### 2 부호 확장

• 부호 확장이란 늘어난 비트 수 만큼 부호를 늘려주는 방법


표 2-5 2진수 표현 방법에 따른 부호 확장

2진수 표현 방식	부호 확장 방법	구분	8비트	16비트 확장
부호와 절댓값	부호만 MSB에 복사하고, 나머지는 0으로 채운다.	양수	00101010	0000000 00101010
		음수	10010111	<b>10000000</b> 00010111
1의 보수	늘어난 길이만큼 부호와 같은 값으로 모두 채운다.	양수	00101010	0000000 00101010
		음수	10010111	<b>11111111</b> 10010111
2의 보수	늘어난 길이만큼 부호와 같은 값으로 모두 채운다.	양수	00101010	0000000 00101010
		음수	10010111	<b>11111111</b> 10010111

### 02 정수 표현

### 3 2진 정수 연산

- 뺄셈의 원리를 보면, A-B 대신에 A+(B의 2의 보수)를 계산하면 된다.
- 뺄셈에서 2의 보수 방식을 사용하는 이유는 뺄셈을 가산기를 사용하여 수행할 수 있기 때문



32 $\parallel$  =  $-2^{32-1}(-2,147,483,648) \sim +2^{32-1}-1(+2,147,483,647)$ 


## signed int의 범위를 벗어나면 (개발자에게는 등골이 오싹한) overflow;underflow 발생



### 02 정수 표현

❖ 수의 표현 방법에 따른 10진수 대응 값

4비트 2진수	부호 없는 수	2의 보수	
0000	0	0	
0001	1	1	
0010	2	2	
0011	3	3	
0100	4	4	
0101	5	5	
0110	6	6	
0111	Underflo	ow 7 Overflo	w
1000	8	-8	••
1001	9	-7	
1010	10	-6	
1011	11	-5	
1100	12	-4	
1101	13	-3	
1110	14	-2	
1111	15	-1	



## overflow, underflow


```
unsigned char ubVar=0;
signed char bVar=0;

for(int i=0; i<257; i++)
{
    printf("%d ", ubVar);
    ubVar++;
}
printf("\n");

for(int i=0; i<257; i++)
{
    printf("%d ", bVar);
    bVar++;
}
printf("\n");</pre>
```

```
ubVar = 255;
for(int i=0; i<257; i++)
{
    printf("%d ", ubVar);
    ubVar--;
}
printf("\n");

bVar =255;
for(int i=0; i<257; i++)
{
    printf("%d ", bVar);
    bVar--;
}</pre>
```



Overflow;오버플로우

