

3. 아두이노 출력

아두이노 출력

- 1. LED 깜박임 예제를 통해 디지털 출력 이해하기
- 2. PWM을 이용한 LED 밝기 제어
- 3. 여러 개의 LED 상태 제어하기
- 4. 시프트레지스터를 사용하여 LED 제어하기
- 5. RGB LED 제어하기
- 6. 릴레이로 LED 제어하기

❖ LED란?












한쪽 방향으로만 전류가 흐르도록 제어하는 반도체 소자를 다이오드라고 하며, 다이오드 중 전기 에너지를 빛 에너지로 변환하는 것을 LED(Light Emitting Diode)라고 한다. LED는 다양한 색깔의 빛을 낼 수 있으며, 에너지 효율이 높고 직진성이 좋아 멀리서도 잘 보인다는 장점이 있다.

❖ LED 구조 및 원리




LED는 2개의 전극 단자로 구성되어 있으며, 긴 단자는 애노드(Anode), 짧은 단자는 캐소드 (Cathode)라 부른다. 애노드에 (+)전극을 캐소드 에 (-)전극을 연결하면 LED가 켜지게 된다.



LED는 발광 다이오드라고 하며. Ga(갈륨),P(인),As(비소)를 재료로 하여 반도체. 다이오드의 특성을 가지고 있으며, 전류를 흐르게 하면 각종 색으로 빛을 발한다. LED에 전류를 흐르면 각 반도체에 있는 전자와 정공이 결합하게 되는데 이 때 생기는 에너지가 빛이 된다.

❖ 디지털과 아날로그 신호



 $O_{(LOW)}$

또는


1 (HIGH)

digitalRead()

디지털 <mark>입력장치</mark>로부터 디지털 신호 를 <mark>읽어온다</mark>

digitalWrite()

디지털 <mark>출력장치</mark>에 디지털 신호를 보낸다



 $10bit(2^{10})$

O(LOW)에서

1023(HIGH) 까지


analogRead()

아날로그 <mark>입력장치</mark>로부터 아날로그 신호를 <mark>읽어온다(0~1023)</mark>

analogWrite()

아날로그 <mark>출력장치</mark>에 아날로그 신호 를 보낸다.(0~255)

❖ 아두이노 보드 13번 핀에 LED와 저항 연결




```
// setup 함수는 보드에 전원 공급 또는 리셋 버튼을 눌렀을 때 한 번 실행된다. void setup()
{
    pinMode (13, OUTPUT);  // 13번 디지털 핀을 출력으로 설정
}

// loop 함수는 전원이 켜져 있는 동안 무한 반복해서 실행된다. void loop()
{
    digitalWrite (13, HIGH);  // 13번 핀에 HIGH 설정. LED 켜짐 delay (1000);  // 1000 ms(1초)동안 대기(시간 지연) digitalWrite (13, LOW);  // 13번 핀에 LOW 설정. LED 꺼짐 delay (1000);  // 1000 ms(1초)동안 대기(시간 지연)
}
```

330 Ω의 저항과 LED의 긴 쪽을 디지털 핀 13번 핀에 연결하고 짧은 쪽을 그라운드 즉 GND(Ground) 핀에 연결한다. 아두이노 보드에 내장된 LED에 이미 저항이 연결되어 있어서 이것과 같은 선으로 연결된 13번 핀의 경우 저항 없이 회로를 구성해도 문제 되지 않는다.

❖ 순차 구조란?



❖ 함수 설명

pin Mode (사용할 핀의 번호

```
입력(INPUT)
, <sup>또는</sup>
출력(OUTPUT)
```

핀의 상태를 입력 또는 출력으로 설정

* 디지털 입/출력시 사용

❖ 함수 설명

delay(대기할 시간(밀리초 / ms 단위));

입력한 시간만큼 프로그램 일시 중지(대기, 유지)
* 1ms = 1/1000s

❖ 함수 설명


digitalWrite(사용할 핀의 번호

```
ON(HIGH, 1)
, EE
OFF(LOW, 0)
```

pinMode에서 출력으로 설정한 핀의 상태를 제어(ON, OFF)

PWM을 이용한 LED 밝기 제어

❖ 아두이노 보드 9번 핀에 LED와 저항 연결



그림과 같이 \sim 9번 핀에 LED를 연결하고 파일 \rightarrow 예제 \rightarrow 03.Analog \rightarrow Fading 스케치 예제를 업로드 한다.

```
int ledPin = 9;  // 9번 핀에 LED 연결

void setup()
{

// 아무것도 하지 않는다.
}

void loop()
{

// fadeValue 변수를 선언하고 최솟값에서 최댓값까지 5씩 늘린다.
for (int fadeValue = 0; fadeValue <= 255; fadeValue += 5)
{

analogWrite (ledPin, fadeValue);  // fadeValue 값 설정

delay (30); // 30 ms 대기
}


// fadeValue 변수를 선언하고 최솟값에서 최댓값까지 5씩 줄인다.
for (int fadeValue = 255; fadeValue >= 0; fadeValue -= 5)
{

analogWrite (ledPin, fadeValue);  // fadeValue 값 설정

delay (30); // 30 ms 대기
}
}
```

여러 개의 LED 상태 제어하기

❖ 아두이노 보드 2~9번 핀에 LED와 저항 연결



브레드보드의 가로선 한쪽을 아두이노 보드의 GND와 연결하고 8개 LED의 짧은 다리 쪽을 브레드보드의 그라운드 부분에 연결하면 배선이 훨씬 간단해진다.

```
// 핀 2번부터 9번까지 연결
int Led pin[8] = \{ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 \};
void setup()
  for (int i = 0; i < 8; i++)
                                    // 배열 인덱스 0에서 7까지 증가
      pinMode (Led_pin[ i ], OUTPUT);
                                      // 각 핀을 출력으로 설정
void loop()
                                      // 배열 인덱스 0에서 7까지 증가
  for (int i = 0; i < 8; i++)
                                      // 2번 핀부터 차례대로 LED On
      digitalWrite (Led_pin[ i ], HIGH);
      delay (500); // 500 ms 지연
  for (int i = 7; i >= 0; i--)
                                      // 배열 인덱스 7에서 0까지 감소
      digitalWrite (Led_pin[ i ], LOW);
                                      // 9번 핀부터 차례대로 LED Off
                                       // 500 ms 지연
      delay (500);
```

PWM을 이용한 LED 밝기 제어

❖ 펄스 폭 변조(PWM)


디지털 신호를 사용하여 아날로그와 유사한 신호를 만드는 방법으로, PWM을 사용하면 디지털 신호를 아날로그 신호와 유사하게 표현해 줄 수 있다.

디지털 신호를 일정 주기로 ON과 OFF를 반복하여 구형파를 만들고, ON으로 설정된 시간의 비율을 조정함으로써 출력 전압에 변화를 주는 것이다.

8bit(28)에서는 범위가 아래와 같다

O_(LOW) 에서

255_(HIGH) 까지




PWM을 이용한 LED 밝기 제어

❖ 함수 설명

함수에 입력한 핀의 상태를 제어(0~255) PWM을 통해 제어할 경우 pinMode 설정 불필요

시프트레지스터를 사용하여 LED 제어하기


❖ IN74HC595AN IC와 핀 배열 및 설명



심볼	핀	설명
QB	1	병렬 데이터 출력 B
QC	2	병렬 데이터 출력 C
QD	3	병렬 데이터 출력 D
QE	4	병렬 데이터 출력 E
QF	5	병렬 데이터 출력 F
QG	6	병렬 데이터 출력 G
QH	7	병렬 데이터 출력 H
GND	8	그라운드(0 V)
SQH	9	직렬 데이터 출력
Reset	10	리셋(액티브 LOW)
Shift Clock	11	시프트레지스터 클록 입력
Latch Clock	12	저장 래치 클록 입력
Output Enable	13	출력 사용(액티브 LOW)
А	14	직렬 데이터 입력
QA	15	병렬 데이터 출력 A
VCC	16	전원 공급

시프트레지스터를 사용하여 LED 제어하기


❖ 시프트레지스터와 LED를 연결한 회로도와 배선 모습



시프트레지스터를 사용하여 LED 제어하기


❖ 숫자 데이터 10의 출력 과정


```
// 74HC595의 12번 핀 연결
int latchPin = 8;
                                       // 74HC595의 11번 핀 연결
int clockPin = 12:
                                       // 74HC595의 14번 핀 연결
int dataPin = 11:
void setup()
                                       // 아두이노 보드 8번 핀 출력 설정
  pinMode (latchPin, OUTPUT);
  pinMode (clockPin, OUTPUT);
                                       // 아두이노 보드 12번 핀 출력 설정
  pinMode (dataPin, OUTPUT);
                                       // 아두이노 보드 11번 핀 출력 설정
void loop()
  for (int number = 0; number < 256; number++)
      digitalWrite (latchPin, LOW);
      shiftOut (dataPin, clockPin, MSBFIRST, number);
      digitalWrite (latchPin, HIGH);
      delay (100);
```



RGB LED 제어하기

❖ RGB LED 동작 원리






< RGB LED 동작 원리(Cathode Common Type) >

RGB LED 제어하기

❖ 캐소드 공통 형 RGB LED와 아두이노 보드 연결




```
int redPin = 6;
                          // 빨간색 핀. 아두이노 보드 6번 핀에 연결
                          // 초록색 핀. 아두이노 보드 5번 핀에 연결
int greenPin = 5;
                          // 파란색 핀. 아두이노 보드 3번 핀에 연결
int bluePin = 3;
int redOff, greenOff, blueOff; // 각 LED를 끄기 위한 전역 변수 선언
                          // analogwrite 함수 사용 시(PWM)
void setup()
                          // pinMode 설정 필요 없음
void loop()
                                       // redPin으로 255 값 출력
  analogWrite (redPin, 255);
  delay (1000);
                                       // 1000 ms 지연
 analogWrite (redPin, redOff);
                                       // 빨간색 LED 끔
 analogWrite (greenPin, 255);
                                       // greenPin으로 255 값 출력
  delay (1000);
                                       // 1000 ms 지연
 analogWrite (greenPin, greenOff);
                                       // 초록색 LED 끔
  analogWrite (bluePin, 255);
                                       // bluePin으로 255 값 출력
                                       // 1000 ms 지연
  delay (1000);
                                       // 파란색 LED 끔
 analogWrite (bluePin, blueOff);
```

빨간색, 초록색, 파란색 세 종류의 색을 이용하며, 0~255 범위의 analogWrite 함수의 인자 값을 조절하여다양한 색을 표현할 수 있다.

릴레이로 LED 제어하기

❖ JQ1-5V-F 릴레이와 핀 구성



[주요 사양]

- ◆ 코일 유형: 비래칭(non-latching)
- ◆ 코일 전류: 80 mA
- ◆ 코일 전압: 5 VDC
- ◆ 접점 정격(전류): 5 A

- ◆ 스위칭 전압: 250 VAC, 110 VDC-최대
- ◆ 작동 시간: 20 ms
- ◆ 해제 시간: 10 ms
- ◆ 작동 온도: -40~70°C


릴레이로 LED 제어하기


❖ 접점 구성에 따른 릴레이 분류

구분	접점 방식	동작 원리
SPST		단극 단투 스위치라 하며 가장 기본적인 릴레이이다. 하나의 선로를 On/Off 한다.
SPDT	<u> </u>	단극 쌍투 릴레이라 하며 두 개의 선로 중에 하나 를 선택한다.
DPST	——————————————————————————————————————	쌍극 단투 릴레이라 하며 동시에 두 개의 선로를 On/Off 제어할 수 있다.
DPDT	—	쌍극 쌍투 릴레이라 하며 SPDT 릴레이 두 개를 한 번에 제어하는 원리이다.

릴레이로 LED 제어하기

❖ 릴레이와 LED 연결





```
int ledPin = 8;  // 코일 한쪽을 아두이노 보드의 8번 핀에 연결

void setup()
{
    pinMode (ledPin, OUTPUT);
}

void loop()
{
    digitalWrite (ledPin, LOW);  // 초록색 LED On delay (1000);

    digitalWrite (ledPin, HIGH);  // 빨간색 LED On delay (1000);
}
```