








H1
H2
H3
H4
U1
F1
C1
C2
TP1
TP3
C4
R15
C3
U4
C5
R8
R9
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
D2
R11
TP4
C7
R16
C6
U5
C8
R35
R10
R12
R13
D1
C9
C10
U6
C11
R14
TP2
R36
U3
C12
R17
Q3
Q2
R37
R38
Q4
R21
R18
R19
J2
TP5
TP8
R20
TP7
R39
R29
Q5
R30
R31
J3
J4
R32
R33
U7
C16
C14
R28
TP6
U2
R27
Q1
J1
C17
U8
R34
R40
R41
JP4
J5
R22
R24
JP2
R25
Q6
R23
R26


USB
3V3 / 1V8
TARGET
VDD
GND
REMOVE R39 FOR R20
RESET OD
RST
GND
TRIG_IN (3V3)
IN
GND
ČipinkoKlingáčik C4
PROTO — UNQUALIFIED
UART: ALL LINKS
NOT VDD
GLITCH
GND
1=GND
2=TGT RX
3=TGT TX
ARM: SHIP OPEN

