








H1
H2
H3
H4
U1
F1
C1
C2
TP1
TP3
C4
R15
C3
U4
R8
R9
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
D2
R11
C12
R17
TP4
R36
U3
Q3
Q2
J2
C7
R16
C6
U5
R35
R10
C8
R37
Q4
R38
R18
R21
R19
TP5
TP8
R12
R20
C9
U6
R13
D1
TP2
TP7
R39
R14
C11
J3
J4
R29
Q5
R30
R31
TP6
R32
R33
R28
U7
C14
C16
C17
U8
R40
R41
U2
R27
Q1
J1
JP4
J5
R34
R22
R24
JP2
R25
Q6
R23
R26


USB
3V3 / 1V8
TARGET
VDD
GND
REMOVE R39 FOR R20
RESET OD
RST
GND
TRIG_IN (3V3)
IN
GND
ČipinkoKlingáčik C3
PROTO — UNQUALIFIED
UART: ALL LINKS
NOT VDD
GLITCH!
GND
1=GND
2=TGT RX
3=TGT TX
ARM: SHIP OPEN

