## **Laborator 2 - UART**

Coca Mihai Ioana Dragoș

# Tabelă de Conținut

- Serial vs Paralel
- 2. Concepte teoretice
- 3. Configurare
- 4. Exemplu practic

# Serial vs Paralel

Serial vs Paralel 1/15

## Comunicație paralelă

Comunicația paralelă - metodă de a transmite mai multe valori binare simultan




Figura: Exemplu de comunicație paralelă

Serial vs Paralel 2/15

### Comunicație serială

- Comunicația serială metodă de a transmite câte un bit la un moment de timp
  - Avantaj costul mai mic de implementare, fiind nevoie de 1 fir pentru o comunicație unidirecțională half-duplex, respectiv 2 fire pentru full-duplex
  - Dezavantaj durată mai mare de transmisie a datelor




Figura: Exemplu de comunicație serială

Serial vs Paralel 3/15

# **Concepte teoretice**

Concepte teoretice 4/15

#### **UART**

- Universal Asynchronous Receiver/Transmitter
- UART protocol de comunicaţie care se foloseşte de comunicaţia serială asincronă şi rata(viteza) configurabilă de transmisie Baud Rate - biti/s
- Sistemele embedded, microcontroller-ele folosesc preponderent *UART* ca și protocol de comunicație între dispozitive, datorită facilității de configurare, cât și a faptului că sunt folosite doar două semnale
  - **RX** Recepție
  - TX Transmisie

Concepte teoretice 5/15

### Transmisia datelor

Datele sunt transmise sub formă de cadre, de lungime configurabilă, alcătuite din :



- Start Bit întrucât linia de transmisie este ținută la nivelul logic 1 atunci când este inactivă, pentru a începe transferul, se realizează o tranziție 1 → 0, moment în care dispozitivul care recepționeză va citi biți la frecvența setată prin baud rate
- **Data Frame** 8/9/10 biți de date propriu-zise
- Parity Bit formă de verificare a integrității datelor la nivel de 1 bit
- Stop Bits 1/2 biţi folosiţi pentru a semnala sfârşitul pachetului, reprezentaţi printr-o tranziţie 0 → 1

Concepte teoretice 6/15

### Pașii unei transmisiuni

- Dispozitivul UART care transmite primește datele în paralel de la magistrala de date
- 2. Dispozitivul UART care transmite adaugă biții de start, paritate și stop la cadrul de date
- Întregul pachet este transmis serial către dispozitivul UART care recepționeză, care va eșantiona semnalul primit în funcție de baud rate-ul preconfigurat înaintea începerii comunicației
- Dispozitivul UART care recepţionează va înlătura biţii de start, paritate şi stop şi va transfera paralel datele către magistrală

Concepte teoretice 7/1:

# Configurare

Configurare 8/15

## Setarea regiștrilor

- Activarea semnalului de ceas pentru a putea configura modulele folosite
  - SIM\_SCGC4 modul periferic UART
  - SIM\_SCGC5 portul de pe care vom folosi pinii pentru recepţie şi transmisie
- UARTx\_C2 biţii RE/TE activarea/dezactivarea bitului de emiţător/receptor pentru a putea configura modulul
- UARTx\_C1 biţii M/PE/PT setarea numărului de biţi de date propriu-zise şi configurarea parităţii
- UARTx\_BDH şi UARTx\_BDL setarea baud rate-ului
- UARTx\_C4\_OSR setarea ratei de eşantionare per bit-time

**▶ PORTx\_PCR** - multiplexarea semnalului pe pini

Configurare 9/15

# **Exemplu practic**

Exemplu practic 10/15

- Urmăriți pașii din laborator pentru a configura corect modulul periferic UART
- Instalarea aplicației PuTTY prezentă în arhiva de materiale a laboratorului
- Stabilirea unui baud rate, care va fi folosit atât de codul încărcat pe platforma de dezvoltare, cât și de către terminalul ce urmează a fi deschis
- Conectarea plăcuței prin USB la calculator va determina apariția unei noi intrări în
  Ports (COM & LBT)

Device Manager o Ports (COM & LPT)

Exemplu practic 11/15




Figura: Identificarea portului pe care se află plăcuța

Exemplu practic 12/15




Figura: Configurarea terminalului

Exemplu practic 13/15

- Vom transmite prin UART caracterul o - 0x6F - 0110 1111
- Pentru vizualizare vom utiliza osciloscopul digital Analog Discovery prin intermediul aplicației Waveforms pe care vom configura canalul 1 cu baud rate-ul setat pe plăcuță
  - ▶ 1+ conectat cu pinul de TX (*PTA2*)
  - ▶ 1- conectat la GND al plăcuței pentru a avea aceeși tensiune de referintă

Exemplu practic 14/15

### **Rezultat**




Figura: Semnalul obținut de osciloscop

Exemplu practic 15/15