Nome: Un Hee Schiefelbein

Curso: Sistemas para Internet - Universidade Federal de Santa Maria - RS


# TUTORIAL DE COMO FAZER UM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA, USANDO UM SENSOR DE CORRENTE NÃO INVASIVO SCT013 LIGADO AO ARDUINO

#### Materiais necessários:

- 1. Arduino Uno
- 2. Protoboard
- 3. Sensor de corrente não invasivo SCT013 20A
- 4. Relê 5v
- 5. 2 resistores de 10 K
- 6. 1 resistor de 33k
- 7. 1 capacitor de 100 uF
- 8. 9 fios jumpers
- 1 Arduino Uno



### 2 - Protoboard



3 - Sensor de Corrente não invasivo SCT013 - 20 A



# 4 - Relê 5V



5 - Resistores 10K (Marrom, Preto, Laranja, Dourado)



6 - Resistor 33 k ( Laranja, Laranja, Laranja, Dourado )



7 - Capacitor de 100 uF






## MONTAGEM DO CIRCUITO

O sensor SCT já vem com um plugue P2, que você pode conectar ao Arduino utilizando um adaptador (fêmea).

O primeiro passo a a montagem do circuito na protoboard.



## **EXECUÇÃO DO CÓDIGO**

Ferramentas necessários:

- 1 IDE Arduino.
- 2 Biblieteca Emolib (Link Biblioteca)
- 3 Biblioteca RTXCom (passo a passo <a href="http://www.devmedia.com.br/utilizando-a-api-rxtx-para-manipulacao-da-serial-parte-i/6722">http://www.devmedia.com.br/utilizando-a-api-rxtx-para-manipulacao-da-serial-parte-i/6722</a>)

Código no IDE Arduino

Algoritmo para coleta de dados do Sensor SCT- 013-020 com Arduino Uno

```
#define limiarMin 0.1

#include "EmonLib.h" // Adição da biblioteca

EnergyMonitor emon1; // Criar instância

int rede = 210.0; //Tensao da rede elétrica valor fixo

int pino_sct = 5; //Pino do sensor SCT

int sinalparaorele = 7; // pino do rele

int byteEntrada = 0;

//variaveis para tempo

unsigned long tempoInicio = 0;

unsigned long tempoFim = 0;

unsigned long tempoPercorrido = 0;

unsigned long tempoAtual = 0;
```

```
void setup(){
 Serial.begin(9600);
 emon1.current(pino sct, 26); // Definição de pino de entrada e parâmetro de
calibração do sensor
 pinMode(sinalparaorele, OUTPUT); //defini o pino como saída
 delay(10); }
void ligaRele() {
 digitalWrite(sinalparaorele, HIGH); //Aciona o rel
 tempolnicio = millis();
 tempoFim = 0; //quando tiver 0, é pq ainda nao acabou }
void desligaRele() {
 digitalWrite(sinalparaorele, LOW);//desliga o rele
 tempoFim = millis(); }
double potencia = 0;
void loop(){
 if (Serial.available() > 0) { //espera valor vir da serial para chamar as funções liga e
desliga
  byteEntrada = Serial.read();
  if (byteEntrada == '1') {
   desligaRele(); }
  if (byteEntrada == '2') {
   ligaRele(); } }
  //Calcula a corrente
 double Irms = 0;
```

```
int p = 0;
 int AMOSTRAGEM = 20;
 // Filtro de primeira ordem
 for (p = 0; p < AMOSTRAGEM; p++) {
  lrms += emon1.calclrms(1480);
  delay(10); }
 Irms /= AMOSTRAGEM;
 if (Irms < limiarMin) {//se limear
  Irms = 0;
  double potenciaAtual = Irms * rede; //cálculo da potencia
  if (potencia == 0) { potencia = potenciaAtual; }
  else { potencia = potenciaAtual; }
 if (tempoInicio == 0) { tempoPercorrido = 0; }
 else if (tempoFim == 0) { tempoPercorrido = (millis() - tempoInicio) / 1000;
//tranforma em s }
 else { tempoPercorrido = (tempoFim - tempoInicio) / 1000; //transforma em s }
 double reais = (potencia / 1000) * ((float) tempoPercorrido / 3600) * 0.55;
  // Imprime em CSV
  Serial.print(potenciaAtual);//0
  Serial.print(",");
  Serial.println(tempolnicio);//1
  Serial.print(",");
  Serial.println(tempoFim);//2
  Serial.print(",");
```

Serial.println(millis());//3

delay(300); }