

# EC600S-CN 硬件设计手册

#### LTE Standard 模块系列

版本: 1.0

日期: 2020-12-18

状态: 受控文件



上海移远通信技术股份有限公司始终以为客户提供最及时、最全面的服务为宗旨。如需任何帮助,请随时联系我司上海总部,联系方式如下:

上海移远通信技术股份有限公司

上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期(B区)5号楼 邮编: 200233

电话: +86 21 51086236 邮箱: info@quectel.com

或联系我司当地办事处,详情请登录: http://www.quectel.com/cn/support/sales.htm。

如需技术支持或反馈我司技术文档中的问题,可随时登陆如下网址:

http://www.quectel.com/cn/support/technical.htm 或发送邮件至: support@guectel.com。

#### 前言

上海移远通信技术股份有限公司提供该文档内容用以支持其客户的产品设计。客户须按照文档中提供的规范、参数来设计其产品。因未能遵守有关操作或设计规范而造成的损害,上海移远通信技术股份有限公司不承担任何责任。在未声明前,上海移远通信技术股份有限公司有权对该文档进行更新。

#### 免责声明

上海移远通信技术股份有限公司尽力确保开发中功能的完整性、准确性、及时性或效用,但不排除上述功能错误或遗漏的可能。除非其他有效协议另有规定,否则上海移远通信技术股份有限公司对开发中功能的使用不做任何暗示或明示的保证。在适用法律允许的最大范围内,上海移远通信技术股份有限公司不对任何因使用开发中功能而遭受的损失或损害承担责任,无论此类损失或损害是否可以预见。

#### 保密义务

除非上海移远通信技术股份有限公司特别授权,否则我司所提供文档和信息的接收方须对接收的文档和信息保密,不得将其用于除本项目的实施与开展以外的任何其他目的。未经上海移远通信技术股份有限公司书面同意,不得获取、使用或向第三方泄露我司所提供的文档和信息。对于任何违反保密义务、未经授权使用或以其他非法形式恶意使用所述文档和信息的违法侵权行为,上海移远通信技术股份有限公司有权追究法律责任。

#### 版权申明

本文档版权属于上海移远通信技术股份有限公司,任何人未经我司允许而复制转载该文档将承担法律责任。

版权所有 ©上海移远通信技术股份有限公司 2020, 保留一切权利。

Copyright © Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. 2020.



## 文档历史

## 修订记录

| 版本  | 日期         | 作者                     | 变更表述 |
|-----|------------|------------------------|------|
| -   | 2020-06-23 | Ward WANG              | 文档创建 |
| 1.0 | 2020-12-18 | Shiye ZHU/<br>Owen WEI | 受控版本 |



## 目录

| 文材 | 当历史              |          |   | 2 |
|----|------------------|----------|---|---|
|    |                  |          |   |   |
| 表棒 | 各索引              |          |   | 5 |
| 图》 | 十索引              |          |   | 6 |
| 1  | 리슬               |          |   | ٥ |
|    | カロー・・・・・<br>1.1. |          | · 知                                     |   |
|    |                  | , ,      | v ·                                     | - |
| 2  |                  |          | ط٠٠                                     |   |
|    | 2.1.             |          | i述                                      | _ |
|    | 2.2.<br>2.3.     |          | :能<br>[图                                |   |
|    | 2.3.             |          |   |   |
|    |                  |          |   |   |
| 3  |                  |          |   |   |
|    | 3.1.             |          | 述                                       |   |
|    | 3.2.             |          | 配                                       |   |
|    | 3.3.             |          | 谜                                       |   |
|    | 3.4.             |          | 三式                                      |   |
|    | 3.5.             |          | /能                                      |   |
|    | 3.5              |          | 垂眠模式                                    |   |
|    |                  |          | 1. 串口应用                                 |   |
|    |                  |          | 2. USB 应用(支持 USB 远程唤醒功能)                |   |
|    |                  |          | 3. USB 应用(支持 USB 挂起、唤醒和 MAIN_RI 功能)     |   |
|    | 0.5              |          | 4. USB 应用(不支持 USB 挂起功能)                 |   |
|    |                  |          | 飞行模式                                    |   |
|    | 3.6.             |          | 计                                       |   |
|    | 3.6              |          | 引脚介绍                                    |   |
|    | 3.6              | <i>'</i> | 或少电压跌落<br># n                           | _ |
|    | 3.6<br>3.7.      | _        | 共电参考电路<br><sup>-</sup> 关机               |   |
|    | 3.7.             |          | 大机<br>PWRKEY 引脚开机                       |   |
|    | 3.7              |          | 关机                                      |   |
|    | 3.7              |          | I. PWRKEY 引脚关机                          |   |
|    |                  |          | 2. AT 命令关机                              |   |
|    | 3.8.             |          |   |   |
|    | 3.9.             |          | Λ接口                                     |   |
|    | 3.10.            | ` '      | 妾口                                      |   |
|    | 3.11.            |          | ^ - · · · · · · · · · · · · · · · · · · |   |
|    | 3.12.            |          | - 频接口                                   |   |
|    | _                |          | 方止 <b>TDD</b> 噪声及其它噪声                   |   |
|    |                  |          | 麦克风接口电路                                 |   |
|    | 3.1              |          | ,<br>所筒接口与扬声器接口电路                       |   |



|    | 3.13. P       | CM 接口和 I2C 接口   | 41 |
|----|---------------|---|----|
|    | 3.14.         | 网络状态指示  | 43 |
|    | 3.15. U       | JSB_BOOT 接口   | 44 |
|    | 3.16. S       | TATUS   | 46 |
|    | 3.17. A       | .DC 接口  | 47 |
|    | 3.18. N       | IAIN_RI 信号  | 47 |
| 4  | 天线接口          |   | 49 |
|    | <b>4.1.</b> ∃ | 三天线接口   | 49 |
|    | 4.1.1.        | 引脚描述  | 49 |
|    | 4.1.2.        | —11 //1/2   |    |
|    | 4.1.3.        | 7,7/7 3 3 1 1   |    |
|    | 4.1.4.        | 747771H 0 174 y 1 174 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |    |
|    |               | 元线安装  |    |
|    | 4.2.1.        | ,   |    |
|    | 4.2.2.        | 安装天线时推荐使用的射频连接器   | 53 |
| 5  | 可靠性、身         | 寸频特性和电气特性   | 55 |
|    | 5.1. 绉        | 色对最大值   | 55 |
|    |               | 3源额定值   |    |
|    | 5.3. $\Box$   | 工作和存储温度   | 56 |
|    |               | 毛流  |    |
|    |               | · 频发射功率   |    |
|    |               | 村频接收灵敏度   |    |
|    |               | 争电防护  |    |
|    | 5.8. 昔        | 女热设计  | 60 |
| 6  | 机械尺寸          |   | 62 |
|    | 6.1. 框        | 莫块机械尺寸  | 62 |
|    | • •           | 註荐封装  |    |
|    | 6.3. 框        | 莫块俯视图和底视图   | 65 |
| 7  |               | ×   |    |
|    |               | 7储  |    |
|    |               | E产焊接  |    |
|    | 7.3. 乍        | 见装  | 68 |
| 8  | 附录 A 参        | 考文档及术语缩写  | 70 |
| 9  | 附录 B GP       | RS 编码方案   | 74 |
| 10 | 附录 C GP       | PRS 多时隙   | 75 |
| 11 | 附書 D ED       | GE 调制和编码文字  | 76 |



## 表格索引

| 表 1:  | EC600S-CN 模块支持的频段           | 10  |
|-------|-----------------------------|-----|
| 表 2:  | 模块主要性能                      | .11 |
| 表 3:  | I/O 参数定义                    | 16  |
| 表 4:  | 引脚描述                        | 16  |
| 表 5:  | 工作模式                        | 21  |
| 表 6:  | VBAT 和地引脚定义                 | 26  |
| 表 7:  | PWRKEY 引脚定义                 | 28  |
| 表 8:  | RESET_N 引脚定义                | 31  |
| 表 9:  | (U)SIM 接口引脚定义               | 33  |
| 表 10: | USB 接口引脚定义                  | 35  |
| 表 11: | 主串口引脚定义                     | 36  |
| 表 12: | 调试串口引脚定义                    | 36  |
| 表 13: | 音频接口引脚定义                    | 38  |
| 表 14: | PCM 和 I2C 接口引脚定义            | 42  |
| 表 15: | 网络指示引脚定义                    | 43  |
| 表 16: | 网络指示引脚的工作状态                 | 44  |
| 表 17: | USB_BOOT 接口引脚定义             | 44  |
| 表 18: | STATUS 引脚定义                 | 46  |
|       | ADC 接口引脚定义                  |     |
|       | ADC 特性                      |     |
| 表 21: | MAIN_RI 默认指示方式              | 48  |
| •     | 主天线接口引脚定义                   |     |
| 表 23: | 模块工作频段                      | 49  |
| 表 24: | 天线要求                        | 52  |
| 表 25: | 绝对最大值                       | 55  |
| 表 26: | 模块电源额定值                     | 55  |
| 表 27: | 工作和存储温度                     | 56  |
| 表 28: | EC600S-CN 模块耗流              | 56  |
|       | 射频发射功率                      |     |
|       | EC600S-CN 模块射频接收灵敏度         |     |
|       | ESD 性能参数(温度: 25 ℃,湿度: 45 %) |     |
|       | 推荐的炉温测试控制要求                 |     |
| 表 33: | 参考文档                        | 70  |
| •     | 术语缩写                        |     |
|       | 不同编码方案描述                    |     |
|       | 不同等级的多时隙分配表                 |     |
| 表 37: | EDGE 调制和解码方式                | 76  |



## 图片索引

| 图 | 1:  | 功能框图                    | 13 |
|---|-----|-------------------------|----|
| 图 | 2:  | EC600S-CN 模块引脚分配俯视图     | 15 |
| 冬 | 3:  | 串口睡眠应用                  | 22 |
| 图 | 4:  | 带 USB 远程唤醒功能的睡眠应用       | 23 |
| 图 | 5:  | 带 MAIN_RI 功能的睡眠应用       | 24 |
| 图 | 6:  | 不支持 USB 挂起功能的睡眠应用       | 25 |
| 图 | 7:  | 突发传输电源要求                | 26 |
| 图 | 8:  | 模块供电电路                  | 27 |
| 图 | 9:  | 供电电路参考设计                | 28 |
| 图 | 10: | 开集驱动参考开机电路              | 28 |
| 图 | 11: | 按键开机参考电路                | 29 |
| 图 | 12: | 开机时序图                   | 29 |
| 图 | 13: | 关机时序图                   | 30 |
| 图 | 14: | RESET_N 复位开集参考电路        | 31 |
| 图 | 15: | RESET_N 复位按钮参考电路        | 32 |
| 图 | 16: | RESET_N 复位时序图           | 32 |
| 图 | 17: | 8-PIN (U)SIM 接口参考电路图    | 33 |
| 冬 | 18: | 6-PIN (U)SIM 接口参考电路图    | 34 |
| 图 | 19: | USB 接口参考设计              | 35 |
| 冬 | 20: | 电平转换芯片参考电路              | 37 |
| 冬 | 21: | 电平转换参考电路                | 37 |
|   |     | 麦克风通道参考电路               |    |
| 图 | 23: | 听筒输出参考电路                | 40 |
| 图 | 24: | 带音频功放(外接功放)输出参考电路       | 40 |
| 图 | 25: | 短帧模式时序图                 | 41 |
| 冬 | 26: | 长帧模式时序图                 | 42 |
| 图 | 27: | PCM 和 I2C 接口电路参考设计      | 43 |
| 图 | 28: | 网络状态指示参考电路              | 44 |
| 图 | 29: | USB_BOOT 接口参考设计电路       | 45 |
| 图 | 30: | 进入强制下载模式时序              | 45 |
| 图 | 31: | STATUS 参考电路             | 46 |
|   |     | 射频参考电路                  |    |
| 图 | 33: | 两层 PCB 板微带线结构           | 51 |
|   |     | 两层 PCB 板共面波导结构          |    |
| 图 | 35: | 四层 PCB 板共面波导结构(参考地为第三层) | 51 |
| 图 | 36: | 四层 PCB 板共面波导结构(参考地为第四层) | 52 |
| 图 | 37: | U.FL-R-SMT 连接器尺寸(单位:毫米) | 53 |
| 图 | 38: | U.FL-LP 连接线系列           | 53 |
|   |     | 安装尺寸(单位:毫米)             |    |
| 图 | 40: | 散热设计示例(散热片在模块正面)        | 61 |
| 图 | 41: | 散热设计示例(散热片在 PCB 背面)     | 61 |



| 图 42: | 模块俯视及侧视尺寸图   | 62 |
|-------|--------------|----|
| 图 43: | 模块底视尺寸图      | 63 |
| 图 44: | 推荐封装(俯视图)    | 64 |
| 图 45: | 模块俯视图        | 65 |
| 图 46: | 模块底视图        | 65 |
| 图 47: | 推荐的回流焊温度曲线   | 67 |
| 图 48: | 载带尺寸(单位:毫米)  | 68 |
|       | 卷盘尺寸(单位: 毫米) |    |



## 1 引言

本文档定义了 EC600S-CN 模块及其与客户应用连接的空中接口和硬件接口。

本文档可以帮助客户快速了解 EC600S-CN 模块的硬件接口规范、电气特性、机械规范以及其他相关信息。借助此文档,结合移远通信提供的应用手册和用户指导书,客户可以快速应用 EC600S-CN 模块于无线应用。



#### 1.1. 安全须知

为确保个人安全并保护产品和工作环境免遭潜在损坏,请遵循如下安全须知。产品制造商需要将下列安全须知传达给终端用户,并将所述安全须知体现在终端产品的用户手册中。移远通信不会对用户因未遵循所述安全规则或错误使用产品而产生的后果承担任何责任。



道路行驶,安全第一! 开车时请勿使用手持移动终端设备,即使其有免提功能。请 先停车,再打电话!



登机前请关闭移动终端设备。在飞机上禁止开启移动终端的无线功能,以防止对飞机通讯系统的干扰。未遵守该提示项可能会影响飞行安全,甚至触犯法律。



出入医院或健康看护场所时,请注意是否存在移动终端设备使用限制。射频干扰可能会导致医疗设备运行失常,因此可能需要关闭移动终端设备。

SOS

移动终端设备并不保障在任何情况下均能进行有效连接,例如在设备欠费或(U)SIM卡无效时。在紧急情况下遇到上述情况时,请使用紧急呼叫功能,同时请确保设备开机并且位于信号强度足够的区域。



移动终端设备在开机时会接收和发射射频信号。当靠近电视、收音机、电脑或者其他电子设备时都会产生射频干扰。



确保移动终端设备远离易燃易爆品。当靠近加油站、油库、化工厂或爆炸作业场所时,请关闭移动终端设备。在任何有潜在爆炸危险的场所操作电子设备均存在安全隐患。

## 2 综述

#### 2.1. 基本描述

EC600S-CN 是一款 LTE-FDD/LTE-TDD/GSM 无线通信模块,支持 LTE-FDD、LTE-TDD、EDGE 和 GPRS 网络数据连接,可为客户特定场景应用提供语音功能。EC600S-CN 模块支持的频段如下表所示:

#### 表 1: EC600S-CN 模块支持的频段

| 网络制式    | 频段                  |
|---------|---------------------|
| LTE-FDD | B1/B3/B5/B8         |
| LTE-TDD | B34/B38/B39/B40/B41 |
| GSM     | 900/1800 MHz        |

EC600S-CN 模块封装紧凑,仅为 22.9 mm  $\times$  23.9 mm  $\times$  2.4 mm,能满足几乎所有 M2M 应用需求,例如自动化领域、智能计量、跟踪系统、安防系统、路由器、无线 POS 机、移动计算设备、PDA 电话和平板电脑等。

EC600S-CN 是贴片式模块, 共有 92 个引脚, 其中 76 个为 LCC 引脚, 其余 16 个为 LGA 引脚。



## 2.2. 主要性能

下表详细描述了 EC600S-CN 模块的主要性能。

#### 表 2: 模块主要性能

| 参数         |   |  |  |
|------------|---|--|--|
| /IIL-      | ● VBAT 供电电压范围: 3.4~4.5 V                            |  |  |
| 供电         | ● 典型供电电压: 3.8 V                                     |  |  |
|            | ● EGSM900 频段: Class 4 (33 dBm ±2 dB)                |  |  |
|            | ● DCS1800 频段: Class 1 (30 dBm ±2 dB)                |  |  |
| 华色小安       | ● EGSM900 8-PSK 频段: Class E2 (27 dBm ±3 dB)         |  |  |
| 发射功率       | ● DCS1800 8-PSK 频段: Class E2 (26 dBm ±3 dB)         |  |  |
|            | ● LTE-FDD 频段: Class 3 (23 dBm ±2 dB)                |  |  |
|            | ● LTE-TDD 频段: Class 3 (23 dBm ±2 dB)                |  |  |
|            | ● 最大支持 Cat 1 FDD 和 TDD                              |  |  |
| LTE 特性     | ● 支持 1.4/3/5/10/15/20 MHz 射频带宽                      |  |  |
| LIC付注      | ● LTE-FDD:最大下行速率 10 Mbps,最大上行速率 5 Mbps              |  |  |
|            | ● LTE-TDD: 最大下行速率 7.5 Mbps, 最大上行速率 1 Mbps           |  |  |
|            | GPRS:   |  |  |
|            | ● 支持 GPRS 多时隙等级 12                                  |  |  |
|            | ● 编码格式: CS-1/CS-2/CS-3/CS-4                         |  |  |
|            | ● 最大下行速率 85.6 kbps,最大上行速率 85.6 kbps                 |  |  |
| GSM 特性     | EDGE:   |  |  |
| COM 10 IT. | ● 支持 EDGE 多时隙等级 12                                  |  |  |
|            | ● 支持 GMSK 和 8-PSK 的调制编码方式                           |  |  |
|            | ● 下行编码格式: MCS 1-9                                   |  |  |
|            | ● 上行编码格式: MCS 1-9                                   |  |  |
|            | ● 最大下行速率 236.8 kbps,最大上行速率 236.8 kbps               |  |  |
|            | ● 支持 TCP/UDP/PPP/NTP/NITZ/FTP/HTTP/PING/CMUX/HTTPS/ |  |  |
| 网络协议特性     | FTPS/SSL/FILE/MQTT/MMS/SMTP/SMTPS 协议                |  |  |
|            | ● 支持 PPP 协议的 PAP 和 CHAP 认证                          |  |  |
|            | ● 文本与 PDU 模式  |  |  |
| 短消息 (SMS)  | ● 点对点短信收发   |  |  |
| 应们心(SINIS) | ● 短消息小区广播   |  |  |
|            | ● 短消息存储:目前存储在(U)SIM卡                                |  |  |
| (U)SIM 接口  | ● 支持 USIM/SIM 卡: 1.8 V 和 3.0 V                      |  |  |
|            | ● 支持 1 路数字音频接口: PCM 接口                              |  |  |
| 音频特性       | ● 支持 1 路模拟音频输入和 1 路模拟音频输出                           |  |  |
|            | GSM: HR/FR/EFR/AMR/AMR-WB                           |  |  |



|  | <ul><li>支持回音消除和噪声抑制</li></ul>                           |
|--|---|
| PCM 接口                                 | ● 用于音频使用,需要外接 codec 芯片                                  |
|  | ● 兼容 USB 2.0 (只支持从模式),数据传输速率最大到 480 Mbps                |
| 110D +> □                              | ● 用于 AT 命令传送、数据传输、软件调试和固件升级                             |
| USB 接口                                 | ● USB 虚拟串口驱动:支持 Windows 7/8/8.1/10, Linux 2.6~5.10,     |
|  | Android 4.x~10.x 等操作系统下的 USB 驱动                         |
|  | 主串口:  |
|  | ● 用于 AT 命令传送和数据传输                                       |
|  | ● 波特率默认为 115200 bps                                     |
| 串口                                     | ● 支持 RTS 和 CTS 硬件流控                                     |
|  | 调试串口:   |
|  | ● 用于部分日志输出  |
|  | ● 波特率为 115200 bps                                       |
| A T A A                                | ● 3GPP TS 27.007 和 3GPP TS 27.005 定义的命令,以及移远通信增强        |
| AT命令                                   | 型AT命令   |
| 网络指示                                   | ● NET_MODE 和 NET_STATUS/USB_BOOT 两个网络指示引脚               |
| T 体 4 口                                | ● 主天线接口(ANT_MAIN)                                       |
| 天线接口                                   | <ul><li>50 Ω 特性阻抗</li></ul>                             |
| \$₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩ | ● 尺寸: (22.9 ±0.15) mm × (23.9 ±0.15) mm × (2.4 ±0.2) mm |
| 物理特征                                   | ● 重量:约 2.7 g  |
|  | ● 正常工作温度: -35~+75 °C ¹)                                 |
| 温度范围                                   | ● 扩展工作温度: -40 ~ +85 °C <sup>2)</sup>                    |
|  | ● 存储温度: -40 ~ +90 °C                                    |
| 固件升级                                   | ● 可通过 USB 接口或 DFOTA 升级                                  |
| RoHS                                   | ● 所有器件完全符合 EU RoHS 标准                                   |
|  |   |

#### 备注

- 1. 1) 表示当模块在此温度范围内工作时,模块的相关性能满足 3GPP 标准要求。
- 2. <sup>2)</sup> 表示当模块在此温度范围内工作时,模块仍能保持正常工作状态,具备语音、短信、数据传输等功能,不会出现不可恢复的故障;射频频谱、网络基本不受影响,仅个别指标如输出功率等参数的值可能会超出 3GPP 标准的范围。当温度返回至正常工作温度范围时,模块的各项指标仍符合 3GPP 标准。



#### 2.3. 功能框图

下图为 EC600S-CN 模块的功能框图,阐述了其如下主要功能:

- 电源管理
- 基带部分
- 存储器
- 射频部分
- 外围接口




图 1: 功能框图

#### 2.4. 评估板

移远通信提供一整套评估板,以方便 EC600S-CN 模块的测试和使用。所述评估板工具包括 UMTS&LTE EVB 板、USB 转 RS-232 串口线、耳机、天线和其他外设。详细信息请参考文档 [1]。

## 3 应用接口

### 3.1. 基本描述

EC600S-CN 模块共有 92 个引脚, 其 76 个为 LCC 引脚, 另外 16 个为 LGA 引脚。后续章节将详细阐述模块各组接口的功能:

- 电源供电
- (U)SIM接口
- USB接口
- UART接口
- 模拟音频接口
- PCM 和 I2C 接口
- 网络状态指示接口
- USB\_BOOT接口
- STATUS
- ADC 接口



#### 3.2. 引脚分配

下图为 EC600S-CN 模块引脚分配图:




图 2: EC600S-CN 模块引脚分配俯视图

#### 备注

在模块开机成功前,禁止 SLEEP\_IND 和 NET\_STATUS/USB\_BOOT 引脚上拉到高电平。



## 3.3. 引脚描述

下表详细描述了 EC600S-CN 模块的引脚定义。

#### 表 3: I/O 参数定义

| 类型 | 描述   |
|----|------|
| AI | 模拟输入 |
| AO | 模拟输出 |
| DI | 数字输入 |
| DO | 数字输出 |
| Ю  | 双向端口 |
| OD | 漏极开路 |
| PI | 电源输入 |
| РО | 电源输出 |
|    |      |

#### 表 4: 引脚描述

| 模块输入电源  |        |         |                   |   |                               |
|---------|--------|---------|-------------------|---|-------------------------------|
| 引脚名     | 引脚号    | I/O     | 描述                | DC 特性   | 备注                            |
| VBAT_BB | 29     | PI      | 模块基带电源            | Vmax = 4.5 V<br>Vmin = 3.4 V<br>Vnorm = 3.8 V | 外部电源必须能够提供达 0.8 A 的电流。        |
| VBAT_RF | 36、37  | PI      | 模块射频电源            | Vmax = 4.5 V<br>Vmin = 3.4 V<br>Vnorm = 3.8 V | 外部电源必须能够提供达 2 A 的电流。          |
| GND     | 18、30、 | . 35、38 | 、43~45、47、73、77~9 | 92  |                               |
| 模块输出电源  |        |         |                   |   |                               |
| 引脚名     | 引脚号    | I/O     | 描述                | DC 特性   | 备注                            |
| VDD_EXT | 76     | РО      | 外部电路 1.8 V 供电     | Vnorm = 1.8 V<br>Iomax = 50 mA                | 可为外部 GPIO 提供<br>上拉。<br>不用则悬空。 |



| 开/关机                    |     |     |                 |   |  |
|-------------------------|-----|-----|-----------------|---|--|
| 引脚名                     | 引脚号 | I/O | 描述              | DC 特性   | 备注   |
| PWRKEY                  | 74  | DI  | 模块开/关机          | V <sub>IL</sub> max = 0.5 V   | 控制模块开/关机,详<br>见 <i>第 3.7 章</i> 。   |
| RESET_N                 | 75  | DI  | 模块复位, 低电平有效     | $V_{IL}$ max = 0.5 $V$  | 不用则悬空。   |
| 状态指示接口                  |     |     |                 |   |  |
| 引脚名                     | 引脚号 | I/O | 描述              | DC 特性   | 备注   |
| NET_MODE                | 52  | DO  | 模块注册的网络制式<br>指示 | V <sub>OH</sub> min = 1.35 V<br>V <sub>OL</sub> max = 0.45 V                                  | 1.8 V 电压域。<br>不用则悬空。   |
| SLEEP_IND               | 53  | DO  | 模块睡眠状态指示        | $V_{OH}min = 1.35 V$<br>$V_{OL}max = 0.45 V$  | 1.8 V 电压域。<br>不用则悬空。<br>模块开机成功前禁止<br>上拉。   |
| STATUS                  | 54  | DO  | 模块运行状态指示        | V <sub>OH</sub> min = 1.35 V<br>V <sub>OL</sub> max = 0.45 V                                  | 1.8 V 电压域。<br>不用则悬空。   |
| NET_STATUS/<br>USB_BOOT | 55  | DO  | 模块网络状态指示        | V <sub>OL</sub> max = 0.45 V<br>V <sub>OH</sub> min = 1.35 V                                  | 1.8 V 电压域。<br>复用引脚,开机成功<br>后作 NET_STATUS<br>功能输出。<br>正常模式下模块成功<br>开机前禁止上拉。<br>建议预留测试点。 |
| USB_BOOT 接口             | 1   |     |                 |   |  |
| 引脚名                     | 引脚号 | I/O | 描述              | DC 特性   | 备注   |
| NET_STATUS/<br>USB_BOOT | 55  | DI  | 紧急下载模式控制        | $V_{IL}$ min = -0.3 V<br>$V_{IL}$ max = 0.6 V<br>$V_{IH}$ min = 1.2 V<br>$V_{IH}$ max = 2.0 V | 1.8 V 电压域。<br>复用引脚,模块开机<br>时作 USB_BOOT 功<br>能输入。<br>高电平有效。<br>建议预留测试点。                 |
| USB 接口                  |     |     |                 |   |  |
| 引脚名                     | 引脚号 | I/O | 描述              | DC 特性   | 备注   |
| USB_DP                  | 26  | Ю   | USB 差分数据 (+)    |   | 符合 USB 2.0 规范。   |
| USB_DM                  | 27  | Ю   | USB 差分数据 (-)    |   | - 要求 90 Ω 差分阻抗。<br>不用则悬空。  |
| USB_VBUS                | 28  | Al  | USB 检测          | Vnorm = 5.0 V   | 不用则悬空。   |



| (U)SIM 接口       |     |     |              |   |                                   |
|-----------------|-----|-----|--------------|---|-----------------------------------|
| 引脚名             | 引脚号 | I/O | 描述           | DC 特性   | 备注                                |
|                 |     |     |              | 1.8 V (U)SIM:   |                                   |
|                 |     |     |              | $V_{OL}$ max = 0.45 $V$<br>$V_{OH}$ min = 1.35 $V$              |                                   |
| USIM_CLK        | 5   | DO  | (U)SIM 卡时钟   | VOHITIIT = 1.33 V   |                                   |
| 00 <u>_</u> 02\ | Ü   | 20  | (3)3   11,11 | 3.0 V (U)SIM:   |                                   |
|                 |     |     |              | $V_{OL}$ max = 0.45 V   |                                   |
|                 |     |     |              | $V_{OH}min = 2.55 V$  |                                   |
|                 |     |     |              | 1.8 V (U)SIM:   |                                   |
|                 |     |     |              | $V_{IL}$ max = 0.6 $V$  |                                   |
|                 |     |     |              | $V_{IH}min = 1.2 V$   |                                   |
|                 |     |     |              | $V_{OL}$ max = 0.45 $V$   |                                   |
|                 |     |     |              | $V_{OHmin} = 1.35 V$  |                                   |
| USIM_DATA       | 6   | Ю   | (U)SIM 卡数据   | 0.0.1/ / 11/ 0.184  |                                   |
|                 |     |     |              | <b>3.0 V (U)SIM:</b> V <sub>IL</sub> max = 1.0 V                |                                   |
|                 |     |     |              | $V_{IH}$ min = 1.95 V   |                                   |
|                 |     |     |              | $V_{OL}$ max = 0.45 V   |                                   |
|                 |     |     |              | $V_{OH}$ min = 2.55 V   |                                   |
|                 |     |     |              | 1.8 V (U)SIM:   |                                   |
|                 |     |     |              | V <sub>OL</sub> max = 0.45 V                                    |                                   |
|                 |     |     |              | $V_{OH}min = 1.35 V$  |                                   |
| USIM_RST        | 7   | DO  | (U)SIM 卡复位   |   |                                   |
|                 |     |     |              | 3.0 V (U)SIM:   |                                   |
|                 |     |     |              | $V_{OL}$ max = 0.45 V   |                                   |
|                 |     |     |              | V <sub>OH</sub> min = 2.55 V                                    |                                   |
|                 |     |     |              | Iomax = 50 mA   |                                   |
|                 |     |     |              | 1.8 V (U)SIM:   |                                   |
|                 |     |     |              | Vmax = 1.9 V  | 掛拉克部沿即 4 0 V                      |
| USIM_VDD        | 8   | РО  | (U)SIM 卡供电电源 | Vmin = 1.7 V  | 模块自动识别 1.8 V<br>或 3.0 V (U)SIM 卡。 |
|                 |     |     |              |   | 以 3.0 √ (U)SIIVI 下。               |
|                 |     |     |              | 3.0 V (U)SIM:   |                                   |
|                 |     |     |              | Vmax = 3.05 V   |                                   |
|                 |     |     |              | Vmin = 2.7 V  |                                   |
|                 |     |     |              | V <sub>IL</sub> min = -0.3 V                                    | 101/由压锅                           |
| USIM_DET        | 9   | DI  | (U)SIM 卡检测   | $V_{IL}$ max = 0.6 $V$<br>$V_{IH}$ min = 1.2 $V$                | 1.8 V 电压域。<br>不用则悬空。              |
|                 |     |     |              | $V_{\text{IH}} = 1.2 \text{ V}$ $V_{\text{IH}} = 2.0 \text{ V}$ | <b>个</b> 用则态工。                    |
| No side and     |     |     |              | VIIIIIIII — 2.0 V   |                                   |
| 主串口             |     |     |              |   |                                   |



| 引脚名           | 引脚号       | I/O | 描述            | DC 特性  | 备注                                      |
|---------------|-----------|-----|---------------|--|---|
|               |           |     |               | V <sub>I</sub> Lmin = -0.3 V                                       |   |
| MAIN DVD      | 21        | DI  | <b>子</b> 电口控册 | $V_{IL}$ max = 0.6 $V$   | 1.8 V 电压域。                              |
| MAIN_RXD      | 31        | DI  | 主串口接收         | $V_{IH}min = 1.2 V$  | 不用则悬空。                                  |
|               |           |     |               | $V_{IH}$ max = 2.0 $V$   |   |
| MAIN TVD      | 32        | DO  | 主串口发送         | V <sub>OL</sub> max = 0.45 V                                       | 1.8 V 电压域。                              |
| MAIN_TXD      | 32        | DO  | 土申口及达         | VoHmin = 1.35 V  | 不用则悬空。                                  |
| MAIN CTS      | 33        | DO  | 主串口清除发送       | $V_{OL}max = 0.45 V$   | 1.8 V 电压域。                              |
| MAIN_CTS      | 33        | DO  | 土中口侗际及区       | V <sub>OH</sub> min = 1.35 V                                       | 不用则悬空。                                  |
|               |           |     |               | V <sub>IL</sub> min = -0.3 V                                       |   |
| MAINI DTO     | 3/1       | DI  | 主串口请求发送       | $V_{IL}max = 0.6 V$  | 1.8 V 电压域。                              |
| MAIN_RTS      | 34        | וט  | 工甲口明冰及坯       | V <sub>IH</sub> min = 1.2 V  | 不用则悬空。                                  |
|               |           |     |               | $V_{IH}$ max = 2.0 $V$   |   |
|               |           |     |               | V <sub>IL</sub> min = -0.3 V                                       |   |
| MAINI DED     | 00        | DI  |               | $V_{IL}max = 0.6 V$  | 1.8 V 电压域。                              |
| MAIN_DTR      | 39        | DI  | 主串口数据终端就绪     | V <sub>IH</sub> min = 1.2 V  | 不用则悬空。                                  |
|               |           |     |               | V <sub>IH</sub> max = 2.0 V  |   |
|               | 10        |     |               | $V_{OL}$ max = 0.45 V  | 1.8 V 电压域。                              |
| MAIN_RI       | 40        | DO  | 主串口输出振铃提示     | V <sub>OH</sub> min = 1.35 V                                       | 不用则悬空。                                  |
|               |           |     |               | $V_{OL}$ max = 0.45 V  | 1.8 V 电压域。                              |
| MAIN_DCD      | 48        | DO  | 主串口输出载波检测     | V <sub>OH</sub> min = 1.35 V                                       | 不用则悬空。                                  |
| 调试串口          |           |     |               |  |   |
| ——————<br>引脚名 | 引脚号       | I/O |               | DC 特性  | <br>备注                                  |
|               |           |     |               | V <sub>OL</sub> max = 0.45 V                                       | <br>1.8 V 电压域。                          |
| DBG_TXD       | 71        | DO  | 调试串口数据发送      | $V_{OH}$ min = 1.35 V  | 不用则悬空。                                  |
|               |           |     |               | V <sub>IL</sub> min = -0.3 V                                       | 1711四心工。                                |
|               |           |     |               | $V_{IL}min = -0.3 V$<br>$V_{IL}max = 0.6 V$                        | 1.8 V 电压域。                              |
| DBG_RXD       | 72        | DI  | 调试串口数据接收      | V <sub>IL</sub> max = 0.6 V<br>V <sub>I</sub> Hmin = 1.2 V         |   |
|               |           |     |               | $V_{\text{IH}} = 1.2 \text{ V}$<br>$V_{\text{IH}} = 2.0 \text{ V}$ | 不用则悬空。                                  |
| ADC 接口        |           |     |               | VIHITIAX = 2.0 V   |   |
| 引脚名           | 引脚号       | I/O |               | DC 特性  |   |
| J1,M1-11      | JI JIPP J | .,, | 1四人上          |  | 田 仁                                     |
| ADC           | 19        | AI  | 通用 ADC 接口     | 电压范围:  | 不用则悬空。                                  |
| -             |           | ·   |               | 0~1.3 V  | , |
| PCM & I2C 接口  |           |     |               |  |   |
| 引脚名           | 引脚号       | I/O | 描述            | DC 特性  | 备注                                      |
|               |           |     | I2C 串行数据,用于外  |  | 需外部 <b>1.8 V</b> 上拉。                    |



| I2C_SCL    | 57  | OD  | I2C 串行时钟,用于外部 codec |   | 需外部 1.8 V 上拉。<br>不用则悬空。             |
|------------|-----|-----|---------------------|---|-------------------------------------|
| PCM_SYNC   | 58  | DO  | PCM 帧同步             | $V_{OL}$ max = 0.45 V<br>$V_{OH}$ min = 1.35 V  | 1.8 V 电压域。<br>不用则悬空。                |
| PCM_DIN    | 59  | DI  | PCM 数据输入            | $V_{IL}min = -0.3 V$ $V_{IL}max = 0.6 V$ $V_{IH}min = 1.2 V$ $V_{IH}max = 2.0 V$              | 1.8 V 电压域。<br>不用则悬空。                |
| PCM_DOUT   | 60  | DO  | PCM 数据输出            | $V_{OL}$ max = 0.45 $V$<br>$V_{OH}$ min = 1.35 $V$  | 1.8 V 电压域。<br>不用则悬空。                |
| PCM_CLK    | 61  | DO  | PCM 时钟              | $V_{OL}$ max = 0.45 $V$<br>$V_{OH}$ min = 1.35 $V$  | 1.8 V 电压域。<br>不用则悬空。                |
| 模拟音频接口     |     |     |                     |   |                                     |
| 引脚名        | 引脚号 | I/O | 描述                  | DC 特性   | 备注                                  |
| SPK_N      | 21  | AO  | 音频差分输出通道 (-)        |   | 不用则悬空。                              |
| SPK_P      | 22  | AO  | 音频差分输出通道 (+)        |   | 不用则悬空。                              |
| MIC_N      | 23  | AI  | 音频差分输入通道 (-)        |   | 不用则悬空。                              |
| MIC_P      | 24  | AI  | 音频差分输入通道 (+)        |   | 不用则悬空。                              |
| MIC_BIAS   | 25  | РО  | 麦克风偏置电压             |   | 不用则悬空。                              |
| 天线接口       |     |     |                     |   |                                     |
| 引脚名        | 引脚号 | I/O | 描述                  | DC 特性   | 备注                                  |
| ANT_MAIN   | 46  | Ю   | 主天线接口               |   | 50 Ω 特性阻抗                           |
| 其他接口       |     |     |                     |   |                                     |
| 引脚名        | 引脚号 | I/O | 描述                  | DC 特性   | 备注                                  |
| WAKEUP_IN  | 49  | DI  | 唤醒模块                | $V_{IL}$ min = -0.3 V<br>$V_{IL}$ max = 0.6 V<br>$V_{IH}$ min = 1.2 V<br>$V_{IH}$ max = 2.0 V | 1.8 V 电压域。<br>不用则悬空。                |
| AP_READY   | 50  | DI  | 应用处理器睡眠状态<br>检测     | $V_{IL}min = -0.3 V$ $V_{IL}max = 0.6 V$ $V_{IH}min = 1.2 V$ $V_{IH}max = 2.0 V$              | 1.8 V 电压域。<br>不用则悬空。                |
| W_DISABLE# | 51  | DI  | 飞行模式控制              | $V_{IL}min = -0.3 V$ $V_{IL}max = 0.6 V$ $V_{IH}min = 1.2 V$                                  | 1.8 V 电压域。<br>默认上拉,低电平导<br>使模块进入飞行模 |



|          |                          | V <sub>IH</sub> max = 2.0 V | 式。<br>不用则悬空。 |
|----------|--------------------------|-----------------------------|--------------|
| 预留引脚     |                          |                             |              |
| 引脚名      | 引脚号                      |                             |              |
| RESERVED | 1~4、10~17、20、41、42、62~70 |                             | 保持悬空。        |

#### 3.4. 工作模式

#### 表 5: 工作模式

| 模式     | 功能  |   |  |  |
|--------|---|---|--|--|
|        | Idle  | 软件正常运行。模块注册上网络,能够接收和发送数据。                           |  |  |
| 正常工作模式 | Talk/Data   | 网络连接正常工作。此模式下,模块功耗取决于网络设置和数据传输速率。                   |  |  |
| 最少功能模式 | 不断电情况下,<br>射频和(U)SIM †                              | 使用 <b>AT+CFUN=0</b> 命令可以将模块设置成最少功能模式。此模式下,<br>卡不工作。 |  |  |
| 飞行模式   | AT+CFUN=4 命<br>不工作。                                 | 令或 W_DISABLE#引脚可以将模块设置成飞行模式。此模式下射频                  |  |  |
| 睡眠模式   | 此模式下,模块的功耗将会降到非常低,但模块仍然可以接收寻呼、短信、电话和<br>TCP/UDP 数据。 |   |  |  |
| 关机模式   | , 2 +   | MIC 停止给基带和射频部分的电源供电,软件停止工作,串口不通。<br>VBAT_BB 引脚仍然通电。 |  |  |

### 3.5. 节能功能

#### 3.5.1.睡眠模式

在睡眠模式下, EC600S-CN 模块可将功耗降低到极低水平, 后续章节将详细介绍使 EC600S-CN 模块进入睡眠模式的方式。



#### 3.5.1.1. 串口应用

当主机和 EC600S-CN 模块通过串口连接的时候,可以通过如下步骤使模块进入睡眠模式:

- 用 AT+QSCLK=1 命令使能睡眠功能。
- 拉高 MAIN\_DTR 引脚。

参考电路如下:




图 3: 串口睡眠应用

- 主机拉低 MAIN\_DTR 可以唤醒模块。
- 当模块有 URC 需要上报时,MAIN\_RI 引脚将会发生动作。MAIN\_RI 动作细节请参考第3.17章。
- AP\_READY 引脚是模块用来检测主机是否被唤醒的引脚(可以配置成高电平检测或者低电平检测)。

#### 备注

请注意模块和主机所示虚线连接信号的电平匹配问题。



#### 3.5.1.2. USB 应用(支持 USB 远程唤醒功能)

如果主机支持 USB 挂起和唤醒以及远程唤醒功能,需同时满足如下 3 个条件使模块进入睡眠模式:

- 用 AT+QSCLK=1 命令使能睡眠功能。
- 确保 MAIN\_DTR 保持高电平或者悬空。
- 连接至模块 USB 接口的主机 USB 总线进入挂起状态。

#### 参考电路如下:




图 4: 带 USB 远程唤醒功能的睡眠应用

- 通过 USB 向模块发送数据将会唤醒模块。
- 当模块有 URC 上报时,模块会通过 USB 总线发送远程唤醒信号以唤醒主机。

#### 备注

请注意模块和主机所示虚线连接信号的电平匹配问题。

#### 3.5.1.3. USB 应用(支持 USB 挂起、唤醒和 MAIN RI 功能)

如果主机支持 USB 挂起和唤醒但不支持远程唤醒功能,需要有 MAIN\_RI 信号唤醒主机。需同时满足如下 3 个条件使模块进入睡眠模式:

- 用 AT+QSCLK=1 命令使能睡眠功能。
- 确保 MAIN\_DTR 保持高电平或悬空。
- 连接至模块 USB 接口的主机 USB 总线进入挂起状态。



参考电路如下:




图 5: 带 MAIN\_RI 功能的睡眠应用

- 通过 USB 向模块发送数据将会唤醒模块。
- 当模块有 URC 上报时,MAIN\_RI 信号会唤醒主机。

#### 备注

请注意模块和主机所示虚线连接信号的电平匹配问题。

#### 3.5.1.4. USB 应用(不支持 USB 挂起功能)

如果主机不支持 USB 挂起功能,可以通过外部控制电路断开 USB\_VBUS 的方式使模块进入睡眠模式:

- 用 AT+QSCLK=1 命令使能睡眠功能。
- 确保 MAIN\_DTR 保持高电平或悬空。
- 断开 USB\_VBUS 供电。



参考电路如下:




图 6: 不支持 USB 挂起功能的睡眠应用

恢复 USB\_VBUS 供电即可唤醒模块。

#### 备注

请注意模块和主机所示虚线连接信号的电平匹配问题。

#### 3.5.2. 飞行模式

当模块进入飞行模式时,射频功能不可使用,而且所有与射频相关的 AT 命令不可访问。可通过以下方式使模块进入飞行模式:

硬件方式:

W\_DISABLE# 引 脚 默 认 为 上 拉 , 其 对 飞 行 模 式 的 控 制 功 能 软 件 默 认 关 闭 , 可 通 过 AT+QCFG="airplanecontrol",1 命令开启,拉低该引脚可使模块进入飞行模式。

软件方式:

模式可以通过发送 AT+CFUN=<fun>命令来设置。<fun>参数可以选择 0、1 或 4。

- **AT+CFUN=0**: 最少功能模式(关闭射频和(U)SIM 卡)。
- **AT+CFUN=1**: 全功能模式(默认)。
- AT+CFUN=4: 关闭射频功能(飞行模式)。



#### 3.6. 电源设计

#### 3.6.1.引脚介绍

EC600S-CN的 VBAT 引脚用于连接外部电源,可以分为两个电压域:

- VBAT\_RF 引脚用于给模块的射频供电。
- VBAT\_BB 引脚用于给模块的基带供电。

下表为模块的电源引脚和地引脚定义。

表 6: VBAT 和地引脚定义

| 引脚名     | 引脚号                   | 描述           | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---------|-----------------------|--------------|-----|-----|-----|----|
| VBAT_RF | 36、37                 | 模块射频电源       | 3.4 | 3.8 | 4.5 | V  |
| VBAT_BB | 29                    | 模块基带电源       | 3.4 | 3.8 | 4.5 | V  |
| GND     | 18、30、35、38、<br>77~92 | 43~45、47、73、 | -   | 0   | -   | V  |

#### 3.6.2.减少电压跌落

EC600S-CN 模块的供电范围为 3.4~4.5 V,需要确保输入电压不低于 3.4 V。下图是在 2G 网络下突发传输时电压跌落情况,4G 网络下电压跌落比 2G 网络下小。




图 7: 突发传输电源要求



为了减少电压跌落,需要使用低 ESR (ESR =  $0.7\,\Omega$ ) 的 100 μF 滤波电容。同时建议分别给 VBAT\_BB 和 VBAT\_RF 预留 3 个具有最佳 ESR 性能的片式多层陶瓷电容(MLCC)(100 nF、10 pF 和 33 pF),且电容靠近 VBAT 引脚放置。外部供电电源连接模块时,VBAT\_BB 和 VBAT\_RF 需要采用星型走线。 VBAT\_BB 走线宽度应不小于 1 mm,VBAT\_RF 走线宽度应不小于 2 mm。原则上,VBAT 走线越长,线宽越宽。

另外,为了保证电源稳定,建议在电源前端加 V<sub>RWM</sub> = 4.7 V、低钳位电压和高反向脉冲电流 lpp 的 TVS 管。参考电路如下:




图 8: 模块供电电路

#### 3.6.3.供电参考电路

电源设计对模块的性能至关重要。必须选择至少能够提供 3 A 电流能力的电源。若输入电压与模块供电电压之间的电压差较小,则建议选择 LDO 作为供电电源。若输入与输出电压之间存在比较大的电压差,则建议使用开关电源转换器。

下图是 5 V 供电电路的参考设计。该设计采用了 Micrel 公司的 LDO, 型号为 MIC29302WU。其典型输出电压为 3.8 V, 负载电流峰值达到 3.0 A。




图 9: 供电电路参考设计

#### 3.7. 模块开关机

#### 3.7.1.PWRKEY 引脚开机

表 7: PWRKEY 引脚定义

| 引脚名    | 引脚号 | 描述     | DC 特性                       | 备注                       |
|--------|-----|--------|-----------------------------|--------------------------|
| PWRKEY | 74  | 模块开/关机 | V <sub>IL</sub> max = 0.5 V | 拉低 PWRKEY 一段规定时间来开机或者关机。 |

当 EC600S-CN 模块处于关机模式,可以通过拉低 PWRKEY 至少 500 ms 使模块开机。推荐使用开集驱动电路来控制 PWRKEY 引脚。在 STATUS 引脚输出高电平之后,可以释放 PWRKEY 引脚。参考电路如下:




图 10: 开集驱动参考开机电路



另一种控制 PWRKEY 引脚的方式是直接通过一个按钮开关,按钮附近需放置一个 TVS 用于 ESD 保护,参考电路如下:




图 11: 按键开机参考电路

开机时序如下图所示:




图 12: 开机时序图



#### 备注

- 1. 在拉低 PWRKEY 引脚之前,需保证 VBAT 电压稳定。建议从 VBAT 上电到拉低 PWRKEY 引脚之间的时间间隔不少于 30 ms。
- 2. 如果需要上电自动开机功能且不考虑关机,则可以把 PWRKEY 直接下拉到地,下拉电阻建议  $4.7 \ \mathrm{k}\Omega$ 。

#### 3.7.2. 关机

模块可通过以下方式正常关机:

- 通过 PWRKEY 引脚控制模块关机。
- 发送 AT+QPOWD 命令关机。

#### 3.7.2.1. PWRKEY 引脚关机

模块在开机状态下, 拉低 PWRKEY 引脚至少 650 ms 后释放, 模块将执行关机流程。关机时序见下图:




图 13: 关机时序图



#### 3.7.2.2. AT 命令关机

使用 AT+QPOWD 命令来执行模块关机也是一种安全的方式。该命令关机过程等同拉低 PWRKEY 引脚关机过程。详情请参考*文档 [2]*中的 AT+QPOWD 命令。

#### 备注

- 1. 当模块正常工作时,禁止直接切断模块电源,以避免损坏模块内部的闪存(Flash)。建议先通过 PWRKEY 或者 AT 命令使模块关机后,再断开电源。
- 2. 使用 AT 命令关机时,请确保在关机命令执行后 PWRKEY 一直处于高电平状态,否则模块完成关机后,会自动再次开机。

#### 3.8. 复位功能

RESET\_N 引脚可用于模块复位。拉低 RESET\_N 引脚至少 300 ms 可使模块复位。

#### 表 8: RESET\_N 引脚定义

| 引脚名     | 引脚号 | 描述          | DC 特性                       | 备注     |
|---------|-----|-------------|-----------------------------|--------|
| RESET_N | 75  | 模块复位, 低电平有效 | V <sub>IL</sub> max = 0.5 V | 不用则悬空。 |

参考电路与 PWRKEY 控制电路类似,客户可使用开集驱动电路或按钮控制 RESET\_N 引脚。




图 14: RESET\_N 复位开集参考电路




图 15: RESET\_N 复位按钮参考电路

复位时序图如下:




图 16: RESET\_N 复位时序图

#### 备注

- 1. 建议仅在 AT+QPOWD 和 PWRKEY 关机失败时使用复位功能。
- 2. 确保 PWRKEY 和 RESET\_N 引脚没有大负载电容,最大不超过 10 nF。



## 3.9. (U)SIM 接口

EC600S-CN 模块提供一个(U)SIM 接口,(U)SIM 接口符合 ETSI 和 IMT-2000 规范,支持 1.8 V 和 3.0 V (U)SIM 卡。

(U)SIM 接口引脚定义如下表所示:

表 9: (U)SIM 接口引脚定义

| 引脚名        | 引脚号 | I/O | 描述           | 备注                                |
|------------|-----|-----|--------------|-----------------------------------|
| USIM1_VDD  | 8   | РО  | (U)SIM 卡供电电源 | 模块自动识别 1.8 V 或 3.0 V<br>(U)SIM 卡。 |
| USIM1_RST  | 7   | DO  | (U)SIM 卡复位   |                                   |
| USIM1_DATA | 6   | IO  | (U)SIM 卡数据   |                                   |
| USIM1_CLK  | 5   | DO  | (U)SIM 卡时钟   |                                   |
| USIM1_DET  | 9   | DI  | (U)SIM 卡插拔检测 | 1.8 V 电压域,不用则悬空。                  |

8-pin (U)SIM 接口参考电路如下:




图 17: 8-pin (U)SIM 接口参考电路图

如果无需使用(U)SIM 卡检测功能,请保持 USIM\_DET 引脚悬空。下图为 6-pin (U)SIM 接口参考电路:




图 18: 6-pin (U)SIM 接口参考电路图

在(U)SIM 接口的电路设计中,为了确保(U)SIM 卡的良好性能和可靠性,在电路设计中建议遵循以下原则:

- (U)SIM 卡座靠近模块摆放,尽量保证(U)SIM 卡信号线布线长度不超过 200 mm。
- (U)SIM 卡信号线布线远离射频线和 VBAT 电源线。
- 请确保 USIM\_VDD 与 GND 之间的旁路电容容值不大于 1 μF, 且尽可能靠近(U)SIM 卡座放置。
- 为防止 USIM\_CLK 信号与 USIM\_DATA 信号相互串扰,两者布线不能太靠近,并且在两条走线之间需增加地屏蔽。
- 为确保良好的 ESD 性能,建议在(U)SIM 卡引脚增加 TVS 管,选择的 TVS 管寄生电容不大于 15 pF。 在模块和(U)SIM 卡之间串联 0 Ω 的电阻便于调试。在 USIM\_DATA、USIM\_CLK 和 USIM\_RST 线上并联 33 pF 电容用于滤除 EGSM900 频段干扰。(U)SIM 卡的外围器件应尽量靠近(U)SIM 卡座摆放。
- 当(U)SIM 卡走线过长,或者有比较近的干扰源的情况下 USIM\_DATA 上的上拉电阻有利于增加 (U)SIM 卡的抗干扰能力。建议将上拉电阻靠近(U)SIM 卡座放置。

#### 3.10. USB 接口

EC600S-CN 模块的 USB 接口符合 USB 2.0 规范,支持全速(12 Mbps)和高速(480 Mbps)模式。模块只支持 USB 从模式。该接口可用于 AT 命令传送、数据传输、软件调试和固件升级。

USB 接口的引脚定义如下表所示:



表 10: USB 接口引脚定义

| 引脚名      | 引脚号 | I/O | 描述           | 备注                      |
|----------|-----|-----|--------------|-------------------------|
| USB_VBUS | 28  | Al  | USB 检测       | 典型值 5.0 V。<br>不用则悬空。    |
| USB_DP   | 26  | Ю   | USB 差分数据 (+) | 要求 90 Ω 差分阻抗。<br>不用则悬空。 |
| USB_DM   | 27  | Ю   | USB 差分数据 (-) | 要求 90 Ω 差分阻抗。<br>不用则悬空。 |

如需了解更多关于 USB 2.0 规范的信息,请访问 http://www.usb.org/home。

建议客户设计时预留测试点,用于软件调试和固件升级,下图为 USB 接口参考设计:




图 19: USB 接口参考设计

建议在 MCU 与模块间串联一个共模电感 L1 防止 USB 信号产生 EMI 干扰;同时,建议串联 R1 和 R2 电阻到测试点以便于调试,电阻默认不贴。为了满足 USB 数据线信号完整性要求,L1 & R1 & R2 需要靠近模块放置,且 R1 和 R2 之间靠近放置,连接测试点的桩线尽量短。

在 USB 接口的电路设计中,为了确保 USB 的性能,在电路设计中建议遵循以下原则:

- USB 走线周围需要包地处理,走 90 Ω 的阻抗差分线。
- 不要在晶振、振荡器、磁性装置和射频信号下面走 USB 线,建议走内层差分走线且上下左右立体包地。
- USB 数据线上的 ESD 器件选型需特别注意,其寄生电容不要超过 2 pF,尽量靠近 USB 接口放置。



## 3.11. 串口

EC600S-CN 模块提供两个串口: 主串口和调试串口。下面描述了这两个串口的主要特性:

- 主串口支持 9600 bps、19200 bps、38400 bps、57600 bps、115200 bps、230400 bps、460800 bps 和 921600 bps 波特率,默认波特率为 115200 bps。支持 RTS 和 CTS 硬件流控,可用于 AT 命令传送和数据传输。
- 调试串口支持 115200 bps 波特率,用于部分日志输出。

串口的引脚定义如下表所示:

表 11: 主串口引脚定义

| 引脚名      | 引脚号 | I/O | 描述        | 备注                     |
|----------|-----|-----|-----------|------------------------|
| MAIN_DTR | 39  | DI  | 主串口数据终端就绪 |                        |
| MAIN_RXD | 31  | DI  | 主串口接收     |                        |
| MAIN_TXD | 32  | DO  | 主串口发送     |                        |
| MAIN_CTS | 33  | DO  | 主串口清除发送   | - 1.8 V 电压域。<br>不用则悬空。 |
| MAIN_RTS | 34  | DI  | 主串口请求发送   |                        |
| MAIN_DCD | 48  | DO  | 主串口输出载波检测 |                        |
| MAIN_RI  | 40  | DO  | 主串口输出振铃提示 |                        |

#### 表 12: 调试串口引脚定义

| 引脚名     | 引脚号 | I/O | 描述     | 备注          |  |
|---------|-----|-----|--------|-------------|--|
| DBG_RXD | 72  | DI  | 调试串口接收 | 10八中正禄      |  |
| DBG_TXD | 71  | DO  | 调试串口发送 | - 1.8 V 电压域 |  |



EC600S-CN 模块的串口电平为 1.8 V。若客户主机系统电平为 3.3 V,则需在模块和主机的串口连接中增加电平转换器,推荐使用 Texas Instruments 公司的 TXS0108EPWR。下图为使用电平转换芯片的参考电路设计。




图 20: 电平转换芯片参考电路

更多信息请访问 http://www.ti.com。

另一种电平转换电路如下图所示。如下虚线部分的输入和输出电路设计可参考实线部分,但需注意连接方向。




图 21: 电平转换参考电路



#### 备注

- 1. 电平转换电路不适用于波特率超过 460 kbps 的应用。
- 2. 请务必留意,串口硬件流控 CTS、RTS 引脚采用直连方式,并注意输入输出方向。

## 3.12. 模拟音频接口

模块提供了1路模拟音频输入通道和1路模拟音频输出通道。引脚定义如下表所示。

表 13: 音频接口引脚定义

| 引脚名      | 引脚号 | I/O | 描述           | 备注  |  |
|----------|-----|-----|--------------|---|--|
| MIC_BIAS | 25  | РО  | 麦克风偏置电压      | 不用则悬空。                                    |  |
| MIC_N    | 23  | Al  | 差分音频输入通道 (-) | - 不用则悬空。                                  |  |
| MIC_P    | 24  | Al  | 差分音频输入通道 (+) | - 小用则态工。                                  |  |
| SPK_P    | 22  | АО  | 差分音频输出通道 (+) | 可驱动 32 Ω 喇叭, 功率 37 mW。<br>若输出功率无法满足需求, 可用 |  |
| SPK_N    | 21  | АО  | 差分音频输出通道 (-) | 此接口驱动外部功放器件。 不用则悬空。                       |  |

- 音频输入通道可以用作麦克风输入,麦克风通常选用驻极体麦克风。
- 音频输出通道可以用于听筒或者扬声器(需外置音频功放)输出,音频输出通道支持输出语音及 铃声等功能。

客户可以使用 AT+QMIC 命令来调节麦克风的输入增益,也可以使用 AT+CLVL 命令来调节输出到听筒的音量增益。AT+QSIDET 命令则用以设置侧音增益。详细信息请参考文档 [2]。

### 3.12.1. 防止 TDD 噪声及其它噪声

手持话筒及免提的麦克风建议采用内置射频滤波双电容(如 10 pF 和 33 pF)的驻极体麦克风,从干扰源头滤除射频干扰,会很大程度改善耦合 TDD 噪音。33 pF 电容用于滤除模块工作在 900 MHz 频率时的高频干扰。如果不加该电容,在通话时候有可能会听到 TDD 噪声。同时 10 pF 的电容是用以滤除在 1800 MHz 频率运行时的高频干扰。需要注意的是,由于电容的谐振点在很大程度上取决于电容的材料以及制造工艺,因此选择电容时,需要咨询电容的供应商,选择具有最合适容值的电容来滤除在 EGSM900/DCS1800 运行时的高频噪声。

GSM 发射时的高频干扰严重程度通常主要取决于客户应用设计。在有些情况下,EGSM900 的 TDD 噪声比较严重,而有些情况下,DCS1800 的 TDD 噪声比较严重。因此客户可以根据测试的结果选贴需要的滤波电容。



PCB 板上的射频滤波电容摆放位置要尽量靠近音频器件或音频接口,走线尽量短,要先经过滤波电容再到其他点。

天线的位置离音频元件和音频走线尽量远,减少辐射干扰,电源走线和音频走线不能平行,电源线尽量远离音频线。

差分音频走线必须遵循差分信号的布线规则。

## 3.12.2. 麦克风接口电路

麦克风参考电路如下图所示:




图 22: 麦克风通道参考电路

## 备注

由于麦克风通道对 ESD 较为敏感,建议不要省略麦克风通道的 ESD 防护器件。



## 3.12.3. 听筒接口与扬声器接口电路




图 23: 听筒输出参考电路




图 24: 带音频功放(外接功放)输出参考电路

关于差分输入输出音频功放,请访问网址 <a href="http://www.ti.com/">http://www.ti.com/</a>,以获取所需的器件。市场上亦有很多同等性能的音频功放可供选择。

## 3.13. PCM 接口和 I2C 接口

EC600S-CN 模块提供一个 PCM 接口和一个 I2C 接口。PCM 接口支持以下两种模式:

- 短帧模式:模块只可做主设备。
- 长帧模式:模块只可做主设备。

短帧模式下,数据在 PCM\_CLK 下降沿采样,上升沿发送。PCM\_SYNC 下降沿代表高有效位。PCM 接口支持 8 kHz PCM\_SYNC 下 256 kHz、512 kHz、1024 kHz 和 2048 kHz PCM\_CLK,以及 16 kHz PCM SYNC 下 4096 kHz PCM CLK。

长帧模式下,数据也在 PCM\_CLK 下降沿采样,上升沿发送。但 PCM\_SYNC 上升沿代表高有效位。 此模式下,PCM 接口支持 8 kHz、50%占空比 PCM\_SYNC 下 256 kHz、512 kHz、1024 kHz 和 2048 kHz PCM\_CLK。

EC600S-CN 模块支持 16 位线性编码格式。下面两图分别为短帧模式时序图(PCM\_SYNC = 8 kHz、PCM\_CLK = 2048 kHz)和长帧模式时序图(PCM\_SYNC = 8 kHz、PCM\_CLK = 256 kHz)。




图 25: 短帧模式时序图




图 26: 长帧模式时序图

PCM 和 I2C 接口的引脚定义如下表所示:

表 14: PCM 和 I2C 接口引脚定义

| 引脚名      | 引脚号 | I/O | 描述       | 备注                      |
|----------|-----|-----|----------|-------------------------|
| PCM_CLK  | 61  | DO  | PCM 时钟   | 1.8 V 电压域。<br>不用则悬空。    |
| PCM_SYNC | 58  | DO  | PCM 帧同步  | 1.8 V 电压域。<br>不用则悬空。    |
| PCM_DIN  | 59  | DI  | PCM 数据输入 | 1.8 V 电压域。<br>不用则悬空。    |
| PCM_DOUT | 60  | DO  | PCM 数据输出 | 1.8 V 电压域。<br>不用则悬空。    |
| I2C_SCL  | 57  | OD  | I2C 串行时钟 | 需外部 1.8 V 上拉。<br>不用则悬空。 |
| I2C_SDA  | 56  | OD  | I2C 串行数据 | 需外部 1.8 V 上拉。<br>不用则悬空。 |

可以通过 AT 命令配置时钟和模式,默认配置为短帧模式,PCM\_CLK = 2048 kHz,PCM\_SYNC = 8 kHz。详情请参考*文档 [2]*中的 AT+QDAI 命令。

下图为带外部 Codec 芯片的 PCM 和 I2C 接口的参考设计:




图 27: PCM 和 I2C 接口电路参考设计

## 备注

- 1. 建议在 PCM 的信号线上预留 RC(R = 22  $\Omega$ 、C = 22 pF)电路,特别是 PCM\_CLK 引脚上。
- 2. 模块在与 I2C 接口有关的应用中只能作为主设备。

## 3.14. 网络状态指示

网络状态指示引脚主要用于驱动网络状态指示灯。EC600S-CN 模块提供两个网络状态指示引脚: NET\_MODE 和 NET\_STATUS/USB\_BOOT。如下两表分别描述了引脚定义和不同网络状态下的逻辑电平变化。

表 15: 网络指示引脚定义

| 引脚名                     | 引脚号 | I/O | 描述         | 备注   |
|-------------------------|-----|-----|------------|--|
| NET_MODE                | 52  | DO  | 模块注册网络制式指示 | 1.8V 电压域。<br>不用则悬空。  |
| NET_STATUS/<br>USB_BOOT | 55  | DO  | 模块网络状态指示   | 1.8 V 电压域。<br>复用引脚,模块成功开机后作<br>NET_STATUS 输出。<br>正常模式下模块成功开机前<br>禁止上拉。<br>建议预留测试点。 |



表 16: 网络指示引脚的工作状态

| 引脚名                     | 引脚工作状态                 | 所指示的网络状态    |
|-------------------------|------------------------|-------------|
| NET MODE                | 高电平                    | 注册 LTE 网络状态 |
| NET_MODE                | 低电平                    | 其他          |
| NET_STATUS/<br>USB_BOOT | 慢闪(200 ms 高/1800 ms 低) | 找网状态        |
|                         | 慢闪(1800 ms 高/200 ms 低) |             |
|                         | 快闪(125 ms 高/125 ms 低)  | 数据传输模式      |
|                         | 高电平                    | 通话中         |

网络状态指示参考电路如下图所示。




图 28: 网络状态指示参考电路

## 3.15. USB\_BOOT 接口

EC600S-CN 模块支持 USB\_BOOT 功能。在 VDD\_EXT 上电前将 NET\_STATUS/USB\_BOOT 引脚上 拉至 1.8 V,在开机时模块将进入紧急下载模式。在此模式下,模块可通过 USB 接口进行固件升级。

表 17: USB\_BOOT 接口引脚定义

| 引脚名                     | 引脚号 | I/O | 描述       | 备注  |
|-------------------------|-----|-----|----------|---|
| NET_STATUS/<br>USB_BOOT | 55  | DI  | 紧急下载模式控制 | 1.8 V 电压域。<br>复用引脚,模块开机时作<br>USB_BOOT 输入。<br>高电平有效。 |



建议预留测试点。

USB\_BOOT 接口参考设计和进入强制下载模式时序图如下:




图 29: USB\_BOOT 接口参考设计电路




图 30: 进入强制下载模式时序



#### 备注

- 1. 在拉低 PWRKEY 引脚之前,需保证 VBAT 电压稳定。建议从 VBAT 上电到拉低 PWRKEY 引脚之间的时间间隔不少于 30 ms。
- 2. 使用 MCU 控制模块进入强制下载模式时需按照如上时序图进行控制,在给模块 VBAT 上电前不建议上拉 NET\_STATUS/ USB\_BOOT 到 1.8 V,手动强制下载方式按照 **图 30** 所示短接测试点即可。

## **3.16. STATUS**

STATUS 用于指示模块的工作状态。当模块正常开机时,STATUS 会输出高电平。STATUS 引脚定义如下表所示:

表 18: STATUS 引脚定义

| 引脚名    | 引脚号 | I/O | 描述       | 备注                   |
|--------|-----|-----|----------|----------------------|
| STATUS | 54  | DO  | 指示模块工作状态 | 1.8 V 电压域。<br>不用则悬空。 |

STATUS 参考电路如下图所示。




图 31: STATUS 参考电路



## 3.17. ADC 接口

EC600S-CN 模块提供一路模数转换接口。使用 AT+QADC=0 可以读取 ADC 的电压值。如需了解更多相关 AT 命令的信息,请参考文档 [2]。

为了让 ADC 电压测量准确度更高, ADC 在布线时需要包地处理。

#### 表 19: ADC 接口引脚定义

| 引脚名 | 引脚号 | I/O | 描述       | 备注     |
|-----|-----|-----|----------|--------|
| ADC | 19  | AI  | 通用模数转换接口 | 不用则悬空。 |

下表描述了 ADC 接口的特性。

#### 表 20: ADC 特性

| 引脚名      | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 単位   |
|----------|-----|-----|-----|------|
| ADC 电压范围 | 0   | -   | 1.3 | V    |
| ADC 分辨率  | -   | -   | 12  | bits |

#### 备注

- 1. 模块在 VBAT 不供电的情况下, ADC 接口不能直接接任何输入电压。
- 2. 若采集电压大于 1.3 V, 建议 ADC 引脚采用电阻分压电路输入电流。

## 3.18. MAIN\_RI 信号

客户可以用 AT+QCFG="risignaltype","physical"命令来配置 MAIN\_RI 指示动作。MAIN\_RI 的默认指示方式可以通过 AT+QCFG="urc/ri/ring"来配置,详细信息请参考*文档 [2]*。

不管通过哪个端口上报 URC 信息,URC 均会触发 MAIN\_RI 的指示动作。

#### 备注

通过 **AT+QURCCFG** 命令,可将主串口、USB AT 端口或 USB 调制端口配置为 URC 输出串口(默认为 USB AT 端口)。



MAIN\_RI 作为指示信号可以有多种方式,默认的指示方式如下:

## 表 21: MAIN\_RI 默认指示方式

| 状态   | MAIN_RI 信号                        |
|------|-----------------------------------|
| Idle | 高电平                               |
| URC  | 新的 URC 返回时 MAIN_RI 会有 120 ms 的低电平 |



## 4 天线接口

EC600S-CN 模块设计有一个主天线接口,天线端口阻抗为 50  $\Omega$ 。

## 4.1. 主天线接口

## 4.1.1.引脚描述

主天线接口的引脚定义如下表:

#### 表 22: 主天线接口引脚定义

| 引脚名      | 引脚号 | I/O | 描述    | 备注        |
|----------|-----|-----|-------|-----------|
| ANT_MAIN | 46  | Ю   | 主天线接口 | 50 Ω 特性阻抗 |

## 4.1.2.工作频段

#### 表 23: 模块工作频段

| 3GPP频段      | 发送        | 接收        | 单位  |
|-------------|-----------|-----------|-----|
| EGSM900     | 880~915   | 925~960   | MHz |
| DCS1800     | 1710~1785 | 1805~1880 | MHz |
| LTE-FDD B1  | 1920~1980 | 2110~2170 | MHz |
| LTE-FDD B3  | 1710~1785 | 1805~1880 | MHz |
| LTE-FDD B5  | 824~849   | 869~894   | MHz |
| LTE-FDD B8  | 880~915   | 925~960   | MHz |
| LTE-FDD B34 | 2010~2025 | 2010~2025 | MHz |



| LTE-TDD B38 | 2570~2620 | 2570~2620 | MHz |
|-------------|-----------|-----------|-----|
| LTE-FDD B39 | 1880~1920 | 1880~1920 | MHz |
| LTE-TDD B40 | 2300~2400 | 2300~2400 | MHz |
| LTE-TDD B41 | 2535~2675 | 2535~2675 | MHz |

#### 4.1.3.射频参考电路

ANT\_MAIN 天线参考电路如下图所示。为获取更佳的射频性能,需预留 π型匹配电路,电容默认不贴。




图 32: 射频参考电路

#### 备注

图中 π型匹配元件 (R1 & C1 & C2) 应尽量靠近天线放置。

## 4.1.4.射频信号线 Layout 参考指导

对于用户 PCB 而言,所有的射频信号线的特性阻抗应控制在 50  $\Omega$ 。一般情况下,射频信号线的阻抗 由材料的介电常数、走线宽度(W)、对地间隙(S)、以及参考地平面的高度(H)决定。PCB 特性阻抗的 控制通常采用微带线与共面波导两种方式。为了体现设计原则,下面几幅图展示了阻抗线控制为 50  $\Omega$  时微带线以及共面波导的结构设计。

● 微带线完整结构




图 33: 两层 PCB 板微带线结构

#### ● 共面波导完整结构




图 34: 两层 PCB 板共面波导结构




图 35: 四层 PCB 板共面波导结构 (参考地为第三层)




图 36: 四层 PCB 板共面波导结构 (参考地为第四层)

在射频天线接口的电路设计中,为了确保射频信号的良好性能与可靠性,在电路设计中建议遵循以下设计原则:

- 应使用阻抗模拟计算工具对射频信号线进行精确的 50 Ω 阻抗控制。
- 与射频引脚相邻的 GND 引脚不做热焊盘,要与地充分接触。
- 射频引脚到射频连接器之间的距离应尽量短;同时避免直角走线,建议的走线夹角为 135°。
- 连接器件封装建立时要注意,信号脚离地要保持一定距离。
- 射频信号线参考的地平面应完整;在信号线和参考地周边增加一定量的地孔可以帮助提升射频性能;地孔和信号线之间的距离应至少为2倍线宽(2×W)。
- 射频信号线必须远离干扰源,避免和相邻层任何信号线交叉或平行。

更多关于射频 Layout 的说明,请参考文档 [3]。

## 4.2. 天线安装

#### 4.2.1.天线要求

主天线的要求如下表所示:

表 24: 天线要求

| 类型      | 要求   |
|---------|--|
| GSM/LTE | VSWR: ≤2<br>效率: > 30 %<br>最大输入功率: 50 W<br>输入阻抗: 50 Ω<br>线缆插入损耗: < 1 dB<br>(EGSM900, LTE-FDD B5/B8) |



线缆插入损耗: < 1.5 dB

(DCS1800, LTE-FDD B1/B3 LTE-TDD B34/B39)

线缆插入损耗: < 2 dB (LTE-TDD B38/B40/B41)

## 4.2.2.安装天线时推荐使用的射频连接器

如果使用射频连接器进行天线连接,推荐使用 Hirose 的 U.FL-R-SMT 连接器。




图 37: U.FL-R-SMT 连接器尺寸(单位:毫米)

可以选择 U.FL-LP 系列的连接线来和 U.FL-R-SMT 配合使用。

|                  | U.FL-LP-040                  | U.FL-LP-066                                     | U.FL-LP(V)-040               | U.FL-LP-062                | U.FL-LP-088                             |
|------------------|------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|---|
| Part No.         | 3                            | 8   | 3.4                          | 88                         | 5 |
| Mated Height     | 2.5mm Max.<br>(2.4mm Nom.)   | 2.5mm Max.<br>(2.4mm Nom.)                      | 2.0mm Max.<br>(1.9mm Nom.)   | 2.4mm Max.<br>(2.3mm Nom.) | 2.4mm Max.<br>(2.3mm Nom.)              |
| Applicable cable | Dia. 0.81mm<br>Coaxial cable | Dia. 1.13mm and<br>Dia. 1.32mm<br>Coaxial cable | Dia. 0.81mm<br>Coaxial cable | Dia. 1mm<br>Coaxial cable  | Dia. 1.37mm<br>Coaxial cable            |
| Weight (mg)      | 53.7                         | 59.1  | 34.8                         | 45.5                       | 71.7                                    |
| RoHS             | YES                          |   |                              |                            |   |

图 38: U.FL-LP 连接线系列

下图为连接线和连接器安装尺寸:




图 39: 安装尺寸(单位:毫米)

详情请参考 <u>http://www.hirose.com</u>。



# 5 可靠性、射频特性和电气特性

## 5.1. 绝对最大值

下表为模块部分引脚电压或电流的最大耐受值。

表 25: 绝对最大值

| 参数           | 最小值  | 最大值 | 单位 |
|--------------|------|-----|----|
| VBAT_RF      | -0.3 | 6   | V  |
| VBAT_BB      | -0.3 | 6   | V  |
| USB_VBUS     | -0.3 | 5.5 | V  |
| VBAT_BB 最大电流 | 0    | 0.8 | A  |
| VBAT_RF 最大电流 | 0    | 2   | A  |
| 数字接口电压       | -0.3 | 2.3 | V  |

## 5.2. 电源额定值

表 26: 模块电源额定值

| 参数       | 描述                   | 条件                | 最小值 | 典型值 | 最大值  | 单位 |
|----------|----------------------|-------------------|-----|-----|------|----|
| \/DAT    | VBAT_BB 和<br>VBAT_RF | 实际输入电压必须在该范围之内。   | 3.4 | 3.8 | 4.5  | V  |
| VBAT     | 突发发射时的 电压跌落          | EGSM900 最大发射功率等级时 | -   | -   | 400  | mV |
| IVBAT    | 峰值电流(每个<br>发射时隙下)    | EGSM900 最大发射功率等级时 | -   | 1.8 | 2.0  | А  |
| USB_VBUS | USB 检测               | -                 | 3.0 | 5.0 | 5.25 | V  |



## 5.3. 工作和存储温度

#### 表 27: 工作和存储温度

| 参数                   | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|----------------------|-----|-----|-----|----|
| 正常工作温度 1)            | -35 | +25 | +75 | °C |
| 扩展工作温度 <sup>2)</sup> | -40 | +25 | +85 | °C |
| 存储温度                 | -40 | +25 | +90 | °C |

### 备注

- 1. 1) 表示当模块在此温度范围内工作时,模块的相关性能满足 3GPP 标准要求。
- 2. <sup>2)</sup> 表示当模块在此温度范围内工作时,模块仍能保持正常工作状态,具备语音、短信、数据传输等功能;不会出现不可恢复的故障;射频频谱、网络基本不受影响,仅个别指标如输出功率等参数的值可能会超出 3GPP 标准的范围。当温度返回至正常工作温度范围时,模块的各项指标仍符合 3GPP 标准。

## 5.4. 耗流

表 28: EC600S-CN 模块耗流

| 描述   | 条件                         | 典型值  | 单位 |
|------|----------------------------|------|----|
| 关机模式 | 模块关机                       | 12   | μΑ |
|      | AT+CFUN=0 (USB 断开)         | 0.65 | mA |
|      | AT+CFUN=4 (USB 断开)         | 0.75 | mA |
|      | EGSM900 @ DRX = 2 (USB 断开) | 1.7  | mA |
| 睡眠模式 | EGSM900 @ DRX = 5 (USB 断开) | 1.2  | mA |
|      | EGSM900 @ DRX = 9 (USB 断开) | 1.0  | mA |
|      | DCS1800 @ DRX = 2 (USB 断开) | 1.7  | mA |
|      | DCS1800 @ DRX = 5 (USB 断开) | 1.2  | mA |
|      |                            |      |    |



|                        | DCS1800 @ DRX = 9 (USB 断开)  | 1.1   | mA |
|------------------------|-----------------------------|-------|----|
|                        | LTE-FDD @ PF = 32 (USB 断开)  | 1.8   | mA |
|                        | LTE-FDD @ PF = 64 (USB 断开)  | 1.3   | mA |
|                        | LTE-FDD @ PF = 128 (USB 断开) | 1.0   | mA |
|                        | LTE-FDD @ PF = 256 (USB 断开) | 0.9   | mA |
|                        | LTE-TDD @ PF = 32 (USB 断开)  | 1.9   | mA |
|                        | LTE-TDD @ PF = 64 (USB 断开)  | 1.3   | mA |
|                        | LTE-TDD @ PF = 128 (USB 断开) | 1.0   | mA |
|                        | LTE-TDD @ PF = 256 (USB 断开) | 0.9   | mA |
|                        | EGSM900 @ DRX = 5 (USB 断开)  | 15.5  | mA |
|                        | EGSM900 @ DRX = 5 (USB 连接)  | 26.5  | mA |
| 空闲模式                   | LTE-FDD @ PF = 64 (USB 断开)  | 15.6  | mA |
| <b>工</b>               | LTE-FDD @ PF = 64 (USB 连接)  | 26.7  | mA |
|                        | LTE-TDD @ PF = 64 (USB 断开)  | 15.7  | mA |
|                        | LTE-TDD @ PF = 64 (USB 连接)  | 26.7  | mA |
|                        | EGSM900 4DL/1UL             | 263.9 | mA |
|                        | EGSM900 3DL/2UL             | 464.5 | mA |
|                        | EGSM900 2DL/3UL             | 604.7 | mA |
| CDDC 粉セルン              | EGSM900 1DL/4UL             | 642.3 | mA |
| GPRS 数据传送              | DCS1800 4DL/1UL             | 209.1 | mA |
|                        | DCS1800 3DL/2UL             | 357.1 | mA |
|                        | DCS1800 2DL/3UL             | 443.9 | mA |
|                        | DCS1800 1DL/4UL             | 479.1 | mA |
| EDOE *** # 14 14 14 14 | EGSM900 4DL/1UL PCL = 8     | 180.4 | mA |
| EDGE 数据传送              | EGSM900 3DL/2UL PCL = 8     | 314.8 | mA |



|          | EGSM900 2DL/3UL PCL = 8 | 438.8 | mA |
|----------|-------------------------|-------|----|
|          | EGSM900 1DL/4UL PCL = 8 | 552.4 | mA |
|          | DCS1800 4DL/1UL PCL = 2 | 152.7 | mA |
|          | DCS1800 3DL/2UL PCL = 2 | 256.5 | mA |
|          | DCS1800 2DL/3UL PCL = 2 | 350.1 | mA |
|          | DCS1800 1DL/4UL PCL = 2 | 432.7 | mA |
|          | LTE-FDD B1              | 525.3 | mA |
|          | LTE-FDD B3              | 504.9 | mA |
|          | LTE-FDD B5              | 488.7 | mA |
|          | LTE-FDD B8              | 545.3 | mA |
| LTE 数据传送 | LTE-TDD B34             | 185.3 | mA |
|          | LTE-TDD B38             | 214.3 | mA |
|          | LTE-TDD B39             | 178.8 | mA |
|          | LTE-TDD B40             | 237.7 | mA |
|          | LTE-TDD B41             | 216.1 | mA |
| GSM 语音通话 | EGSM900 PCL = 5         | 257.4 | mA |
| OOM 旧日應項 | DCS1800 PCL = 0         | 199.9 | mA |
|          |                         |       |    |

## 5.5. 射频发射功率

EC600S-CN 模块射频发射功率如下表所示:

表 29: 射频发射功率

| 频段      | 发射功率最大值      | 发射功率最小值     |
|---------|--------------|-------------|
| EGSM900 | 33 dBm ±2 dB | 5 dBm ±5 dB |
| DCS1800 | 30 dBm ±2 dB | 0 dBm ±5 dB |



| EGSM900 (8-PSK)             | 27 dBm ±3 dB | 5 dBm ±5 dB |
|-----------------------------|--------------|-------------|
| DCS1800 (8-PSK)             | 26 dBm ±3 dB | 0 dBm ±5 dB |
| LTE-FDD B1/B3/B5/B8         | 23 dBm ±2 dB | < -39 dBm   |
| LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41 | 23 dBm ±2 dB | < -39 dBm   |

## 备注

在 GPRS 网络 4 时隙发送模式下,最大输出功率减小 4.0 dB。该设计符合 3GPP TS51.010-1 中**第 13.16 章**所述的 GSM 规范。

## 5.6. 射频接收灵敏度

EC600S-CN 模块射频接收灵敏度如下表所示:

表 30: EC600S-CN 模块射频接收灵敏度

| 15年 15九              | 接收灵敏度(典型值) |    |         | 3GPP      |  |
|----------------------|------------|----|---------|-----------|--|
| 频段                   | 主集         | 分集 | 主集 + 分集 | (主集 + 分集) |  |
| EGSM900              | -110.0 dBm | NA | NA      | -102 dBm  |  |
| DCS1800              | -109.0 dBm | NA | NA      | -102 dBm  |  |
| LTE-FDD B1 (10 MHz)  | -98.5 dBm  | NA | NA      | -96.3 dBm |  |
| LTE-FDD B3 (10 MHz)  | -98.5 dBm  | NA | NA      | -93.3 dBm |  |
| LTE-FDD B5 (10 MHz)  | -99.5 dBm  | NA | NA      | -94.3 dBm |  |
| LTE-FDD B8 (10 MHz)  | -99.0 dBm  | NA | NA      | -93.3 dBm |  |
| LTE-TDD B34 (10 MHz) | -98.5 dBm  | NA | NA      | -96.3 dBm |  |
| LTE-TDD B38 (10 MHz) | -98.0 dBm  | NA | NA      | -96.3 dBm |  |
| LTE-TDD B39 (10 MHz) | -99.0 dBm  | NA | NA      | -96.3 dBm |  |
| LTE-TDD B40 (10 MHz) | -97.5 dBm  | NA | NA      | -96.3 dBm |  |
| LTE-TDD B41 (10 MHz) | -98.0 dBm  | NA | NA      | -94.3 dBm |  |
|                      |            |    |         |           |  |



## 5.7. 静电防护

在模块应用中,由于人体静电、微电子间带电摩擦等产生的静电,通过各种途径放电给模块,可能会对模块造成一定的损坏,因此 ESD 防护应该受到重视。在研发、生产组装和测试等过程中,尤其在产品设计中,均应采取 ESD 防护措施。例如,在电路设计的接口处以及易受静电放电损伤或影响的点,应增加防静电保护;生产中应佩戴防静电手套等。

下表为模块引脚的 ESD 耐受电压情况。

表 31: ESD 性能参数 (温度: 25 ℃,湿度: 45 %)


| 测试接口     | 接触放电 | 空气放电 | 单位 |
|----------|------|------|----|
| VBAT、GND | ±5   | ±10  | kV |
| 天线接口     | ±5   | ±10  | kV |
| 其他接口     | ±0.5 | ±1   | kV |

## 5.8. 散热设计

为确保模块拥有更好的性能,建议客户在 PCB 设计时增加散热设计。参考散热措施如下:

- PCB 摆件时将模块远离发热源,如 ARM 处理器、音频功放、电源等大功率器件;
- 确保 PCB 贴模块区域地的完整性,尽可能的打地孔到背面,通孔更好;背面建议不要放置器件, 并做阻焊层开窗,以便于在需要时增加散热片,确保更好的散热性能;
- 模块贴片在 PCB 上时需保证地焊盘的良好接触;
- 根据应用需求,可在模块正面或 PCB 上贴有模块区域的背面增加散热片,亦可两面均增加散热片;
- 建议散热片表面尽量多开槽以增加散热面积;散热片和模块/PCB中间请使用高导热率的导热硅胶 垫进行黏合。

如下为两种散热参考设计示意图。






图 40: 散热设计示例(散热片在模块正面)




图 41: 散热设计示例(散热片在 PCB 背面)

#### 备注

模块内部基带芯片最高温度保持在 95 °C 以下时,性能最佳。当芯片最高温度达到或超过 95 °C 时,模块仍能正常工作,但接收会受到影响,可能会出现丢包现象;当芯片最高温度达到或超过 105 °C 时,模块将会停止发送数据;待温度降至 100 °C 以下时会重新进行正常发送数据。因此,应尽可能增加散热设计,以最大限度地保证模块基带芯片最高温度在 95 °C 以下。



## 6 机械尺寸

本章节描述了模块的机械尺寸,所有的尺寸单位为毫米;所有未标注公差的尺寸,公差为±0.05 mm。

## 6.1. 模块机械尺寸




图 42: 模块俯视及侧视尺寸图




图 43: 模块底视尺寸图

## 备注

移远通信 EC600S-CN 模块的平整度符合《JEITA ED-7306》标准要求。



## 6.2. 推荐封装




图 44: 推荐封装 (俯视图)

## 备注

为方便后续焊接维修,建议模块与 PCB 板上其他元器件之间距离至少为 3 mm。



## 6.3. 模块俯视图和底视图




图 45: 模块俯视图




图 46: 模块底视图

## 备注

上图仅供参考,实际的产品外观和标签信息,请参照移远通信的模块实物。

## 7 存储和生产

## 7.1. 存储

模块以真空密封袋的形式出货。模块的湿度敏感等级为3(MSL3),其存储需遵循如下条件:

- 1. 推荐存储条件: 温度 23 ±5 °C, 且相对湿度为 35~60 %。
- 2. 在推荐存储条件下,模块可在真空密封袋中存放 12 个月。
- 3. 在温度为 23 ±5 °C、相对湿度低于 60 %的车间条件下,模块拆封后的车间寿命为 168 小时 <sup>1)</sup>。在 此条件下,可直接对模块进行回流生产或其他高温操作。否则,需要将模块存储于相对湿度小于 10 %的环境中(例如,防潮柜)以保持模块的干燥。
- 4. 若模块处于如下条件,需要对模块进行预烘烤处理以防止模块吸湿受潮再高温焊接后出现的 PCB 起泡、裂痕和分层:
  - 存储温湿度不符合推荐存储条件;
  - 模块拆封后未能根据以上第3条完成生产或存放;
  - 真空包装漏气、物料散装;
  - 模块返修前。
- 5. 模块的烘烤处理:
  - 需要在 120 ±5 °C 条件下高温烘烤 8 小时;
  - 二次烘烤的模块须在烘烤后 24 小时内完成焊接,否则仍需在干燥箱内保存。

#### 备注

- 1. 1) 在相对湿度较低的车间环境符合《IPC/JEDEC J-STD-033》规范时适用。
- 2. 为预防和减少模块因受潮导致的起泡、分层等焊接不良的发生,应严格进行管控,不建议拆开真空包装后长时间暴露在车间中,不确定车间温湿度环境是否满足条件,或相对湿度大于 60 %的情况下,建议在拆封后 24 小时内完成焊接。请勿提前大量拆包。
- 3. 模块的包装无法承受高温烘烤。因此在模块烘烤之前,请移除模块包装并放置在耐高温器具上。如果只需要短时间的烘烤,请参考《IPC/JEDEC J-STD-033》规范。



## 7.2. 生产焊接

用印刷刮板在网板上印刷锡膏,使锡膏通过网板开口漏印到 PCB 上,印刷刮板力度需调整合适。为保证模块印膏质量,EC600S-CN 模块焊盘部分对应的钢网厚度推荐为 0.15~0.18 mm。详细信息请参考*文档* [4]。

推荐的回流焊温度为 238~246 ℃,最高不能超过 246 ℃。为避免模块因反复受热而损坏,强烈推荐客户在完成 PCB 板第一面的回流焊之后再贴模块。推荐的炉温曲线图(无铅 SMT 回流焊)和相关参数如下图表所示:




图 47: 推荐的回流焊温度曲线

#### 表 32: 推荐的炉温测试控制要求

| 项目                          | 推荐值      |
|-----------------------------|----------|
| 吸热区(Soak Zone)              |          |
| 最大升温斜率                      | 1~3 °C/s |
| 恒温时间(A和B之间的时间: 150~200°C期间) | 70~120 s |
| 回流焊区(Reflow Zone)           |          |
| 最大升温斜率                      | 2~3 °C/s |



| 回流时间(D:超过 220°C 的期间) | 45~70 s        |
|----------------------|----------------|
| 最高温度                 | 238~246 °C     |
| 冷却降温斜率               | -1.5 ~ -3 °C/s |
| 回流次数                 |                |
| 最大回流次数               | 1 次            |

### 备注

- 1. 在生产焊接或者其他可能直接接触移远通信模块的过程中,不得使用任何有机溶剂(如酒精,异丙醇,丙酮,三氯乙烯等)擦拭模块屏蔽罩,否则可能会造成屏蔽罩生锈。
- 2. 移远通信洋白铜镭雕屏蔽罩可满足: 12 小时中性盐雾测试后, 镭雕信息清晰可辨识, 二维码可扫描 (可能会有白色锈蚀)。
- 3. 如需对模块进行喷涂,请确保所用喷涂材料不会与模块屏蔽罩或 PCB 发生化学反应,同时确保喷涂材料不会流入模块内部。

## 7.3. 包装

模块采用卷带包装,并用真空密封袋将其封装。每个载带包含 250 个模块,卷盘直径为 330 毫米。具体规格如下:




图 48: 载带尺寸(单位:毫米)




图 49: 卷盘尺寸(单位:毫米)




图 50: 卷带方向



# 8 附录 A 参考文档及术语缩写

#### 表 33:参考文档

| 序号  | 文档名称                            | 描述                |
|-----|---------------------------------|-------------------|
| [1] | Quectel_UMTS&LTE_EVB_User_Guide | UMTS&LTE EVB 用户指导 |
| [2] | Quectel_EC600S-CN_AT 命令手册       | EC600S-CN AT 命令手册 |
| [3] | Quectel_射频 LAYOUT_应用指导          | 射频 LAYOUT 应用指导    |
| [4] | Quectel_模块 SMT 应用指导             | 移远通信模块贴片应用指导      |

### 表 34: 术语缩写

| 术语    | 英文全称  | 中文全称             |
|-------|---|------------------|
| ADC   | Analog-to-Digital Converter                 | 模数转换器            |
| AMR   | Adaptive Multi-Rate                         | 自适应多速率           |
| bps   | Bits Per Second                             | 比特/秒             |
| CHAP  | Challenge Handshake Authentication Protocol | 挑战握手认证协议         |
| CS    | Coding Scheme                               | 编码方式             |
| CTS   | Clear to Send                               | 清除发送             |
| DFOTA | Differential Firmware Over-the-Air          | 无线差分固件升级         |
| DL    | Downlink                                    | 下行链路             |
| DTR   | Data Terminal Ready                         | 数据终端就绪           |
| EDGE  | Enhanced Data Rate for GSM Evolution        | 增强型数据速率 GSM 演进技术 |
| EFR   | Enhanced Full Rate                          | 增强型全速率           |
| EGSM  | Enhanced GSM                                | 增强型 GSM          |
|       |   |                  |



| ESR   | Equivalent Series Resistance                            | 等效串联电阻  |
|-------|---|---|
| ETSI  | European Telecommunications Standards Institute         | 欧洲电信标准化协会   |
| FDD   | Frequency Division Duplex                               | 频分双工  |
| FR    | Full Rate   | 全速率   |
| FTP   | File Transfer Protocol                                  | 文件传输协议  |
| FTPS  | FTP-over-SSL  | 对常用的文件传输协议(FTP)添加传输层安全(TLS)和安全套接层(SSL)加密协议支持的扩展协议 |
| GMSK  | Gaussian Minimum Shift Keying                           | 高斯滤波最小频移键控  |
| GPIO  | General-Purpose Input/Output                            | 通用型之输入输出  |
| GPRS  | General packet radio service                            | 通用无线分组业务  |
| GSM   | Global System for Mobile Communications                 | 全球移动通信系统  |
| HR    | Half Rate   | 半速率   |
| HTTP  | Hypertext Transfer Protocol                             | 超文本传输协议   |
| HTTPS | Hypertext Transfer Protocol over Secure Socket<br>Layer | 超文本传输安全协议   |
| LCC   | Leadless Chip Carriers                                  | 不带引脚的正方形封装  |
| LGA   | Land Grid Array   | 栅格阵列封装  |
| LTE   | Long Term Evolution                                     | 长期演进  |
| MMS   | Multimedia Messaging Service                            | 彩信  |
| MQTT  | Message Queuing Telemetry Transport                     | 消息队列遥测传输  |
| MSL   | Moisture Sensitivity Levels                             | 适度敏感等级  |
| NITZ  | Network Identity and Time Zone                          | 网络标识和时区   |
| NTP   | Network Time Protocol                                   | 网络时间协议  |
| PA    | Power Amplifier   | 功率放大器   |
| PAP   | Password Authentication Protocol                        | 密码认证协议  |
| РСВ   | Printed Circuit Board                                   | 印制电路板   |
|       |   |   |



| PCM                 | Pulse Code Modulation                        | 脉冲编码调制          |
|---------------------|--|-----------------|
| PDU                 | Protocol Data Unit                           | 协议数据单元          |
| PMIC                | Power Management IC                          | 电源管理集成电路        |
| PPP                 | Point-to-Point Protocol                      | 点到点协议           |
| PSK                 | Phase Shift Keying                           | 移相键控            |
| RAM                 | Random Access Memory                         | 随机存取存储器         |
| RF                  | Radio Frequency                              | 射频              |
| RTS                 | Require To Send                              | 发送请求            |
| SMS                 | Short Message Service                        | 短信              |
| SMTP                | Simple Mail Transfer Protocol                | 简单邮件传输协议        |
| SMTPS               | Simple Mail Transfer Protocol Secure         | 简单邮件传输协议的安全协议   |
| SSL                 | Secure Sockets Layer                         | 安全套接层           |
| TCP                 | Transmission Control Protocol                | 传输控制协议          |
| TDD                 | Time Division Duplexing                      | 时分双工            |
| UART                | Universal Asynchronous Receiver &Transmitter | 通用异步收发机         |
| UDP                 | User Datagram Protocol                       | 用户数据报协议         |
| UL                  | Uplink                                       | 上行链路            |
| UMTS                | Universal Mobile Telecommunications System   | 通用移动通信系统        |
| URC                 | Unsolicited Result Code                      | 非请求结果码          |
| USB                 | Universal Serial Bus                         | 通用串行总线          |
| (U)SIM              | (Universal) Subscriber Identity Module       | (通用) 用户身份识别模块   |
| Vmax                | Maximum Voltage Value                        | 最大电压值           |
| Vnorm               | Normal Voltage Value                         | 电平典型值,正常(典型)电压值 |
| Vmin                | Minimum Voltage Value                        | 最小电压值           |
| V <sub>IH</sub> max | Maximum Input High Level Voltage Value       | 最大输入高电平电压值      |



| V <sub>IH</sub> min | Minimum Input High Level Voltage Value  | 最小输入高电平电压值 |
|---------------------|---|------------|
| V <sub>IL</sub> max | Maximum Input Low Level Voltage Value   | 最大输入低电平电压值 |
| V <sub>IL</sub> min | Minimum Input Low Level Voltage Value   | 最小输入低电平电压值 |
| V <sub>он</sub> max | Maximum Output High Level Voltage Value | 最大输出高电平电压值 |
| V <sub>OH</sub> min | Minimum Output High Level Voltage Value | 最小输出高电平电压值 |
| Volmax              | Maximum Output Low Level Voltage Value  | 最大输出低电平电压值 |
| Volmin              | Minimum Output Low Level Voltage Value  | 最小输出低电平电压值 |
| VSWR                | Voltage Standing Wave Ratio             | 电压驻波比      |
|                     |   |            |



# 9 附录 B GPRS 编码方案

## 表 35: 不同编码方案描述

| 方式                           | CS-1 | CS-2 | CS-3 | CS-4 |
|------------------------------|------|------|------|------|
| 码速                           | 1/2  | 2/3  | 3/4  | 1    |
| USF                          | 3    | 3    | 3    | 3    |
| Pre-coded USF                | 3    | 6    | 6    | 12   |
| Radio Block excl.USF and BCS | 181  | 268  | 312  | 428  |
| BCS                          | 40   | 16   | 16   | 16   |
| Tail                         | 4    | 4    | 4    | -    |
| Coded Bits                   | 456  | 588  | 676  | 456  |
| Punctured Bits               | 0    | 132  | 220  | -    |
| 数据速率 Kb/s                    | 9.05 | 13.4 | 15.6 | 21.4 |



## **10** 附录 C GPRS 多时隙

GPRS 规范中,定义了 29 类 GPRS 多时隙模式提供给移动台使用。多时隙类定义了上行和下行的最大速率。表述为 3 + 1 或者 2 + 2: 第一个数字表示下行时隙数目,第二个数字表示上行时隙数目。活跃时隙表示 GPRS 设备上行、下行通讯可以同时使用的总时隙数。

不同等级的多时隙分配节选表如下表所示:

表 36: 不同等级的多时隙分配表

| 多时隙等级 | 下行时隙 | 上行时隙 | 活跃时隙 |
|-------|------|------|------|
| 1     | 1    | 1    | 2    |
| 2     | 2    | 1    | 3    |
| 3     | 2    | 2    | 3    |
| 4     | 3    | 1    | 4    |
| 5     | 2    | 2    | 4    |
| 6     | 3    | 2    | 4    |
| 7     | 3    | 3    | 4    |
| 8     | 4    | 1    | 5    |
| 9     | 3    | 2    | 5    |
| 10    | 4    | 2    | 5    |
| 11    | 4    | 3    | 5    |
| 12    | 4    | 4    | 5    |



# 11 附录 D EDGE 调制和编码方式

表 37: EDGE 调制和解码方式

| 编码方案  | 调制    | 编码族 | 1个时隙      | 2个时隙       | 4个时隙       |
|-------|-------|-----|-----------|------------|------------|
| MCS-1 | GMSK  | С   | 8.80 kbps | 17.60 kbps | 35.20 kbps |
| MCS-2 | GMSK  | В   | 11.2 kbps | 22.4 kbps  | 44.8 kbps  |
| MCS-3 | GMSK  | A   | 14.8 kbps | 29.6 kbps  | 59.2 kbps  |
| MCS-4 | GMSK  | С   | 17.6 kbps | 35.2 kbps  | 70.4 kbps  |
| MCS-5 | 8-PSK | В   | 22.4 kbps | 44.8 kbps  | 89.6 kbps  |
| MCS-6 | 8-PSK | A   | 29.6 kbps | 59.2 kbps  | 118.4 kbps |
| MCS-7 | 8-PSK | В   | 44.8 kbps | 89.6 kbps  | 179.2 kbps |
| MCS-8 | 8-PSK | A   | 54.4 kbps | 108.8 kbps | 217.6 kbps |
| MCS-9 | 8-PSK | A   | 59.2 kbps | 118.4 kbps | 236.8 kbps |
|       |       |     |           |            |            |