# BİL 331 ELEKTRONİK DEVRELERİ

2009 – 2010 Güz Dönemi Ders Notları Hafta 1-2

# **ILETIŞİM BİLGİLERİ**

- Öğr. Gör. Oğul GÖÇMEN
  - Oda No: B-412, E-posta: ogul@baskent.edu.tr
- Dersin Asistanı : Arş. Gör. Seda Şahin
  - Oda No: B-411, Eposta: <a href="mailto:sahins@baskent.edu.tr">sahins@baskent.edu.tr</a>
- Dersle ilgili duyurular;

http://www.baskent.edu.tr/~ogul adresindeki "Duyurular" bağlantısı altında verilecektir.

• Laboratuar çalışmaları ile ilgili duyurular;


http://www.baskent.edu.tr/~sahins adresindedir.

İlgili sayfaların takip edilmesi öğrencinin sorumluluğundadır.

Hazırlayan : Öğr. Gör. Oğul GÖÇMEN http://www.baskent.edu.tr/~ogul


### KAYNAK KİTAP

- Yazarlar:
- 1-Robert Boylestad
- 2-Louis Nashelsky
- 10<sup>th</sup> Basım
- Prentice Hall Yayınevi



Hazırlayan : Öğr. Gör. Oğul GÖÇMEN http://www.baskent.edu.tr/~ogul

- Yarı iletkenler kristal yapıdadır. Yani atomları belirli bir sistemle sıralanmıştır.
- Bu yapı tekli kristal (mono kristal) ya da çoklu kristal (poli kristal) olabilmektedir.
- Silisyum (silikon) ve germanyum atomlarının son yörüngelerinde dörder elektron vardır.



Hazırlayan : Öğr. Gör. Oğul GÖÇMEN http://www.baskent.edu.tr/~ogul

 Germanyumun ve silisyumun <u>saf kristalleri</u> <u>oldukça iyi bir yalıtkan olmalarına karşın</u>, atom yapılarına <u>küçük miktarlarda</u> arsenik, indiyum vb. ekleyerek iletkenlikleri önemli ölçüde değiştirilebilir.

> Hazırlayan : Öğr. Gör. Oğul GÖÇMEN http://www.baskent.edu.tr/~ogul

.

#### Üretici şirketlerin yaygın olarak kullandığı bazı yarı iletken maddeler ve kullanım alanları

-Azot (N): N tipi yarı iletken oluşturmada. -Antimuan (Sb): N tipi yarı iletken oluşturmada.

-Arsenik (Ar): N tipi yarı iletken oluşturmada.
 -Fosfor (P): N tipi yarı iletken oluşturmada.

-Germanyum (Ge): Diyot, transistör, entegre vb. yapımında.

-Silisyum (Si): Diyot, taransistör, entegre vb. yapımında.

-Bor (B): P tipi yarı iletken oluşturmada.

-Galyum: P tipi yarı iletken oluşturmada.

-İndiyum (In): P tipi yarı iletken oluşturmada.

-Selenyum (Se): Diyot yapımında.

-Bakıroksit (Cu<sub>2</sub>O): Diyot yapımında.

-Galyum arsenik (GaAs): Tunel diyot, laser diyot, foto diyot, led yapımında.

-İndium fosfor (InP): Diyot, transistör yapımında.
 -Kurşun sülfür (PbS): Güneş pili (fotosel, solar

cell) yapımında.


Hazırlayan : Öğr. Gör. Oğul GÖÇMEN http://www.baskent.edu.tr/~ogul

## Atomlarda Enerji Seviyeleri Ve Band Yapıları

- Bir maddeyi <u>elektriksel bakımdan iletken hale</u> <u>getirebilmek için dışarıdan bir enerji</u> <u>uygulanması gerekir.</u>
- Bu enerji miktarı üç ayrı enerji bandının oluşmasını sağlar. Bunlar;
  - İletkenlik bandı
  - Yasak band
  - Valans bandı

Hazırlayan: Öğr. Gör. Oğul GÖÇMEN http://www.baskent.edu.tr/~ogul

-



Herhangi bir atomun valans bandındaki elektronların yörüngesinden koparak iletkenlik bandına geçmesi için, bu iki band arasındaki yasak bandı geçmesi gerekir.


Hazırlayan : Öğr. Gör. Oğul GÖÇMEN http://www.baskent.edu.tr/~ogul

- Yasak band: Elektron bakımından boş bulunan ve valans bandındaki elektronların iletkenlik bandına geçmesini zorlaştıran boşluğa denir.
- <u>İletkenlik bandı:</u> Valans banddan kopan ve akım taşıyabilecek durumda olan elektronların bulunduğu banttır. <u>Maddeler elektronlarının</u> bu banda geçmesi ile iletken hale gelirler.

9

- Yarı iletkenlerin valans bandıyla iletkenlik bandı arasında belirli bir boşluk bandı vardır.
- Bundan dolayı <u>yarı iletkenlerin iletkenlik</u> oluşturabilmesi için, valans elektronlarına boşluk bandı kadar ek enerji uygulamak gereklidir.

Hazırlayan : Öğr. Gör. Oğul GÖÇMEN http://www.baskent.edu.tr/~ogul



 Elektrona uygulana enerjinin(W) birimi eV ile gösterilir. ( electron volt kısaltması )

$$W = QV$$
 eV (1.2)

Formülde Q yerine 1 elektron yükü 1.6 × 10<sup>-19</sup> coulomb,
 V yerine 1V konulduğunda; enerji "joule " cinsinden elde edilir.

$$W = QV = (1.6 \times 10^{-19} \text{ C})(1 \text{ V})$$

$$1 \text{ eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$$
(1.3)

Hazırlayan : Öğr. Gör. Oğul GÖÇMEN http://www.baskent.edu.tr/~ogul

- 0 K veya mutlak sıfırda (-273,15 C) yarı iletkenin tüm valans elektronları, atomun en dış kabuğunda yer alır.
- Oda sıcaklığında, (300K, 25C) <u>çok sayıda valans</u> <u>elektron, valans bandından kopabilecek</u> <u>enerjiyi bulur ve Eg yi geçebilir ve iletim</u> <u>bandına ulaşır.</u>
- Dolayısıyla yarı iletken madde iletken hale gelmiş olur.

13

- Silikon için Eg : 1.1 eV
- Germanyum için Eg: 0,67 eV
- Gallium Arsenide için Eg: 1.41 eV kadardır.
- Buradan da görüleceği gibi oda sıcaklığında Germanyumun iletkenliği silikona göre daha fazladır.

Hazırlayan : Öğr. Gör. Oğul GÖÇMEN http://www.baskent.edu.tr/~ogul

## SAF (KATKISIZ) GERMANYUM VE SİLİSYUMUN KRİSTAL YAPILARI

- <u>Elektronik devre elemanlarının büyük bir bölümü</u> <u>silisyum</u> ve <u>germanyum</u> elementlerinden üretilmektedir.
- İlk zamanlar germanyum maddesi çok yaygındı.
- Günümüzde ise bu madde çok az kullanılmaktadır.
- Çünkü germanyum maddesi <u>oda sıcaklığında bile</u> <u>çok sayıda elektronunu serbest bırakmakta</u>, bu ise <u>sızıntı akımlarının</u> çoğalmasına yol açmaktadır.


Hazırlayan : Öğr. Gör. Oğul GÖÇMEN http://www.baskent.edu.tr/~ogul

15

- Sıcaklık arttıkça ise germanyumdaki iletkenlik iyice artmakta ve bu madde, iletken gibi davranmaya başlamaktadır.
- Silisyum maddesi ise oda sıcaklığında tam bir yalıtkan gibi davranmaktadır.
- İşte bu nedenle diyot, transistör, entegre vb. yapımında silisyum maddesi <u>daha çok</u> kullanılır.

Hazırlayan : Öğr. Gör. Oğul GÖÇMEN http://www.baskent.edu.tr/~ogul

• Her ikisi de 4 elektronlu!



Hazırlayan : Öğr. Gör. Oğul GÖÇMEN http://www.baskent.edu.tr/~ogul

17

### SAF OLMAYAN (KATKILI) GERMANYUM VE SİLİSYUMUN KRİSTAL YAPISI

- 1-) P ve N tipi yarı iletken maddelerin oluşturulmasında kullanılan katkılama maddeleri
- P ve N tipi yarı iletkenler, germanyum ya da silisyuma belli oranlarda yabancı madde katılmasıyla oluşturulmaktadır.
- Son yörüngesinde (valans yörünge)
  - 3 elektron bulunduran maddeler kullanıldığından <u>P tipi</u> bir yarı iletken oluşurken,
  - 5 elektron bulunduran maddeler kullanıldığında ise <u>N</u> tipi yarı iletken elde edilmektedir.

Hazırlayan: Öğr. Gör. Oğul GÖÇMEN http://www.baskent.edu.tr/~ogul


### 2-) N (negatif) tipi yarı iletkenin oluşumu

 Si veya Ge içine (yaklaşık olarak 100 milyonda 1 oranında), son yörüngesinde <u>5 elektron</u> <u>bulunduran arsenik (ya da fosfor, antimuan)</u> maddesi karıştırılırsa, arseniğin 4 elektronu komşu elektronlarla kovalent bağ yapar ve <u>1</u> adet elektron ise boşta kalır.

> Hazırlayan : Öğr. Gör. Oğul GÖÇMEN http://www.baskent.edu.tr/~ogul

19

- Serbest hale geçen 5.
   arsenik elektronu,
   kristal yapıdaki madde
   içinde dolaşır.
- İşte elektron yönünden zengin olan bu karışıma N tipi yarı iletken denir.



Hazırlayan : Öğr. Gör. Oğul GÖÇMEN http://www.baskent.edu.tr/~ogul

- N tipi yarı iletkenin oluşumunda kullanılan maddeler elektron çoğalmasına neden olduklarından, bunlara verici (donör) adı verilir.
- N tipi yarı iletken haline gelmiş olan maddenin serbest hale geçmiş elektronları çok olduğu için, bunlara çoğunluk taşıyıcıları denir.
- Yani, N tipi maddede elektrik akımının taşınması işinde "çoğunluk" olan elektronlar görev yapar.


21

### 3-) P (pozitif) tipi yarı iletkenin oluşumu

 Son yörüngesinde 4 elektronu bulunan Si ya da Ge içine (yaklaşık100 milyonda 1 oranında) son yörüngesinde <u>3 elektron bulunan indiyum</u> (ya da galyum, bor, alüminyum) karıştırılırsa indiyumun 3 elektronu komşu elektronlarla kovalent bağ yapar.

Hazırlayan : Öğr. Gör. Oğul GÖÇMEN http://www.baskent.edu.tr/~ogul

- Şekilde görüldüğü gibi Si ya da Ge elektronlarından birisi ise bağ yapacak indiyum elektronu bulamaz ve dışarıdan elektron kapmak ister.
- İşte <u>elektron yönünden</u> <u>fakir olan bu karışım</u> <u>elektriksel olarak pozitif</u> yüklü iyon kabul edilir.




23

- Elektrona ihtiyaç olan yer bir oyuk (hole, delik, boşluk) ile ifade edilir ve bu pozitif yüklü kabul edilir.
- Oyuk, her an elektron çekmeye uygun durumdadır.
- Oyuk yönünden zengin olan bu tip karışıma da P tipi madde denir.
- P tipi yarı iletkenin oluşumunda kullanılan maddeler (indiyum, galyum, bor) elektron azalmasına neden olduklarından, bunlara alıcı(akseptor) adı verilir.

Hazırlayan : Öğr. Gör. Oğul GÖÇMEN http://www.baskent.edu.tr/~ogul

### Özet


- N tipi yarı iletkenlerde elektronlar çoğunluk taşıyıcısı durumundayken, çok az sayıda olan oyuklar ise azınlık taşıyıcısı durumundadır.
- P tipi yarı iletkenlerde oyuklar çoğunluk taşıyıcısı durumundayken, çok az sayıda olan elektronlar ise azınlık taşıyıcısı durumundadır.



# "N" VE "P" TİPİ YARI İLETKENLERDE ELEKTRON VE OYUK HAREKETLERİ

1-)N tipi yarı iletkenlerde eksi (-) yüklü elektronların hareketi \_\_\_\_\_


- N tipi yarı iletkene şekildeki gibi bir DC gerilim uygulanırsa; ucunun itmesi ve + ucun çekmesi sonucu elektronlar + uca doğru akar.
- Üretecin uçları ters çevrilirse akma yönü de değişir.



Hazırlayan : Öğr. Gör. Oğul GÖÇMEN http://www.baskent.edu.tr/~ogul

### 1-)P tipi yarı iletkenlerde artı(+) yüklü oyuk hareketi

- P tipi yarı iletkene şekildeki gibi bir DC gerilim uygulanırsa; + (artı) ucunun itmesi ve -(eksi) ucun çekmesi sonucu, oyuklar - uca doğru akar.
- Üretecin uçları ters çevrilirse akma yönü de değişir.



Hazırlayan : Öğr. Gör. Oğul GÖÇMEN http://www.baskent.edu.tr/~ogul

27


### Dikkat

- P ve N tipi yarı iletkenlerin tek başına her iki yönde de akım geçişine izin verdiği görülür.
- Bunun uygulamada hiçbir yararı yoktur.
- O nedenle P ve N tipi yarı iletkenler tek başına değil, <u>bir araya getirilerek</u> "devre elemanı" yapımında kullanılır.


Hazırlayan : Öğr. Gör. Oğul GÖÇMEN http://www.baskent.edu.tr/~ogul

## **DİYOT**

 Tanım: P ve N tipi iki yarı iletkenin birleştirilmesinden oluşan maddeye "diyot (diod, diot, diyod)" denir.




Diyotlar sadece tek yönde iletim gerçekleştirir.




Hazırlayan : Öğr. Gör. Oğul GÖÇMEN http://www.baskent.edu.tr/~ogul

# İdeal Diyot Karakteristiği



### İletimde – Forward Bias

- Diyot üzerindeki voltaj 0
- Akım sonsuz.
- İleri yön direnci 0 ohm.
- Rf = Vf / If
- Devre Durumu: Kapalı devre http://www.baskent.edu.tr/~ogul



### Yalıtımda - Reverse Bias

- Diyot üzerindeki voltaj herhangi bir değer.
- Akım 0 A
- Rr = Vr / Ir = X Volt / 0 A
- Direnç sonsuz
- Devre durumu: Açık devre

• Elektronikte hiçbir devre elemanı ideal ( teorilerdeki gibi ) davranmaz 🕾 Short circuit  $I_D$  (limited by circuit) 0 V  $= 0 \Omega$  (short circuit) 2, 3, mA, . . . , or any positive value  $V_D$ -20, or any reverse-bias potential  $= \infty \Omega$  (open-circuit) Hazırlayan : Öğr. Gör. Oğul GÖÇMEN

http://www.baskent.edu.tr/~ogul

- Diyotlar temelde iki gruba ayrılırlar:
  - Doğrultmaç diyotları.
  - Sinyal diyotları.
- Doğrultmaç diyotları güç kaynaklarında <u>AC akımları</u> <u>DC'ye dönüştürmekte kullanılırlar</u>. Bunlar, <u>yüksek</u> <u>akımları taşıyabilirler ve yüksek ters tepe gerilimlerine</u> <u>dayanabilirler</u>. Ancak, genelde 50-60 Hz gibi <u>düşük</u> frekanslı devrelerde kullanılırlar.
- Sinyal diyotları ise lojik (sayısal) devre elemanı ya da radyo frekans (RF) devrelerinde <u>demodülatör (sinyal</u> <u>ayırıcı) olarak kullanılırlar</u>. Başka bir deyişle sinyal diyotları, <u>yüksek frekanslarda çalışmaya duyarlı</u> <u>olmalarının yanı sıra, düşük gerilim ve akımlarda da</u> çalışabilmektedirler.
- Doğrultmaç ve sinyal diyotları Si ve Ge elementinden yapılabilmektedir.

33

- Germanyumdan yapılan diyotlardan akım geçirildiğinde üzerlerinde yaklaşık 0,2 Volt'luk bir gerilim düşümü olur.
- Silisyumdan yapılmış diyotlarda bu değer 0,6 ila 0,7 Volt dolayındadır.

Hazırlayan : Öğr. Gör. Oğul GÖÇMEN http://www.baskent.edu.tr/~ogul

# P ve N tipi maddeler birleştirilerek diyotun oluşturulması

### 1-) Polarmasız (No Bias, Vd = 0V) P-N birleşimi


 P ve N tipi yarı iletken madde kimyasal yolla birleştirildiğinde "PN birleşimli kristal diyot" elde edilir.




Hazırlayan : Öğr. Gör. Oğul GÖÇMEN http://www.baskent.edu.tr/~ogul

35

- P maddesinin sağ bölümü elektron kazandığı için eksi (-) yüklü olur.
- N maddesinin sol bölümü ise oyuk kazandığı için artı (+) yüklü duruma geçer.



Hazırlayan : Öğr. Gör. Oğul GÖÇMEN http://www.baskent.edu.tr/~ogul



- P ve N tipi iki madde birleştirildiği zaman birleşim yüzeyinin yakınında bulunan <u>elektron ve oyuklar</u> birbirleriyle birleşmeye başlarlar.
- Birleşmeler sonucunda <u>yüzey civarında nötr (yüksüz)</u> atomlar oluşur.
- P-N maddelerinin birbirine yakın olan kısımlarında oluşan elektron oyuk birleşimleri Şekil 3.3.'te taralı olarak gösterilen "gerilim setti" bölgesini ortaya çıkarır.

37

- <u>Taralı bölge</u> PN maddelerinde <u>bulunan tüm</u> <u>elektron ve oyukların birbiriyle birleşmesini</u> önler.
- Elektron ve oyukların yer değiştirmesini engelleyen bölgeye "gerilim setti" (depletion layer veya depletion region) denir.
- Settin kalınlığı 1 mikron kadar olup, 0,2 0,7 Volt'luk bir gerilim uygulandığı zaman yıkılır (aşılır).


Hazırlayan : Öğr. Gör. Oğul GÖÇMEN http://www.baskent.edu.tr/~ogul

# Özet – Polarmasız (No Bias) Durum

• Diyota dış gerilim uygulanmamaktadır.

$$V_D = 0V$$


- Diyotta hiçbir yönde elektron akışı yoktur.
   I<sub>D</sub>=0mA
- Oluşan tek şey gerilim setti (depletion region)
   bölgesidir.




39

2) P-N birleşimine ters yönde akım uygulama (ters polarizasyon – Reverse Bias – Vd < 0 V )

- Dış gerilimin +(artı) ucunu p-n bileşiminin n kısmına, - (eksi) ucunun p kısmına bağlanmasıdır.
- N tarafındaki + iyonların sayısı ile p tarafındaki – iyonların sayısı artar.



- Bunun sonucu depletion region genişler.
- Bu genişleme çoğunluk taşıyıcılarının aşamayacağı kadar büyük bir engel oluşturur ve çoğunluk taşıyıcısı akışını ( I majority = 0 ) sıfıra indirir.




Hazırlayan : Öğr. Gör. Oğul GÖ http://www.baskent.edu.tr/

- Boşaltılmış bölgede azınlık taşıyıcılarının sayısında bir değişim olmayacak ve gerilim uygulanmadığı (No Bias, Vd = 0V) durumla aynı büyüklükteki azınlık taşıyıcı akış vektörü oluşacaktır. Bu akıma ters doyma akımı denir ve s indisi ile gösterilir. ( Is )
- Is nin vektörel yönüne dikkat ediniz!
- Doyma denmesinin sebebi, <u>bu akımın azami</u> <u>değerine çabucak ulaşması ve tersine ön</u> <u>gerilimleme potansiyelindeki artışla beraber</u> <u>önemli ölçüde değişmemesinden</u> dolayıdır.

41

- 3-) P-N birleşimine doğru yönde akım uygulama (Doğru polarizasyon Forward Bias Vd > 0V)
- Şekilde görüldüğü gibi dış gücün artı (+) ucundan gelen yükler (oyuklar) P tipi maddenin artı (+) yüklerini birleşim yüzeyine doğru iter.
- Üretecin eksi (-) ucundan gelen elektronlar ise N tipi maddenin eksi (-) yüklerini birleşim yüzeyine iter.
- Artı (+) ve eksi (-) yükler birbirini çekeceğinden elektronlar oyuklara doğru hareket ederler.




- Yani elektronlar, P tipi maddeye geçerler.
- Pilin artı (+) ucu P tipi maddeye geçmiş olan eksi
   (-) yüklü elektronları kendine çeker.
- Bu şekilde P-N birleşiminde elektron akışı başlar.
- N tipi maddede bulunan her elektron yerinden çıktığı zaman buralarda oyuklar oluşur.
- Oyuklar artı (+) yüklü kabul edildiğinden, pilin eksi
   (-) ucu tarafından çekilirler.
- Görüldüğü üzere elektron akışı eksi (-) uçtan artı (+) uca doğru olmaktadır.

43


# Doğru Polarisazyon - Vd > 0V ( Forward Bias ) Özet

- P-N birleşimi ile aynı polaritede ( p ye +, n ye ) Vd voltajı uygulanır.
- Elektronlar ve oyuklar birleşim yüzeyinden karşılıklı geçiş yaparlar.
- Bunun sonucu boşaltılmış bölge ( Depletion region ) daralır.
- Azınlık taşıyıcı şiddeti ( Is şiddeti ) değişmez.
- Çoğunluk taşıyıcı şiddeti gerilim arttırılınca üssel olarak artar. ( I majority )



# Silikon Yarı iletken Diyot Karakteristiği

- 3 bölge;
  - Forward B.
  - No B.
  - Reverse B.
- Akım büyüklüklerine dikkat!
- Forward Biasda, Diyot üstüne düşen gerilim miktarı 1V dan azdır.



• Diyotun genel karakteristiği tanımlanırken Forward ve Reverse Bias durumlarında ;

$$I_D = I_s(e^{kV_D/T_K} - 1)$$
 (1.4)

Diyot akımını bulmak için 1.4 formülü kullanılır.

where  $I_s$  = reverse saturation current

 $k=11,600/\eta$  with  $\eta=1$  for Ge and  $\eta=2$  for Si for relatively low levels of diode current (at or below the knee of the curve) and  $\eta=1$  for Ge and Si for higher levels of diode current (in the rapidly increasing section of the curve)

 $T_K = T_C + 273^\circ$ 

Hazırlayan : Öğr. Gör. Oğul GÖÇMEN http://www.baskent.edu.tr/~ogul

$$I_D = I_{s}e^{kV_{D}/T_{K}} - I_{s}$$

- Vd nin pozitif değerleri için formülün ilk kısmı üstel yükselir, hesapta ikinci kısım ihmal edilir.
- Vd 0 volt olduğunda; akımda sıfırlanır

$$I_D = I_s(e^0 - 1) = I_s(1 - 1) = 0 \text{ mA}$$

• Vd nin negatif değerlerinde  $I_D=-I_s$  olup akım mA düzeyinden  $\mu {\rm A}$ düzeyine iner.

Hazırlayan : Öğr. Gör. Oğul GÖÇMEN http://www.baskent.edu.tr/~ogul

47

## Örnek

- 0.5V luk ileri ön gerilimleme voltajının oda sıcaklığında (25 C) yaratacağı akımı bulalım.
- Is = 1 mikro A verilsin
- Tk = Tc + 273 = 298 derece
- k(Si) = 11,600 / 2 = 5800
- k.V / Tk = 5800x0,5 / 298 = 9,732
- I = Is.( e^9,732 1) = 16,8 mA


Hazırlayan : Öğr. Gör. Oğul GÖÇMEN http://www.baskent.edu.tr/~ogul

- Sıcaklık diyottan akan akım üzerinde belirgin bir etki oluşturur.
- Bunu 1.4 numaralı formülden görebilirsiniz.
- Tersine öngerilimleme bölgesinde, ters doyma akımı Is nin sıcaklıktaki her 10derecelik değişimi için şiddetinin hemen hemen 2ye katladığı deneysel olarak görülmüştür.
- Ör: 25 derecede Is değeri 1~2 mikro amper olan germanyum diyotun 100 derecede 0.1mA kaçak akıma sahip olabilir.


49


- Tersine ön gerilimlemedeki bu şiddetteki akım düzeyleri, tersine ön gerilimleme bölgesinde görmek istemediğimiz açık devre (iletim olmama durumu)durumuna gölge düşürür.
- Silisyumun kaçak akım düzeyleri benzer güç ve akım düzeylerinde Ge dan daha düşük düzeydedir.
- Dolayısıyla elektronik devre tasarımlarında aynı koşullar altında Si diyotun Ge diyottan daha az kaçak akıma sahip olması tercih edilmesine yol açar.

Hazırlayan : Öğr. Gör. Oğul GÖÇMEN http://www.baskent.edu.tr/~ogul



- Şekle dikkat edecek olursanız, belli bir noktadan sonra ters yönde bir anda akım akışı başlar.
- Uygulanan potansiyel ters yönde daha da arttırılınca, az sayıdaki azınlık taşıyıcıları iyonizasyon yolu ile ek taşıyıcıları serbest hale getirebilecek düzeyde hız kazanmalarından dolayı valans elektronlar ile çarpışacak ve bunlara ana atomdan kopmalarını sağlayacak yeterlilikte enerji aktaracaklardır. Ardından bu ek taşıyıcılar, yüksek bir çığ akımının oluşup, çığ kırılma bölgesinin belirlendiği noktaya kadar iyonizasyon sürecine katkıda bulunabilirler.






### Isıl Etki - Özet Sıcaklık, herhangi bir yarı iletken elemanın tüm karakteristiklerini etkiler. Bir yarı iletken diyotun karakteristiğinde oda sıcaklığının üstünde veya altında kalan sıcaklık değişimlerinden dolayı meydana gelen değişme, şekilde gösterilmiştir. Is (ters doyma akımı) her 10 derecelik (392°F) (-103°F) 200°C 100°C 25°C -75°C artışla 2 katına çıkmaktadır. 25 derecede Ge diyodun Is değeri yaklaşık 1 ila 2 mikro amper kadardır. 100 C de kaçak (boiling point akımı 0,1mA kadardır. Si nin Is değerleri Ge dan daha düşüktür. (room temperature) Ters gerilim altında, kırılma gerilimi ve istenmeyen ters doyum akımı Is, ısı ile beraber artmaktadır. $V_D(V)$ Figure 1.24 Variation in diode characteristics with temperature

## DC veya Statik Direnç

 Diyotun belirli bir çalışma noktasındaki direncine DC veya Statik Direnç denir.



Grafikten istenilen çalışma noktasındaki değerler okunarak alt kısımdaki formülde yerine konur.

Figure 1.25 Determining the dc resistance of a diode at a particular operating point.

(1.5)

Ve direnç şu şekilde hesaplanır;

$$R_D = \frac{V_D}{I_D}$$


// \*\* \*\* \*\*. DUSINCHIC. CUU.CI/ OBUI



Determine the dc resistance levels for the diode of Fig. 1.26 at

- (a)  $I_D = 2 \text{ mA}$





**Solution** 

Figure 1.26 Example 1.1

(a) At  $I_D = 2$  mA,  $V_D = 0.5$  V (from the curve) and


$$R_D = \frac{V_D}{I_D} = \frac{0.5 \text{ V}}{2 \text{ mA}} = 250 \text{ }\Omega$$
 (b) At  $I_D = 20$  mA,  $V_D = 0.8$  V (from the curve) and

$$R_D = \frac{V_D}{I_D} = \frac{0.8 \text{ V}}{20 \text{ mA}} = 40 \Omega$$

(c) At  $V_D = -10$  V,  $I_D = -I_s = -1$   $\mu$ A (from the curve) and

$$R_D = \frac{V_D}{I_D} = \frac{10 \text{ V}}{1 \mu \text{A}} = 10 \text{ M}\Omega$$

• Belirli bir çalışma noktasında DC direnci bulunduktan sonra, diyodun yerine bir direnç elemanı konularak analize devam edilebilir.




Hazırlayan : Öğr. Gör. Oğul GÖÇMEN http://www.baskent.edu.tr/~ogul

### AC veya Dinamik Direnç


- Diyodun DC direnci karakteristik doğrusunun şeklinden bağımsızdır. Sadece tek bir noktadaki değer göz önüne alınarak işlem yapılır.
- Fakat AC veya dinamik direnç söz konusu ise, karakteristik çizgisinin belirli bir aralığı dikkate alınarak işlem yapılmalıdır.
- Çünkü devreye uygulanan gerilim artık DC değil AC tipte yani sinüsoidel yapıdadır.

Hazırlayan: Öğr. Gör. Oğul GÖÇMEN http://www.baskent.edu.tr/~ogul

59



olacaktır.



Hazırlayan : Öğr. Gör. Oğul GÖÇMEN http://www.baskent.edu.tr/~ogul


$$r_d = \frac{\Delta V_d}{\Delta I_d}$$

where  $\Delta$  signifies a finite change in the quantity. (1.6)

 Q noktasından geçen eğriye çizilen teğet, diyot karakteristiğinin bu bölge içerisinde AC veya dinamik direnci hesaplanırken kullanılabilecek akım ve gerilimdeki değişimi tanımlayacaktır.

Q-point  $\Delta I_d$   $\Delta V_d$ 

**Figure 1.28** Determining the ac resistance at a *Q*-point.



#### Solution

(a) For  $I_D = 2$  mA; the tangent line at  $I_D = 2$  mA was drawn as shown in the figure and a swing of 2 mA above and below the specified diode current was chosen. At  $I_D = 4$  mA,  $V_D = 0.76$  V, and at  $I_D = 0$  mA,  $V_D = 0.65$  V. The resulting changes in current and voltage are

$$\Delta I_d = 4 \text{ mA} - 0 \text{ mA} = 4 \text{ mA}$$

and

$$\Delta V_d = 0.76 \text{ V} - 0.65 \text{ V} = 0.11 \text{ V}$$

and the ac resistance:

$$r_d = \frac{\Delta V_d}{\Delta I_d} = \frac{0.11 \,\text{V}}{4 \,\text{mA}} = 27.5 \,\,\Omega$$

(b) For I<sub>D</sub> = 25 mA, the tangent line at I<sub>D</sub> = 25 mA was drawn as shown on the figure and a swing of 5 mA above and below the specified diode current was chosen. At I<sub>D</sub> = 30 mA, V<sub>D</sub> = 0.8 V, and at I<sub>D</sub> = 20 mA, V<sub>D</sub> = 0.78 V. The resulting changes in current and voltage are

$$\Delta I_d = 30 \text{ mA} - 20 \text{ mA} = 10 \text{ mA}$$

and

$$\Delta V_d = 0.8 \text{ V} - 0.78 \text{ V} = 0.02 \text{ V}$$

and the ac resistance is


$$r_d = \frac{\Delta V_d}{\Delta I_d} = \frac{0.02 \text{ V}}{10 \text{ mA}} = 2 \Omega$$

63

## Tabloda yazan değerler

- A: The minimum reverse-bias voltage (PIVs) for a diode at a specified reverse saturation current.
- B: Temperature characteristics as indicated. Note the use of the Celsius scale and the wide range of utilization [recall that  $32^{\circ}F = 0^{\circ}C =$  freezing (H<sub>2</sub>O) and  $212^{\circ}F = 100^{\circ}C =$  boiling (H<sub>2</sub>O)].
- C: Maximum power dissipation level  $P_D = V_D I_D = 500$  mW. The maximum power rating decreases at a rate of 3.33 mW per degree increase in temperature above room temperature (25°C), as clearly indicated by the *power derating curve* of Fig. 1.36.
- D: Maximum continuous forward current I<sub>F<sub>max</sub></sub> = 500 mA (note I<sub>F</sub> versus temperature in Fig. 1.36).
- E: Range of values of  $V_F$  at  $I_F = 200$  mA. Note that it exceeds  $V_T = 0.7$  V for both devices.
- F: Range of values of  $V_F$  at  $I_F=1.0$  mA. Note in this case how the upper limits surround 0.7 V.
- G: At  $V_R=20$  V and a typical operating temperature  $I_R=500$  nA = 0.5  $\mu$ A, while at a higher reverse voltage  $I_R$  drops to 5 nA = 0.005  $\mu$ A.
- H: The capacitance level between terminals is about 8 pF for the diode at  $V_R=V_D=0$  V (no-bias) and an applied frequency of 1 MHz.
- I: The reverse recovery time is 3  $\mu$ s for the list of operating conditions.


Hazırlayan : Öğr. Gör. Oğul GÖÇMEN http://www.baskent.edu.tr/~ogul





## DIYOTUN OHMMETRE İLE TEST EDİLMESİ


- Test için temel bağlantılar şekilde verilmiştir.
- Sayısal multimetre'lerin çoğu bir aralık seçimi olarak diyot sembolüyle gösterilen bir diyot test özelliğine sahiptir.



67

## Zener Diyot

 P ve N tipi iki yarı iletkenin birleşiminden oluşmuş, <u>uçlarına uygulanan gerilimi sabit</u> <u>tutmaya yarayan diyotlara zener diyot denir.</u>



- Zener diyotlarda kullanılan P ve N tipi yarı iletkenlerin "katkı madde" oranları doğrultmaç diyotlarından biraz daha fazladır.
- Zener <u>diyotlar devreye ters bağlanırlar (ters polarma altında çalışırlar).</u>
- Bu nedenle ters polarmada gerilim kırılması değişimi, doğrultmaç diyotlarından farklıdır.

Hazırlayan : Öğr. Gör. Oğul GÖÇMEN http://www.baskent.edu.tr/~ogul

- Belli bir gerilime kadar akım geçirmezler.
- Kırılma (zener) noktası adı verilen voltaj düzeyine gelindiğinde ise aniden iletkenleşirler.
- Bu diyotların kırılma gerilimi, üretim aşamasında katkı maddesi miktarı ayarlanarak belirlenir.

69

70



Hazırlayan : Öğr. Gör. Oğul GÖÇMEN

http://www.baskent.edu.tr/~ogul

- Ters polarmada karşılaşılan bu durum uygulamada kullanılan bir çok devrede bize fayda sağlar.
  - Gerilimin sabitlenmesi
  - sinyal kırpma
  - eleman koruma vb..




Figure 1.48 Conduction direction: (a) Zener diode; (b) semiconductor diode.




Figure 1.49 Zener equivalent circuit: (a) complete; (b) approximate

71

- Örneğin, 12 Volt'luk zener diyot, üzerine uygulanan ters yönlü gerilim 12 Volt olana kadar akım geçirmez.
- Gerilim 12 Volt'u aştığında ise zener diyot aniden iletkenleşerek akım geçirmeye başlar.
- Bu esnada zener diyota paralel olarak bir voltmetre bağlanıp ölçüm yapılacak olursa, eleman üzerinde 12 Volt'luk bir gerilim düşümünün olduğu görülür.
- Zener diyotlar düşük akımlı olduklarından mutlaka ön dirençle korunmaları gerekir.
- Zener diyotun gücü biliniyor ve elemana bağlanacak ön direncin değeri belirlenmek isteniyorsa,

Hazırlayan: Öğr. Gör. Oğul GÖÇMEN http://www.baskent.edu.tr/~ogul

### Vzener x Izener (maks) < Pzener

kuralı göz önüne alınır. (<u>Yani zener diyota</u> uygulanan gerilimle, elemandan geçen akımın değerlerinin çarpımı zener diyotun gücünden büyük olmamalıdır.)

Zener diyota bağlanması gereken ön direncin değeri ise:

Rön = Vgiriş-Vzener/Izener maks

denklemi ile bulunur.

Hazırlayan: Öğr. Gör. Oğul GÖÇMEN http://www.baskent.edu.tr/~ogul

73

- Örnek
- a) Gücü 200 mW (0,2 W) çalışma gerilimi 12 V olan zener diyotun dayanabileceği maksimum akım nedir?
- b) Kullanılan zener diyotun bozulmaması için 15 V giriş gerilimi olan bir devrede zener diyota bağlanması gereken ön direncin değerini hesaplayınız.
- Cözüm
- a) Izener maks = Pzener/Vzener = 0,2/12 = 0,0166 A = 16,6 mA.
- b) Rön = (Vgiriş-Vzener)/Izener maks= (15-12)/0,0166 = 180 ohm.

Hazırlayan: Öğr. Gör. Oğul GÖÇMEN http://www.baskent.edu.tr/~ogul

### Ek Bilgi - Okuyun

Zener diyotların ters bağlantı durumunda belli bir gerilimden sonra iletken olmasının nedeni: Eğer, P-N maddeleri ters yönde polarize edilirse (reverse bias) ters yönde küçük bir sızıntı akımı oluşur. Normal olarak bu akım küçük oluşundan dolayı yok sayılabilir. Ancak, ters yönlü olarak uygulanan gerilim belli bir değeri aşarsa diyot ters yönde iletime geçer. Diyotun ters yönde akım geçirmeye başlaması yarı iletken fiziğinden (yapısından) kaynaklanan bir durumdur. Yani, zener diyota uygulanan ters polariteli gerilimin büyümesiyle, serbest elektronlara verilen enerji artmakta ve bu elektronların çarpma etkisiyle de pek çok elektron valans bandından iletkenlik bandına atlayarak geçen akımın artmasına neden olmaktadır.

Hazırlayan : Öğr. Gör. Oğul GÖÇMEN http://www.baskent.edu.tr/~ogul

75

Uygulamada kullanılan diyotlarda iki çeşit ters kırılma (zener) durumu vardır :

1- Çığ olayı: Normal diyotlarda yüksek gerilimin etkisiyle çığ olayı (avalanche effect) ortaya çıkar ve diyot bozulur.

Yani <u>normal diyotlara uygulanan ters gerilim</u> <u>izin verilen değerin üzerine çıkarılırsa eleman</u> <u>tamamen bozularak kullanılamaz hale gelir.</u>

Hazırlayan : Öğr. Gör. Oğul GÖÇMEN http://www.baskent.edu.tr/~ogul

- 2- Zener etkisi: Zener diyotlarda ise çığ etkisi küçük değerli ters gerilimlerde oluşur. Bu olayda zener diyot hemen bozulmaz. Çünkü zener diyotların kırılma gerilimini düşürmek için yüksek oranda katkı maddesi eklenmektedir.
- Ters polarma altında kırılma gerilimine yakın değerlerde, valans bandındaki elektronlar hareket ederek ters yön akımının geçmesini kolaylaştırır. Ters yönlü akımın zener diyotun taşıyabileceğinden fazla olmaması için koruyucu olarak ön dirençler kullanılır.