# MAK4030 ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ VE ÖLCME

#### Otomatik Kontrol Sistemleri Hakkında Özet

Kaynak: Yüksel İbrahim, Otomatik Kontrol, Sistem Dinamiği ve Denetim Sistemleri, MATLAB ile Genişletilmis 5. Başkı, Nobel Yavınları, 2006

#### 2007-2008 BAHAR



Öğr. Gör. Dr. Gürsel SEFKAT

 $TF = \frac{\zeta_1 k_1 s}{Giris} \ veya \ TF = \frac{\zeta_1 k_1 s}{Giris} \ veya \ TF = \frac{\zeta_1 k_1 s}{Giris} \ fonksiyonu \ L.D. (sıfır başlangıç koşullarında)$ 


$$a_n \frac{d^n y}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} y}{dt^{n-1}} + \dots + a_1 \frac{dy}{dt} + a_0 y =$$

$$b_m\frac{d^mx}{dt^m}+b_{m\text{-}1}\frac{d^{m\text{-}1}x}{dt^{m-1}}+\dots+b_1\frac{dx}{dt}+b_0x (n\geq m)$$

$$G(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{b_m s^m + b_{m-i} s^{m-i} + \dots + b_i s + b_o}{a_n s^n + a_{n-i} s^{n-i} + \dots + a_i s + a_o}$$



Öğr. Gör. Dr. Gürsel ŞEFKAT



#### Transfer Fonksivonunun Temel Özellikleri

Transfer fonksiyonu sistem parametreleri cinsinden bir doğrusal sistemin çıkış ve girişini oranlayan bir ifade ve sistemin bizzat kendisine ait bir özelliktir. Sisteme uygulanan giriş veya uyarı fonksiyonundan bağımsızdır. Transfer fonksiyonu sistemin çıkışını girişine oranlamak için gerekli birimleri içerir, fakat sistemin fiziksel yapısı ile ilgili hiçbir bilgi tamaz. Bu nedenle farklı fiziksel yapılara sahip pek çok fiziksel sistemin transfer fonksivonlan birbirlerine benzerdir.

Bir sistemin transfer fonksiyonu o sistemin ani darbe giriş fonksiyonu cevabinin Laplace dönüşümüdür. Buna göre, çêer transfer fonksiyonu G(s) olan bir sisteme ani darbe giriş fonksiyonu uygulanacak olursa çıkış fonksiyonu da (6)ş'e esit olur.

Sistem transfer fonksiyonu, tüm sıfır başlangıç koşulları altında, sisteme ait diferansiyel denklemin Laplace dönüşümünü almak suretiyle elde edilir.

Transfer fonksiyonunda 's, değişkeni yerine D = d/dt ile tanımlanan 'D, diferansiyel operatörünü koymak sureti ile sistemin diferansiyel denklemi elde edilebilir.

Doğrusal sistemin kararlılığı transfer fonksiyonun paydası olan özyapısal (characteristics) fonksiyondan saptanabilir. Transfer fonksiyonun paydası sıfıra eşitlenerek özyapısal denklem elde edilir ve bu denklemin kökleri de sistemin kutupları adini alır. Sonuç olarak eğer paydanın tüm kökleri negatif gerçek kısımlara sahipse sistem kararlı olur. Aksi taktirde paydanın köklerinden (veya kutupları) bir tanesi dahi pozitif gerçek kısıma sahip ise sistem kararısız olur.



Öğr. Gör. Dr. Gürsel ŞEFKAT Paydanın kökleri transfer fonksiyonun kutupları ve payın kökleri de transfer fonksiyonun sıfırları adini alır. Transfer fonksiyonun pay ve paydasını çarpanlarına ayırırsak;

$$G(s) = \frac{K(s+z_1)(s+z_2)\cdots(s+z_m)}{(s+p_1)(s+p_2)\cdots(s+p_n)}$$

burada,

z<sub>m</sub> = Transfer fonksiyonun sifirlari

p<sub>n</sub> = Transfer fonksiyonun kutuplari





$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega} \quad C(s) = \frac{\omega_n^2}{(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)} \frac{1}{s} \quad s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm \omega_n \sqrt{\zeta^2 - 1}$$

a)  $0 < \zeta < 1$  ise:  $s_{1,2}$  kökleri karmaşık eşlenik olup s düzleminin sol tarafında yer alırlar. Dinamik davranışı açısından sistem sönümlü titreşimli veva az sönümlü adını alır. Bu durumda kökler

$$s_{1,2} = -\zeta \omega_n \pm j \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}$$

$$c(t) = 1 - e^{-\zeta \omega_n t} (\cos \omega_d t + \frac{\zeta}{\sqrt{1 - \zeta^2}} \sin \omega_d t)$$
(3.26b)

b)  $\zeta$ =1 ise:  $s_{1,2}$  kökleri gerçek ve birbirine eşit olup kökler;  $s_1=s_2=-\zeta\omega_n$  dir. Sistem dinamik davranışı açısından kritik sönümlüdür. Cevap eğrisi titreşim göstermez. Bu durumda (3.25) denkleminin ters Laplace dönüşümünden sistemin zaman alanı cevabı

$$c(t) = 1 - e^{-\omega_n t} (1 + \omega_n t)$$
 (3.28c)

Öğr. Gör. Dr. Gürsel ŞEFKAT



- 1. Kazanç tipi: G(s)=K; temel parametresi kazanç K.
- 2. İntegral tipi:  $G(s) = \frac{1}{T_{i}S}$ ; temel parametresi integral zaman sabiti  $T_{i}(s)$
- 3. Zaman sabiti tipi:  $G(s) = \frac{1}{T_S + 1}$ ; temel parametresi zaman sabiti T (s)
- 4. Titreşim tipi:  $G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$  (0 <  $\zeta$  < 1); temel parametreleri doğal frekans  $\omega_n$  (rad/s) ve sönüm oranı  $\zeta$



Öğr. Gör. Dr. Gürsel SEFKAT

c)  $\zeta>1$  ise:  $s_{1,2}$  köklerinin her ikisi de (3.26a) ifadesinde olduğu gibi negatif değerli olacaktır. (burada daima  $\zeta \omega_n > \omega_n \sqrt{\zeta^2-1}$  olur) Bu durumda (3.25) denkleminin ters Laplace dönüşümünden sistemin zaman alanı cevabı


$$c(t) = 1 + \frac{\omega_n}{2\sqrt{\zeta^2 - 1}} \left( \frac{e^{-p_1 t}}{p_1} - \frac{e^{-p_2 t}}{p_2} \right)$$

d)  $\zeta$ =0 ise:  $s_{1,2}$  kökleri eşlenik sanal olup sanal eksen üzerinde yer alırlar,  $s_{1,2}$ = $\pm j\omega_n$  olur. Sistem sönümsüz titreşimli dinamik davranış gösterir.  $\zeta$ =0 da (3.28a) nolu denklemden veya (3.28b) nolu denklemden doğrudan doğruya

$$c(t) = 1 - \sin(\omega_n t + \frac{\pi}{2})$$
 veya  $c(t) = 1 - \cos(\omega_n t)$ 




Öğr. Gör. Dr. Gürsel ŞEFKAT





	Elektriksel kapasite	e <sub>1</sub> (1) C e <sub>2</sub> (1)	$i(t) = C \frac{dc}{dt}$ $c(t) = \frac{1}{C} \int i(t)dt$	$\frac{E(s)}{I(s)} = \frac{I}{Cs}$	T <sub>Cs</sub>	$C = \frac{idt}{dc} (farad)$	
Enerjiyi kapasitif etki ile depolayan elemanlar	Kütle (Mekaniksel kapasite)	FO	$f(t) = m\alpha = m\frac{d^2x}{dt^2}$ $f(t) = m\frac{dv}{dt}$	$\frac{V(s)}{F(s)} = \frac{I}{Ms}$ $\frac{X(s)}{F(s)} = \frac{I}{Ms^2}$		$F = \frac{a}{m} \left[ \frac{(m / s^2)}{kg} - N \right]$	
ÎDEAL KAPASÎTE ELEMANLARI	Eylemsizlik momenti	100, 400 100, 400	$M(t) = J\alpha = J\frac{d^2t}{dt^2}$ $M(t) = J\frac{d\omega}{dt}$	$\frac{\omega(s)}{M(s)} = \frac{l}{Js}$ $\frac{\theta(s)}{M(s)} = \frac{l}{Js^2}$	$\frac{I}{Js}$	$M = \frac{\alpha}{J} \left[ \frac{(mds^2)}{kgm^2} - Nm \right]$	
	Akışkan kapasitesi	POD North	$q(t) = C_a \frac{dp}{dt}$ $q(t) = C_a \frac{dh}{dt}$	$\frac{P(s)}{Q(s)} = \frac{I}{C_s s}$ $\frac{H(s)}{Q(s)} = \frac{I}{C_s s}$	$\frac{I}{C_{\mathcal{S}}}$	$C_{\sigma} = \frac{Qdt}{dp} \left[ \frac{m^{\beta}}{(Nim^{2})} \right]$	
	Isıl kapasite	**************************************	$q(t) = C_i \frac{d\theta}{dt}$	$\frac{\theta(s)}{Q(s)} = \frac{1}{C_i s}$	$\frac{I}{C_i s}$	$C_{\hat{1}} = \frac{qdt}{\Delta\theta} \left[ \frac{J}{eC} \right]$	


ELEMAN TÜRÜ	Fiziksel Eleman	Elemanın Modeli	Temel Denklemi	Transfer Fonksiyonu	Denk İmpedans	Elemanın Sabitir Tanımı Ve Birim
	Elektriksel direnç	e,(1) e,(1)	e(t)=Ri(t)	$\frac{E(s)}{I(s)} = R$	R	$R = \frac{\Delta i}{\Delta i} \left[ Volt / A \right]$
	Öteleme sönümleyici (mekaniksel direnç)	<u>`+_1 +</u> ;	f(t) = Bv(t) $f(t) = B\frac{dx}{dt}$	$\frac{V(s)}{F(s)} = \frac{1}{B}$ $\frac{V(s)}{F(s)} = \frac{1}{Bs}$	$\frac{I}{B}$ $\frac{I}{Bs}$	B = F N/(m/s
Encrjiyi yutan veya dağıtan elemanlar	Dönme sönümleyici	- <del></del>	M(t) = Bez(t) $M(t) = B\frac{d\theta}{dt}$	$\frac{co(s)}{M(s)} = \frac{I}{B}$ $\frac{\theta(s)}{M(s)} = \frac{I}{Bs}$	$\frac{I}{B}$ $\frac{I}{Bs}$	$B = \frac{\Delta M}{\Delta \omega} \left[ \frac{Nm}{(rad/s)} \right]$
İDEAL DİRENÇ ELEMANLARI	Akışkan direnci	9(0) R. p.(0)	$p(t) = R_{\omega}q(t)$ $h(t) = R_{\omega}q(t)$	$\frac{P(s)}{Q(s)} = R_{\alpha}$ $\frac{H(s)}{Q(s)} = R_{\alpha}$	R <sub>s</sub>	$\begin{split} R_{\alpha} &= \frac{\Delta h}{\Delta Q} \left[ \frac{m}{(m^2 n)} \right] \\ R_{\alpha} &= \frac{\Delta P}{\Delta Q} \left[ \frac{(N m^2)}{(m^2 n)} \right] \end{split}$
	Isıl direnç	$0_1(t)$ $R_i$ $0_2(t)$	$\theta(t) = R_i q(t)$	$\frac{\theta(s)}{Q(s)} = R_{ij}$	R <sub>i</sub>	$R_1 = \frac{\Delta q}{\Delta q} \left[ \frac{\partial C}{(J/s)} \right]$

















	Basamak girişi r(t)=1, R(s)=1/s	Ramp girişi r(t)=t, R(s)=1/s <sup>2</sup>	Parabolik giriş r(t)=t <sup>2</sup> /2, R(s)=1/s <sup>3</sup>
ip 0	1 1+ K	∞	00
Гір 1	0	1 K	œ
Гір 2	0	0	1 K
Гір 3	0	0	0








Denetim etkisine göre denetim yordamı:

- i) Kesikli veya iki konumlu denetim etkisi
- ii) Sürekli denetim etkisi

olarak sınıflandırılabilir.


- Diğer taraftan sürekli denetim etkisi de kendi içinde
- (ii) Orantı denetim etkisi (P etki)
- (iii) İntegral (tümlev) denetim etkisi (I etki)
- (iv) Türev (diferansiyel) denetim etkisi (D etki) teklinde sınıflandırılabilir.





Şekil 7.2 İki-konumlu denetim sistemi





 $\begin{aligned} & \textbf{Oranti Etki} & m(t) = K_p e(t) \\ & \textbf{PI Denetim} & \frac{M(s)}{E(s)} = K_p \bigg(1 + \frac{1}{T_i s}\bigg) \\ & \textbf{PD Denetim} & m(t) = K_p e(t) + T_d \frac{de}{dt} \\ & \textbf{PID DENETIMI} & m(t) = K_p \bigg(e(t) + \frac{1}{T_i} \int\limits_0^t e(t) dt + T_d \frac{de}{dt}\bigg) \\ & & \tilde{\textbf{Ogr. Gör. Dr. Gürsel ŞEFKAT}} \end{aligned}$ 

















### MATLAB Gösterimi

### 1. Transfer Fonksivonu

Yukarıdaki sistemin transfer fonksiyonunu elde etmek için, model denklemlerinin Laplace dönüşümünü almamız gerekir. Transfer fonksiyonu bulunurken, sıfır başlangıç koşulları kabul edilir. İki denklemin Laplace dönüşümü asağıdaki gibi elde edilir.

$$msV(s) + bV(s) = U(s)$$

$$Y(s) = V(s)$$

Çıkış hız olduğundan, V(s) yerine Y(s) koyarsak;

$$msY(s) + bY(s) = U(s)$$

Sistemin transfer fonksiyonu

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1}{ms+b}$$

MATLAB kullanılarak bu problemi çözmek için yanda verilen komutları yeni bir m-dosyaya kopyalayalım.

Bu komutlar basamak giriş durumunda sistemin açık döngü cevabını bulmak icin daha sonra kullanılacaktır. Fakat daha önce farklı bir gösterim olan durum uzayı gösterimini ele alalım.

MAK4030 07-08 BAHAR

m=1000;

b=50:

u=500:

num=[1];

den=[m b];

#### 31

# SABİT HIZ KONTROL SİSTEMİNİN MODELLENMESİ

Fiziksel Avar ve Sistem Denklemleri: Tekerleğin ataleti ihmal edilir ve araç hareketine zıt (araç hızı ile orantılı olan) bir sürtünme olduğu kabul edilirse, problem aşağıda gösterildiği gibi basit kütle-sönümleyici sistemine indirgenir.



$$y = v$$

Burada u motordan gelen kuvvettir. Örnek olarak söyle kabul edebiliriz.

$$m = 1000 \text{kg}$$
$$b = 50 \text{Nsec/m}$$
$$u = 500 \text{N}$$

Tasarım İhtiyacları

Sistemin modellenmesinde bir sonraki adım bazı tasarım ölçütlerini sağlamaktır. Motor 500N'luk bir kuvvet verdiğinde, araç 10 m/s'lik maksimum hıza ulaşacaktır. Otomobil bu hıza 5 s'den daha kısa bir sürede ivmelenmelidir. Sadece sabit hız kontrol sistemi olduğundan, hız için %10'luk maksimum aşma çok zararlı olmayacaktır. Kalıcı durum hatası %2 olarak benzer sebeple kabul edilir. Bu problem için tasarım ölçütleri olarak aşağıdaki değerleri yukarıda anlatılanlara göre önerebiliriz,

Yükselme Zamanı < 5 s Maksimum Asma < 10% Kalıcı durum hatası < 2%

# 2. Durum Uzayı

Birinci dereceden model denklemlerini (1), durum uzayı modeli olarak yeniden yazabiliriz.

$$\begin{bmatrix} \dot{v} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -b/m \end{bmatrix} v \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1/m \end{bmatrix} u \end{bmatrix}$$
$$y = \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v \end{bmatrix}$$

Bu problemi çözmek için MATLAB kullanılırken, aşağıda verilen komutları içeren yeni bir m-dosya oluşturulur,

Not: Transfer fonksiyonu gösteriminden durum uzayı gösterimine veya tersi bir dönüşüm MATLAB' ta mümkündür. Daha detaylı bilgi için dönüşüm komutlarına (ss2tf) bakılır.

MAK4030 07-08 BAHAR


32

## Açık Döngü Cevap

Şimdi, sistemin basamak giriş için açık döngü cevabının nasıl olduğunu görelim. Transfer fonksiyonu için yazılan m-dosyasının sonuna aşağıdaki komutu ekleyelim (num ve den değişkenli m-dosya) ve MATLAB komut ortamında gol

step (u\*num,den)

Yandaki grafik olusacaktır.



Sistemin Basamak Cevabi

Durum uzayı modeli için yazılan m-dosyasının sonuna aşağıdaki komutu ekleyelim (A, B, C, D matrisli ve den değişkenli m-dosya) ve MATLAB komut ortamında çalıştıralım.

Yukarıda gösterilen çizimin aynısı oluşacaktır. Çizimden görüldüğü gibi, aracın 10m/s'lik kalıcı durum hızına ulaşması için 100 s'den daha fazla bir süre geçmektedir. Bu 5s'den daha az olan yükselme zamanı ölçütümüzü sağlamamaktadır.

MAK4030 07-08 BAHAR

33

### Sabit Hız Kontrol Probleminin PID kontrol ile Çözümü

Bu sabit hız kontrol problemi için transfer fonksiyonu şuydu;

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1}{ms + b}$$

m = 1000

b = 50

U(s) = 10N

Y(s) = Hız çıktısı

Ve blok diyagram yukarıda gösterildiği gibidir. Bu problem için tasarım ölçütleri;

Yükselme Zamanı < 5 s Maksimum Aşma < 10% Kalıcı durum hatası < 2%


PID kontrolörün transfer fonksiyonu;


$$K_{P} + \frac{K_{i}}{s} + K_{d}s = \frac{K_{d}s^{2} + K_{p}s + K_{i}}{s}$$

ilk olarak oransal kontrolü ele alalım.

MAK4030 07-08 BAHAR

35






Problemi çözmek için ilk düşünce, oransal kontrol (K.) ilaveli kapalı döngü transfer fonksiyonunu bulmaktır. Blok diyagramın indirgenmesiyle, oransal kontrollü kapalı döngü transfer fonksiyonu aşağıdaki biçimde elde edilir.

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{K_p}{ms + (b + K_p)}$$

Oransal denetim bilgilerinden, oransal kontrolün yükselme zamanını azatlığını biliyoruz. Dolayısıyla şimdilik K<sub>p</sub>yi 100'e eşitleyelim ve cevabı nasıl etkilediğini görelim. Yeni bir m-dosyayı aşağıda verilen komutlarla oluşturalım.

MATLAB komut ortamında bu m-dosyasını çalıştırdığımızda aşağıda verilen basamak cevabını alırız,
Oransal kazanı: K =100 için Sistemin basamak cı

kp=100;m=1000; b=50;u=10; num=[kp]; den=[m b+kp]; t=0:0.1:20; step (u\*num,den,t) axis([0 20 0 10])



Not: Açık döngü transfer fonksiyonundan doğrudan kapalı döngü transfer fonksiyonunu bulmak için cloop komutumu kullancılılirinii. Bu şekilide yapmayı seçreseriz m-doşyayı şu şekilde değiştirmelisiniz ve komut ortamında çalıştırıp aynı sonucu elde edersiniz.

```
kp=100;
m=1000;
b=50;
u=10;
num=[1];
den=[m b];
[numc,denc]=cloop(kp*num,den,-1);
t = 0:0.1:20;
step (u*numc,denc,t)
axis([0 20 0 10])
```

MAK4030 07-08 BAHAR

37

39

### PI Kontrol


PI kontrollü hız kontrol sisteminin kapalı döngü transfer fonksiyonu;

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{K_{p}s + K_{i}}{ms^{2} + (b + K_{p})s + K_{i}}$$


Denetim bilgilerinden, integral etki ilavesinin kalıcı durum hatasını sıfırlladığını biliyoruz, Şimdilik K<sub>y</sub>'yi 600'e ve K'yi 1'e eşitleyelim ve cevabı nasıl etkilediğini görelim. Yeni bir m-dosyayı aşağıda verilen komutlarla oluşturalım.

kp = 600; ki = 1; m=1000; b=50; u=10; num=[kp ki]; den=[m b+kp ki]; t=0:0.1:20; step (u\*num,den,t)

axis([0 20 0 10])



Cevap eğrisinden görüldüğü gibi, hem kalıcı durum hatası hem de yükselme zamanı tasarım ölçütlerimizi sağlamadı. Sistem çıkışını geliştirmek için oransal kazarın K', artırabilirsiniz. Mevcut m-dosyada K<sub>y</sub>yi 10000'e eşitleyin MATLAB komut ortamında yeniden çalıştıralım. Alttaki cevap egirsi görülür.



Kalıcı durum hatası nerdeyse sıfıra düşmüş ve yükselme zamanı 0,5 s'den daha az bir süreye inmiştir. Ancak bu cevap, gerçek sabit hız kontrol sistemleri genellikle araç hızını 0,5 s'den daha az bir sürede O'dan 10 m/s hıza değiştiremediği için gerçek dışıdır. Problemin çözümü mantıklı bir yükselme zamanı verebilecek orantı kazancı K, ve buna ilave kalıcı durum hatasını yok edecek integral denetiminin seçimi ile elde edilir.

MAK4030 07-08 BAHAR

38

Not: Blok diyagramı indirgemeden, sistemin açık döngü cevabı için yazılan m-dosyasını kullanarak doğrudan yazmayı seçersen şu şekilde m-dosyasını değiştirmelisiniz. Hanai m-dosyayı calıstırınsak calıstıralım asağıda verilen aynı cevpa görisini elde ederiz,

```
u=10;

num=[1];

den=[m b];

num1=[kp ki];

den1=[1 0];

num2=conv(num,num1);

den2=conv(den,den1);

[numc,denc]=cloop(num2,den2,-1);

t=0:0.1:20;

step(u*numc,denc,t)


axis([0 20 0 10])
```

MAK4030 07-08 BAHAR

40

Şimdi hem oransal kazanç (K,) hem de integral kazanç (K,) istenen cevabı elde etmek için ayarlarır. İntegral kazancı (K) ayarlarken çoğunlukla büyük değerleri sistemi kararsızlığa götüreceğinden küçük değerlerle baslamak önerilir.

K,'yi 800'e ve K,'yi 40'a eşitlersek basamak cevabı aşağıdaki gibi olacaktır.



Görüldüğü gibi, bu basamak cevap tüm tasarım ölçütlerini sağlamaktadır.

MAK4030 07-08 BAHAR

41

#### Sabit Hız Kontrol Probleminin Kök Yer Eğrisi Yöntemi ile Çözümü

Bu problem için sistemin açık döngü transfer fonksiyonu;

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1}{ms + b}$$

Olup, burada;

m = 1000

b = 50 U(s) = 10N

Y(s) = Hız çıktısı

dır. Tasarım ölçütleri ise;

Yükselme Zamanı < 5 s Maksimum Aşma < 10% Kalıcı durum hatası < 2%

Orijinal problem ayarları Modelleme başlığı altında görülebilir.

MAK4030 07-08 BAHAR

43

### PID Kontrol

Bu özel örnek için, gerekli çiktıları elde etmek için gerekli türev etkinin kullanılması gereksizdir. Ancak, ileride bahsedilmesi için PTD'nin nasıl çalıştığını görmek isteyebilirsin. PTD kontrollü sabit hız sisteminin kapalı döngü transfer fonkisyonu:

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{K_d s^2 + K_p s + K_i}{(m + K_d) s^2 + (b + K_p) s + K_i}$$

K<sub>p</sub>=K<sub>i</sub>=K<sub>d</sub>=1 alarak sistemin basamak cevabini yeni bir m-dosya yazarak elde edelim. Bu m-dosyayi çaliştirilirsa PID'li sistemin basamak cevabi alınır. Sağlıklı sonuçlar alınıncaya kadar

K<sub>a</sub>, K<sub>i</sub> ve K<sub>a</sub> değerleri ayarlanır. Bu bölümde bundan bahsedilmeyecektir.

MAK4030 07-08 BAHAR

4

### Oransal Kontrol

Kök yer eğrisi eğitim sayfasından biliyoruzki, kök-yer eğrisi çizimi; tek kazanç değerinin sıfırdan sonuza değişirken olası kapalı döngü kutuplarının tamamının yerlerini gösterir. Böylece, sadece oransal kontrolör bu problemin çözümü için ele alınacaktır. Dolayısı), oransal denetim etkili (K), kapalı döngü transfer fonkisiyonu yı hale gelir.

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{K_p}{ms + (b + K_p)}$$

Ayrıca, kök-yer eğrisi eğitim sayfasından, kök-yer eğrisi çiziminden uygun bir bölge bulmak için sgrid MATLAB komutnurun kullanıldığını biliyoruz, sgrid komutnuru kullanmak için, ilk olarak hem sönüm oranı (zeta)'nın hem de doğal frekans (Wn)'ın belirlenmesi gereklidir. Aşağıdaki iki ifade sönüm oranı ve doğal frekansı bulmak için kullanılacaktır.

$$\omega_{n} \ge \frac{1.8}{Tr}$$
;  $\zeta \ge \sqrt{\frac{\left(\ln MP/\pi\right)^{2}}{1 + \left(\ln MP/\pi\right)^{2}}}$ 

burada Wn. doğal frekansı, zeta; sönüm oranını, Tr. yükselme zamanını ve MP; maksimum aşmayı temsil etmektedir. Tasarım ölçütlerimizden biri yükselme zamanının 5 s'den daha az olmasıdır. İlk ifadeyi kullanarak doğal frekansın 0.36 rad/s'den, ikinci ifadeyi kullanarak da maksimum aşmanın %10'dan küçük olması sebebiyle sönüm oranının 0.6'dan büyük olması gerektiğini görürüz.

Şimdi, kök-yer eğrilerini çizmek ve kök-yer eğrisinde uygun bir bölge belirlemek için sgrid komutunu kullanmaya hazırız. Aşağıda verilen komutları kullan**mak 403(bö)7n030904AR**turalım. 44

