

Adresleme Modları

- Adresleme Modları CPU tasarımlarında komut seti mimarisinin önemli bir parçasını oluşturmaktadır.
- Herhangi bir komut seti mimarisinde tanımlı çeşitli adresleme modları, o mimarideki makine dili kodlarının her bir komutun operand veya operandlarını nasıl kullanacaklarını belirler.
- Adresleme modu, bir makine kodu dahilindeki veya herhangi bir noktadaki saklayıcılarda ve/veya sabitlerdeki bilgileri kullanarak bir operandın etkin bellek adresini nasıl hesaplayabileceğini belirler.
- Amaç, mikrodenetleyicinin saklayıcılarına erişmek, bellek alanlarına erişmek, program belleğinde istenen yere erişerek program yönlendirme işlemlerini gerçekleştirmektir.

Adresleme Modları

- İvedi Adresleme (Immediate Adressing)
- Saklayıcı Adresleme (Register Adressing)
- Direkt Adresleme (Direct Adressing)
- Dolaylı Adresleme (Indirect Adressing)
- Bağıl Adresleme (Relative Adressing)
- Mutlak Adresleme (Absolute Adressing)
- Uzun Adresleme (Long Adressing)
- Indeksli Adresleme (Index Adressing)

İvedi Adresleme

 İvedi adreslemede komutun kendisi kullanılacak değeri içermektedir. Bu daha yüksek seviye dillerde örneğin 7 veya 39 gibi sabitleri kullanmak gibidir.



Saklayıcı Adresleme

- Komutun operandları belirli saklayıcılara işaret etmektedir.
- Bu saklayıcılar
 - Mikrodenetleyicinin bankları içinde bulunan saklayıcılar (Ro-R7)
 - Akümülatör gibi özel amaçlı saklayıcılar

ADD A, R7 MOV R1, #35H

Direkt Adresleme

• Komut doğrudan adres bilgisini içermektedir.

MOV 40H, 30H ADD A, 40H MOV A, 90H → MOV A, P1 ;(P1→ 90H)

Dolaylı Adresleme

- Komut operand olarak saklayıcıların içeriklerini adres olarak almaktadır.
- Saklayıcının (Ro-R1) içeriği işaretçi olarak kullanılır.

MOV 40H, @R0 ADD A, @R1

Bağıl Adresleme



Mutlak Adresleme

- ACALL ve AJMP komutları ile kullanılır.
- 2 KB'lik hareket alanı vardır.
- IP'nin içeriğindeki 11 bitlik adres, verilen operand ile değiştirilir.



Uzun Adresleme

- LCALL ve LJMP komutları kullanılır.
- Hareket alanı 64 KB'lık alandır.
- 64 KB alan içerisinde istediği herhangi bir noktaya gidebilir.


YENİ ADRES DEĞERİ → IP

Indeksli Adresleme


• Komut baz saklayıcısı ile offseti içerir.




Makine çevrimi ve durum işaretleri



Harici Program Hafızadan Yürütme




Harici bellek (program ve veri) okuma (FETCH)




A0 - A7

Harici bellek (program ve veri) okuma (READ)



Harici bellek (program ve veri) okuma (WRITE)



8051 TEMELLİ MİKRODENETLEYİCİ KOMUT SETİ

- Veri Transfer Komutları
- Aritmetik işlem komutları
- Lojik işlem komutları
- Program Yönlendirme Komutları

VERİTRANSFER KOMUTLARI

- MOV
- MOVC
- MOVX
- PUSH
- POP
- XCH
- XCHD
- SWAP

MOV




MOV

MOV varış, kaynı	ak		
KOMUT	ÇEVRİM	KODLAMA	işlem
MOV A, Rn MOV A, direct MOV A, @Ri MOV A, #data	1 1 1	11101 mr 11100101 direct_adr 1110011/ 01110100 imm_data	(A) ← (Rn) (A) ← (dir) (A) ← ((Ri)) (A) ← #data
MOV Rn, A	1	11111 mr	(Rn) ← (A)
MOV Rn, direct	2	10101 mr direct_adr	(Rn) ← (dır)
MOV Rn, #data	1	01111 mr imm_data	(Rn) ← #data
MOV direct, A	1	11110101 direct_adr	(dır) ← (A)
MOV direct, Rn	1	100011 rr direct_adr	(dır) ← (Rn)
MOV direct, direct	2	10000101 direct_adr direct_adr	(dır) ← (dır)
MOV direct, @Ri	2	1000011/ direct_adr	(dır) ← ((Ri))
MOV direct, #data	2	01110101 direct_adr imm_data	(dır) ← #data
MOV @Ri, A	1 1	1111011/	((Ri)) ← (A)
MOV @Ri, direct		1010011/ direct_adr	((Ri)) ← (dır)
MOV @Ri, #data		0111011/ imm_data	((Ri)) ← #data

MOV - MOVC



MOVX




PUSH - POP



XCH – XCHD - SWAP



10H Adresindeki BCD Değerin 7SD'de görüntülenmesi



MOV (Bit)



Aritmetik İşlem Komutları

- ADD
- ADDC
- DA
- SUBB
- MUL
- DIV
- INC
- DEC

ADD - ADDC



DA




SUBB - MUL - DIV - INC -DEC




LOJIK İŞLEM KOMUTLARI

- ANL
- ORL
- XRL
- CLR
- SET
- CPL
- RL RR
- RLC
- RRC

ANL




ORL



XRL - CLR - SET - CPL



ÖTELEME KOMUTLARI



PROGRAM YÖNLENDİRME KOMUTLARI

- LCALL
- ACALL
- SMP
- AJMP
- LJMP
- RET

YÖNLENDİRME



DALLANMA




YORUM


- Komutlar kapladığı hafıza açısından değerlendirilmelidir.
- 1 Byte, 2 Byte, 3 Byte
- Komutlar işlem süreleri açısından değerlendirilmelidir.
 - 1 MC, 2 MC, 4 MC
- Çalışma sonrasında durum saklayıcıların etkilenmesine göre değerlendirilmelidir.
- Adresleme yetenekleri açısından değerlendirilmelidir.
- İşlevleri açısından değerlendirilmelidir.

ÖRNEK





AKIŞ DİYAGRAMI



KOD

