Multiplexed bus nedir? ve buna nigin gereksinim duyulmuştur?

Bideret büyüyen bellet kapasiteleri, odres ve veri yolu uzunluklarını da büyötmüştür işlemeilerin ve belleti madüllerini yaya yapıbı üzerine bu kadar qot pin Kaymak sorun hadine geldiğinden, aynı finlerin hem adres, hemde veri için kullanılması düğüncesini döğürmüştür Adresin datada daha uzun sürelerde sabit tutulması geretiğinden bu pinlerin içeriği cadres akluğu anda leteh edilmesi yanı bir yakı magta tutulması gerekir

10 Cache uggulormasının olurluğu neyebiğldir. coche bizyok

Cache bullarminin ternel armor pahali, histive koch bir bellek alarinda, ucus, yavaş ve büyük bir bellek alarında, ucus, yavaş ve büyük bir bellek alarında püşük bir bellek alarında büyük bir bellek hapasitesini daha vace bellek yargaları ile sağlarken, diğer yandar en hisli bellek yargası, nin hisina yakın bir art. pierf. eke etmektir, Cache aları, Taplam bellek maliyeti DRAM maliyetine yakın alacak kadar vacus istalama bellek erişim saresi, saram saresine yakın aback kadar hüzük almalidir.