

0000H–07FFH Monitor Program (EPROM'da Saklanacak)
0000H–23FFH Kullanıcı Belleği

	A_{15}	A_{14}	A_{13}	A_{12}	A_{11}	A_{10}	A_9	A_8	A_7	A_6	A_5	A_4	A_3	A_2	A_1	A_0
2K EPROM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0000–07FF	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1K RAM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000–23FF	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1