RAS(Row Adress Select) → Satır Adresini Aktarır.

CAS(Column Adress Select) → Sütun Adresini Aktarır.

CS(Chip Select) → Yüksek olduğunda çipte çalışır.

MW(Memory Write)

MR(Memory Read)