## //Look up Table Tabanlı Sensor Doğrusallaştırılması

```
\#pragma config[1] = 0xF1 // Osilatör: XT
#pragma config[2] = 0xFE & 0xF9 // PWRT açık, BOR kapalı
\#pragma config[3] = 0xFE // Watchdog Timer kapalı
void ayarlar();
void bekle(unsigned long t); // t milisaniye gecikme sağlayan fonksiyon tanımı
void main()
       unsigned static const int lookuptable [11] = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11\};
  unsigned int deger;
  //y= 2 * X + 1 sensor dogrulastirma islemi
  ayarlar();
  PORTC=0;
  anadongu:
       bekle(1);
       GO=1;
       while(GO);
       deger=ADRESH; //okunan analog degerin digital karsiligi, deger degiskenine atılıyor
  //PORTC=deger;
  if(deger == 0) //0V dogrulastirmasi
   PORTC=lookuptable[0];
  else if(deger == 25) //0.5V dogrulastirmasi
   PORTC=lookuptable[1];
  else if(deger == 51)//1V dogrulastirmasi
   PORTC=lookuptable[2]:
  else if(deger == 76)//1.5V dogrulastirmasi
   PORTC=lookuptable[3];
  else if(deger == 102)//2V dogrulastirmasi
   PORTC=lookuptable[4];
  else if(deger == 127)//2.5V dogrulastirmasi
   PORTC=lookuptable[5];
  else if(deger == 153)//3V dogrulastirmasi
   PORTC=lookuptable[6];
  else if(deger == 179)//3.5V dogrulastirmasi
   PORTC=lookuptable[7];
  else if(deger == 204)//4V dogrulastirmasi
   PORTC=lookuptable[8]:
  else if(deger == 230)//4.5V dogrulastirmasi
   PORTC=lookuptable[9];
  else if(deger == 255)//5V dogrulastirmasi
   PORTC=lookuptable[10];
```

```
goto anadongu;
}
void bekle(unsigned long t) //t milisaniye gecikme sağlar
    unsigned x;
    for(;t>0;t--)
         for(x=140;x>0;x--)
              nop();
}
void ayarlar() // Bütün başlangıç ayarlarının tamamlandığı kısım
     GIE=0:
                        // Bütün kesmeleri kapat
     TRISA=0xFF;
     TRISB=0xFF;
    TRISC=0x00;
    TRISD=0x00;
    TRISE=0xFF;
    PORTC=0x00;
    PORTD=0x00;
    ADCON0=0b.0100.0001;;
     ADCON1=0b.0000.0000;;
}
// Bir DAC entegresi kullanarak sinüsoidal dalganın üretilmesi
\#pragma config[1] = 0xF1 // Osilatör: XT
#pragma config[2] = 0xFE & 0xF9 // PWRT açık, BOR kapalı
#pragma config[3] = 0xFE // Watchdog Timer kapalı
void ayarlar(); //PORT I/O ve Interrupt Ayarlamalarının Yapıldığı Fonksiyon
void bekle(unsigned long t); // t milisaniye gecikme sağlayan fonksiyon tanımı
```

```
void main()
      ayarlar();
//-----
anadongu:
      unsigned x; //For Döngülerinde Kullanılan Değişken
       static const unsigned y[10] =
{0x80,0x95,0xAD,0xC1,0xD3,0xE2,0xEF,0xF8,0xFD,0xFF}; //Sinüzoidal dalga üretmek
için kullanılan hexadecimel değerleri
       static const unsigned z[9] = \{0x6A,0x54,0x40,0x2E,0x1E,0x11,0x08,0x02,0x00\};
//tutan diziler...
                    // Acquisition Time(Sample & Hold kapasitörünün şarj olması için
      bekle(1);
//gerekli zaman)
       while(PORTB.0 == 0) //B portunun,0.bitine bağlı butona basıldığı sürece, sinyal
//üretilecek...
       {
             PORTC.0= 1; //Butona basıldığını belirten LED
             for(x=0;x<=9;x++)
                    PORTD = y[x];
                    bekle(50); //Sinyalin daha net gözlemlenebilmesi için, ilgili değer
//PORT'a aktarıldıktan sonra, belirli bir süre beklenmektedir.
                    PORTC.1 = 1; //For döngüleri içerisindeki bu satırlar,TRACE amacıyla
//konulmuş; dışarıdan, kodun hangi aşamada olduğunun
                                    //anlaşılması için kullanılmaktadır.
             PORTC.1 = 0; //Döngü içerisinde yakılan LED,ilgili döngü sonlanınca,
//söndürülmektedir.
             for(x=9;x>0;x--)
                    PORTD = y[x];
                    bekle(50);
                    PORTC.2 = 1;
             PORTC.2 = 0;
             for(x=0;x<=8;x++)
                    PORTD = z[x];
                    bekle(50);
                    PORTC.3 = 1;
             PORTC.3 = 0;
             for(x=8;x>0;x--)
                    PORTD = z[x];
```

```
bekle(50);
                PORTC.4 = 1;
          PORTC.4 = 0;
     PORTC.0 = 0;//Eğer sinyal üretme butonu bırakılmışsa, ilgili LED söndürülmekte ve
//kullanıcıya görsel bilgi verilmektedir.
     goto anadongu;
void ayarlar() // Bütün başlangıç ayarlarının tamamlandığı kısım
                     // Bütün kesmeleri kapat.
     GIE = 0;
     TRISB = 0xFF;
                    // B portu giriş yapıldı.
                     // C portu çıkış yapıldı.
     TRISC = 0;
     TRISD = 0;
                    // D portu çıkış yapıldı.
     PORTC = 0;
                    // C portu çıkışları sıfırlandı.
                     // D portu çıkışları sıfırlandı.
     PORTD = 0;
}
void bekle(unsigned long t) //t milisaniye gecikme sağlar
     unsigned x;
     for(;t>0;t--)
          for(x=140;x>0;x--)
                nop();
}
// Normalde High, basılınca Low olan bir butonu polling yöntemile algılanması, register
//tabanlı gecikme eklenmesi( pres delay and relase delay) ve bir LED'in yanması
#pragma chip PIC18f452
\#pragma config[1] = 0xF1 // Osilatör: XT
#pragma config[2] = 0xFE & 0xF9 // PWRT açık, BOR kapalı
\#pragma config[3] = 0xFE // Watchdog Timer kapalı
```

```
void ayarlar();
void bekle(unsigned long t); // t milisaniye gecikme sağlayan fonksiyon tanımı
void kesme();
//-----
void main()
    ayarlar();
anadongu:
    if (PORTB.0==0)
    bekle(5000);
    PORTD.0=1;
goto anadongu;
void bekle(unsigned long t) //t milisaniye gecikme sağlar
    unsigned x;
    for(;t>0;t--)
        for(x=100;x>0;x--)
             nop();
}
void ayarlar() // Bütün başlangıç ayarlarının tamamlandığı kısım
    TRISB=0xFF;
    TRISD=0x00;
    PORTD=0x00;
}
//Matris Klavyeden Veri Alarak Led Yakma
\#pragma config[1] = 0xF1 // Osilatör: XT
#pragma config[2] = 0xFE & 0xF9 // PWRT açık, BOR kapalı
\#pragma config[3] = 0xFE // Watchdog Timer kapalı
```

```
#pragma origin 0x8 //Aşağıdaki kesme fonksiyonunun hangi program satırından başlayacağı
ayarlandı
                             //(0x8 adresi yüksek öncelikli kesme başlangıç adresidir)
#pragma interruptSaveCheck n
void ayarlar();
void bekle(unsigned long t); // t milisaniye gecikme sağlayan fonksiyon tanımı
void oku_yaz();
interrupt int server(void) // KESME SUNUCU FONKSİYONU
      if(INT0IF)
                                   //Gelen kesme, INT0 kesmesi mi?
      {
            oku_yaz();
            INT0IF = 0;
      }
}
void main()
      ayarlar();
//-----
anadongu:
                 // Acquisition Time(Sample & Hold kapasitörünün şarj olması için
      bekle(1);
gerekli zaman)
      goto anadongu;
}
void ayarlar() // Bütün başlangıç ayarlarının tamamlandığı kısım
{
                       // INT0 kesmesi açık
      INT0IE=1;
      INTEDG0=0;
                       // INT0 kesmesi düşen kenarda aktif olacak
                             // Bütün kesmeler kullanılabilir
      GIE=1;
                       // PORTD giriş yapıldı(Buton)
      TRISD=0x0F;
                       // PORTC çıkış yapıldı(LED)
      TRISC=0x00;
                       // PORTC çıkışları sıfırlandı
      PORTC=0;
      PORTD=0;
}
void bekle(unsigned long t) //t milisaniye gecikme sağlar
```

```
{
     unsigned x;
     for(;t>0;t--)
           for(x=140;x>0;x--)
                nop();
}
void oku_yaz()
     unsigned x;
     int f0,f1,f2,f3,index;
     int b[4];
     static const v[8] = \{0x01,0x02,0x03,0x00,0x04,0x05,0x06,0x00\};
     static const n[8] = \{0x07,0x08,0x09,0x00,0x0F,0x00,0x0F,0x00\};
     b[0] = PORTD.0;
     b[1] = PORTD.1;
     b[2] = PORTD.2;
     b[3] = PORTD.3;
     index = b[0] + (b[1]*2);
     index += (b[2]*4);
     index += (b[3]*8); // bu 3 satır tek bi satırda yapılabilirdi ancak compiler "syntax
hatası yok ancak yapılamıyor" uyarısı verdi.
     if(index>6)
           PORTC = n[index-8];
     else
           PORTC = v[index];
}
//Tarama yöntemi kullanılarak matris klavyeden veri alınması ve 7 parçalı göstergeye
//aktarılması
\#pragma config[1] = 0xF1 // Osilatör: XT
#pragma config[2] = 0xFE & 0xF9 // PWRT açık, BOR kapalı
\#pragma config[3] = 0xFE // Watchdog Timer kapalı
     keypad_oku();
char
char
     TUS;
void
     ayarlar();
     bekle(unsigned long t); // t milisaniye gecikme sağlayan fonksiyon tanımı
void
```

```
void main()
     ayarlar();
anadongu:
     bekle(1);
                // Acquisition Time(Sample & Hold kapasitörünün şarj olması için
gerekli zaman)
     while(1)
{
     PORTD=keypad_oku();
}
     goto anadongu;
void ayarlar() // Bütün başlangıç ayarlarının tamamlandığı kısım
     GIE=0;
                            // Bütün kesmeleri kapat
     TRISC=0xF0;
                      // C portu giriş yapıldı
                      // D portu çıkış yapıldı
     TRISD=0;
                      // D portu çıkışları sıfırlandı
     PORTD=0;
                      // C portu çıkışları sıfırlandı
     PORTC=0;
}
char keypad_oku() // tarama keypad'ın okunduğu kısım
     PORTC.0=1;
     if(PORTC.4==1)
     {bekle(50);TUS=0X01;}
     if(PORTC.5==1)
     {bekle(50);TUS=0X02;}
     if(PORTC.6==1)
     {bekle(50);TUS=0X03;}
     if(PORTC.7==1)
     {bekle(50);TUS=0X0A;}
     PORTC.0=0;
     PORTC.1=1;
     if(PORTC.4==1)
      {bekle(50);TUS=0X04;}
```

```
if(PORTC.5==1)
     {bekle(50);TUS=0X05;}
     if(PORTC.6==1)
     {bekle(50);TUS=0X06;}
     if(PORTC.7==1)
     {bekle(50);TUS=0X0B;}
     PORTC.1=0;
     PORTC.2=1;
     if(PORTC.4==1)
     {bekle(50);TUS=0X07;}
     if(PORTC.5==1)
     {bekle(50);TUS=0X08;}
     if(PORTC.6==1)
     {bekle(50);TUS=0X09;}
     if(PORTC.7==1)
     {bekle(50);TUS=0X0C;}
     PORTC.2=0;
     PORTC.3=1;
     if(PORTC.4==1)
     {bekle(50);TUS=0X0E;}
     if(PORTC.5==1)
     {bekle(50);TUS=0X00;}
     if(PORTC.6==1)
     {bekle(50);TUS=0X0F;}
     if(PORTC.7==1)
     {bekle(50);TUS=0X0D;}
     PORTC.3=0;
     return TUS;
}
void bekle(unsigned long t) //t milisaniye gecikme sağlar
     unsigned x;
     for(;t>0;t--)
          for(x=140;x>0;x--)
                nop();
}
```