ELK 307 İletişim Kuramı-l

Nihat KABAOĞLU

Ders 7

Dersin İçeriği

- Temel Tanımlar
 - □ Frekans Modülasyonu (FM)
 - □ Faz Modülasyonu (PM)
- Tek Tonlu FM
- Dar Bantlı FM
- Çok Tonlu FM
- **FM Sinyallerinin Üretilmesi**
- **FM Sinyallerinin Demodülasyonu**
 - □ Frekans Diskrimnatörü
 - □ Faz Kilitlemeli Çevrim

Kısım-5

Açı Modülasyonu



Temel Tanımlar

Açı Modülasyonu

Bir taşıyıcı sinyalin açısının m(t) sinyalinin genliğiyle değiştirilmesi ile elde edilir. Açı, frekans veya faz vasıtasıyla iki ayrı yolla değiştirilebilir. Bu yüzden, açı modülasyonu, seçilen yaklaşıma göre

- Frekans modülasyonu
- Faz modülasyonu

şeklinde yapılır.

$$s(t) = A_c \cos[\theta_i(t)]$$
 Taşıyıcı sinyal $f_i(t) = \frac{1}{2\pi} \frac{d\theta_i(t)}{dt}$ Açının t=0 anındaki değeri

$$f_i(t) = \frac{1}{2\pi} \frac{d\theta_i(t)}{dt}$$

$$\theta_i\left(t\right) = 2\pi f_c \, t + \phi_c$$
 Açı



M

Temel Tanımlar

Faz Modülasyonu

 $\theta_i(t), m(t)$ temel bant sinyaliyle orantılı olarak değiştirilir.

$$\theta_i(t) = 2\pi f_c t + k_p m(t)$$

Modülasyonsuz taşıyıcının açısı

Modülatörün faz duyarlılığı [rad/volt]

Modüle edilmiş sinyal

$$s(t) = A_c \cos[2\pi f_c t + k_p m(t)]$$

Not: $\phi_c = 0$ kabul edilmiştir.

Temel Tanımlar

Frekans Modülasyonu

 $f_i(t), m(t)$ temel bant sinyaliyle doğrusal orantılı olarak değiştirilir.

$$f_i(t) = f_c + k_f m(t)$$

Modülasyonsuz taşıyıcının frekansı Modülatörün frekans duyarlılığı [Hz/volt]

$$\theta_i(t) = 2\pi f_c t + 2\pi k_f \int_0^t m(\tau) d\tau$$

Modüle edilmiş sinyal

$$s(t) = A_c \cos \left[2\pi f_c t + 2\pi k_f \int_0^t m(\tau) d\tau \right]$$

Not: $\phi_c = 0$ kabul edilmiştir.



Temel Tanımlar


Çıkarımlar

Genlik Modülasyonu

Sinyal sıfır geçişleri düzgün Sinyal genliği sabit değil

Açı Modülasyonu

Sinyal sıfır geçişleri düzgün değil Sinyal genliği sabit







FM sinyali Faz Mödülatörü ile veya PM sinyali Frekans Modülatörü ile üretilebilir.

$$s_{FM}(t) = A_c \cos \left[2\pi f_c t + 2\pi k_f \int_0^t m(\tau) d\tau \right]$$

$$s_{PM}(t) = A_c \cos[2\pi f_c t + k_p m(t)]$$



$$m(t) = A_m \cos(2\pi f_m t)$$

$$f_i(t) = f_c + k_f A_m \cos(2\pi f_m t)$$
$$= f_c + \Delta f \cos(2\pi f_m t)$$

FM sinyallerinin analizi için, mümkün olan en basit durum tek tonlu mesaj sinyali durumudur.

$$\Delta f = k_f A_m$$

 $\Delta f = k_f A_m$ den maksimum sapma frekansı

Dikkat! Δf, m(t) nin genliğine bağlı.

$$\theta_{i}(t) = 2\pi \int_{0}^{t} f_{i}(\tau) d\tau$$

$$= 2\pi f_{c} t + \frac{\Delta f}{f_{m}} \sin(2\pi f_{m} t)$$

$$= 2\pi f_{c} t + \beta \sin(2\pi f_{m} t)$$

$$\beta = \frac{\Delta f}{f_m} \quad \begin{array}{c} \text{Modülasyon indeksi} \\ \text{m(t) nin genliğine ve frekansına bağlı.} \end{array}$$

$$s(t) = A_c \cos[2\pi f_c t + \beta \sin(2\pi f_m t)]$$

Darbant FM : β küçük Genişbant FM : β büyük

H

<u>Örnek</u>

Frekansı 100 MHz olan bir taşıyıcının tepe değeri 3V' tur. Frekansı 2kHz olan bir sinüsoidal, bu taşıyıcının frekansını modüle etmekte ve taşıyıcı frekansındaki max. sapma 75 KHz olmaktadır. *t=0 anında* modüle eden sinyalin değeri sıfır ise, modüle edilmiş sinyalin ifadesi hangisidir?

a)
$$3\cos(2\pi 10^8 t + 37.5\sin(4\pi 10^3 t))$$

b)
$$3\cos(2\pi 10^8 t - 37.5\cos(4\pi 10^3 t) + 37.5)$$

c)
$$3\cos(2\pi 10^8 t - 37.5\sin(4\pi 10^3 t))$$

d)
$$3\cos(2\pi 10^8 t - 37.5\cos(4\pi 10^3 t))$$

e) Hiçbiri

Tek Tonlu FM

$$s(t) = A_c \cos \left[2\pi f_c t + \beta \sin(2\pi f_m t) \right]$$

$$\widetilde{s}(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n \exp(j2\pi n f_m t)$$

$$c_n = f_m \int_{-1/2f_m}^{1/2f_m} \widetilde{s}(t) \exp(-j2\pi n f_m t) dt$$

$$= f_m A_c \int_{-1/2f_m}^{1/2f_m} \exp\left[j\beta \sin(2\pi f_m t) - j2\pi n f_m t\right] dt$$

$$c_n = \frac{A_c}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \exp\left[j(\beta \sin x - nx)\right] dx = J_n(\beta) \quad x = 2\pi f_m t$$

$$s(t) = \text{Re}\left[A_c \exp(j2\pi f_c t + j\beta \sin(2\pi f_m t))\right]$$
$$= \text{Re}\left[\widetilde{s}(t) \exp(j2\pi f_c t)\right]$$
$$\widetilde{s}(t) = A_c \exp\left[j\beta \sin(2\pi f_m t)\right]$$

FM sinyalinin Kompleks zarfı

$$J_n(eta)$$
n. mertebeden
birinci tür Bessel
fonksiyonu

$$\widetilde{s}(t) = A_c \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(\beta) \exp(j2\pi n f_m t)$$

$$\widetilde{s}(t) = A_c \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(\beta) \exp(j2\pi n f_m t) \qquad s(t) = A_c \operatorname{Re} \left[\sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(\beta) \exp[j2\pi (f_c + n f_m) t] \right]$$

$$s(t) = A_c \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(\beta) \cos \left[2\pi (f_c + nf_m) t \right]$$

$$S(f) = \frac{A_c}{2} \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(\beta) \left[\delta(f - f_c - nf_m) + \delta(f + f_c + nf_m) \right]$$

Н

Tek Tonlu FM

Genlik Modülasyonunun tersine


- FM doğrusal olmayan bir modülasyondur.
- FM sinyallerinin spektrumunun m(t) ile bağlantısı basit değildir.
- FM sinyalinin bant genişliği, m(t)' ninkinden çok büyüktür.
- FM sinyallerinin spektrumu, bir taşıyıcı ve etrafına simetrik olarak yerleşmiş sonsuz sayıda yan frekanslar içerir.
- FM sinyalinin taşıyıcı genliği $J_0(\beta)$ ile modülasyon indeksine bağlıdır.

Modüle eden sinuzoidal sinyal m(t) nin genlik ve frekansındaki değişmeler FM sinyalinin spektrumunu nasıl etkiler?

Bunu iki ayrı durumda incelemek gerekir:

- 1. Frekans sabit, Genlik değişken
- 2. Genlik sabit, Frekans değişken

Tek Tonlu FM



м

Tek Tonlu FM


Durum I: A_m sabit f_m değişken

Not: Sadece pozitif frekanslar gösterilmiştir


$$\Delta f = k_f A_m$$


$$\beta = \frac{\Delta f}{f_m}$$


$$f_m \text{ değişiyor}$$



Carson kuralı ile transmisyon bant genişliği.









Örnek

FM'de modüle eden sinyalin genliği 2 katına çıkar ve frekansı da yarıya düşerse, maksimum frekans sapması / komşu spektral bileşenler arasındaki mesafe,

- a) artar/artar b) artar/azalır c) azalır/aynı kalır
- d) artar/aynı kalır e) bir şey söylenemez


$$m(t)=A_m\cos(2\pi f_m\,t)\,\,$$
 sinyali $c(t)=A_c\cos(2\pi f_c\,t)\,\,$ taşıyıcı sinyalini bir AM bir de FM yapmaktadır. FM sinyalinin maksimum frekans sapması, AM sinyalinin bant genişliğinin 4 katı olacak şekilde ayarlandığına göre, FM sinyalinin modülasyon indeksi nedir?

$$\beta = \frac{\Delta f}{f_m} = \frac{4(2f_m)}{f_m} = 8$$



Tek Tonlu FM

Bessel Fonksiyonunun Özellikleri



küçük β değerleri için




Dar Bantlı FM


 $eta \ll 1$ olduğunda FM spektrumunun $J_0\left(eta
ight)$ ve $J_1\left(eta
ight)$ haricindeki bileşenleri ihmal edilebilir değerde olduğundan, sinyal sadece $f_c \pm f_m$ yan frekanslarından oluşmaktadır. Bu durumda sinyal, Darbant FM olarak adlandırılır. $\boxed{s(t) = A_c \sum_{c} J_n(eta) \cos\left[2\pi (f_c + nf_m)t\right]}$

 $eta \ll 1$ için sinyal bileşenlerinden sadece n= -1, 0, 1 için olanları anlamlıdır.

$$s(t) \cong A_c \cos(2\pi f_c t) + \frac{1}{2}\beta A_c \left\{ \cos\left[2\pi (f_c - f_m)t\right] - \cos\left[2\pi (f_c + f_m)t\right] \right\}$$

$$s_{AM}(t) \cong A_c \cos(2\pi f_c t) + \frac{1}{2} \mu A_c \left\{ \cos\left[2\pi (f_c - f_m)t\right] + \cos\left[2\pi (f_c + f_m)t\right] \right\}$$





Darbant FM bant genişliği AM bant genişliği ile aynıdır.

AM sinyali

×

Çok Tonlu FM

Pratikte kullanılan sinyaller, çok sayıda (binlerce) tondan meydana gelirler.

$$m(t) = A_1 \cos(2\pi f_1 t) + A_2 \cos(2\pi f_2 t)$$

$$s(t) = A_c \cos[2\pi f_c t + \beta_1 \sin(2\pi f_1 t) + \beta_2 \sin(2\pi f_2 t)]$$
 $\beta_1 = \frac{\Delta f_1}{f_1}$ $\beta_2 = \frac{\Delta f_2}{f_2}$

$$s(t) = A_c \sum_{m=-\infty}^{\infty} \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_m(\beta_1) J_n(\beta_2) \cos \left[2\pi (f_c + mf_1 + nf_2) t \right]$$

Sinyal dört tür terimden meydana gelir:

- 1. f_c frekansında ve $J_0(\beta_1)J_0(\beta_2)$ terimli taşıyıcı bileşeni.
- 2. $f_c \pm mf_1$ frekanslarında $J_m(\beta_1)J_0(\beta_2)$ terimli yan frekanslar.
- 3. $f_c \pm nf_2$ frekanslarında $J_0(\beta_1)J_n(\beta_2)$ terimli yan frekanslar.
- 4. $f_c \pm mf_1 \pm nf_2$ frekanslarında $J_m(\beta_1)J_n(\beta_2)$ terimli yan frekanslar.

FM spektrumu, aynı modüle eden sinyal için AM spektrumu ile karşılaştırıldığında süperpozisyon ilkesinin FM için geçerli olmadığı kolayca görülür.

Örnek

 $m(t) = \cos(10\pi t) + \cos(20\pi t)$ sinyali, $10\cos(2\pi f_c t)$ sinyalinin frekansını modüle ederse, taşıyıcı genliği kaç Volt olur? ($k_f = 50\,Hz/V$ alınız)

a)
$$J_2(5)J_1(10)$$
 b) $J_1(10)J_2(5)$ c) $J_m(10)J_n(5)$ d) H.B.

b)
$$J_1(10)J_2(5)$$

c)
$$J_m(10)J_n(5)$$

$$\beta_1 = \frac{50 \, Hz \, / V \times 1}{5} = 10$$

$$\beta_1 = \frac{50 Hz/V \times 1}{5} = 10$$

$$\beta_2 = \frac{50 Hz/V \times 1}{10} = 5$$

$$10 J_0(10) J_0(5)$$

$$10J_0(10)J_0(5)$$

$$s(t) = 10\cos(10^6t + 5\sin(\pi 10^3t))$$
 FM sinyalinin:

- a) Modülasyon indeksi kaçtır? $\beta = 5$
- b) Maksimum frekans sapması ne kadardır? $\Delta f = \beta f_m = 5(500 \, Hz) = 2.5 \, kHz$

$$\Delta f = \beta f_m = 5(500 \, Hz) = 2.5 \, kHz$$

c)Taşıyıcı spektral genliği? $\frac{A_c}{2}J_0(\beta) = 5J_0(5)$

$$\frac{A_c}{2}J_0(\beta) = 5J_0(5)$$