

FREKANS MODÜLASYONU

5-1 Frekans Modülasyon İhtiyacı

Yüksek güçlü vericiler yapıldığında sinyal/gürültü oranının iyi olması istenir.Genlik modülasyonlu vericilerde yüksek güçlerde sinyal/gürültü oranı problem olarak karşımıza çıkar.Bu problemden kurtulmak için frekans modülasyonu geliştirilmiştir.GM devrelerine göre FM devrelerinde farklı olarak limiter devreleri, PLL sentezör devreleri ve vurgu (emphasis) devreleri kullanılır.

Frekans modülasyonunda taşıyıcı işaretin frekansı, bilgi işaretinin genliğine göre değişir.

5.2 Frekans modülasyonunun avantajları ve dezavantajları Avantajları:

- 1. Sinyal üzerine binen gürültü seviyesi kesilebildiği için ses kalitesi yüksektir
- **2.** Frekans modülasyonunun gürültü bağışıklığı genlik modülasyonundan daha iyidir.
- **3.** FM in yakalama etkisi vardır. Bu etkiden dolayı istenmeyen sinyalleri kolaylıkla yok edebilir. (Yakalama etkisi (Capture) :Aynı frekanstaki iki sinyalden hangisinin çıkış gücü fazla ise o sinyal alıcı tarafından alınır.
- 4. PLL sentezör devreleri kullanır

Dezavantajları

- FM çok büyük bant genişliği kullanır
- 2. FM devreleri daha pahalıdır.



5.3 FM Matematiği

 $v_c = V_c Sin2\pi f_c t$ (Bilgi işareti)

 $v_m = V_m Sin2\pi f_m t$ (Taşıyıcı işareti)

f_i=f_c+kv_m (Anlık frekans)

 $f_i=f_c+k V_mSin2\pi f_mt$

 $\Delta f = KV_{mmax}$

 $f_i=f_c+\Delta f \sin 2\pi f_m t$

v_c:fm modüleli işareti göstersin

 $v_c = V_c Sin[2\pi (f_c + \Delta f Sin 2\pi f_m t)t]$

 $v_c = V_c Sin[2\pi f_c t - \Delta f / fm Cos 2\pi f_m t]$

Sin.Sin = Cos $m_f = mod. indisi$

 $v_c = V_c Sin(2\pi f_c t - m_f Cos 2\pi f_m t)$

Taşıyıcı frekansının genliğe bağlı olarak değişmesine taşıyıcı salınımı C_s denir.

Taşıyıcı Salınması $C_s = 2\Delta f$

Bilgi genliği max ise $f = f_c + \Delta f$

Bilgi genliği min ise $f = f_c - \Delta f$

$$m_f = \frac{\ddot{A}f}{f_m}$$

m_f = Mod. İndisi

 Δf = Frekans Sap

f_m = Bilgi İşareti

Yüzde modülasyon M = $(\Delta f_{gerçek} / fm_{max}) x100$

<u>Örnek</u>. Taşıyıcı frekansı $f_c = 108$ MHz. ve $\Delta f = 1$ MHz (frekans sapması) ise taşıyıcının alacağı maksimum ve minimum frekans değerini bulunuz.

 $f = f_c + \Delta f = 109$ MHz Bilgi işaretinin genliği max. ise


 $f = f_c - \Delta f = 107$ MHz Bilgi işaretinin genliği min. İse



5.4 Frekans modülasyonunda bant genişliği

Bir FM sinyali sonsuz sayıda yan bant içerir. Bant genişliği hesaplanırken önemli yan bant sayısı hesaba katılır.

Aşağıdaki şekilde bir FM sinyalin frekans spektrumu gösterilmiştir.



Frekans modülasyonunda bant genişliğini bulmak için 2 formül kullanılır.

2. BW =
$$2^* (\Delta f + fm)$$
 (CARSON Kuralı)

Önemli yanbant sayısı belirlerken harmonik genliğine bakılır. Taşıyıcı genliğinin %1 oranına kadar olan harmonik genlikler alınır. Geri kalan kısım alınmaz.



Önemli yan bant sayısı belirlenirken aşağıda verilen tablo kullanılır. Tablo taşıyıcı genliği 1Volt alınarak normalize hale getirilmiştir.

Mod. İnd.	J_0	J_1	J_2	J_3	J_4	J_5	J_6	J_7	J_8
	Taşıyıcı	1 st	2nd	3d	4th	5th	6th	7th	8th
0,0	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0,25	0,98	0,12	-	-	-	-	_	_	-
0,5	0,94	0,24	0,03	-	-	-	_	_	-
1,5	0,51	0,56	0,23	0,06	0,01	-	_	_	-
1	0,77	0,44	0,11	0,02	_	-	_	_	-
2	0,22	0,58	0,35	0,13	0,03	-	-	-	-
3	-0,26	0,34	0,49	0,31	0,13	0,04	0,01	_	-
4	-0,40	-0,07	0,36	0,43	0,28	0,13	0,05	0,02	-
5	-0,18	-0,33	0,05	0,36	0,39	0,26	0,13	0,05	0,02


Bessel Fonksiyonuna bağlı olarak elde edilen, modülasyon indisine bağlı yan bant ve taşıyıcı genliklerini gösterir tablo



Örnek.

Vc=1Volt (Taşıyıcı genliği) iken m=1 için önemli yan bant genliklerini frekans ekseninde gösteriniz.

ÇÖZÜM



 $\label{eq:continuous} \begin{array}{ll} \begin{tabular}{ll} ### çözüm

- 1. Tablo kuralına göre;BW = 2 * f_m * önemli yanbant sayısı BW= 2 x 3 x 4 = 24 kHz
- **2.** Carson kuralına göre; BW = 2^* (Δf + fm)


$$m_{f} = \frac{\ddot{A}f}{f_{m}}$$

$$\Delta f = m_{f} * f_{m}$$

$$\Delta f = 6$$



BW=2*(6+3)=18 kHz Frekans Spektrumu fm=3kHz=0.003MHz fc+fm=100+0.003=100.003 MHz fc-fm=100-0.003=99.997 MHz



Örnek Cep telefonları için frekans sapması 12 kHz ve bilgi frekansı(ses) 3 kHz olduğuna göre bant genişliğini bulunuz .

çözüm

 $\Delta F = 12 \text{ kHz}$

fm = 3 kHz

BW = 2^* ($\Delta f + fm$) CARSON Kuralı

BW = 30 kHz

Örnek. Verilenler:

Vc = 5V (Taşıyıcı frekans genliği)

 $f_c = 100 \text{ MHz}$ (Taşıyıcı frekansı)

 $V_m = 5V$ (Bilgi işaret genliği)

f_m = 20 kHz (Bilgi işaretinin frekansı)



<u>İstenen</u>: Spektrumda oluşacak olan frekansları çiziniz. Bant genişliğini bulunuz. Fm spektrumu çiziniz.

çözüm

K nın kullanılması:

 $\Delta f = KV_{mmax}$

K=1~kHz / 1V ise, $f_c=100000~kHz$. bilgi işaretinin genliğindeki 1~V artış taşıyıcı frekansını 1~kHz artırır ve taşıyıcı frekansı 100001~kHz olur.

Bilgi işaretinin genliğindeki 5 V artış, taşıyıcı frekansını 5 kHz artırır ve $f_c = 100.005 \text{ MHz}$ olur.

 $\Delta f = 1kHz *5v / 1V$

 $\Delta f = 5 \text{ kHz}$

$$m_f = \frac{\ddot{A}f}{f_m} = \frac{5}{20}$$

 $m_f = 0.25$

Bessel fonksiyon grafiğinden veya tablodan $m_f = 0.25$ için bakılır

$$J_0 = 0.98$$

$$J1 = 0,12$$

Taşıyıcı genliği 5 Volt alındığında tablo değerleri 5 ile çarpılır (Tablo , taşıyıcı genliği 1 V alınarak düzenlenmiştir.)


 $J_0 = 0.98*5=4.9$ Volt

J1=0.12*5=0.6 Volt


 $f_{\rm m}$ = 20 kHz =0.020 MHz

fc+fm=100.02 MHz


fc-fm=99.98 MHz




5-4 FREKANS MODÜLELİ VERİCİ BLOK ŞEMASI





Switch1 "on" h=18 fref=2.4576/18=136.5 KHz Switch2 "on" h=17 fref=2.4576/17=144.56 KHz Switch3 "on" h=16 fref=2.4576/16=153.6 KHz Switch4 "on" h=15 fref=2.4576/15=163.84 KHz






















5-5 PLL Faz Dedektörü

Faz dedektörleri ;fm sentezörlü vericilerde , fm alıcılarda demodülasyon işleminde , uydu takip devrelerinde , dar bant keskin filtre devrelerinde kullanılırlar.




<u>Faz dedektörü</u> :Çarpıcı devredir.f_m ve f_{vco} frakanslarını çarpar.Girişindeki iki işaret arasındaki frekans farkı ya da faz farkına orantılı olarak çıkışında dc voltaj üretir.


<u>Low pass filter</u>: Alçak geçiren filtre.Çarpıcı devre çıkışındaki toplam ve fark frekanslarından fark frekansı içeren bileşeni geçirir.

$$\begin{split} &\mathsf{V_mSina*V_cSinb=} \ \, -\frac{1}{2} \mathit{V_m*V_c} \big[\cos(a+b) - \cos(a-b) \big] \\ &\mathsf{V_mSin2\pi f_mt*VcSin2\pi f_ct=} \ \, \frac{\mathit{Vm*Vc}}{2} \, \mathsf{Cos2\pi t(f_c-f_m)} \quad \, - \ \, \frac{\mathit{Vm*Vc}}{2} \, \mathsf{Cos2\pi t(f_c+f_m)} \\ &\mathsf{Filtre} \, \, \varsigma \mathsf{lkişi} \, \, = \! \mathsf{V_{dc}} \! = \! \frac{\mathit{Vm*Vc}}{2} \, \mathsf{Cos2\pi t(f_c-f_m)} \end{split}$$

Faz dedektör girişinde fc=fm ise PLL kitlenir ve Cos0=1 $V_{dc} = \frac{Vm * Vc}{2}$ olur.

<u>VCO</u>: (Voltage controlled Oscillator) Serbest salınım frekansını üretir.Filtre çıkışındaki DC voltaja göre salınım yaptığı frekans değerini değiştirir.









5.6 PLL Entegreler:


LM565 from National (VCO serbest salınım frekansı : 300 KHz' den 500 KHz'e kadar) LM565C from National (VCO serbest salınım frekansı : 250 KHz' den 500 KHz'e kadar) NE 560B from Signetic (VCO serbest salınım frekansı : 15 MHz' den 30 MHz'e kadar) NE 564 from Signetic (VCO serbest salınım frekansı : 45 MHz' den 50 MHz'e kadar) 74HC/HCT4046A /7046A (Philips High speed CMOS based) 17 MHz'e kadar frekansı bölücü olarak 74192 veya 7490 veya The more modern version of the TTL 74192, is the 74HC/HCT192

NE560-TO NE567 from signetics
MC4046 COS-MOS from MOTOROLA
NTE989 from NTE ELECTRONICS



5-7 PLL Frekans Sentezör





Kararlı referans osilatörünün frekansı frekans sentezleyici vericinin çıkış frekansları arasındaki artış adımlarını verir. Kanal 1 den Kanal 2 ye geçiş sırasında, frekans kararlı referans osilatörünün frekansı kadar artar.



Sistemin Çalışması

- VCO nun başlagıçtaki serbest salınım frekansını 1 MHz alalım .Sistemin kitlemesi için N=10 ve fc=100 KHz olması gereklidir.
- N=11 yapılırsa fc=90,90 KHz ve fm>fc dir.
 fm nin fc den büyük olması faz açısını büyütür. Faz açısı büyüyünce faz dedektör çıkışındaki Vdc küçülecek ve VCO çıkış frekansı yükselecektir.
 Sistem kitlendiğinde; VCO çıkışı 1,1 MHz , N=11 ve fc=100 KHz olur.
 Sistem kitlendiğinde fm ve fc işaretleri arasındaki faz farkı 90 derece olacaktır.
- N=9 yapılırsa fc=111.11 KHz ve fm<fc dir.
 fm nin fc den küçük olması faz açısını küçültür. Faz açısı küçülünce faz dedektör çıkışındaki Vdc büyüyecek VCO çıkış frekansı küçülecektir..
 Sistem kitlendiğinde VCO çıkışı 900 KHz, N=9 ve fc=100 KHz olacaktır.
 Sistem kitlendiğinde fm ve fc işaretleri arasındaki faz farkı 90 derece olacaktır.
- N bölüm oranı neticesinde ortaya çıkan frekansın PLL devresinin capture yakalama frekansı içinde olmak zorundadır.
- N bölüm oranı değiştirilerek PLL devresinin capture yakalama frekansı içerisindeki herhangi bir frekans verici çıkışında elde edilebilir.