ANALOG İLETİŞİM

Modülasyon: Çeşitli kaynaklar tarafından üretilen temel bant sinyalleri kanalda doğrudan iletim için uygun değildir. Bu nedenle, gönderilecek bilgi işareti, iletim kanalına uygun bir biçime dönüştürülmelidir. Bu işlem modülasyon olarak adlandırılır. Modülasyon işleminde iletim kanalına uygun taşıyıcı bir dalga vardır. Modülasyon işlemi, bu taşıyıcı dalganın bir veya birkaç özeliğini, bilgi işaretine göre değiştirmektedir. Haberleşme sisteminin alıcı ucunda genellikle orijinal temel bant işaretin veya işaretinin tekrar elde edilmesi gereklidir. Bu işleme de demodülasyon adı verilir. Demodülasyon, modülasyonun tersi bir işlemdir

Modülasyonun yararları:

- 1. Yayılımı kolaylaştırır. Elektromanyetik alanlar yaklaşık hızında yayıldığı ve uygun şartlarda dağ tepe çukur gibi doğal engelleri kolaylıkla aşarlar. Uzayda ise uygun bir antenle çok uzaklara gidebilirler.
- 2. Gürültü ve bozulmanın olumsuz etkilerini azaltır.
- 3. Kanal ayrımı sağlar. Yani modülasyon sayesinde aynı iletim hattında birden çok bilgi yollama olanağı sağlar. (FDM ve TDM ile)
- 4. Çevresel etkilerin ortaya çıkardığı pek çok sınırlayıcı etkiyi ortadan kaldırır.

Etkin bir elektromanyetik yayımı sağlamak için dalga boyunun en az 1/10 'nuna eşit antene ihtiyaç vardır. Modülasyon çalışma frekansını yükselteceği için çalışılan dalga boyu (λ) ve bağlı olarak anten boyutu da küçülür.

4.1. Genlik Modülasyonu

Genlik modülasyonu tür olarak doğrusal bir modülasyondur. Genlik modülasyonu frekans izgesinin karakteristiklerine göre *Çift Yan Bant Modülasyon* 'ÇYB' (Double-Sideband 'DSB'), Büyük Taşıyıcılı Genlik Modülasyonu (Ordinary amplitude modulation 'C-AM'), *Tek Yan Bant Modülasyonu* 'TYB' (Single -Sideband), *Artık Yan Bant Modülasyonu* (Vestigal-sideband VSB) olmak üzere dörde ayrılır.

Genlik modülasyonunda taşıyıcı c(t)' nin genliği mesaj işareti m(t) ile doğrusal olarak ilişkilidir ve mesaj işareti (bilgi) taşıyıcın genliğinde gider. Bu modülasyon tipine doğrusal modülasyon da denir. Burada ÇYB, TYB modülasyon ve bu modülasyonların eşzaman demodülatör yapısı ile demodülasyonu gösterilecektir. Büyük Taşıyıcılı Genlik Modülasyonu asenkron olarak zarf alıcısıyla demodüle edilebilmektedir. Sistem senkronizasyona ihtiyaç duymadığı için daha ucuza gerçekleştirilebilir.

Genlik modülasyonunda kullanılan taşıyıcı işaret

$$x_c(t) = A_c \cos(w_c t) \tag{4.1}$$

şeklinde ifade edilebilir.

4.1.1. Çift Yan Bant Modülasyon (ÇYB):

Çift Yan Bant Sinyallerin Üretimi:

Sinüzoidal taşıyıcı işaret ile bilgi işaretinin zaman alanında çarpılmasıyla çift yan bant işareti elde edilir.(Taşıyıcı genliği A_c =1' dir.)


$$x(t) \xrightarrow{} x_{\text{CYB}}(t) = x(t)\cos(w_c t)$$

$$\cos(2\pi f_c t)$$


$$x_{CYB}(t) = x(t)x_c(t) = x(t)\cos(w_c t)$$
(4.1)

Frekans izgesinde, bilgi işareti taşıyıcının frekansına kaymıştır.

$$X_{GM}(f) = \frac{1}{2} [X(w - w_c) + X(w + w_c)]$$
(4.2)



Şekil 4.1: Genlik Modülasyonlu İşaretin Zaman İzgesinde Gösterimi



Şekil 4.2: Genlik Modülasyonlu İşaretin Frekans İzgesinde Gösterimi

Cift Yan Bant Sinyallerin Demodülasyonu:

$$X_{CYB}(t)$$
 $O(t)$ O

Mesaj işareti m(t) ÇYB'lı işaretin yerel taşıyıcı ile çarpılması soncunda ortaya çıkan işaretin alçak geçiren filtreden (LPF) geçirilmesi ile geri elde edilir.

$$d(t) = x_{CYB}(t)\cos(w_c t) = [m(t)\cos(w_c t)]\cos(w_c t)$$


$$= m(t)\cos^2(w_c t)$$

$$= \frac{1}{2}m(t) + \frac{1}{2}m(t)\cos(2w_c t)$$
(4.3)


d(t) işareti alçak geçiren bir filtreden geçirilirse;

$$y(t) = \frac{1}{2}m(t) {4.4}$$

elde edilir. y(t) işareti de kazancı 2 olan uygun bir kuvvetlendiriciden geçirilirse m(t) mesaj işareti geri elde edilebilir.



Şekil 4.3: Demodüle edilmiş Genlik Modülasyonlu İşaretin Frekans İzgesinde Gösterimi



Şekil 4.4: Demodüle edilmiş Genlik Modülasyonlu İşaretin Zaman İzgesinde Gösterimi


4.1.2. Tek Yan Bant Modülasyon (TYB):

Genlik Modülasyonunda hem taşıyıcı hem de mesaj işaretinin alt ve üst yan bantlarının tamamı iletilmektedir. Mesaj işareti olmasa bile taşıyıcı her zaman vardır. Mesaj işaretinin tüm özelliği alt ya da üst yan bantta olmasına rağmen iki yan bantta iletilir. Bu durum güç ve bant sınırlı uygulamalarda problem oluşturacağından alt ya da üst yan banttan yalnızca biri ile iletişim yapılabilir. Sadece tek bir yan bandın iletildiği durumdaki modülasyon tipine TYB modülasyonu denir.


TYB işaretleri iki şekilde elde edilir.


A. Frekans Ayrım Yöntemi

TYB işareti elde etmek için önce bir ÇYB işareti oluşturulur. Daha sonra bant geçiren bir filtre yardımıyla istenilen yan bant süzülür ve TYB işareti elde edilir. Bu yöntem "frekans ayrım" yöntemi olarak bilinir. Ancak bu yöntem pratikte filtrenin kesim karakteristiği çok sert olması gerektiğinden kolay değildir.




B. Faz Öteleme Yöntemi





Şekil 4.5: Tek Yan Bant Genlik Modülasyonlu İşaretin Zaman İzgesinde Gösterimi



Şekil 4.6: Tek Yan Bant Genlik Modülasyonlu İşaretin Frekans İzgesinde Gösterimi

Tek yan bant sinyallerin demodülasyonu:

Mesaj işareti m(t) TYB'lı işaretin yerel taşıyıcı ile çarpılması soncunda ortaya çıkan işaretin alçak geçiren filtreden (LPF) geçirilmesi ile geri elde edilir.

$$X_{\text{TYB}}(t)$$
 \longrightarrow $y(t)$ $\cos(2\pi f_c t)$

$$d(t) = x_{TYB}(t)\cos(w_c t) = [m(t)\cos(w_c t) \mp \hat{m}(t)\sin(w_c t)]\cos(w_c t)$$

$$= m(t)\cos^2(w_c t) \mp \hat{m}(t)\sin(w_c t)\cos(w_c t)$$


$$= \frac{1}{2}m(t)(1 + \cos(2w_c t) \mp \frac{1}{2}\hat{m}(t)\sin(2w_c t)$$

$$= \frac{1}{2}m(t) + \frac{1}{2}\cos(2w_c t) \mp \frac{1}{2}\hat{m}(t)\sin(2w_c t)$$
(4.5)


d(t) işareti alçak geçiren bir filtreden geçirilirse;

$$y(t) = \frac{1}{2}m(t) (4.6)$$

elde edilir. y(t)işareti de kazancı 2 olan uygun bir kuvvetlendiriciden geçirilirse m(t) mesaj işareti geri elde edilebilir.



Şekil 4.7: Demodüle Edilmiş Tek Yan Bant Genlik Modülasyonlu İşaretin Zaman İzgesinde Gösterimi



Şekil 4.8: Demodüle Edilmiş Tek Yan Bant Genlik Modülasyonlu İşaretin Frekans İzgesinde Gösterimi

4.1.3. Büyük Taşıyıcılı Genlik Modülasyonu

ÇYB işaretinin genliğini uygun bir parametre (m) ile çarpıp bu işarete taşıyıcıyı eklenirse Genlik Modülasyonlu işaret elde edilir.

$$x_{GM}(t) = mx_{CYB}(t) + A_c \cos(w_c t)$$


$$= mx(t)A_c \cos(w_c t) + A_c \cos(w_c t)$$

$$= A_c [1 + mx(t)] \cos(w_c t)$$
(4.7)


GM'lu işaretin spektrumu şu şekildedir;

$$X_{GM}(w) = \frac{1}{2}X(w - w_c) + \frac{1}{2}X(w + w_c) + \pi A_c[\delta(w - w_c) + \delta(w + w_c)]$$
(4.8)

 A_c taşıyıcı dalganın genliği x(t) mesaj işaretinin doğrusal bir fonksiyonu olarak değişmektedir. Burada m modülasyon derinliğidir ve sabit bir sayı ile gösterilir. m' in çok büyük olması modüle edilmiş dalganın zarfını bozar. Bu nedenle m en çok 1 olabilir. m' in bir olması %100 modülasyon olduğu durumdur. $(0 \le m \le 1)$



Şekil 4.9: Büyük Taşıyıcılı Genlik Modülasyonlu İşaretin Zaman İzgesinde Gösterimi




Şekil 4.10: Büyük Taşıyıcılı Genlik Modülasyonlu İşaretin Frekans İzgesinde Gösterimi


Genlik Modülasyonunun Demodülasyonu:

En çok kullanılan aşağıdaki şekilde görülen zarf detektörüdür. Zarf demodülasyonu, genlik modülasyonlu dalga zarfının mesaj işareti ile aynı biçimde olmasından yararlanılarak geliştirilmiştir. Burada temel fikir, modüle edilmiş dalganın seçilip alınmasıdır. Bu devrede R ve C alçak geçiren filtre olup giriş işaretinin tepe değer değişimlerine duyarlıdır. RC zaman sabiti $1/f_{\rm c}$ ' den çok büyük1/w' dan küçüktür.


Dolayısıyla $V_0(t)$ ' nin zarfı $V_i(t)$ ' nin zarfına yaklaşık eşit olur.




Şekil 4.11: Zarf Detektörü




Şekil 4.12: Büyük Taşıyıcılı Genlik Modülasyonlu İşaretin Frekans İzgesinde Gösterimi



Şekil 4.13: Büyük Taşıyıcılı Genlik Modülasyonlu İşaretin AGF'den Geçtikten Sonraki Hali



Şekil 4.14: Büyük Taşıyıcılı Genlik Modülasyonlu İşaretin AGF'den Geçtikten ve DC bileşeni Atıldıktan Sonraki Hali



Şekil 4.15: Büyük Taşıyıcılı Genlik Modülasyonlu İşaretin Demodüle Edilmiş Hali

4.4. MATLAB Programları

• ÇYB Modülasyonu ve Demodülasyonu

```
% Genlik Modulasyonu
close all
clear all
hold on
fs=1000;
            % pi=500
                            %Sinyalin ornekleme frekansi
ts=0.01;
                        % Sinyal 0'dan 1 saniyeye kadar
n=[0:(1/fs):1];
fc=150; %150
                             % Isaretin frekansi
fm=15;
faz=0;%30
tsy=cos(2*pi*n*fc+faz);
                             % tasiyici
msg=cos(2*pi*n*fm);
%plot(n,tsy);
                          %isaretin zaman izgesinde cizimi
%.....
                              %tasiyicinin frekans izgesinde gosterilimi
tsyf=fft(tsy)/length(tsy);
tsvfm=abs(tsvf);
tsyfm=fftshift(tsyfm);
eks=[-fs/2:1:fs/2];
subplot(3,1,1);
plot(eks,tsyfm);
title('tasiyicinin frekans izgesi');
msgf=fft(msg)/length(msg);
                                  %tasiyicinin frekans izgesinde gosterilimi
msgfm=abs(msgf);
msgfm=fftshift(msgfm);
eks=[-fs/2:1:fs/2];
hold on
subplot(3,1,2);
plot(eks,msgfm);
title('mesaj isaretinin frekans izgesi');
r=2*tsy.*msg; % 2 bir yazilirsa ic ice girme islemi tam olarak gorulebilir.
rf=fft(r)/length(r);
                        %tasiyicinin frekans izgesinde gosterilimi
rfm=abs(rf);
rfm=fftshift(rfm);
eks=[-fs/2:1:fs/2];
subplot(3,1,3);
plot(eks,rfm);
title('AM moduleli isaretin frekans izgesi');
xlabel('Hz');
```

```
figure
plot(msg(1:150),'c+:');%bilgi isareti
title('mesaj isareti');
hold on
plot(r(1:150)/2); %modüleli isaret
title('modüleli işaret');
legend('Mesaj isareti', 'module edilmis mesaj isareti');
%plot(tsy(1:100),'k');
%.....
% AM demodulator
ar=r.*tsy;
%.....
                          %tasiyicinin frekans izgesinde gosterilimi
arf=fft(ar)/length(ar);
arfm=abs(arf)
arfm=fftshift(arfm) ;
figure
subplot(2,1,1);
plot(eks,arfm);
title('Alicida Carpim Devresinden sonraki cikisin Frekans izgesindeki gosterimi ')
xlabel('Hz');
hold on
%......Alt Geciren Suzgec......
[B,A] = BUTTER(3,[0.1]);
sar=filter(B,A,ar);
[H,W] = FREQZ(B,A,fs/2+1);
eH=flipud(H);
H=[eH(1:fs/2);H];
plot(eks,abs(H));
%.....
sarf=fft(sar)/length(sar);
                             %tasiyicinin frekans izgesinde gosterilimi
sarfm=abs(sarf)
sarfm=fftshift(sarfm) ;
%.....
subplot(2,1,2);
plot(eks,sarfm);
title('Demodule edilmis isaretin frekans izgesi')
xlabel('Hz');
figure
plot(msg(1:500),'k');
hold on
plot(sar(1:500));
text(1,15,'Goruldugu gibi demodule edilmis isaret faz kaymasina ugruyor.')
legend('Mesaj isareti','Demodule edilmis mesaj isareti');
text(1,150,'Goruldugu gibi demodule edilmis isaret faz kaymasina ugruyor.')
```

• TYB Modülasyonu ve Demodülasyonu

```
% Genlik Modulasyonu
close all
clear all
hold on
fs=1000;
                            %Sinyalin ornekleme frekansi
            % pi=500
ts=0.01;
n=[0:(1/fs):1];
                        % Sinyal 0'dan 1 saniyeye kadar
                             % Isaretin frekansi
fc=150; %150
fm=15;
faz=0;%30
tsy=cos(2*pi*n*fc+faz);
                             % tasiyici
tsy2=sin(2*pi*n*fc+faz);
msg=cos(2*pi*n*fm);
%plot(n,tsy);
                          %isaretin zaman izgesinde cizimi
%.....
tsyf=fft(tsy)/length(tsy);
                              %tasiyicinin frekans izgesinde gosterilimi
tsyfm=abs(tsyf);
tsyfm=fftshift(tsyfm);
eks=[-fs/2:1:fs/2];
subplot(3,1,1);
plot(eks,tsyfm);
title('tasiyicinin frekans izgesi');
msgf=fft(msg)/length(msg);
                                 %tasiyicinin frekans izgesinde gosterilimi
msgfm=abs(msgf);
msgfm=fftshift(msgfm);
eks=[-fs/2:1:fs/2];
hold on
subplot(3,1,2);
plot(eks,msgfm);
title('mesaj isaretinin frekans izgesi');
%r=2*tsy.*msg; % 2 bir yazilirsa ic ice girme islemi tam olarak gorulebilir.
r=2*(tsy.*msg-(imag(hilbert(msg)).*tsy2)); %TYB işaretinin elde edilmesi
rf=fft(r)/length(r);
                       %tasiyicinin frekans izgesinde gosterilimi
rfm=abs(rf);
rfm=fftshift(rfm);
eks=[-fs/2:1:fs/2];
subplot(3,1,3);
```

```
plot(eks,rfm);
title('AM modüleli isaretin frekans izgesi');
xlabel('Hz');
figure
plot(msg(1:100),'c+:');%bilgi isareti
title('mesaj isareti');
hold on
plot(r(1:100)/2);
title('modüleli işaret');%modüleli isaret
legend('Mesaj isareti','module edilmis mesaj isareti');
%plot(tsy(1:100),'k');
%.....
% AM demodulator
ar=r.*tsy;
%.....
arf=fft(ar)/length(ar);
                           %tasiyicinin frekans izgesinde gosterilimi
arfm=abs(arf)
arfm=fftshift(arfm) ;
figure
subplot(2,1,1);
plot(eks,arfm):
title('Alicida Carpim Devresinden sonraki cikisin Frekans izgesindeki gosterimi ')
xlabel('Hz');
hold on
%......Alt Geciren Suzgec......
[B,A] = BUTTER(3,[0.1]);
sar=filter(B,A,ar);
[H,W] = FREQZ(B,A,fs/2+1);
eH=flipud(H);
H=[eH(1:fs/2);H];
plot(eks,abs(H));
%.....
sarf=fft(sar)/length(sar);
                              %tasiyicinin frekans izgesinde gosterilimi
sarfm=abs(sarf)
sarfm=fftshift(sarfm) :
%.....
subplot(2,1,2);
plot(eks,sarfm);
title('Demodule edilmis isaretin frekans izgesi')
xlabel('Hz');
figure
plot(msg(1:500),'k');
hold on
plot(sar(1:500));
text(1,15,'Goruldugu gibi demodule edilmis isaret faz kaymasina ugruyor.')
legend('Mesaj isareti','Demodule edilmis mesaj isareti');
text(1,150,'Goruldugu gibi demodule edilmis isaret faz kaymasina ugruyor.')
```

• Büyük Taşıyıcılı Genlik Modülasyonu ve Demodülasyonu (Zarf Çözücü ile)

```
% Genlik Modulasyonu ve demodulasyonu (zarf çözücü ile)
close all
clear all
hold on
fs=2000;
            % pi=500
                            %Sinyalin ornekleme frekansi
ts=1/fs;
n=[0:(1/fs):1];
                        % Sinyal 0'dan 1 saniyeye kadar
fc=200; %150
                             % Isaretin frekansi
fm=15;
faz=0;
tsy = cos(2*pi*n*fc+faz);
                           % tasiyici
msg=cos(2*pi*n*fm);
                           % mesaj isareti
%.....
tsyf=fft(tsy)/length(tsy);
                              %tasiyicinin frekans izgesinde gosterilimi icin
tsyfm=abs(tsyf);
tsyfm=fftshift(tsyfm);
eks=[-fs/2:1:fs/2];
%.....
subplot(3,1,1);
                           % Birinci sekil
plot(eks,tsyfm);
title('tasiyicinin frekans izgesi');
msgf=fft(msg)/length(msg);
                                  %mesaj isaretinin frekans izgesinde gosterilimi icin
msgfm=abs(msgf);
msgfm=fftshift(msgfm);
eks=[-fs/2:1:fs/2];
hold on
subplot(3,1,2);
plot(eks,msgfm);
title('mesaj isaretinin frekans izgesi');
%.....
r = (1 + 1 * msg). * tsy;
rf=fft(r)/length(r);
                        %moduleli isaretin frekans izgesinde gosterilimi
rfm=abs(rf);
rfm=fftshift(rfm);
eks=[-fs/2:1:fs/2];
subplot(3,1,3);
plot(eks,rfm);
title('C-AM moduleli isaretin frekans izgesi');
xlabel('Hz');
%.....
figure
                   %ikinci sekil.
plot(msg(1:150),'c+:');
                          %bilgi isareti
                                             'mesaj isaretinin 1 Volt ile toplandigini gorebilmek
icin'
%plot(msg(1:150)+1,'c+:');
title('mesaj isareti');
hold on
plot(r(1:150));
                      %modüleli isaret
title('modüleli isaret');
legend('Mesaj isareti', 'module edilmis mesaj isareti');
```

```
%.....%Zarf Çözücüde ilk islem%.....%
for i = 1:length(r)
  if r(i) < 0
    r1(i) = 0;
  else
    r1(i) = r(i);
  end
end
%r1=abs(r);
%.....Ilk islemden sonra kullanilan Alt geciren filtre (suzgec)......
[Nd,Wc]=buttord(0.04,0.14,1,80);
[B,A] = BUTTER(Nd,Wc);
[H,W] = FREQZ(B,A,fs/2+1);
eH=flipud(H);
H=[eH(1:fs/2);H];
figure
                        % Ucuncu Sekil
plot(eks,abs(H),'r');
                           % Kullanilan suzgec
hold on
r1f=fft(r1)/length(r1);
                           %ilk islemden sonra frekans izgesinde gosterilimi icin
r1fm=abs(r1f)
r1fms=fftshift(r1fm);
%.....
plot(eks,(r1fms));
title('Zarf çözücü ilk islem')
legend('Kullanilan Altgeciren suzgec', 'birinci islemden sonra isaretin frekans izgesi')
xlabel('Hz');
%.....
                      % Dorduncu Sekil
figure
plot(r(1:100));
                        %
hold on
plot(r1(1:100),'r');
legend('gelen isaret', 'birinci islemden sonra')
%.....
r1 d = filter(B,A,r1);
%.....
rl df=fft(rl d)/length(rl d);
                                 %tasiyicinin frekans izgesinde gosterilimi
r1 dfm=abs(r1 df)
r1 dfms=fftshift(r1 dfm);
%.....
figure
subplot(2,1,1);
                        % Besinci Sekil
plot(eks,(r1 dfms));
title('Suzgecleme isleminden sonra')
%.....
son = r1 d - mean(r1 d);
son f=fft(son)/length(son);
                               %tasiyicinin frekans izgesinde gosterilimi
son fm=abs(son f)
son fms=fftshift(son fm);
%.....
subplot(2,1,2);
plot(eks,(son_fms));
```