ALT PROGRAMLAR


1.1.ALTPROGRAM NEDİR?

Programlamada döngü kadar etkili bir diğer kullanım şekli de alt programlardır. Bu sistemde işlemin birkaç yerinde lazım olan bir program parçasını tekrar tekrar yazmak yerine, bu bölümü bir kez ayrı bir program gibi yazıp, bu parçanın gerekli olduğu yerde programın bu kısmını çağırmak (ya da o kısma atlamak) metodu kullanılır. Bu sadece bir program yazımından kısaltma ile kurtulmak değildir. Bir tablodan istenilen verinin seçilmesi veya programın çok fazla hafıza isteyip işlemcinizin bunu karşılayamadığı durumlarda, alt programlar adeta bir can yeleğidir.

Alt program yazımının bir programı ne kadar kısaltacağını görebilmek için, döngüler kısmında çözülen trafik ışığı öneğini birde alt program kullanarak çözelim.

Örnek 1.1: Bir kavşaktaki trafik ışıklarının aşağıda verilen zaman ve sıra içerisinde çalışması isteniyor. Trafik ışığı olarak led kullanarak gerekli devreyi tasarlayınız ve programını yazınız.

| Süre (Saniye) | Araç | Yaya |
|---------------|-----------------|---------|
| 15 | Yeşil | Kırmızı |
| 5 | Sarı | Kırmızı |
| 25 | Kırmızı | Yeşil |
| 5 | Sarı ve Kırmızı | Kırmızı |



Şekil 1.1: Trafik ışığı sorusu devre şekli

Çözüm: Devre şekli üstte verilmiştir. Yine zamanlama için 200*200=40000 turluk bekleme döngüsünü, 1 saniye olarak kabul ediyoruz.

;Trafik ışığı problemi,

;Lambalar:RB0:Yaya-kırmızı, RB1:Yaya-Yeşil

;RB2:Araç-sarı, RB3:Araç-Yeşil, RB4:Araç-Kırmızı

;Süre ve durumlar

;15 sn Araç-Yeşil,Yaya-Kırmızı

;5 sn Araç-Sarı, Yaya-Kırmızı

;15 sn Araç-Kırmızı, Yaya-Yeşil

;15 sn Araç-Sarı-Kırmızı, Yaya-Kırmızı

| | LIST | P=16F84 |
|-------------|------|---------|
| ; Registerl | er | |
| STATUS | EQU | 3h |
| PORTA | EQU | 5h |
| PORTB | EQU | 6h |
| TRISA | EQU | 5h |
| TRISB | EQU | 6h |

; Değişkenler

ZD1 EQU 0Fh ZD2 EQU 0Eh zaman EQU 0Dh

X1 org 0h ; Power on

goto START ; 0000

START bsf STATUS,5 ; Page 1

movlw 0h ; 0000-0000 sayısını W registerine al

movwf TRISB ; PortB yi çıkış olarak ayarla

;TRISB=00000000

bcf STATUS,5 ; Page 0

TOP movlw 09h ; 0 0 0 0 1 0 0 1

movwf PORTB ; Araç Yeşil, Yaya Kırmızı

movlw 0Fh

movwf zaman

call BEKLE ; Bekle 15 saniye

movlw 05h ; 0 0 0 0 0 1 0 1

movwf PORTB ; Araç Sarı, Yaya Kırmızı

movlw 05h

movwf zaman

call BEKLE ; Bekle 5 Saniye

movlw 12h ; 0 0 0 1 0 0 1 0

movwf PORTB ; Araç Kırmızı, Yaya Yeşil

movlw 19h


movwf zaman

call BEKLE ; Bekle 25 saniye

| | movlw movlw movwf call | 15h PORTB 05h zaman BEKLE | ; 0 0 0 1 0 1 0 1; Araç Sarı-Kırmızı, Yaya Kırmızı; Bekle 5 Saniye |
|--|---------------------------------|---------------------------|--|
| | goto | ТОР | ; Tekrarla |
| .************************************* | ***** | ****** | ****** |
| ; BEKLE all | | ***** | ******* |
| BEKLE | movlw | .200 | |
| | movwf | ZD1 | |
| D1 | movlw | .200 | |
| | movwf | ZD2 | |
| D2 | decfsz | ZD2,F | |
| | goto | D2 | |
| | decfsz | ZD1,F | |
| | goto | D1 | |
| | decfsz | zaman,F | |
| | goto | BEKLE | |
| | return | | |
| | | | |

END

örnek 1-2: Port B'de bağlı olan 8 adet ledi yakıp söndüren bir flip,flop programı yazınız. Bu programı yazarken zaman gecikmesini alt programlar şeklinde yazınız?



Şekil 1.2: 8 adet led devresi (Yürüyen ışık devresi)

çözüm:

| | LIST | P=16F84 |
|----|---------|--------------|
| | INCLUDE | "P16F84.INC" |
| S1 | EQU | h'00' |
| S2 | EQU | h'0D' |
| | CLRF | PORTB |
| | BSF | STATUS,5 |
| | CLRF | TRISB |
| | BCF | STATUS,5 |

TEK MOVLW h'00'

MOVWF PORTB

CALL GECİKME

MOVLW h'FF'

MOVWF PORTB

CALL GECİKME

GOTO TEK

GECİKME MOVLW h'FF' ;Alt program kısmı

MOVWF S1

DÖN1 MOVLW h'FF'

MOVWF S2

DÖN2 DECFSZ S2,F

GOTO DÖN2

DECFSZ S1,F

GOTO DÖN1

RETURN ;Altprogram sonu

END

Programın birinci kısmı port ayar işlemi yapmakta yani portB'nin tüm uçlarını çıkış olarak ayarlamaktadır.İkinci kısım ise porta b'00000000' bilgisi ile b'1111111' sayısını sırası ile göndererek port ucundaki ledlerin sönmesini ve yanmasını sağlamaktadır. Gecikme isimli son kısım ise porta yanma ya da sönme bilgisi gönderildikten sonra bekleme süresini ayarlamakta ve alt program şeklinde kullanılmaktadır.

soru: Aynı programı farklı mantıklar ve teknikler kullanarak yazınız?

Örnek 1.3: Port B'deki bağlı olan 8 adet ledi kayan ışık şeklinde çalıştıran programı yazınız. Program ledleri bir kez sırayla yaktıktan sonra tüm ledlerin sönük kalması şeklinde sona erecektir. (Şekil 1.2)

LIST P=16F84

INCLUDE "P16F84.INC"

SAYAC1 EQU h'0C'

SAYAC2 EQU h'0D'

CLRF PORTB ;PORTB=0

BCF STATUS,0 ; Carry=0

BSF STATUS,5

CLRF TRISB

BCF STATUS,5

MOVLW h'01'

MOVWF PORTB

TEKRAR CALL BEKLE

RLF PORTB,F

BTFSS STATUS,0

GOTO TEKRAR

DUR GOTO DUR

BEKLE MOVLW h'FF'

MOVWF SAYAC1

DÖNGÜ1 MOVLW h'FF'

MOVWF SAYAC2

DÖNGÜ2 DECFSZ SAYAC2,F
GOTO DÖNGÜ2
DECFSZ SAYAC1,F
GOTO DÖNGÜ1
RETURN
END

Soru= Programı işlemi sürekli yapacak hale getiriniz.

Örnek 1.4: Yukarıdaki örnekten faydalanarak sağa ve sola doğru kayan ışık (kara şimşek) programını yazınız? (Şekil 1.2)

LIST P=16F84

INCLUDE "P16F84.INC"

SAYAC1 EQU h'0C'

SAYAC2 EQU h'0D'

CLRF PORTB ;PORTB=0

BCF STATUS,0 ; Carry=0

BSF STATUS,5 ;Portb=Çıkış

CLRF TRISB

BCF STATUS,5

MOVLW h'01'

MOVWF PORTB

SOL CALL BEKLE

RLF PORTB,F

BTFSS PORTB,7

GOTO SOL

SAĞ CALL BEKLE

RRF PORTB,F

BTFSS PORTB,0

GOTO SAĞ

GOTO SOL

BEKLE MOVLW h'FF'

MOVWF SAYAC1

DÖNGÜ1 MOVLW h'FF'

MOVWF SAYAC2

DÖNGÜ2 DECFSZ SAYAC2,F

GOTO DÖNGÜ2

DECFSZ SAYAC1,F

GOTO DÖNGÜ1

RETURN

END

Örnek 1.5: Zeminden üst katlara yük taşıyan bir asansörün bakım sistemi için şöyle bir düzenek isteniyor. Asansörün yukarı çıkıp aşağı dönüşü 1 tur sayılmak kaydıyla 40.000 tur sonunda bakım zamanının geldiğine dair bir sarı ikaz lambasının yanması isteniyor. Eğer bakım yapılmadan çalışmaya devam eder ise 48.000 turdan sonra kırmızı ikaz lambasının yanması isteniyor. Şayet asansör bakım yapılmadan 2.000 tur daha çalıştırılırsa bu durumda asansörün çalışmasını engellemesi isteniyor. Bakım yapıldığında tur sayısının sıfırlanarak aynı işlemin tekrar devreye girmesi isteniyor. Bu işlem için gerekli devrenin prensip şemasını çiziniz ve programını yazınız.

(İpucu: Asansörün her bir turunu zeminde iken algılatma şeklinde düşünebilirsiniz.)

Çözüm: Burada esas olay asansörün iniş çıkış turlarını saydırmaktır. Normal sayıcı mantığıyla düşündüğünüzde bir değişkenle sayabileceğiniz en büyük sayı 255'tir. Bu şekilde düşündüğünüzde birler, onlar basamağı mantığı ile düşünüp 2

veya 4 değişken kullanarak program yazılabilir ki biraz uzunca bir program olur. Ancak iç içe iki döngü ile tuş basmasını saydırırsak, bu durumda iç içe olmak üzere her ikisi de 200 turluk 2 döngü ile 200*200=40000 tur sonunda döngü tamamlanır. Sonunda 40000 tur sonunda yapılacak işlem yaptırılır. 8000 ve 2000 tur içinde aynı teknik kullanılabilir. Aşağıdaki çözüm bu mantığa göre tasarlanmıştır.

;Asansör koruma-bakım problemi

;RA0 ucunda asansor turlarını sayan buton sensor

;RB0 Sarı ışık ikaz

;RB1 Kırmızı ışık ikaz

;RB2 Asansor aktif/Pasif ucu, RB2=0 iken asansor calısır durumda

| | LIST | P=16F84 | |
|--------|------|---------|---------------------|
| STATUS | EQU | 3h | |
| PORTA | EQU | 5h | |
| PORTB | EQU | 6h | |
| TRISA | EQU | 5h | |
| TRISB | EQU | 6h | |
| | | | |
| say | EQU | 0Ch | ; |
| D0 | EQU | 0Dh | ; döngü degiskeni 0 |
| D1 | EQU | 0Eh | ; döngü degiskeni 1 |
| D2 | EQU | 0Fh | ; döngü degiskeni 2 |
| | | | |
| X1 | org | 0h | ; Power on |
| | goto | START | ; 0000 |


| START | bsf | STATUS,5 | |
|-------|--------|----------|------------------------------------|
| | movlw | 0h | |
| | movwf | TRISB | |
| | movlw | 0fh | |
| | movwf | TRISA | |
| | bcf | STATUS,5 | |
| | | | |
| | clrf | PORTB | |
| | movlw | .200 | ;Asansor 40000 tur calıstı mı |
| | movwf | D1 | ;sorusu icin 200*200=40000 |
| ZD1 | movlw | .200 | ;turluk dongu icinde |
| | movwf | D2 | ;tus programı tekrarlanır |
| ZD2 | call | tus | |
| | decfsz | D2,F | |
| | goto | ZD2 | |
| | decfsz | D1,F | |
| | goto | ZD1 | |
| | bsf | PORTB,0 | :40000 tur almustur SARI lad vanar |
| | DSI | PORTB,0 | ;40000 tur olmuştur SARI led yanar |
| | movlw | .40 | ;Asansor 8000 tur daha calıstı mı? |
| | movwf | D1 | ;sorusu icin 40*200=8000 |
| ZD3 | movlw | .200 | ;turluk dongu icinde |
| | movwf | D2 | ;tus programı tekrarlanır |
| ZD4 | call | tus | |
| | decfsz | D2,F | |
| | goto | ZD4 | |
| | decfsz | D1,F | |
| | goto | ZD3 | |

| | bcf | PORTB,0 | ;48000 tur olmuştur SARI led söner |
|----------------|---------|---------|---|
| | bsf | PORTB,1 | ;48000 tur olmuştur KIRMIZI led yanar |
| | | | |
| | movlw | .10 | ;Asansor 2000 tur daha calıstı mı? |
| | movwf | D1 | ;sorusu icin 10*200=2000 |
| ZD5 | movlw | .200 | ;turluk dongu icinde |
| | movwf | D2 | ;tus programı tekrarlanır |
| ZD6 | call | tus | |
| | decfsz | D2,F | |
| | goto | ZD6 | |
| | decfsz | D1,F | |
| | goto | ZD5 | |
| | | | |
| ZD7 | bsf | PORTB,2 | ;50000 tur olmuştur KIRMIZI led zaten |
| | | | ;yanıktır, |
| | goto | ZD7 | ;Asansor duması için RB2 ucu 1 yapılır ve |
| | | | ;Bu konumdan çıkmak için RESET butonuna |
| | | | ;basılana kadar beklenir. |
| .******** , | ****** | ***** | |
| ; TUS Altp | rogramı | | |
| .******** , | ****** | ***** | |
| tus | btfss | PORTA,0 | ;Asansorun 1 turu icin zemindeki |
| | goto | tus | ;butona basılıp bırakıldı mı? şeklinde |
| tus2 | btfsc | PORTA,0 | ;programla test etmek gerekir |
| | goto | tus2 | ;tus ikilemesi gerekmez |
| | return | | |
| | END | | |

1.2. ÇEVRİM TABLOLARI

Bazı programlarda, bir tablodan belirli değerlerin seçtirilmesi, sıkça lazım olan bir durumdur. Bunun için CALL komutu RETLW komutu ile birlikte kullanılır. Sistemde CALL komutu ile bir alt program çağırılırken eğer W registerinde bir değer varsa ve bu değer PCL ile toplanırsa bu sistem bir index gibi kullanılır. Bu index ile atlanan adımda RETLW değer şeklinde bulunan komut satırındaki değer W registerine aktarılarak alt programdan çıkılır ve böylece ilgili indexteki değer tespit edilmiş olur. Bu işlemi bir örnekle görelim:

Örnek 1.6: PortB'ye bağlı olan seven segment displayı kullanarak, 0 ile F arasındaki sayıları beklemeler yaparak sayan programı tablo tekniğini kullanarak yazınız?



Şekil 1.3: Pic16f84 için tek display bağlantısı

LIST P=16F84

INCLUDE "P16F84.INC"

SAYAC1 EQU h'0C'

SAYAC2 EQU h'0D'

SAYAC EQU h'0E'

CLRF PORTB ;PORTB=0

BSF STATUS,5 ;Portb=Çıkış

CLRF TRISB

BCF STATUS,5

BAŞLA MOVLW h'00'

MOVWF SAYAC

DÖNGÜ MOVF SAYAC,W

ANDLW B'00001111'

CALL CEV7SEG

MOVWF PORTB

INCF SAYAC,F

CALL BEKLE

GOTO DÖNGÜ

CEV7SEG ADDWF PCL,F

RETLW h'3F';0

RETLW h'06';1

RETLW h'5B';2

RETLW h'4F';3

RETLW h'66';4

RETLW h'6D';5

RETLW h'7D';6

RETLW h'07';7

RETLW h'7F';8

RETLW h'6F';9

RETLW h'77';A

RETLW h'7C';B

RETLW h'39';C

RETLW h'5E';D

RETLW h'79'; E

RETLW h'71';F

BEKLE MOVLW h'FF'

MOVWF SAYAC1

DÖNGÜ1 MOVLW h'FF'

MOVWF SAYAC2

DÖNGÜ2 DECFSZ SAYAC2,F

GOTO DÖNGÜ2

DECFSZ SAYAC1,F

GOTO DÖNGÜ1

RETURN

END

INTERRUPT

2.1. INTERRUPT NEDIR:

Kelime anlamı olarak kesilim isteği anlamına gelen interrupt kelimesi, işlemcinin herhangi bir programı icra ederken, bu programa dışarıdan gelen bir sinyal sebebiyle ara verip, başka bir programa (interrupt alt programı) atlayıp, atladığı programı tamamladıktan sonra tekrar geri dönüp ilk kaldığı programdan devam etmesi işlemidir. Bu anlatımdan anlaşılacağı gibi interrupt bir alt program çalıştırma işleminin aynısı gibidir. Ancak, alt programın çağrılma şekli farklıdır. Bu fark ise normal alt programı çağırma işlemi CALL komutu ile yapılırken, interrupt alt programının ise, normal programın herhangi bir anında dışarıdan gelecek bir sinyal ile çağırılması olayıdır.

Uygulamada çok rastlanan bir örnekle konuyu açıklayalım: Bilgisayarınıza bağlı bir yazıcıdan 40 sayfalık bir yazının çıkarılması için yazdırma işlemi başlattınız ve sizde aynı zamanda bilgisayarda başka bir programı kullanıyorsunuz. Ancak, yazıcınızda diyelim ki 25 adet kağıt takılı olsun. Bu 25 kağıt yazıldıktan sonra, kalan 15 sayfa yazılamayacağı için bilgisayarınız sizin kullandığınız programa ara vererek, yazıcı ile ilgili bir mesajı ekrana çıkarır. İşte bu mesajın çıkarılma nedeni, yazıcınızın kağıt bitmesi sebebiyle interrupt istemiş olmasıdır. Mesajı ekrandan kaldırdıktan sonra eski kullandığınız programa tekrar kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

İnterrupt alt programının yazılımı normal alt program ile aynıdır, ancak alt programın bitiş komutu RETFIE komutudur. Bu alt programın interrupt geldiğinde kullanılması için 3 işlemin program içerisinde yapılmış olması gerekir. Bu işlemler:

1. İnterrupt alt programının adı, 04h adresine interrupt vektör adresi olarak tanıtılmış olmalıdır.

Örnek:

ORG 04h

GOTO INTPRG

- 2. Interrupt ayarlarını sağlayan INTCON ve OPTION registerlerinin ayarlarının yapılmış olması gerekir. Bu registerlerin herbir bitinin bir anlamı vardır. Bu sebeple kullanılacak interrupt tipine göre ayarlanmış olmaları gerekir.
- 3. Kullanılan interrupt türüne göre interrupt geldiğinde INTCON registerinin kullanılan interrupt ile ilgili bir biti 1 olmaktadır. İnterrupt alt programı tamamlandığında yeni interrupt gelmediği halde, tekrar interrupt alt programının çalışması istenmiyorsa, interrupt geldi anlamında 1 olan bitin alt program içerisinde tekrar 0 yapılması gerekir.

2.2. INTERRUPT ÇEŞİTLERİ:

Interruptları genel olarak ikiye ayırmak mümkündür:

- 1. Mask Edilemeyen Interruptlar: Bu tür interrupt'ta interuptun işlemci tarafından algılanması herhangi bir program mantığıyla engellenemez. Bu tür kesilime örnek olarak işlemcilerin reset butonlarını göstermek mümkündür ki; tam olarak yukarıda verdiğimiz tarife uymamakla birlikte reset tuşu programa ara verilip sistemin açılışa dönmesini sağlayan bir interrupt şeklidir ve programla reset tuşu devre dışı bırakılamaz.
- 2. Mask Edilebilen Interruptlar: Bu tür interruptlar yukarıda verilen interrupt tarifine tam uyan interruptlardır. Bunlar istenirse öncelik sırasına dizilebileceği gibi, istenmezse hiç interrupt gelmemiş gibi programlanarak, yok farz edilebilirler. Bu işlemin nasıl olduğunu konunun ilerleyen detaylarında inceleyelim.

6.3. Pic16f84 için Interrupt çeşitleri:

Pic 16f84 işlemcisi için (MCLR=RESET hesaba katılmazsa) 3 tür interrupttan söz etmek mümkündür.

1) RB0 Interrupt: Bu tür interruptta interrupt alt programı, işlemcinin B portunun 0 numaralı (RB0) ucundan gelecek bir sinyale göre işleme girer. Bu sinyal alçalan kenar veya yükselen kenar şeklinde sürekli sinyal olabileceği gibi, bir puls sinyali de olabilir. Tek sinyalde interrupt kontrol edilmesi istenilen yerlerde kullanışlı olur.

- 2) TMR0 (timer) Interrupt: Bu tür interrupt, işlemcinin içerisinde programdan bağımsız çalışan bir sayıcının çalıştırılarak, sayıcının her 0'dan geçişte sisteme interrupt vermesi esasına göre çalışan çeşididir ki, burada sayıcı option registerdeki ayarlamalar sayesinde kendi içerisindeki osilatör sinyaline göre veya dışarıdan gelecek olan (RA4/T0CKI ucundan) sinyalleri sayma esasına göre programlanabilir. Zamana bağlı problemleri çözmede çok kullanışlı olur. Mesela saat, kronometre, vb...
- RB4..RB7 uçlarındaki bilginin değişmesi esasına göre tasarlanmış bir interrupt çeşididir ki, iletişim ve güvenlik işlemlerinde kullanılması uygun olur.

Bu anlatılanlar ışığında INTCON register ve OPTION registerin içeriğine bakalım:

INTCON REGISTERI:

| | | | | Bit 3 | | | |
|-----|------|------|------|-------|------|------|------|
| GIE | EEIE | TOIE | INTE | RBIE | TOIF | INTF | RBIF |

| Bit | Adı | Açıklama |
|-------|------|--|
| No | | |
| Bit 7 | GIE | Tüm interrupt işlemlerini açma bayrağı |
| | | 0: Tüm interruptlar disable |
| | | 1: Tüm interruptlar enable |
| Bit 6 | EEIE | EEPROM hafızaya yazma işlemlerini tamamlama |
| | | interruptu |
| | | 0: Disable |
| | | 1: Enable |
| Bit 5 | TOIE | TMR0 sayıcısı interruptunu aktif yapma bayrağı |
| | | 0: Disable |
| | | 1: Enable |
| Bit 4 | INTE | Harici (RB0) interruptunu aktif yapma bayrağı |
| | | 0: Disable (Harici interruptları geçersiz yapar- |
| | | algılanmaz) |
| | | 1: Enable (Harici interruptları geçerli yapar- |
| | | algılanır) |

| Bit 3 | RBIE | RB7RB4 değişimi interruptunu aktif yapma |
|-------|------|---|
| | | bayrağı |
| | | 0: Disable (RB7RB4 değişimi algılanmaz) |
| | | 1: Enable (RB7RB4 değişimi interrupt oluşturur) |
| Bit 2 | TOIF | TMR0 sayıcısı zaman aşımı bayrağı |
| | | 0: Sayıcı normal saymaya devam ediyor |
| | | 1: Sayıcı sayma süresini tamamlamış (FF-00 |
| | | geçişi) |
| Bit 1 | INTF | Harici (RB0) interrupt bayrağı |
| | | 0: Harici interrupt algılanmadı |
| | | 1: Harici interrupt algılandı |
| Bit 0 | RBIF | RB7RB4 değişimi interruptı bayrağı |
| | | 0: (RB7RB4) uclarında değişim yok |
| | | 1: (RB7RB4) uclarında değişimi var. |

OPTION REGISTER

| Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit0 |
|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| BPUR | INTEDG | TOCS | TOSE | PSA | PS2 | PS1 | PS0 |

| Bit | Adı | Açıklama |
|-------|--------|---|
| No | | |
| Bit 7 | RBPU | PORTB Pull Up Geçerli yapma biti |
| | | 0: PORTB Pull Up'lar Geçersiz |
| | | 1: PORTB Pull Up'lar Geçerli |
| Bit 6 | INTEDG | Harici interrupt tipi seçme biti |
| | | 0: RB0/INT ucundan alçalan kenar tetikleme |
| | | 1: RB0/INT ucundan yükselen kenar tetikleme |
| Bit 5 | T0CS | TMR0 sayıcısı sinyal kaynağı seçme biti |
| | | 0: Dahili komut periyotu seçilir |
| | | 1: Harici sinyal (RA4/TOCKI ucundan) periyotu seçilir |
| Bit 4 | T0SE | TMR0 harici sinyal kaynağı kenar seçme biti |
| | | RA4/T0CKI ucundan alçalan kenar tetiklemesi |
| | | 1: RA4/T0CKI ucundan yükselen kenar tetiklemesi |
| Bit 3 | PSA | Frekans bölücü seçme biti |
| | | 0: Frekans bölme sayısı TMR0 için geçerli |
| | | 1: Frekans bölme sayısı WDT için geçerli |
| Bit 2 | PS2 | Frekans bölme sayısı biti 2 (Alttaki tabloya bakınız) |
| Bit 1 | PS1 | Frekans bölme sayısı biti 1 (Alttaki tabloya bakınız) |
| Bit 0 | PS0 | Frekans bölme sayısı biti 0 (Alttaki tabloya bakınız) |

| Frekans Bölme Sayısı (Bit2-Bit1- Bit0) | TMR0 Oranı | WDT Oranı |
|--|---------------|--------------|
| 000 | 1/2 | 1/1 |
| 001 | 1/4 | 1/2 |
| 010 | 1/8 | 1/4 |
| 011 | 1/16 | 1/8 |
| 100 | 1/32 | 1/16 |
| 101 | 1/64 | 1/32 |
| 110 | 1/128 | 1/64 |
| 111 | 1/256 | 1/128 |

Yukarıdaki tablolar incelendiğinde INTCON registerinin 7 numaralı ucunun bu işte en önemli register olduğunu anlamak mümkündür. Çünkü bu uc 0 olduğunda tüm interrupt sinyalleri DISABLE yani algılanmaz olur. Yukarıda anlatılan her bir interrupt şeklinden kullanılacak olanı ayarlamak için birer uç (3-4-5) ve interrupt geldiğinde bunu belirten birer uç (0-1-2)olmak üzere 6 uc programlanabilen interrupt işlemlerine ayrılmıştır. Option register ise daha ziyade TMR0 ile ilgili ayarlar içindeir. Option registerin 6 numaralı ucu ise RB0 ucunun alçalan ya da yükselen kenar şeklinde tasarlanması için kullanılmaktadır.

Şimdi interrupt ile ilgili örnekleri inceleyerek, bu işi daha detaylı öğrenmeye çalışalım.

Örnek 2.1: RB0 ucundan gelen sinyalleri sayacak ve ekrana gönderecek bir sayıcı programını interrupt kullanarak yazınız.

Çözüm: RB0 interrupt ile 0-9 sayıcı örneği ; (Display RB7-RB4 uclarında 4056 ile bağlı)

list p=16f84 include "p16f84.inc" say equ 11h tmp equ 12h

| | org | 00h | |
|--------|----------|-------------|---|
| | goto | basla | |
| | org | 04h | ;İnterrupt vektör adresi veriliyor |
| | goto | saydır | ;İnterrupt gelince saydır altprogramını |
| | | | ; çalıştırır |
| basla | bsf | STATUS,5 | |
| | movlw | 01h | ;RB0 interrupt kullanıldığından RB0 ucu giriş |
| | movwf | TRISB | ;B portunun diğer ucları çıkış |
| | movlw | b'01000000' | ;RB0 ucundan yükselen kenar tetiklemesi |
| | | | ;seçilmiş |
| | movwf | OPTION_REG | 3 |
| | bcf | STATUS,5 | |
| | | | |
| | movlw | b'10010000' | ;Tüm interruptlar açık, RB0 interrupt aktif |
| | | | ;RB0 interrupt algılaması 0 |
| | movwf | INTCON | |
| | clrf | say | ;Ekrana gidecek sayı 0 yapılmış |
| | | · | |
| | | | |
| yaz | SWAPF | say,w | ;Display üst nibble'a bağlı olduğundan |
| · | movwf | PORTB | ;ekrana gidecek bilgi swap edilerek alınmış |
| | goto | yaz | , |
| | 3 | , | |
| saydır | movwf | tmp | ;W'deki değer geçici hafızaya alınmalı |
| • | bcf | INTCON,INTF | ;RB0 interrupt algılamasını tekrar 0 yap |
| | | | ;değilse tekrar int alt pr. Çalışır. Yeni gelecek |
| | | | ;interrupt'un algılanması için 0 yapılmalı |
| | incf | say,1 | ;bu kısım normal 10luk sayıcı programıdır |
| | movf | say,w | , se mann norman rotati daytor programman |
| | 111041 | Jay, w | |

.10

STATUS,2

sublw

btfss

goto devam
clrf say
devam movf tmp,w ;W'deki orijinal değer geri yüklenmeli
retfie
end

Örnek 2.2: TMR0 interruptunu kullanarak dahili sinyalin 256 peryodunu 1 kabul ederek belirli zaman aralıklarıyla sayan 99 sayıcı tasarlayınız.

Çözüm: TMRO interrupt kullanarak 99 sayıcı örneği;

;Displaylar B portuna decoder ile bağlı

list p=16f84

include "p16f84.inc"

say equ 11h

tmp equ 12h

org 00h

goto basla

org 04h

goto saydır

basla bsf STATUS,5

clrf TRISB

movlw b'00000111' ;dahili sinyal 1/256 oranı

movwf OPTION_REG

bcf STATUS,5

movlw h'00'

movwf TMR0 ;Timer 0 başlangıç sayısı 00

movlw b'10100000' ;interruptlar açık, Timer 0 interrupt aktif

movwf INTCON ;Timer 0 zaman aşımı 0

clrf say

yaz movf say,w

movwf PORTB

goto yaz

saydır movwf tmp ;w'deki bilgi geçici değişkene yazılır

bcf INTCON,T0IF ;Timer 0 zaman aşımını tekrar 0 yap

incf say,1 ;değilse tekrar int alt pr. çalışır

movf say,w

sublw .10

btfss STATUS,2

goto devam

movf say,w

andlw h'F0'

addlw 10h

movwf say

sublw h'A0'

btfss STATUS,2

goto devam

clrf say

devam movlw h'01' ;TMR0 başlangıç sayısı 01h olarak ayarlanmış
movwf TMR0 ;Böylece 255 tur olunca ikaz vermesi sağlanır
movf tmp,w ;W'deki orijinal değer geri yüklenir
retfie
end

Örnek 2.3: TMR0 interruptunu kullanarak desimal moda çalışan 0-99 sayıcı tasarlayınız.

Çözüm: TMRO interrupt kullanarak taramalı ekranda 99 sayıcı örneği ;Displaylar B portu üzerinde decoder ile paralel bağlı

list p=16f84 include "p16f84.inc" 11h say equ 12h tmp equ org 00h goto basla 04h org goto saydır basla bsf STATUS,5 clrf **TRISB** 0Ch movlw TRISA movwf movlw b'00000111' ;dahili sinyal oranı 1/256 movwf OPTION_REG bcf STATUS,5

movlw h'00'

movwf TMR0 ;Timer 0 başlangıç sayısı 00

movlw b'10100000'; Tüm interruptlar açık, TMR0 interrupt aktif

movwf INTCON ; TMR0 zaman aşımı 0 değerleri INTCON'a

; yüklendi

clrf say

yaz movf say,w

clrf PORTA

bsf PORTA,0

movwf PORTB

SWAPF say,w

clrf PORTA

bsf PORTA,1

movwf PORTB

goto yaz

saydır movwf tmp ; W'deki değer geçici hafızaya alınmalı

bcf INTCON,T0IF ;Timer 0 zaman aşımını tekrar 0 yap

incf say,1

movf say,w

sublw .10

btfss STATUS,2

goto devam

movf say,w

andlw h'F0'

addlw 10h

movwf say

sublw h'A0'

btfss STATUS,2

goto devam

clrf say

devam movlw h'01' ;TMR0 başlangıç sayısı 01h

movwf TMR0

movf tmp,w ;W'deki orijinal değeri geri yükle

retfie

end

Örnek 2.4 : TMR0 interruptunu kullanarak hex moda çalışan 0-FF sayıcı tasarlayınız.

Çözüm:

; TMR0 interrupt örneği

; TMR0 ile süre tutuluyor ve her bir süre sonunda

;B portuna 7 segment decoder ile bağlı displaylarda (0-FF) saydırılıyor.

list p=16f84

include "p16f84.inc"

org 00h

goto basla

org 04h

goto saydır

basla bsf STATUS,5

clrf TRISB

movlw b'00000000' ;dahili sinyal 1/2 oranı

movwf OPTION_REG

bcf STATUS,5

movlw h'f9'

movwf TMR0 ;Timer 0 başlangıç sayısı 00

movlw b'10100000' ;interruptlar açık, Timer 0 interrupt aktif

;Timer 0 zaman aşımı 0

movwf INTCON

clrf PORTB

dongu goto dongu

saydır

bcf INTCON,T0IF ;Timer 0 zaman aşımını tekrar 0 yap

;değilse tekrar int alt pr. çalışır

incf PORTB,f

movlw h'f0' ;TMR0 başlangıç sayısı f0h

movwf TMR0


retfie

end

ADC KULLANIMI

Mikrodenetleyici kullanırken en çok rastlanan husus, bir fiziksel büyüklüğün ölçülmesi ya da ayarlanması şeklindedir. Mesela ortam sıcaklığının ölçülmesi ya da ayarlanması, ortam ışıklandırılması vb... Bu gibi durumlarda ADC kullanılması gerekmektedir. Bazı PIC serisi işlemcilerde kendi içerisinde ADC mevcuttur, ancak biz burada 16f84 ile ADC kullanarak yapılabilecek işlemlere bakacağız. İşlemlerimizde ADC olarak ADC804 elemanını kullanacağız.

8 bit ADC uygulamaları için, B portunun ADC çıkışlarına birebir olacak şekilde bağlandığını kabul edeceğiz. Böylece diğer işlemler için sadece A portunu kullanacağız. Tabii ki burada dışarıdan çoğullama kullanılarak çok farklı çözümler üretmenin mümkün olduğu unutulmamalıdır



Şekil 3.1: ADC ile sıcaklık ölçme için ADC-PIC bağlantısı

Şekilde görüldüğü gibi ADC çıkışları B portuna direk girilmiştir. Burada ADC'nin Vref/2 ucuna Vcc/2=2,5 Volt verildiği için ADC'nin çıkışındaki her bir sayı 5/256=19,53 milivolta karşılık gelmektedir. Böylece girişteki PTC ile R1 direncinden oluşan gerilim bölücü devre sayesinde, çıkışında sıcaklık değişimi sebebiyle oluşan her 19,53 milivolt değişimde bir sayı değişecektir. Burada kullanılan direncin değeri,

PTC'nin istenilen sıcaklıktaki değerine yakın seçilirse sistemin çalışma hassasiyeti artar.

Burada "Sıcaklık derecesine göre, ADC çıkışındaki sayı kaç olur?" sorusunun cevabı, aşağıdaki örnekle verilebilir:

Örnek 3.1: PTC'nin 20°C 'deki direnci 5000 Ohm ise ve R1 direncinin değeri 10000 Ohm ise ADC çıkışındaki sayıyı bulunuz?

ADC girişindeki gerilim: $V = V_{cc}.R_{PTC}/(R_1 + R_{PTC}) = 5.5/(5+10) = 1,66Volt$

1 sayı 19,53 milivolt ise

x sayı 1,66 Volt olur

seklinde orantı kurulduğunda x=1,66/19,53=85


Böylece mesela 20 ⁰C nin altınaki bir sıcaklıkta bir ısıtıcı devreye alınacaksa, ADC'nin çıkışı 85 sayısından küçük olduğu sürece ısıtıcı aktif edilir, ADC 85'ten büyük sayı neriyorsa ısıtıcı pasif duruma getirilir. Örnek problemlerde bunu görebiliriz.

örnek 3.2: Bir süpermarkette iç ortam sıcaklığının 22°C ile 25°C arasında ayarlanması isteniyor. Bu iş için sıcaklığı ölçmek amacıyla aşağıda değerleri verilen PTC kullanılmıştır. Gerekli devreyi çiziniz ve programını yazınız.

22 °C de PTC Direnci :22 K

25 °C de PTC Direnci :25 K

Çözüm: Burada, devrede bir harici ADC kullanılır ve PTC ile sabit bir direncin, gerilim bölücü olarak kullanılmasından faydalanılır. PTC direncinin değişimine göre de ADC'nin giriş voltajı (gerilim bölme kuralı ile) ile bu voltaja karşılık ADC'nin üreteceği sayı hesaplanır. Sonrasında problem, girişteki sayı X'den küçükse A işlemini yap, girişteki sayı Y'den büyükse B işlemini yap durumuna gelir.



Şekil 3.2: Pic16f84 ile ortam sıcaklığını kontrol devresi

;Market ısısını 22 derece ile 25 derece arasında ayarlama işlemi

;B portu giriş yapılıp ADC üzerinden sıcaklık bilgisi okunacak

;PTC ile gerilim bölücü direnç 25 K bağlanmış olup

;22 derecede 120 sayısı, 25 derecede 128 sayısı B portundan okunuyor

;RA0 İsitici kontrol çıkışı

;RA1 Soğutucu kontrol çıkışı

| | LIST | P=16F84 |
|--------|------|---------|
| STATUS | EQU | 3h |
| PORTB | EQU | 6h |
| TRISB | EQU | 6h |
| PORTA | EQU | 5h |
| TRISA | EQU | 5h |
| | | |

X1 org 0h ; Power on goto START ; 0000

START bsf STATUS,5

movlw h'FF' ;B portu giriş

movwf TRISB

movlw 00h ;A portu çıkış

movwf TRISA

bcf STATUS,5

sil clrf PORTA

soguk movf PORTB,w

sublw .120

btfss STATUS,0

goto sicak

movlw 01h movwf PORTA

goto soguk

sicak clrf PORTA

stest movf PORTB,w

sublw 80h ;desimal 128 sayısı

btfsc STATUS,0

goto sil

movlw 02h

movwf PORTA

goto stest

END

ÖRNEK PROBLEMLER:

Aşağıda işlenen tüm konuları içerisine alan çözülmüş örnekler verilmiştir. Bu örneklerde esas amaç, gerçek hayattaki problemlerin mikroişlemciye uyarlanmasını sağlamaktır. Ayrıca bu örnekler programlamanın değişik durumlarını öğretmesi açısından faydalı olacaktır.

ÖRNEKP ROBLEM 1: Bir süpermarkette kapıların otomatik çalışması istenmektedir. Bu iş için kullanılacak optik sensörler görüş açısındaki cismi algılayınca 1, boşta iken 0 vermektedirler. Bir kapının giriş-çıkış şeklinde çalışması için gerekli devreyi tasarlayınız. Kapı ortasında kimsenin sıkışmaması için gerekli tedbiri alınız.

Çözüm: Burada en az 3 sensöre ihtiyaç olacaktır. Bunlar kapıda biri olduğunu algılayan sensör ile kapı tam açık ya da kapı tam kapalı şeklindeki değerleri veren limit switch şeklindeki kapı açık-kapalı sensörleridir. Bunlar olduğunda problem kapıda biri varsa ve kapı tam açık değilse kapı açma motorunu çalıştır. Kapıda kimse yoksa ve kapı kapalı değilse kapı kapatma motorunu çalıştır şeklinde düşünülür.

Otomatik kapı sorusu çözümü

;RB0,RB1 uçlarında kapıda biri var işareti veren sensörler bağlı

;RB2 de kapı tam açık sensörü bağlı

;RB3 te kapı tam kapalı sensörü bağlı

;RA0 ucunda kapıyı açan motor bağlı

;RA1 ucunda kapıyı kapatan motor bağlı

LIST P=16F84

STATUS EQU 3h

PORTA EQU 5h

PORTB EQU 6h

TRISA EQU 5h TRISB EQU 6h

X1 org 0h ; Power on

goto START ; 0000

START bsf STATUS,5

movlw h'FF' ;B portu giriş

movwf TRISB

movlw 00h ;A portu çıkış

movwf TRISA

bcf STATUS,5

sil clrf PORTA

kontrol movf PORTB,w

andlw 03h ;sadece RB0 ve RB1 bilgilerini ayırmak için

btfsc STATUS,2 ;kapıda biri yoksa ANDLW işleminin sonucu

;0 dır

goto kapat

ac btfsc PORTB,2

goto sil movlw 01h

movwf PORTA

goto kontrol

kapat btfsc PORTB,3

goto sil

movlw 02h

movwf PORTA

goto kontrol

END

ÖRNEKP ROBLEM 2: Bir süpermarkette iç ortam aydınlığının 100 Lüx'ün üzerinde ayarlanması isteniyor. Bu iş için aydınlık derecesini ölçmek amacıyla aşağıda değerleri verilen LDR kullanılmıştır. Ayrıca aydınlatma lambaları iki ayrı grup altında birleştirilmiştir. Buna göre, ışık miktarı 80 Lüx'den az iken her 2 grup lambanı yanması, 80-100 Lüx arasında ise 1 grup lambanın yanması isteniyor. Eğer, ışık miktarı 100 Lüxün üzerinde ise lambaların sönük olması isteniyor. Gerekli devreyi çiziniz ve programını yazınız.

80 Lüx'de LDR Direnci :100 K 90 Lüx'de LDR Direnci :90 K 100 Lüx'de LDR Direnci :80 K

Çözüm: Yine ADC gerektiren bir örnek. Burada aydınlığı ölçecek LDR ile bir gerilim bölücü direnç kullanarak ve kritik aydınlık değerlerinde ADC'nin üreteceği sayı hesaplanarak, büyük-küçük kıyaslamaları ile problem çözülür.

;Market aydınlığını 100 lüxe ayarlama işlemi

;B portu giriş yapılıp ADC üzerinden aydınlık bilgisi okunacak

;LDR ile gerilim bölücü direnç 100 K bağlanmış olup

;80 Lüx de 128 sayısı, 100 Lüx de 113 sayısı B portundan okunuyor

;RA0 1. grup lamba kontrol çıkışı

;RA1 2. grup lamba kontrol çıkışı

| | LIST | P=16F84 |
|--------|------|---------|
| STATUS | EQU | 3h |
| PORTB | EQU | 6h |
| TRISB | EQU | 6h |
| PORTA | EQU | 5h |
| TRISA | EQU | 5h |
| da | EQU | 11h |
| | | |

X1 org 0h ; Power on

goto START ; 0000

START bsf STATUS,5

movlw h'FF' ;B portu giriş

movwf TRISB

movlw 00h ;A portu çıkış

movwf TRISA

bcf STATUS,5

sil clrf da

siyah movf PORTB,w

sublw .128

btfsc STATUS,0

goto beyaz

movlw 03h

movwf da

goto yaz

beyaz movf PORTB,w

sublw .113

btfss STATUS,0

goto gri

clrf da

goto yaz

gri movlw 01h

movwf da

yaz movf da,w movwf PORTA goto sil

END

ÖRNEKPROBLEM 3: Bir cam üretim tesisinde, hareketli bant sistemi üzerindeki ürünlerin kalitesi 4 ayrı noktadaki optik sensörlerle kontrol ediliyor. Bu sensörlerin her biri malzeme normal ise 0, problemli ise 1 veriyor. Her bir sensörün kendi yanında bir adet imha pistonu mevcut olup, herhangi bir sensörden hatalı imalat bilgisi gelirse, ona bağlı olan pistonun 1 mili saniye süreyle ileri gidip sonra tekrar geri gelmesi isteniyor. Bu işlem için gerekli devrenin prensip şemasını çiziniz ve programını yazınız.

cözüm:

;Cam üretim tesisi problemi

;RA0 ,RA1,RA2,RA3 uçları hatalı üretim sensörleri

;RB0, RB1,RB2, RB3 uçları piston kontrol çıkışları

LIST P=16F84
STATUS EQU 3h
PORTB EQU 6h
TRISB EQU 6h
PORTA EQU 5h
TRISA EQU 5h

D0 equ 11h ;Zaman bekletme için değişken

X1 org 0h ; Power on goto START ; 0000

| START | bsf | STATUS,5 | |
|---------------|--------------|-------------|--------------------------------|
| | movlw | 00h | ;RB7,RB6,RB3,RB2,RB1,RB0 çıkış |
| | movwf | TRISB | |
| | movlw | 0Fh | ;A portu giriş |
| | movwf | TRISA | |
| | bcf | STATUS,5 | |
| sil | clrf | PORTB | |
| | | | |
| devam | movf | PORTA,w | |
| | andlw | 0Fh | |
| | movwf | PORTB | |
| | call | BEKLE | |
| | goto | sil | |
| *********** | ***** | ****** | ******** |
| ; BEKLE | 1 milisaniye | Altprogramı | |
| .******* ; | ***** | ****** | ******** |
| BEKLE | movlw | .40 | |
| | movwf | D0 | |
| ZD | decfsz | D0,1 | |
| | goto | ZD | |
| | return | | |
| | END | | |

ÖRNEKPROBLEM 4: Bir asansör sisteminin fazla yük konusundaki problemleri çözme konusu şu şekilde ayarlanıyor. Eğer asansördeki yük 3000 kilogramdan az ise tek motor devreye girerek asansörü çalıştırıyor. Eğer yük 3000-5000 kilogram arasında ise iki adet motor ile sistemin çalışması sağlanıyor. Eğer yük 5000 kilogramdan fazla ise, bu durumda asansörün hareket etmemesi ve aşırı yük alarmının devreye girmesi isteniyor. Bu problemin çözümü için kullanılan basınç sensörü hiç yük yokken değeri 1000 ohm olup elemanın direnç değeri her 1

kilogramda 1 ohm artmaktadır. Bu işlem için gerekli devrenin prensip şemasını çiziniz ve programını yazınız.

çözüm:

;Asansör için aşırı yük koruma işlemi

;B portu giriş yapılıp ADC üzerinden ağırlık bilgisi okunacak

;Ağırlık sensörü ile gerilim bölücü direnç 6000 Ohm bağlanmış olup

;3000 kg da 102 sayısı, 5000 kg da 128 sayısı B portundan okunuyor

;RA0 1. motor kontrol çıkışı

;RA1 2. motor kontrol çıkışı

;RA3 alarm çıkışı

| | LIST | P=16F84 | |
|--------|-------|----------|----------------|
| STATUS | EQU | 3h | |
| PORTB | EQU | 6h | |
| TRISB | EQU | 6h | |
| PORTA | EQU | 5h | |
| TRISA | EQU | 5h | |
| da | EQU | 11h | |
| | | | |
| X1 | org | 0h | ; Power on |
| | goto | START | ; 0000 |
| | | | |
| START | bsf | STATUS,5 | |
| | movlw | h'FF' | ;B portu giriş |
| | movwf | TRISB | |
| | movlw | 00h | ;A portu çıkış |
| | movwf | TRISA | |
| | bcf | STATUS,5 | |

| sil | clrf | da |
|------|-------|----------|
| agır | movf | PORTB,w |
| | sublw | .128 |
| | btfsc | STATUS,0 |
| | goto | orta |
| | movlw | 04h |
| | movwf | da |
| | goto | yaz |
| | | |
| orta | movf | PORTB,w |
| | sublw | .102 |
| | btfss | STATUS,0 |
| | goto | l1 |
| | movlw | 01h |
| | movwf | da |
| | goto | yaz |
| | | |
| I1 | movlw | 03h |
| | movwf | da |
| yaz | movf | da,w |
| | movwf | PORTA |
| | goto | sil |
| | END | |

ÖRNEKPROBLEM 5: 60 saniye süre içerisinde, istenilen süreye ayarlanabilen ve ayarlanan süreden birer saniye aralıklarla geri sayarak süre tamamlandığında bir zili çalan kronometre (zaman rolesi) yapılmak isteniyor. Bu işlem için gerekli devreyi tasarlayınız ve programını yazınız.

çözüm:

;RA0 ucu ayar butonu her basışta 1 geri saydırır

;RA1 ucu zaman başlatma butonudur, basılınca sistem

;geri sayar ve diğer buton iptal olur

;Süre 0 olunca RA2 ucundaki zil çıkışı 1 olur

;B portunda 2 adet 4056 ile iki display bağlıdır

| | LIST | P=16F84 |
|--------|------|---------|
| STATUS | EQU | 3h |
| PORTB | EQU | 6h |
| TRISB | EQU | 6h |
| PORTA | EQU | 5h |
| TRISA | EQU | 5h |
| | | |

sayi EQU 0Ch ; PORTB'ye gönderilecek sayı

D1 EQU 0Eh ; BEKLEME SAYACI 1
D2 EQU 0Fh ; BEKLEME SAYACI 2

X1 org 0h ; Power on

goto START ; 0000

START bsf STATUS,5

movlw 0h

movwf TRISB movlw 03h movwf TRISA

bcf STATUS,5

movlw 60H movwf sayi

TOP movf sayi,W

movwf PORTB

| ayar | btfsc | PORTA,0 |
|------|-------|---------|
|------|-------|---------|

goto eksil

ates btfss PORTA,1

goto ayar

say movf sayi,w

movwf PORTB

call BEKLE

decf sayi,1

movf sayi,W

andlw 0Fh

sublw 0Fh

btfss STATUS,2

goto sifir

onluk decf sayi,1

decf sayi,1

decf sayi,1

decf sayi,1

decf sayi,1

decf sayi,1

goto say

sifir movf sayi,W

sublw 0h

btfss STATUS,2

goto say

dur bsf PORTA,2

goto dur

| eksil | decf | sayi,1 | |
|--------|-----------|--------|--|
| CKSII | movf | sayi,W | |
| | andlw | 0Fh | |
| | sublw | 0Fh | |
| | btfss | STATUS | 3.2 |
| | goto | sifir2 | -,- |
| | 9 | | |
| onluk2 | decf | sayi,1 | |
| | decf | sayi,1 | |
| | decf | sayi,1 | |
| | decf | sayi,1 | |
| | decf | sayi,1 | |
| | decf | sayi,1 | |
| | goto | yaz | |
| | | | |
| sifir2 | movf | sayi,W | |
| | sublw | 0h | |
| | btfss | STATUS | 5,2 |
| | goto | yaz | |
| | goto | TOP | |
| | | | |
| yaz | movf | sayi,w | |
| | movwf | PORTB | |
| | goto | ayar | |
| | | | |
| , | | | ************ |
| | ME ALT PF | | |
| , | | | ************ |
| BEKLE | movlw | .200 | ;200*200 lük iki döngü yaklaşık 1 saniye |
| | movwf | D1 | ;kabul edilecektir. |

| ZD1 | movlw | .200 |
|-----|--------|------|
| | movwf | D2 |
| ZD2 | decfsz | D2,1 |
| | goto | ZD2 |
| | decfsz | D1,1 |
| | goto | ZD1 |
| | return | |
| | | |
| | | |

END

ÖRNEKPROBLEM 6: Dönen platform şeklindeki bir alış-veriş reyonunda, kontrol sisteminin reyondaki malın çok azalması veya normalden fazla olması problemleri çözme konusu şu şekilde ayarlanıyor. Reyondaki yük 300 kilogramdan az ise tek motor devreye girerek reyonun dönmesini sağlıyor; eğer yük 300-500 kilogram arasında ise iki adet motor ile sistemin çalışması sağlanıyor. Şayet yük 500 kilogramdan fazla ise bu durumda sistemin hareket etmemesi isteniyor ve yük 700 kilogramdan fazla ya da 100 kilogramdan az ise yine sistemin çalışmayıp bir ikaz alarmının devreye girmesi isteniyor. Bu problemin çözümü için kullanılan basınç sensörü hiç yük yokken değeri 100 ohm olup elemanın direnç değeri her 1 kilogramda 1 ohm artmaktadır. Bu işlem için gerekli devrenin prensip şemasını çiziniz ve programını yazınız.

çözüm:

;Dönen platform için aşırı yük koruma işlemi

;B portu giriş yapılıp ADC üzerinden ağırlık bilgisi okunacak

;Ağırlık sensörü ile gerilim bölücü direnç 600 Ohm bağlanmış olup

;300 kg da 102 sayısı, 500 kg da 128 sayısı

;700 kg da 146 sayısı B portundan okunuyor

;RA0 1. motor kontrol çıkışı

;RA1 2. motor kontrol çıkışı

;RA3 alarm çıkışı

| | LIST | P=16F84 | |
|--------|-------|----------|----------------|
| STATUS | EQU | 3h | |
| PORTB | EQU | 6h | |
| TRISB | EQU | 6h | |
| PORTA | EQU | 5h | |
| TRISA | EQU | 5h | |
| da | EQU | 11h | |
| | | | |
| X1 | org | 0h | ; Power on |
| | goto | START | ; 0000 |
| | | | |
| START | bsf | STATUS,5 | |
| | movlw | h'FF' | ;B portu giriş |
| | movwf | TRISB | |
| | movlw | 00h | ;A portu çıkış |
| | movwf | TRISA | |
| | bcf | STATUS,5 | |
| | | | |
| sil | movlw | 04 | |
| | movwf | da | |
| | | | |

hafif movf PORTB,w
sublw .102
btfss STATUS,0
goto orta
movlw 01h
movwf da
goto yaz

| orta | movf | PORTB,w |
|------|-------|----------|
| | sublw | .128 |
| | btfss | STATUS,0 |
| | goto | agir |
| | movlw | 03h |
| | movwf | da |
| | goto | yaz |
| | | |
| agir | movf | PORTB,w |
| | sublw | .146 |
| | btfss | STATUS,0 |
| | goto | yaz |
| | movlw | 00h |
| | movwf | da |
| | | |
| yaz | movf | da,w |
| | movwf | PORTA |
| | goto | sil |
| | | |
| | | |

END

ÖRNEKPROBLEM 7: Bir pic16f84 buton şeklinde çalışan bir algılayıcının önünden geçen parçaları sayan 0-F sayıcı şeklinde çalışıyor. Ayrıca sayıcı olarak çalışan bu pic16f84'ün 11h adresindeki sayıyı (bu sayı sayıcının ekranda gösterdiği sayıdır) bir butona basılınca diğer bir pic16f84'ün 12h adresineaktarılmasını sağlıyor. Diğer pic16f84 ise birinciden gelen sayıyı alıyor ve ekranda gösteriyor . Bu sistem için gerekli devreyi çiziniz ve her iki pic16f84'te olması gereken pogramları yazınız. (İpucu: Sayıcı kısmını, haberleşme kısmını ve sayıları ekranda gösterme kısmını ayrı alt programlar şeklinde tasarlayınız.)

çözüm:

;Pic1 programı

;Pic ler arası interrupt kullanarak iletişim örneği

;1 nolu pic RB1 ucundan gelen sinyalleri sayıyor

;ve RB2 ucundaki butona basılınca o andaki sayıyı

;RB4-7 üzerinden 2. PIC'e gönderiyor.

;RA0-3 üzerinde 4056 ile display bağlı

list p=16f84 include "p16f84.inc"

say equ 11h tmp equ 12h tmp2 equ 13h

> org 00h goto basla

org 04h

goto intprg

basla bsf STATUS,5

clrf TRISA

movlw b'00000111'

movwf TRISB

movlw b'01000000' ;Yükselen kenar tetiklemeli RB0

movwf OPTION_REG

bcf STATUS,5

movlw b'10010000' ;interruptlar açık, RB0 interrupt aktif

movwf INTCON

sil clrf say

clrf tmp

sayar movf say,w

movwf PORTA

tus btfss PORTB,1

goto tus2

incf say,1

movf say,w

sublw 0Fh

btfss STATUS,2

goto sayar

goto sil

tus2 btfss PORTB,2

goto sayar

swapf say,w

movwf PORTB

bsf PORTB,3

bsf tmp,0

bekle btfsc tmp,0

goto bekle

clrf PORTB

goto sayar

intprg movwf tmp2

clrf tmp

bcf INTCON,INTF

movf tmp2,w

retfie

end

* * * * * * *

;2 nolu pic programı

;PIC ler arası interrupt kullanarak iletişim örneği

;1 nolu PIC RB1 ucundan delen sinyalleri sayıyor

;ve RB2 ucundaki butona basılınca o andaki sayıyı

;RB4-7 üzerinden 2. PIC'e gönderiyor.

;RA0-3 üzerinde 4056 ile display bağlı

list p=16f84

include "p16f84.inc"

say equ 11h

tmp equ 12h

org 00h

goto basla

org 04h

goto oku

basla bsf STATUS,5

clrf TRISA

movlw b'11110001'

movwf TRISB

movlw b'01000000' ;Yükselen kenar tetiklemeli RB0

movwf OPTION_REG

bcf STATUS,5

movlw b'10010000' ;interruptlar açık, RB0 interrupt aktif

movwf INTCON

sil clrf say

goster movf say,w

movwf PORTA

goto goster

oku movwf tmp

bcf INTCON,INTF

SWAPF PORTB,w

andlw 0Fh

movwf say

bsf PORTB,3

movf tmp,w

clrf PORTB

retfie

end

Örnek Sorular: Aşağıda kendinizi geliştirebilmeniz için örnek birkaç soru verilmiştir.

Örnek Soru 1: 7 segment display kullanarak bir display sistemi tasarlayınız ve bu sistemde istenilen bir kelimeyi ekranda gösterecek programı yazınız?

Örnek Soru 2: Bir basketbol maçı için skorbord tasarlayalım. Öyle ki iki adet butondan birincisi her basışta ekrandaki sayıyı 1 artıracak. İkincisi her basışta sayıyı 1 azaltacak. Üçüncü bir buton ise sistemi başlangıca döndürecek olsun. Ayrıca artırma ve azaltma butonları basıldığı anda değil biraz basılı tutulunca artırma ve azaltma işlemini yerine getirsin. Başa alma butonu ise dokunulduğu anda sistemi başa alsın.

Örnek Soru 3: Bir elektronik termometre tasarlayınız ve uygun programı yazınız?

Örnek Soru 4: Bir ohmmetre tasarlayınız ve uygun programı yazınız?

Örnek Soru 5: Bir şifreli kilit sistemi tasarlayınız?

UYGULAMALAR:

Kitabın bu bölümünde daha önceki bölümlerde verilen örnekler ve problemlere ek olarak değişik uygulamalar verilmiştir. Bu uygulamalar sınıf içi uygulamalara uygun olacak şekilde seçilmiştir. Bu bölümde, öğrencinin programlama mantığının iyi derecede geliştirilmesinin yanında, mekanik uygulama yaparak pratik bilgi ve becerisinin gelişmesi, devre tasarlayabilir hale gelmesi, ayrıca zaman döngüleri ile tablo mantığının kullanılması ve interrupt içeren programlar yazma-çalıştırma ve deneme becerisi kazanması amaçlanmaktadır. Böylece gerçek hayattaki problemlere çözüm geliştirmede daha verimli olunması sağlanacaktır.

Bu çalışmaların tamamında deney adımları aynı şekildedir. İlk adım, programın bilgisayara yazılması, ikinci adım bilgisayarda denenmesi, üçüncü adım programın mikrodenetleyiciye kaydedilmesi ve son adım programın mekanik devrede denenmesidir. Şimdi bu adımları sırasıyla inceleyelim:


UYGULAMA ADIMLARI

- Deney için gerekli ASM dosyasını MPLAB programında yazınız. Programınızı ISIM.ASM şeklinde isim vererek kaydediniz.
- Aynı isimle proje oluşturarak programınızı çalışır hale getiriniz.. (Bakınız: MPLAB kullanımı)
- 3) Programınızı MPLAB yardımıyla deneyiniz. Programın içerisinde döngü işlemi varsa süreleri kısaltarak deneyiniz. Programın testi bittikten sonra döngü süreleri ile ilgili rakamları olması gereken değerlerle değiştirip yeniden BUILD ALL işlemi yapınız.

- 4) PICALLW programını çalıştırınız. FILE menüsünden OPEN FILE seçeneği ile daha önce çalıştırdığınız ISIM.ASM dosyasının ISIM.HEX dosyasını çağırınız. Üstteki pencerelerde entegre adının ve programlayıcı adının doğru seçilmiş olmasına dikkat ediniz.
- 5) CONFIG mönüsünden RC OSİLATÖR tipini seçiniz. WDT kullanılmıyor ise WDT seçeneğinin yanındaki tik işaretini kaldırınız. (Bakınız: Picallw kullanımı)
- 6) Programlama setinizin bağlantılarını yapınız. (Programlama kablosunu Printer portuna takınız. Güç bağlantılarını yapınız.
- 7) Programlama setine güç uygulayınız. Setin yeşil ışığı yanıyor ise set hazırdır. Picallw programı üzerindeki PROGRAM butonuna tıklayarak PIC'i programlayınız. Eğer hata mesajı almış iseniz ders öğretmenine müracaat ediniz. Eğer hata mesajı yok ise PIC normal programlanmış demektir.
- Programlanmış PIC'i programlama setinden çıkararak deney için hazırlanmış devreye takınız.
- 9) Deney devresinin güç bağlantılarını dikkatlice yapınız. (+5 Volt ve 0 Volt)
- Sisteme güç vererek çalışmasını izleyiniz.
- 11) Önemli not: Deneylerin başlangıcında kullanılacak uygulama devresinin yapısı kısaca verilmiştir. Buradaki bazı uygulamalarda, kullanacağınız uygulama devresine uymayan kısımlar vardır. Bu durumları program içerisinde gerekli değişiklikleri yaparak düzenleyiniz.

Burada başlangıçta MPLAB ve Picallw programlarının kullanılmasını bilmek gerektiği açıktır. Bu programların kullanımı ile ilgili bilgiler ek.1 ve ek.2 bölümlerinde verilmiştir.

DENEY 1: Yürüyen ışık



Şekil U.1:Yürüyen ışık devresi

;8 ışıklı yürüyen ışık programı

;8 ışıklı yürüyen ışık programı

;ledler 330 ohmluk dirençlerle port b'ye bağlanacak

;10K,33pf osilatör bağlantısı ile her bir ışık yaklaşık 1 sn süreyle yanar.

;PIC 16F84 ;WATCHDOG DEVRE DIŞI

list p=16f84

03 status equ portb equ 06 ; port adresi trisb equ 86h s1 equ 0Ch s2 0Dh equ giden equ 0Eh

org 0 ; reset vektörü

goto init

init clrf portb

bsf status,5

clrf trisb

bcf status,5

main movlw 01h

movwf giden

tekrar movf giden,0

movwf portb

call bekle

rlf giden,1

goto tekrar

bekle movlw .210

movwf s1

a1 movlw .210

movwf s2

d2 decfsz s2,1

goto d2

decfsz s1,1


goto a1

return

end

bekle movlw .210 movwf s1 .210 a1 movlw movwf s2 d2 decfsz s2,1 d2 goto decfsz s1,1 goto a1 return end

DENEY 2: 2 butonla 1 ledi yak-söndür deneyi



Şekil U.2: 2 buton, 1 led bağlantısı devresi ;İki butonla bir ledi yak-söndür programı

;PROGRAM AC_KAPA.ASM ;PIC 16F84

;WATCHDOG DEVRE DIŞI

;FONKSİYON AC butonuna basıldığında LED yanar,

; KAPA butonuna basıldığında LED söner.

PORTA'nın 0 nolu ucu AÇ butonuna bağlıdir.

PORTA'nın 1 nolu ucu KAPA butonuna bağlıdir.

PORTB'nin 0 nolu ucu LED'e bağlıdir.

list p=16f84

03 status equ

05 ; port adresi porta equ 06 ; port adresi portb

85h trisa equ trisb 86h equ

equ

#define ac ; A portunun 1.bitine bağlı buton porta,0 #define kapa porta,1 ; A portunun 2.bitine bağlı buton

#define led ; B portunun 0.bitine bağlı LED portb,0

> 0 ; reset vektörü org

goto init

ana program burada başlıyor ***********

init clrf portb ; Port B'yi sıfırlayarak başla.

> bsf status,5 ; 1.yazmaç sayfasını seç.

movlw 0fh

movwf trisa ; A portunu giriş yap. ; B portunu çıkış yap. clrf trisb

bcf status,5 ; 0.yazmaç sayfasına dön.

btfsc ; AC butonuna basılıp basılmadığını kontrol et, main ac

; basılmışsa sonraki adımı atla.

; Basılana kadar döngüye gir. goto main

bsf led ; LED'i yak.

test btfss kapa ; KAPA butonuna basılıp basılmadığını kontrol et,


; basılmışsa sonraki adımı atla.

goto test ; Basılana kadar döngüye gir.

bcf led ; LED'i söndür. goto main ; Başa dön.

end ; Programın sonu.

DENEY 3: 1 butonla tek bit sayıcı



Şekil U.3: 7 segment decoder kullanarak 1 buton 1 display bağlantısı

- ; 7-segment göstergede basçek buton kullanılarak
- ; gerçekleştirilen 0-9 arası sayıcı.
- ;B portuna bağlı seven segmen decoder ile display sürülmektedir.
- ;;Program RA0 butonuna her basışta 0-9 arası yukarı sayar

LIST P=16F84

STATUS EQU 3h

PORTA EQU 5h

PORTB EQU 6h TRISA EQU 5h

TRISB EQU 6h

say EQU 0Ch ; counter to turn on the pins on PortB

D0 EQU 0Dh ; delay counter 0
D1 EQU 0Eh ; delay counter 1
D2 EQU 0Fh ; delay counter 2

X1 org 0h ; Power on goto START ; 0000

START bsf STATUS,5

movlw 0h

movwf TRISB

movlw 0fh

movwf TRISA

bcf STATUS,5

TOP1 movlw 00H

movwf say

TOP2 movf say,W

movwf PORTB

call TUS

incf say,1

movf say,w

sublw 0Ah


btfss STATUS,2

goto TOP2

goto TOP1

```
.***********
;TUS Subrutine
TUS btfss PORTA,0
     goto TUS
          DELAY
     call
BIRAK btfsc PORTA,0
     goto
          BIRAK
     return
.**********
; DELAY Subroutine
.**********
DELAY movlw .2
      movwf D0
ZD0
      movlw .200
      movwf D1
      decfsz D1,F
ZD1
      goto ZD1
      decfsz D0,F
      goto
           ZD0
      retlw
            00
      END
```

DENEY 4: Tek bit yukarı aşağı sayıcı



Şekil U.4: 7 Segment decoder kullanarak 2 buton, 1 display bağlantısı

;0-9 yukarı-aşağı sayıcı

- ;Program buton sayıcı RA0 butonuna her basışta yukarı sayar
- ;RA1 butonuna basınca aşağı sayar (0-9 Arası)
- ;Yukarı ve asagı tuslarına beraber basılırsa yukarı sayar

| | LIST | P=16 | F84 |
|--------|------|------|--|
| STATUS | EQU | 3h | |
| PORTA | EQU | 5h | |
| PORTB | EQU | 6h | |
| TRISA | EQU | 5h | |
| TRISB | EQU | 6h | |
| | | | |
| say | EQU | 0Ch | ; counter to turn on the pins on PortB |
| D0 | EQU | 0Dh | ; delay counter 0 |
| D1 | EQU | 0Eh | ; delay counter 1 |
| D2 | EQU | 0Fh | ; delay counter 2 |
| | | | |

 $X1 \hspace{1cm} \text{org} \hspace{1cm} \text{Oh} \hspace{1cm} ; \hspace{1cm} \text{Power on} \\$

goto START ; 0000

START bsf STATUS,5

movlw 0h

movwf TRISB

movlw 0fh

movwf TRISA

bcf STATUS,5

TOP1 movlw 00H

movwf say

TOP2 movf say,W

movwf PORTB

Y_TEST btfss PORTA,0

goto A_TEST

call Y_TUS

A_TEST btfss PORTA,1

goto Y_TEST

call A_TUS

GOTO Y_TEST

,***********

;YUKARI SAY TUSU Subrutine

Y_TUS btfss PORTA,0

goto Y_TUS

call DELAY


Y_BIRAK btfsc PORTA,0

goto Y_BIRAK

```
say,1
        incf
        movf
                say,w
                0Ah
        sublw
                STATUS,2
        btfss
                S_CIKIS
        goto
        movlw
                0h
        movwf
                say
S_CIKIS movf
                say,W
                PORTB
        movwf
        return
.********
;ASAGI SAY TUSU Subrutine
A_TUS
       btfss
                PORTA,1
               A_TUS
        goto
                DELAY
        call
A_BIRAK btfsc
                PORTA,1
                A_BIRAK
        goto
        decf
                say,1
        movf
                say,w
        sublw
                h'FF'
        btfss
                STATUS,2
        goto
                DEVAM
                09h
        movlw
        movwf
                say
                say,W
DEVAM movf
                PORTB
        movwf
        return
.*********
; DELAY Subroutine
```



DENEY 5: 2 bit ileri-geri sayıcı



Şekil u.5: 2 buton, 2 display bağlantısı

;0-99 yukarı-aşağı butonlu sayıcı

;Program buton sayıcı RA0 butonuna her basışta yukarı sayar

;RA1 butonuna basınca aşağı sayar (0-99 Arası)

;Yukarı ve asagı tuslarına beraber basılırsa yukarı sayar

;Displaylar B portunda 7 segment decoder ile bağlanmıştır.

LIST P=16f84

| STATUS | | EQU | 3h |
|--------|-------|----------|--|
| PORTA | EQU | 5h | |
| PORTB | EQU | 6h | |
| TRISA | EQU | 5h | |
| TRISB | EQU | 6h | |
| | | | |
| say | EQU | 11h | ; counter to turn on the pins on PortB |
| D0 | EQU | 12h | ; delay counter 0 |
| D1 | EQU | 13h | ; delay counter 1 |
| D2 | EQU | 14h | ; delay counter 2 |
| TEMP | EQU | 15h | ; Geçici register |
| | | | |
| X1 | org | 0h | ; Power on |
| | goto | START | ; 0000 |
| | | | |
| START | bsf | STATUS,5 | |
| | movlw | 0h | |
| | movwf | TRISB | |
| | movlw | 0fh | |
| | movwf | TRISA | |
| | bcf | STATUS,5 | |
| | | | |
| TOP1 | movlw | 00H | |
| | movwf | say | |
| TOP2 | movf | say,W | |
| | movwf | PORTB | |
| Y_TEST | btfss | PORTA,0 | |
| | goto | A_TEST | |
| | call | Y_TUS | |

A_TEST btfss PORTA,1 Y_TEST goto A_TUS call Y_TEST **GOTO** ;YUKARI SAY TUSU Subrutine Y_TUS btfss PORTA,0 Y_TUS goto **DELAY** call Y_BIRAK btfsc PORTA,0 Y_BIRAK goto incf say,1 movf say,w andlw .15 .10 sublw btfss STATUS,2 S_CIKIS goto movf say,W h'f0' andlw addlw .16 movwf say h'f0' andlw h'A0' sublw STATUS,2 btfss S_CIKIS goto 00h movlw

movwf

say

S_CIKIS movf say,W

movwf PORTB

return

. **************

;ASAGI SAY TUSU Subrutine

.***********

A_TUS btfss PORTA,1

goto A_TUS

call DELAY

A_BIRAK btfsc PORTA,1

goto A_BIRAK

decf say,1

movf say,w

andlw .15

sublw .15

btfss STATUS,2

goto DEVAM

movf say,W

andlw h'f9'

movwf say

andlw h'f0'

sublw h'F0'

btfss STATUS,2


goto DEVAM

movlw 99h

movwf say

| DEVAM | movf | say,W |
|---------|------------|--------|
| | movwf | PORTB |
| | return | |
| .***** | ****** | ****** |
| ; DELAY | Subroutine | |
| .***** | ****** | ****** |
| DELAY | movlw | .2 |
| | movwf | D0 |
| ZD0 | movlw | .2 |
| | movwf | D1 |
| ZD1 | decfsz | D1,F |
| | goto | ZD1 |
| | decfsz | D0,F |
| | goto | ZD0 |
| | retlw | 00 |
| | END | |

DENEY 6 : Tek display ile decoder kullanmadan yapılan sayıcı



Şekil U.6: Tek display bağlantısı

;Tablo mantığı kullanarak 0-9 sayıcı yapımı

; Tablo programı örneği

list p=16f84

include "p16f84.inc"

sayı equ 11h

org 00h

goto basla

basla bsf STATUS,5

clrf TRISB

bcf STATUS,5

t2 movlw 00h

movwf sayı

t1 movf sayı,w

call tablo

movwf PORTB

call bekle

incf sayı,1

movf sayı,w

sublw 0ah

btfss STATUS,2

goto t1

goto t2

bekle nop


nop

return

```
addwf PCL,f
tablo
              h'3f'
       retlw
              h'06'
       retlw
       retlw
              h'5b'
              h'4f'
       retlw
       retlw
              h'66'
              h'6d'
       retlw
              h'7d'
       retlw
              h'07'
       retlw
              h'7f'
       retlw
              h'6f'
       retlw
              h'77'
       retlw
       retlw
              h'7c'
              h'39'
       retlw
       retlw
              h'5e'
       retlw
              h'79'
       retlw
              h'71'
              h'80'
       retlw
.*********
; DELAY Subroutine
.************
DELAY movlw .2
       movwf D0
       movlw .2
ZD0
       movwf D1
       decfsz D1,F
ZD1
       goto ZD1
       decfsz D0,F
       goto ZD0
       retlw 00
       END
```

DENEY 7: 6 display ile sabit yazı yazma

; SABİT YAZI YAZDIRMA



Şekil U.7: 6'li taramalı display bağlantısı

;Bu program taramalı çalışan 6 display üzerinde sabit bir yazıyı yazar.

;Display bağlantısı:

;a=RB0

;b=RB1

;c=RB2

;d=RB3

;e=RB4

;f=RB5

;g=RB6

;Sıralama d1,d2,d3,d4,d5,d6

;Select ucları RA2,RA1,RA0 üzeine bağlanmış 3 to 8 mux ile yapılmaktadır.

;Multiplexerin Y0 çıkışı boş bırakılmıştır.

;Diğer uçlar sırayla d1..d6 ya bağlanmış ve Y7 boş bırakılmıştır.

;Örnek data : -OGUZ- şeklindedir.

LIST P=16f84

| ; Regist | erler | | | | | |
|----------------|-------|--------|-----|--------------------------------------|--|--|
| STATUS | | EQU | 3h | | | |
| PORTA | | EQU | 5h | | | |
| PORTB | | EQU | 6h | | | |
| TRISA | | EQU | 5h | | | |
| TRISB | | EQU | 6h | | | |
| ; Değişkenler | | | | | | |
| , Degişi D1 | EQU | 11H | | | | |
| D2 | EQU | 12H | | | | |
| D3 | EQU | 13H | | | | |
| D3 | EQU | 14H | | | | |
| D5 | EQU | 15H | | | | |
| D6 | EQU | 16H | | | | |
| Во | LQU | 1011 | | | | |
| X1 | org | 0h | | | | |
| | goto | START | | | | |
| START | bsf | STATUS | 5 | ; Bank 1 | | |
| ., | clrf | TRISB | , • | ; PortB çıkış | | |
| | clrf | TRISA | | ; PortA çıkış | | |
| | bcf | | ,5 | ; Bank 0 | | |
| | | | | | | |
| hazır | movlw | 40h | | ;1. harf datasını D1 adresine gönder | | |
| | movwf | D1 | | | | |
| | | | | | | |
| | movlw | | | ;2. harf datasını D2 adresine gönder | | |
| | movwf | D2 | | | | |

| | movlw movwf | | ;3. harf datasını D3 adresine gönder |
|-------|----------------|--|---|
| | movlw movwf | 3eh | ;4. harf datasını D4 adresine gönder |
| | movlw movwf | | ;5. harf datasını D5 adresine gönder |
| | movlw movwf | | ;6. harf datasını D6 adresine gönder |
| tt | call goto | yazar tt | ;Yazı yazma alt programını çağır ;Yazma işlemini sürekli yap |
| yazar | movlw | D1,w PORTA PORTB 01h PORTA | ;1. datayı 1. displayda göster |
| | movlw | D2,w PORTA PORTB 02h PORTA | ;2. datayı 2. displayda göster |
| | movlw | D3,w PORTA PORTB 03h PORTA | ;3. datayı 3. displayda göster |

movf D4,w ;4. datayı 4. displayda göster

clrf PORTA

movwf PORTB

movlw 04h

movwf PORTA

movf D5,w ;5. datayı 5. displayda göster

clrf PORTA

movwf PORTB

movlw 05h

movwf PORTA

movf D6,w ;6. datayı 6. displayda göster

clrf PORTA

movwf PORTB

movlw 06h

movwf PORTA

return

end

Bu örnekteki yazı yazma modelinde harflerin sabit olması sebebiyle ek bir bilgiye ihtiyaç olmaksızın istediğimiz yazıyı ekrana çıkartmak mümkün olmaktadır. Ancak dataların değiştiği programlarda bu işlem şu ana kadar öğrendiğimiz komutlarla pek pratik olmaz. Bu sebeple çok fazla sayıdadatanın sırasıyla porta gönderilmesi gibi durumlarda tablo mantığını kullanmak gerekir. Tablo mantığında veriler birbirini izleyen adreslere sırası ile yerleştirilir. Sonra bir indeks mantığıyla istenilen adresteki data çağrılmış olur. Burada indeks oluşturmak için datanın kaçıncı sırada olduğu bilineceğinden, bu sıra sayısını bir değişkene aktarıp, tablonuın başlangıcına atladıktan sonra, bu aktarılan değeri PCL (program Counter) registerindeki sayı ile

topladığımızda bizi istenilen datanın adresine aktarır. Buradan RETLW komutu ile istediğimiz datayı alıp programa geri dönmek mümkün olacaktır. Bunu aşağıdaki kayan yazı örneği ile deneyelim.

PICTOFEAL RESULT TO SCHILL THE PROPERTY OF THE

DENEY 8: 6 display ile kayan yazı deneyi

Şekil U.8: 6'li taramalı display bağlantısı

;Display Örneği 2 KAYAN YAZI YAZDIRMA

;Bu program taramalı çalışan 6 display üzerinde sabit bir yazıyı kaydırarak yazar.

;Display bağlantısı:

;a=RB0

;b=RB1

;c=RB2

;d=RB3

;e=RB4

;f=RB5

;g=RB6

;Sıralama d1,d2,d3,d4,d5,d6

- ;Select ucları RA2,RA1,RA0 üzeine bağlanmış 3 to 8 mux ile yapılmaktadır.
- ;Multiplexerin Y0 çıkışı boş bırakılmıştır.
- ;Diğer uçlar sırayla d1..d6 ya bağlanmış ve Y7 boş bırakılmıştır.
- ;Örnek data : -bAhAr GELdI hOSGELdI- şeklindedir.

LIST P=16f84

; Registerler

STATUS EQU 3h

PORTA EQU 5h

PORTB EQU 6h

TRISA EQU 5h

TRISB EQU 6h

PCL EQU 02h

; Değişkenler

ZD1 EQU 0Fh

ZD2 EQU 0Eh

h_ad EQU 17h

ilk EQU 18h

;Display değişkenleri adresleri

D1 EQU 11H

D2 EQU 12H

D3 EQU 13H

D4 EQU 14H

D5 EQU 15H

D6 EQU 16H

X1 org 00h

goto START

START bsf STATUS,5 ; Bank 1

 ${\it clrf} \qquad {\it TRISB} \qquad ; {\it PortB cikis}$

clrf TRISA ; PortA çıkış

bcf STATUS,5 ; Bank 0

tekrar movlw .30 ;Harf adedini tespit et

movwf h_ad

movlw 00h ;İlk data adresi 0 olacak

movwf ilk

hazır movf ilk,w ;data adresindeki harfi almak için index ayarla

call tablo ;tablodan harfi seç

movwf D1 ;ilgili display adresine gönder

incf ilk,1 ;İndexi 1 artır

movf ilk,w ;Aynı işlemi 2. display için tekrarla

call tablo

movwf D2

incf ilk,1

movf ilk,w ;Aynı işlemi 3. display için tekrarla

call tablo

movwf D3

incf ilk,1

movf ilk,w ;Aynı işlemi 4. display için tekrarla

call tablo

movwf D4

incf ilk,1

| | movf call movwf incf | ilk,w tablo D5 ilk,1 | ;Aynı işlemi 5. display için tekrarla |
|----|-------------------------------|----------------------------------|---|
| | movf call movwf | ilk,w tablo D6 | ;Aynı işlemi 6. display için tekrarla |
| | decf decf decf | ilk,1 ilk,1 ilk,1 ilk,1 | ;Bir sonraki tur için indexi ayarla (4 azalt) |
| | movlw movwf | | ;Bir turun ekrandaki süresini ayarla |
| t2 | movlw movwf | | |
| t1 | call | yazar | ;Ekrana yazma programını döngü süresince tekrar ;tekrar çağır |
| | decfsz goto | ZD2,1 t1 | |
| | decfsz goto | ZD1,1 t2 | |
| | decfsz goto | h_ad,1 hazır | ;Mesajın tamam olup olmadığını kontrol et |
| | goto | tekrar | ;Mesaj tamam ise baştan başla |

;Display adreslerindeki dataları ekrana yazdıran alt program

yazar movf D1,w ;d1 adresindeki datayı al

clrf PORTA ;PortA'yı sil

movwf PORTB ;d1 datasını portB'ye gönder

movlw 01h ;A portundan 1. displayı seç

movwf PORTA

movf D2,w ;Aynı işlemi ikinci display için tekrarla

clrf PORTA

movwf PORTB

movlw 02h

movwf PORTA

movf D3,w ;Aynı işlemi üçüncü display için tekrarla

clrf PORTA

movwf PORTB

movlw 03h

movwf PORTA

movf D4,w ;Aynı işlemi dördüncü display için tekrarla

clrf PORTA

movwf PORTB

movlw 04h

movwf PORTA

movf D5,w ;Aynı işlemi beşinci display için tekrarla

clrf PORTA

movwf PORTB

movlw 05h

movwf PORTA

movf D6,w ;Aynı işlemi altıncı display için tekrarla

clrf PORTA

movwf PORTB

movlw 06h

movwf PORTA

return

;Mesaj datalarını tutan alt program

tablo addwf PCL,1 ;Mesaj harfler tablosu

retlw 00h ;İlk 5 data 00 (boşluk)

retlw 00h

retlw 00h

retlw 00h

retlw 00h

retlw 7ch ;Gerçek data başlangıç adresi

retlw 77h

retlw 74h

retlw 77h

retlw 50h

retlw 00h

retlw 7dh

retlw 79h

retlw 38h

retlw 5eh

retlw 06h

retlw 00h

retlw 74h

retlw 3fh

retlw 6dh

retlw 7dh

retlw 79h


| retlw | 38h | |
|-------|-----|------------------------|
| retlw | 5eh | |
| retlw | 06h | ;Dataların sonu |
| retlw | 00h | ;Sonunda 6 adet boşluk |
| retlw | 00h | |
| retlw | 00h | |
| retlw | 00h | |
| retlw | 00h | |
| retlw | 00h | |
| end | | |

EK.1. MPLAB KULLANIMI

Bu bölümde MPLAB Ver 3.31.00 versiyonunun çalıştırılması ve kullanımı ana hatlarıyla anlatılacaktır. MPLAB programının diğer versiyonları da bu versiyon ile menü açısından benzerlik göstermektedir. Bu sebeple bu bölüm iyi anlaşıldığında, programın diğer versiyonları da kullanılabilir. MPLAB programı disketle veya CD ile alındığında kendi kurulum programını çalıştırdığınızda (Bu versiyon için MPL33100.exe) tüm sorulara olumlu yanıt verdiğinizde kendisini:


C:\PROGRAM FILES\MPLAB adında bir klasör içerisine kurar ve başlat içerisinde de kendisine Microchip MPLAB adında yer açar. Programı çalıştırmak için:

Başlat/Programlar/Microchip Mplab/MPLAB seçilir.




Şekil.1:MPLAB çalıştırılması

Bu seçim yapıldığında aşağıdaki ekran karşımıza gelir.




Şekil.2:MPLAB açılış sayfası

Programı ilk kurduğunuzda yapılması gereken 2 adet ayar vardır. Bu ayarlar kullanacağınız işlemciyi tanıtmak ki; biz pic16f84 tanıtacağız. Bunun için; Options/Development Mode seçilir.




Şekil.3:MPLAB'ın ilk çalıştırılması

Gelen ekrandan kullanacağınız işlemciyi belirleyiniz (Bizim örneğimizde Pic16f84)




Şekil.4:MPLAB'ın ilk çalıştırılması

Yapılması gereken diğer ayar ise Tools/Verify Emulator işlemidir ki; burada bu seçildikten sonra gelen mesajlara olumlu (YES/OK) cevaplar vererek arada gelecek olan üçlü menüden SIMULATOR seçeneği seçildikten sonra, yine gelen mesajlara olumlu cevaplar verilerek işlem tamamlanır. Bu işlemi yapmak bize yazacağımız programı simulasyon modunda çalıştırma imkanı verir.




Şekil.5:MPLAB'ın ilk çalıştırılması

Yeni programınızı yazabilmek için boş bir sayfa açmalısınız. Bunun için; +File/New Source seçiniz.



Şekil.6:MPLAB'da yeni sayfa açılması


Bu işlemden sonra aşağıdaki boş sayfa karşınıza gelir ve programınızı buraya yazabilirsiniz.



Şekil.7:MPLAB'da yeni sayfa açılması


Eğer daha önceden yazıp kaydettiğiniz bir dosyayı açacaksanız;

File/Open Source seçiniz ve gelen ekrandan klasör ve dosya isimlerini seçerek dosyanızı ekrana getirebilirsiniz.




Şekil.8:MPLAB'da önceden yazılmış programın açılması

Eski dosyanızı çağırdığınızda veya yeni yazdığınız programın yazımını tamamladığınızda aşağıdaki şekilde bir görüntü oluşacaktır.




Şekil.9:MPLAB'da program yazımı

Ancak programı yeni yazdıysanız başlık satırında isim yerine UNTITLED yazısı görünecektir. Programınızı yeni yazdıysanız isim vererek kaydetmelisiniz. Kayıt işlemi için File/Save seçeneğini seçiniz.



Şekil.10:MPLAB'da yazılan programın kaydedilmesi


Gelen ekranda seçili klasör, sizin istediğiniz klasör değilse, Windows işletim sisteminin kullanım metoduyla, seçili klasörü istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Ancak daha sonra seçtiğiniz klasörün isminin lazım olacağını unutmayınız. File Name kısmına ise istediğiniz ismi veriniz; ancak uzantı ismi olarak asm vermeyi unutmayınız. Örnek SAAT.ASM gibi...



Şekil.11:MPLAB'da yazılan programın kaydedilmesi


Dosya oluşturduktan sonra sıra proje oluşturma aşamasına gelecektir. Proje oluşturma aşamasında ise ilk iş;

Project/New Project seçeneğini seçmektir.




Şekil.12:MPLAB'da proje oluşturulması

Bu seçim yapılınca proje ismi vermek için aşağıdaki ekran gelir. Burada NEWPROJ.PJT ismi kendiliğinden verilir. İstenilirse proje ismi değiştirilir. Bu değiştirme yapılırken ileride sorun yaşamamak için, proje adına PJT uzantısının yazılması ve klasör adının değiştirilmemesine özen gösterilmelidir.



Şekil.13:MPLAB'da proje oluşturulması


Bu aşamadan sonra Edit Project ekranı gelir. Burada iki ayrı bölüm vardır. Project Files ve Non Project Files alanları. Burada Project Files alanına projede olmasını istediğimiz dosyanın adını diğer taraftan çift tıklayarak veya seçip add seçeneğini tıklayarak aktarırız. Bu işlemden sonra tamam (Ok) diyerek işlemi tamamlamış oluruz. Proje içerisindeki dosya adı ile ilgili bir sorun olursa Project/Edit Project seçeneği ile bu bölüme tekrar gelebiliriz.



Şekil.14:MPLAB'da proje oluşturulması


Şimdi sıra yazdığımız programın derlenmesine gelmiştir. Derleme esnasında hatalar belirlenip bize mesaj olarak verilir. Ayrıca uzantısı "hex" olan bir dosya ile de yazılı programın çalışır kodları üretilir. Bu işlem için;

Project/Build All seçilir.




Şekil.15:MPLAB'da oluşturulan projenin derlenmesi

Bu seçimden sonra ekranda hareketli band olan bir pencere gelir ve derlemenin yapıldığını gösterir. İşlem bittiğinde aşağıdakine benzer bir pencere gelir. Eğer şekildeki gibi Success No Error mesajı varsa programda yazım hatası yok demektir ve program denemeye hazır demektir. Eğer There are Errors şeklinde bir mesaj gelirse hatalar uzantısı "err" olan bir dosya da kayıtlıdır. Bu dosyayı açarak hataların nerelerden kaynaklandığına bakar ve düzeltiriz. Bu hatalar dosya adı, satır numarası ve hata cinsi şeklinde satır satır belirtilir. Burada satır numarasının kaç olduğunu ekranın altındaki durum satırından takip ederek hataları düzeltme yoluna gidilir.




Şekil.16:MPLAB'da oluşturulan projenin derlenmesi

Programda hata yoksa artık sıra deneme işlemine gelmiştir. Deneme işlemi için; programda buton işlemi yoksa iki adım yeterlidir. Bunlardan birincisi; Windows/File Registers seçeneğini seçmektir.



Şekil.17:MPLAB'da oluşturulan projenin simulasyon modunda çalıştırılması


Ekrana yeni gelen pencerede RAM adresleri ve içerikleri verilmiştir. Burada örnek olarak 0000 numaralı satırdaki 05 adresi A portu, 06 adresi B portu dur. Programı çalıştırdığımızda buradaki değişimlere bakarak A ve B portundaki bilgi değişimlerine bakarak programın çalışma şekli hakkında fikir yürütebiliriz.



Şekil.18:MPLAB'da oluşturulan projenin simulasyon modunda çalıştırılması


Programı çalıştırmak için;

Debug/Run/Animate seçeneği seçilir ve ekrandaki değişimler izlenerek programın doğruluğu hakkında fikir yürütülür. Burada animate modu programın yavaş bir hızda çalıştırılması işlemidir. Yani bilgisayarınız programı rahat inceleyebilmeniz için normalin 5000-10000 katı bir yavaşlıkta programı sürekli moda çalıştırır.



Şekil.19:MPLAB'da oluşturulan projenin simulasyon modunda çalıştırılması


Eğer program adım çalıştırılmak isteniyorsa, Debug/Run/Step seçilir veya F7 tuşuna her basışta 1 komut çalışması sağlanır.



Şekil.20:MPLAB'da oluşturulan projenin simulasyon modunda çalıştırılması


Eğer programın çalışması esnasında sadece bir iki yerdeki değişim izlenmek isteniyorsa

Windows/New Watch Window seçilir.




Şekil.21:MPLAB'da oluşturulan projenin simulasyon modunda çalıştırılması

Çıkan ekranda istenilen register seçilir. Örnekte PortA seçilmektedir.



Şekil.22:MPLAB'da oluşturulan projenin simulasyon modunda çalıştırılması


Seçim tamamlandığında Watch_1 şeklinde gelen ekranda A portundaki sayı ikilik, onluk ve onaltılık sistemde gösterilir.



Şekil.23:MPLAB'da oluşturulan projenin simulasyon modunda çalıştırılması


Eğer sistemde dışarıdan buton veya anahtar bağlantısı ile bilgi girişi varsa ve bu bilgi girişi için programın vereceği tepki izlenmek isteniyorsa buton tarifi yapılması gerekir. Bunun için;

Debug/Smilator Stimulus/Asynchronous Stimulus seçeneği seçilir.




Şekil.24:MPLAB'da oluşturulan projenin simulasyon modunda çalıştırılması

Yeni gelen pencerede 12 adet buton mevcuttur ve bu butonların her birini işlemcinizin bir ucuna bağlı olarak gösterebilirsiniz.




Şekil.25:MPLAB'da oluşturulan projenin simulasyon modunda çalıştırılması

Biz örnek olarak RA2 ucuna Toggle moda bir buton tarifi yapalım. Burada interrupt algılamalı denemeler haricinde genel olarak toggle mod kullanılır. Bu işlem için Stim1 butonuna sağ tuş ile tıklayalım:




Şekil.26:MPLAB'da oluşturulan projenin simulasyon modunda çalıştırılması Gelen pencereden Assign Pin seçelim ve yine gelen pencerede RA2'yi çift tıklayalım.




Şekil.27:MPLAB'da oluşturulan projenin simulasyon modunda çalıştırılması

Bu işlem tamamlanınca tekrar geri dönmüş olacağız. Yine aynı tuşa (Şimdi üzerinde RA2 yazmaktadır) sağ tuş ile tıklayalım ve çıkan ekrandan Toogle seçeneğini seçelim.



Şekil.28:MPLAB'da oluşturulan projenin simulasyon modunda çalıştırılması

Artık işlem tamamlanmıştır. Başlangıçta üzerinde Stim1(P) yazan tuşta artık RA2(T) yazmaktadır. Bunun anlamı program animate edilirken bu tuşa her tıkladığımızda RA2 ucundaki bilgi durum değiştirecektir, yani bir 1 olacak bir 0 olacaktır.




Şekil.29:MPLAB'da oluşturulan projenin simulasyon modunda çalıştırılması

EK.2. PICALLW KULLANIMI


MPLAB'da deneyip hazır ettiğiniz programı mikrodenetleyicinize yüklemek için elinizde mevcut ise MPLAB ile uyumlu mikrochip ürünü bir yükleyici (Picstart gibi) kullanabilirsiniz. Bu mevcut değilse internetten de devresini indirebileceğiniz P16PRO devresini kurarak PICALLW programı ve bu set yardımıyla MPLAB'da hazırladığınız programı mikrodenetleyicinize yükleyebilirsiniz.

İlk iş picallw.exe programını çift tıklayarak çalıştırınız.




Şekil 1. PİCALLW programı açılış ekranı

Sonra File/Open program seçeneğini kullanarak hazırladığınız programın uzantısı hex olan kaynak kodları dosyasını açınız.




Şekil 2: Picallw programında dosya açılması

Open program seçildiğinde çıkan ekranda başka program adı görülebilir, kendi programınızı bulup seçiniz.




Şekil 3: Picallw programında dosya açılması

Dosyayı bulup Tamam seçeneğini seçtiğinizde ekran aşağıdakine benzer şekilde değişir. Görüntü program komutlarının durumuna göre farklılık gösterebilir.



Şekil 4: Picallw programında dosya açılması

Şimdi P16PRO setinizin bilgisayarla iletişimini kurması için setinizin data kablosunu bilgisayarınızın printer portuna takınız. Setinizin güç bağlantısını yapıp devreye güç uygulayınız. Set üzerindeki yeşil ışık yanıyor ise her şey yolundadır. Yüklemeye geçmeden önce son yapmanız gereken işlem konfigürasyon işlemidir. Bu işlem için programdaki CONFIG butonunu tıklayınız.



Şekil 5: Picallw programında konfigürasyonun hazırlanması

Çıkan ekranda osilatör tipini, watchdog timer ve power up timer seçeneklerini programınıza ve devrenize uygun olacak şekilde seçiniz. Eğer pic üzerindeki programın başkaları tarafından okunmasını istemiyorsanız protection kısmındaki Code prtoect 0 kısmını seçebilirsiniz. Deneme çalışmalarında bu kısmı seçmeyiniz.

Artık programınız yüklenmeye hazırdır ve şimdi ekrandaki programınız üzerindeki program butonunu tıklayınız. Eğer bir problem yoksa ekranda bazı sayılar görünecek ve sonunda "Device Was Successfuly Programmed in 10 Seconds" (Alet 10 saniyede başarıyla programlandı) mesajını alacaksınız. Böylece yazdığınız program artık mikrodenetleyicinize kaydolmuştur. Artık setinizi kapatıp işlemcinizi buradan çıkararak uygulama devresinde deneyebilirsiniz.

EK-3: P16F84.INC DOSYASININ İÇERİĞİ

Bu bölümde hem .inc uzantılı dosyalara örnek olması açısından, hem de pic16f84 ile ilgili bazı bilgileri içermesi açısından p16f84.inc dosyasının içeriği verilmiştir.

LIST

; P16F84.INC Standard Header File, Version 2.00 ;Microchip Technology, Inc. NOLIST

; This header file defines configurations, ;registers, and other useful bits of

; information for the PIC16F84 microcontroller. ;These names are taken to match

; the data sheets as closely as possible.

; Note that the processor must be selected before ;this file is

; included. The processor may be selected the ;following ways:

1. Command line switch:

C:\ MPASM MYFILE.ASM /PIC16F84

LIST directive in the source file

LIST P=PIC16F84

3. Processor Type entry in the MPASM full-; screen interface

Revision History

;Rev: Date: Reason:

;2.00 07/24/96 Renamed to reflect the name change ;to PIC16F84.

;1.01 05/17/96 Corrected BADRAM map

;1.00 10/31/95 Initial Release

Verify Processor

IFNDEF __16F84

MESSG "Processor-header file mismatch. ; Verify selected processor."

ENDIF

| ;====================================== | | | | |
|---|-------|---------|--|--|
| ; Register Definitions | | | | |
| ;======== | ===== | | | |
| W | EQU | H'0000' | | |
| F | EQU | H'0001' | | |
| ; Register File | es | | | |
| INDF | EQU | H'0000' | | |
| TMR0 | EQU | H'0001' | | |
| PCL | EQU | H'0002' | | |
| STATUS | EQU | H'0003' | | |
| FSR | EQU | H'0004' | | |
| PORTA | EQU | H'0005' | | |
| PORTB | EQU | H'0006' | | |
| EEDATA | EQU | H'0008' | | |
| EEADR | EQU | H'0009' | | |
| PCLATH | EQU | H'000A' | | |
| INTCON | EQU | H'000B' | | |
| OPTION_REG | EQU | H'0081' | | |
| TRISA | EQU | H'0085' | | |
| TRISB | EQU | H'0086' | | |
| EECON1 | EQU | H'0088' | | |
| EECON2 | EQU | H'0089' | | |
| ; STATUS Bits | | | | |
| IRP | EQU | H'0007' | | |
| RP1 | EQU | H'0006' | | |
| RP0 | EQU | H'0005' | | |
| NOT_TO | EQU | H'0004' | | |
| NOT_PD | EQU | H'0003' | | |
| Z | EQU | H'0002' | | |
| DC | EQU | H'0001' | | |
| С | EQU | H'0000' | | |

| ; INTCON Bi | ts | | | |
|----------------------------------|--------|---------|------------|--|
| GIE | EQU | H'0007' | | |
| EEIE | EQU | H'0006' | | |
| TOIE | EQU | H'0005' | | |
| INTE | EQU | H'0004' | | |
| RBIE | EQU | H'0003' | | |
| TOIF | EQU | H'0002' | | |
| INTF | EQU | H'0001' | | |
| RBIF | EQU | H'0000' | | |
| ; OPTION Bi | ts | | - | |
| NOT_RBPU | EQU | H'0007' | | |
| INTEDG | EQU | H'0006' | | |
| T0CS | EQU | H'0005' | | |
| T0SE | EQU | H'0004' | | |
| PSA | EQU | H'0003' | | |
| PS2 | EQU | H'0002' | | |
| PS1 | EQU | H'0001' | | |
| PS0 | EQU | H'0000' | | |
| ; EECON1 B | its | | | |
| EEIF | EQU | H'0004' | | |
| WRERR | EQU | H'0003' | | |
| WREN | EQU | H'0002' | | |
| WR | EQU | H'0001' | | |
| RD | EQU | H'0000' | | |
| ;======= | ====== | | | |
| ; RAM Definition | | | | |
| , | | | ========== | |
| MAXRAM H'CF' | | | | |
| BADRAM H'07', H'50'-H'7F', H'87' | | | | |

Configuration Bits

| _CP_ON | EQU | H'000F' |
|------------|-----|---------|
| _CP_OFF | EQU | H'3FFF' |
| _PWRTE_ON | EQU | H'3FF7' |
| _PWRTE_OFF | EQU | H'3FFF' |
| _WDT_ON | EQU | H'3FFF' |
| _WDT_OFF | EQU | H'3FFB' |
| _LP_OSC | EQU | H'3FFC' |
| _XT_OSC | EQU | H'3FFD' |
| _HS_OSC | EQU | H'3FFE' |
| _RC_OSC | EQU | H'3FFF' |
| LIST | | |

YARARLANILAN KAYNAKLAR

 Pic16F84 Data Sheets, Microchip (www.microchip.com)