# Veri Bağlantı Kontrol Protokolleri


Şimdiye kadar işaretlerin iletim hatları üzerinde gönderilmesi ile ilgilendik. Şimdi ise verilerin bir veri haberleşme bağlantısı üzerinden iletilmesi ile ilgileneceğiz

# Veri Bağlantı Katmanı – Temel Fonksiyonları

- Çerçeve eşzamanlaması
- Akış kontrolü vericiden alıcıya veri akışını düzenleme
- Hata kontrolü hataları bulup düzeltme
- Adresleme –çok noktalı bir bağlantıda, iletişimdeki iki aygıtın tanımlanması
- Kontrol ve Verinin aynı bağlantıda olması
- Bağlantı yönetimi bağlantının başlatılması, sürdürülmesi ve sonlandırılması gibi, veri değişim yönetimi işlemleri

### Akış Kontrolü

- Veri gönderen sistemin, alan sistemin alma hızına ayak uydurması gereklidir.
  - tampon taşmasını engelleme
- Terminoloji
  - Çerçeve
    - veri bloğunu oluşturan bitlerin toplamı
  - İletim zamanı
    - Göndericinin bir çerçevenin tamamını iletim ortamına göndermesi içi gerekli süre (çerçeve uzunluğu ile değişir)
  - Yayılım zamanı
    - Bir bitin iletim ortamında göndericiden alıcıya ulaşma süresi
  - Bit uzunluğu
    - Bir bağlantı hattının tamamını kaplayacak bit sayısı B=R d / V
    - R: veri hızı, d: hattın boyu m, V :yayılım hızı m/s




Transmisyon hattı boyunca, yayılım zamanının, iletim zamanına oranı

a = (d/V)/(L/R) = B/L dır. (herhangi bir anda , gönderilebilecek maksimum çerçeve sayısı olarak da yorumlanabilir) Yukarıdaki örnekte 10.2 dir

B: bit uzunluğu, L:çerçevedeki bit sayısı

- •Eğer R sabit ise a, R ile artacaktır
- •Eğer R sabit ise a d ile artacaktır

## Çerçeve İletim Modeli




(a) Hatasız iletim

(b) Kayıplı ve hatalı iletim

# Dur ve Bekle akış kontrolü (Stop & Wait)

- En basit akış kontrol protokolüdür
- Temel davranış
  - Kaynak çerçeveyi gönderir
  - Hedef çerçeveyi alır ve bir bilgilendirme ve onaylama mesajı gönderir. (Acknowledge)
  - Kaynak diğer çerçeveyi göndermeden önce ACK bekler
  - Kaynak ACK'yı göndermeyerek akışı durdurabilir
  - Sadece geniş çerçeveler ve/veya düşük veri hızları için verimlidir.



İletim süresi Normalize edilerek 1 olarak alınsın


a: yayılım süresi(iletim süresi 1

iken)

# Veri Yapısını Küçük Parçalara Ayırma (Fragmentation)

- Geniş veri blokları küçük çerçevelere bölünebilir
  - Sınırlı arabellek dolayısıyla buna ihtiyaç duyulabilir
  - Hatalar daha hızlı algılanır
  - Hata varsa, küçük veri çerçevelerinin yeniden gönderilmesi daha hızlı ve verimli olacaktır
  - Bir istasyonun uzun süreler boyunca ortamı meşgul etmesi engellenir
- Dur ve bekle akış protokolu bu durumda hattı verimli kullanmaz.

#### Dur ve Bekle, Hat kullanılmı



İletim süresi = 1, yayılım süresi = a

Örnek: İki yer istasyonu uydu aracılığıyla haberleşsin. Jeostasyoner bir uydu için mesafe 36000 km dir. Bu durumda iki yer istasyonu arasındaki mesafe yaklaşık 72000 km olacaktır

Hız R = 1 Mbps olsun . Buradan,

 $B = (10^6 \text{ x } 72,000,000)/3 \text{ x } 10^8 = 240,000 \text{ yada } 240 \text{ k bit alıcı}$  ve verici arasındaki mesafe boyunca ortamı dolduracaktır.

Çerçeve uzunluğu 8000 bit ise

$$a = 240000/8000 = 30$$
.

İlk bitin ulaşması için geçen süre  $72000000/(3 \times 108) = 240 \text{ ms}$  olur.


Son bit 8 ms daha gerektirir. Göndericiye gelecek ACK ise 240 + 8 + 240 = 488 ms. olacaktır

Gerçek iletim süresi 8 ms dir, Ancak, veri gönderip ACK almak için gerekli toplam zaman 488 ms olacaktır. Bu da verimsizlik anlamına gelir


# Kayan Pencereler Akış Kontrolü (Sliding Windows)

- Birden fazla çerçevenin iletimine izin verir
  - Alıcı W çerçeve uzunluklu tampona sahiptir
  - Verici ACK beklemeksizin W adet çerçeve iletebilir
- Herbir çerçeve bir dizi numarası ile numaralandırılır
  - ACK bir sonraki beklenen çerçevenin numarasını içerir
  - Dizi numaraları, çerçeve içinde (k) uzunluklu bir alan kaplar
    - Çerçeveler mod 2<sup>k</sup> ya göre numaralandırılır.
- Gönderici ve alıcı, gönderecekleri ve alacakları paketlerin listesini tutarlar
- Herbir liste bir pencere olarak düşünülebilir.
- Alıcıda ve vericideki maksimum pencere boyutu W dır.


### Kayan Pencereler yapısı



(a) Verici perspektifi



### Kayan Pencereler Örneği



# Kayan Pencerelerin getirdiği diğer farklar

- Alıcı, daha fazla veri gelmesini engellemekle birlikte gelen çerçeveleri onaylayabilir. Bunun için RNR kullanılır
- Alıcı işleme devam etmek için normal Ack (RR) kullanır.
- Eğer çift yönlü bir haberleşme söz konusu ise daha etkin bir yöntem kullanılır (Piggyback)
  - Gönderilecek veri ve ACK için, aynı çerçeve içersisnde ayrı dizi numarası alanları tanımlanır. Veri gönderilirken ACK da gönderilir
  - İstasyon hem veri hem ACK gönderecekse, her ikisi birden aynı çerçevede gönderilir.
  - Eğer gönderilecek veri yoksa, bir ACK paketi gönderilir. (RR yada RNR gibi)
  - Eğer veri var fakat ACK yoksa, gönderici son ack numarasını tekrarlar yada ACK geçerli bayrağı (ACK valid flag) kullanır (TCP).
- Kayan pencereler yöntemi, ortamı verilerle doldurulmuş bir boru hattı gibi kullandığından daha etkindir.

#### **Hata Kontrolü**


- Veri iletimi esnasında hataların algılanması ve düzeltilmesi (güvenilir bir bağlantı sağlanır)
- Daha önce anlatılan hata algılama ve düzeltme teknikleri bit seviyesindedir ve çok büyük hataları düzeltemezler. Veri link katmanındaki hata yönetimi tüm çerçevenin düzeltilmesini sağlar.
- Neler önemlidir ?
  - Kayıp çerçeveler
  - Bozuk çerçeveler
- Hata kontrol bileşenleri :Otomatik yenileme isteği -Automatic repeat request (ARQ)
  - Hata algılama
    - Kayıp çerçeveler, zamanaşımları ile (timeout)
    - Bozuk çerçeveler, parite, kontrol toplamları, CRC vs.. ile
  - Pozitif ack: Doğru çerçeveler için gönderilir.
  - Zaman aşımı sonrasında yeniden gönderme.
    - Gönderici, belirli bir sürede ACK algılamaz ise, paketi yeniden gönderir.
  - Negatif ack ve yeniden gönderme

## Otomatik Tekrar İsteği (ARQ)

- ARQ üç değişik şekilde sınıflandırılır
  - Dur ve bekle ARQ (Stop and Wait ARQ)
    - Dur bekle protokolü tabanlıdır
  - N'ye geri dön ARQ (Go-Back –N ARQ)
    - Kayan pencereler protokolü tabanlıdır
  - Seçmeli-reddetme ARQ (Selective Reject ARQ) (tekrar gönderileni seçme)
    - daha büyük arabellek gerektirir

#### **Dur ve Bekle ARQ**

- Kaynak tek çerçeve gönderir
- ACK için bekler
- Alınan çerçeve bozulmuşsa onu atar
  - Verici bir zaman aşımı süresi içerir
  - ACK zamanında gelmezse, veriyi tekrar gönderir
- ACK bozulmuşsa verici onu tanımlayamaz
  - Verici, veriyi tekrar gönderir
  - Alıcı iki kopya alırsa tekrarlama işlemi nasıl çözülür?
    - Çerçeveler gönderici tarafından alternatif olarak 0 ve 1 olarak numaralandırılır.
    - Alıcı pozitif ACK lar için ACK0 ve ACK1 kullanır.
    - Alıcı tekrarlananı tanır ve siler.



#### Dur ve Bekle ARQ

Buradaki numaralandırma tıpkı kayan pencerelerdeki gibidir.

ACK0 1,i doğru aldım bana 0 'ı gönder anlamındadır.

- •Basittir
- •Verimli değildir.

#### Go-Back-N ARQ

- Kayan pencereler protokolüne dayanır.
- Eğer hata yoksa, ACK (RR) beklenen bir sonraki pencereyi işaret eder.
- Giden çerçevelerin numaralarını kontrol etmek için pencere kullanır.
- Eğer hata varsa, reddetme komutu gönderir (REJ)
  - Bu çerçeveyi ve daha sonraki tüm çerçeveleri, çerçeve doru alınıncaya kadar iptal eder.
  - Verici geri dönmeli, bozuk çerçeveyi ve daha sonraki tüm çerçeveleri yeniden göndermelidir

## Go-Back-N ARQ Örneği – Bozuk/kayıp çerçeve

- İki alt durum:
  - Durum 1
    - Gönderici i çerçevesini gönderir.
    - Çerçeve iletim esnasında bozulur yada kaybol
      - Alıcı bozuk alınan çerçeveyi siler.
    - Gönderici i+1. Çerçeveyi gönderir.
    - Alıcı i+1. Çerçeveyi alınca i olmadığı için REJ i gönderir.
    - Gönderici i. Ve daha sonraki tüm çerçeveleri yeniden gönderir.
  - Durum 2
    - i. Çerçeve kaybolur yada bozulur, gönderici daha fazla çerçeve göndermez.
    - Alıcı hiçbirşey almaz. ACK (RR) yada REJ göndermez.
    - Göndericide zaman aşımı oluştuğunda Özel bir P bitini (POLL bit) 1 yaparak RR gönderir
      - P=1 in anlamı alıcıya bunun ack' lanması gerekli olan bir komut olduğudur.
    - Alıcı RR i ile cevaplar ve gönderici çerçeveyi yeniden gönderir.

#### Hatalı/Kayıp RR

#### Durum 1


- Alıcı I. Çerçeveyi alır ve RR (i + 1) gönderir.
- RR iletim sırasında kaybolur
- Ack lar kümülatif olduğu için , daha sonraki çerçeve için gönderilecek RR alındığında, gönderici zamanaşımına uğramamış ise herhangi bir hata oluşmaz
- Hata kendiliğinden çözülmüş olur.

#### Durum 2

- Eğer gönderici zaman aşımına uğrarsa, Alıcıya P=1 yaparak RR gönderir.
- Gönderici diğer bir zamanlayıcıyı ayarlar (P-bit zamanlayıcısı)
- Eğer alıcı cevap veremez yada cevap bozulur yada kaybolursa p bit zaman aşımı oluşur.
- Bu durumda, gönderici, Alıcıya P=1 yaparak tekrar RR gönderir ve p bit zamanlayıcısını sıfırlar.
- Bu işlem belirli sayıda tekrarlanır. Daha sonra reset işlemi gerçekleştirilir.

#### Hatalı/kayıp REJ


- Kayıp veri çerçevesi ile aynı işlemler yapılır
  - Eğer gönderici daha fazla çerçeve gönderirse , REJ-i tekrarlanır
  - Eğer gönderici bir şey göndermez ise zaman aşımı olur
    - P=1 yaparak RR gönderir
    - Alıcı RR-*i i*le yanıtlar
    - Gönderici i. ve daha sonraki çerçeveleri gönderir.



#### Go-Back-N ARQ örneği

# Seçmeli Reddetme (Selective Reject)

- Seçmeli yeniden iletim olarak da isimlendirilir.
- Yanlınca reddedilen çerçeveler gönderilir. Bunun için SREJ kullanılır.
- Daha sonraki çerçeveler alıcı tarafından kabul edilir ve tamponlanır
- Yeninden göndermeyi azaltır (daha verimlidir.)
- dezavantajları
  - Alıcı, çerçeveyi beklemek için daha büyük tamponlar kullanır.
  - Alıcı ve vericide, ardışıl çerçeveleri takip edebilmek için daha karmaşık yapılara ihtiyaç vardır



#### Seçmeli reddetme örneği

## Yüksek Seviyeli Veri Bağlantı Kontrol Protokolu (High Level Data Link Control- HDLC)

- En önemli veri bağlantı kontrol protokolüdür
  - Geniş kullanım alanına sahiptir
  - Diğer bazı veri bağlantı kontrol protokollerine temel oluşturmuştur (ITU.T LAPB, LAPD, LAPF)
  - Açık bir protokoldur
- ISO tarafından standartlaştırılmıştır.
  - ISO 3009 ve ISO 4335
- IBM in, BISYNC, SDLC protokolleri daha önce tanımlanmasına rağmen, özel yapılar olduklarından yaygınlaşamadılar.
- Temel Özellikler
  - Üç istasyon türü
  - İki hat yapılandırması
  - Üç veri transfer modu

### **HDLC** İstasyon türleri

- Birincil (Master) istasyon
  - Bağlantının işletilmesini kontrol eder
  - Gönderieln çerçeveler komut olarak isimlendirilir
  - Herbir ikincil istasyon için ayrı bir mantıksal bağlantı oluşturur.
- İkincil (slave) istasyon
  - Birincil istasyonun kontrolü altındadır
  - Gönderilen çerçeveler yanıt olarak isimlendirilir.
- Birleşik istasyon
  - Hem komut hem de yanıt gönderebilir.

### HDLC Bağlantı yapıları

- Dengesiz
  - Bie adet birincil, bir yada daha fazla ikincil istasyon
  - Full duplex yada half duplex iletim desteği
- Dengeli
  - İki birleşik istaston
  - Full duplex yada half duplex iletim desteği

#### **HDLC Aktarım Modları (1)**

- Normal yanıt Modu (NRM)
  - Dengesiz yapılandırma
  - İkincile aktarımı, birincil istasyon başlatır.
  - İkincil istasyon yalnızca birincil istasyondan gelen komutlara yanıt verebilir.
  - Çok noktalı bağlantılarda kullanılır
  - Ana bilgisayar genellikle birincil istasyondur.
  - Terminaller ikincil istasyonlardır.

#### **HDLC Transfer Modes (2)**

- Asenkron Dengeli Mode (ABM)
  - Dengeli bir yapıdır.
  - İstasyonlardan herhangi biri , izin almaksızın iletişimi başlatabilir.
  - En çok kullanılan tekniktir
  - Tarama yükü yoktur.


#### **HDLC Transfer Modes (3)**

- Asenron Yanıt Modu (ARM)
  - Dengesiz yapılandırmadır
  - İkincil istaston, birincilden izin almaksızın, iletimi başlatabilir.
  - Hattan sorumlu olan birincildir.
  - Nadiren Kullanılır

### **HDLC Çerçeve Yapısı**

- Senkron iletişim kullanır
- Tüm iletim çerçeveler halinde yapılır
- Tüm veri ve kontrol bilgisi değişimleri için tek bir çerçeve yapısı kullanılır
  - Kontrol alanlarının yapıları, veri ve komut çerçevelerinde farklı fonksiyonlar ve anlamlar taşır

#### HDLC çerçeve yapısı



#### Bayrak (Flag) alanları

- Tek bir bit dizisi kullanarak çerçeveyi her iki uçtan sınırlandırır (01111110)
  - Bir çerçeveyi bitirip diğerini açabilir.
  - Kullanıcı- ağ arayüzünde alıcılar, senkronizasyon için bayrak dizisini gözlemlerler
- 01111110 bit dizisini içeren bir veri olması durumunda, hatayı engellemek için araya bit sokma (bit stuffing) yöntemi kullanılır. Bu yöntemle herhangi bir bit dizisi veri olarak gönderilebilir (veri şeffalığı).
  - Her 5 adet 1 den sonra 0 araya sokulur
  - Eğer alıcı 5 tane peşi sıra 1 tespit ederse, bir sonraki biti kontrol eder
    - Eğer 0 ise silinir
    - Eğer 1 ise ve 7. Bit 0 ise bayrak olarak kabul edilir.
    - Eğer 6. Ve 7. Bitler 1 ise gönderici, iptal istemi belirtmektedir.


### Araya bit ekleme örneği

#### Orjinal bit dizisi

11111111111110111111101111110


#### Araya bir eklendikten sonra

111110111110110111111010111111010




 Hata oluşturabilecek örnekler

Evrilen bit iki çerçeveyi birleştirebilir.




Evrilen bir bit çerçeveyi iki parçaya ayırabilir.

#### **HDLC Adres alanı**




- Çerçeveyi alacak yada gönderecek ikincil istasyonu tanımlar
- Genellikle 8 bit tir
- Noktadan noktaya hatlar için gerekli değildir. Ancak uyumluluk için kullanılır
- 7 bitin katları biçiminde genişletilebilir
  - Her bir oktetin en düşük ağırlıklı biti, onon son oktet (1) olup olmadığını belirtir.
- Tamamiyle 1111111 olan tek oktet lik adres genişyayım adresidir.



#### **HDLC Kontrol Alani**


- Çerçeve tiplerine göre değişir
  - Bilgi (Information) Kullanıcıya gönderilecek bilgidir (bir üst seviyeye gider)
    - Bilgi çerçevelerinde, hata ve akış kontrolu çift yönlüdür
  - <u>Denetleme (Supervisory)</u> piggyback kullanılmadığında ARQ kullanılır
  - <u>Numaralandırılmamış (Unnumbered)</u> Ek bağlantı kontrol fonksiyonları
- Kontrol alanının ilk bir yada iki biti çerçeve tipini belirler.

### **HDLC Kontrol Alanı Detayları**



N(S)=Gönderilen dizi numarası N(R)=Alınan dizi numarası S=Denetleme fonksiyon bitleri M=Numaralandırılmamış fonksiyon bitleri P/F=Sorgulama/Bitiş biti

8 bit kontrol alanı yapısı



16 bit kontrol alanı yapısı

### Sorgula/Bitiş biti

- Anlamı içeriğe göre değişir
- Komut Çerçevesi
  - P biti anlamına gelir
  - 1 yapılırsa alıcıdan yanıt istenir
- Yanıt çerçevesi
  - F biti anlamına gelir
  - 1 yapılırsa istekte bulunan komutun yanıtıdır

## Bilgi alanı

- Yalnızca bilgi (I) ve bazı numaralandırılmamış (U) çerçevelerde mevcuttur
- Uzunluğu 8 bitin (oktet) katları biçiminde olmalıdır.
- Değişken uzunlukludur. Örneğin LAPF de 15384 byte'lara kadar çıkabilir.

# Çerçeve Kontrol dizisi alanı (FCS)

- FCS byraklar hariç çerçevenin geri kalan bitleri üzerinden hesaplanır
- Bağlantı için hata kontrolünü oluşturur
- 16 bit CRC (CRC-CCITT) FCS de standarttır
- Bağlantı kurulumu sırasında, opsiyonel olarak
   32 bit CRC (CRC-32) kullanılabilir

CRC	C(x)
CRC-8	$x^8 + x^2 + x^1 + I = 100000111$
CRC-10	$x^{10}+x^9+x^5+x^4+x^1+1$
CRC-12	$x^{12} + x^{11} + x^3 + x^2 + x^1 + I$ = 1100000001111
CRC-16	$x^{16} + x^{15} + x^2 + 1$ =1100000000000101
CRC-CCITT	$x^{16} + x^{12} + x^5 + 1$ =1000100000100001
CRC-32	$x^{32} + x^{26} + x^{23} + x^{22} + x^{16} + x^{12} + x^{11} + x^{10} + x^{8} + x^{7} + x^{5} + x^{4} + x^{2} + x + I$


## Tipik HDLC Çalışması

- İki istasyon arasında, Bilgi, denetleme ve Numaralandırılmamış çerçevelerin değişimi
- HDLC çalışması üç evereden oluşur
  - İlklendirme
    - Bağlantı tipi (NRM, ABM, yada ARM) ve dizi numaralarının uzunlukları belirlenir.
  - Veri aktarımı
    - I ve S çerçevelerinin değişimidir
  - Bağlantı kesme
    - Bağlantıdaki herhangi istasyon tarafıdan DISC çerçevesi ile sağlanır


Name	Command/ Response	Description  Exchange user data
Information (I)		
Supervisory (S)		
Receive ready (RR)	C/R	Positive acknowledgment; ready to receive I- frame
Receive not ready (RNR)	C/R	Positive acknowledgment; not ready to receive
Reject (REJ)	C/R	Negative acknowledgment; go back N
Selective reject (SREJ)	C/R	Negative acknowledgment; selective reject
Unnumbered (U)		
Set normal response/extended mode (SNRM/SNRME)	С	Set mode; extended = 7-bit sequence numbers
Set asynchronous response/extended mode (SARM/SARME)	С	Set mode; extended = 7-bit sequence numbers
Set asynchronous balanced/extended mode (SABM, SABME)	С	Set mode; extended = 7-bit sequence numbers
Set initialization mode (SIM)	С	Initialize link control functions in addressed station
Disconnect (DISC)	C	Terminate logical link connection
Unnumbered Acknowledgment (UA)	R	Acknowledge acceptance of one of the set-mode commands
Disconnected mode (DM)	R	Responder is in disconnected mode
Request disconnect (RD)	R	Request for DISC command
Request initialization mode (RIM)	R	Initialization needed; request for SIM command
Unnumbered information (UI)	C/R	Used to exchange control information
Unnumbered poll (UP)	C	Used to solicit control information
Reset (RSET)	C	Used for recovery; resets N(R), N(S)
Exchange identification (XID)	C/R	Used to request/report status
Test (TEST)	C/R	Exchange identical information fields for testing
Frame reject (FRMR)	R	Report receipt of unacceptable frame

#### HDLC Komut ve yanıtları

## Çalışma Örneği (1)



## Çalışma Örneği (2)



# Diğer veri bağlantı protokolleri (LAP-B ve LAP-D)

- Link Access Procedure, Balanced (LAP-B)
  - X.25 (ITU-T) paket anahtarlama standartdında tanımlanmıştır
  - HDLC nin alt kümesidir yalnızca ABM kullanılır
  - Sistem ve paket anahtarlamalı ağ noktası arasında noktadan noktaya haberleşme sağlar
- Link Access Procedure, D-Channel (LAP-D)
  - ISDN de kullanılır. ITU-T Q.921 de komut ve yanıtlar özetlenmiştir
  - HDLC nin alt kümesidir yalnızca ABM kullanılır
  - Daima 7-bitlik dizi numaraları kullaılır ( 3-bit yoktur)
  - 16 bitlik adres alanı iki alt adres içerir
    - Biri aygıt (kullanıcı tarafında birden fazla aygıt olabilir), diğeri kullanıcı (arayüzün kullanıcı tarafındaki olası birde fazla kullanıcı) içindir (bir üst seviye)

## Diğer veri bağlantı protokolleri (LLC) MAC Dest. MAC DISAP SSAP (LICcontrol In

- Logical Link Control (LLC)
  - IEEE 802 de kullanılır; HDLC den farklı bir çerçeve yapısına sahiptir.
    - Veri bağlantısı iki katmana ayrılmıştır (MAC ve LLC)
    - Birincil ve ikincil isstasyon yoktur tüm istasyonlar eşdeğerdir
  - Medium Access Control (MAC) katmanı
    - İki adres içerir: Gönderici ve alıcı
    - Hata Kontrolü (CRC-32)
    - Ortamla ilgili kontrol fonksiyonları içerir
  - Logical Link Control (LLC) layer
    - Hedef ve kaynak hizmet erişim noktaları (DSAP, SSAP)
    - Üç LLC hizmeti: Bağlantı -modu, Bilgilendirmeli bağlantısız mod ve bağlantısız mod

## Diğer veri bağlantı protokolleri Frame Relay

- Yüksek hızlı paket anahtarlamalı şebekelr için geliştirilmiştir
- X.25 den türemiş onun yerine kullanılmak üzere geliştirilmiştir
- LAP-F protokolünü kullanır
- LAP-F içinde gerçekte iki protokol vardır
  - kontrol HDLC ye benzer ancak farklı adresleme kullanır
  - <u>çekirdek</u> LAP-F control çerçevesi gibidir. Ancak kontrol alanı içermez

- yalnızca ABM kullanılır
- 7-bitlik dizi numaralarai
- 16 bit CRC
- 2, 3 yada 4 oktet adres alanı
  - Veri Hattı bağlantı tanıtıcısı DLCI olarak adlandırılır
  - Yerel bazda mantıksal bir bağlantı (virtual circuit) tanımlar

# Diğer veri bağlantı protokolleri (ATM)

- Asynchronous Transfer Mode
- Yüksek hızlı ağlarda sürekli kesintisiz veri transferi
- HDLC tabanlıdır değildir. Tamamen yeni bir format tanımlar . "cell"
- Sabit uzunlukludur. 53 oktet (424 bit). Buda donanımsal anahtarlamayı kolaylaştırır.