

KINYO 多功能電烤盤 KY-3690 使用說明書

產品規格

型號：KY-3690。額定電壓：110V / 60Hz。額定功率：1200W。烤盤尺寸：35 × 25 公分。溫度範圍：80 ° C 至 230 ° C，五段可調。材質：鋁合金烤盤加不沾塗層，外殼為耐熱 PP。重量：約 2.4 公斤。顏色：珍珠白、霧灰兩款。

包裝內容

主機 ×1、可拆式不沾烤盤 ×1、隔熱手套 ×1、清潔海綿 ×1、使用說明書 ×1、保證卡 ×1。

使用方式

第一次使用前，請以濕布擦拭烤盤並完全擦乾。將插頭插入 110V 插座，轉動溫控旋鈕至所需溫度，指示燈亮起表示加熱中，達到設定溫度後指示燈會熄滅。建議預熱 3 至 5 分鐘後再放上食材。烹調完成後請先轉至最低溫並拔除插頭，待完全冷卻再清潔。

安全注意事項

本產品僅供家庭室內使用。加熱過程中外殼與烤盤溫度高，請勿觸碰金屬部位。請勿浸泡主機於水中。電源線請勿接觸高溫表面。兒童使用時須有成人陪同。

保固條款

本產品自購買日起提供一年保固。保固期間內，非人為因素之故障可享免費維修。下列情形不在保固範圍：人為摔落、自行拆解、泡水、使用非原廠配件、以及正常耗損之不沾塗層刮痕。辦理保固需出示保證卡與購買發票。保固維修請聯繫客服或攜至原購買通路。

常見問題

問：不沾塗層刮傷還能用嗎？答：輕微刮痕不影響使用，但建議改用木質或矽膠鏟避免持續刮傷。
問：可以用洗碗機清洗烤盤嗎？答：可拆式烤盤可用洗碗機，但主機與電源部位嚴禁進水。
問：通電後不加熱怎麼辦？答：請先確認插座有電、溫控旋鈕已轉離 OFF；若仍無反應請送修。