## 공압식 제어

TASK 2: PID 정리하기

양준석, 이우일

PID (Mo Partional - literal - Derivative).

ID 初始 如 你們 哲學 聖子師 智時於 小學 學是 登中可 任.

柳醇: 三四 中间 柳柳 柳 翠 登


發: 中日上十月 野川 如下州 河 3月 30 上发 2月至 河南 35川 世新年 36川 世新年 36月 25

लिए विन स्विक्त कालान या अने उस हिमा काला परिवा कि नि

적분항은 오차의 누적값에 비례하므로, 오차가 오랫동안 존재할 때 시스템의 반응을 조절하는 데에 중요한 역할을 합니다. 오차가 존재하는 동안 적분항은 계속해서 제어 출력을 증가시키며, 이를 통해 오차를 최소화하는 데 도움을 줍니다.

적분항은 주로 정적 오차를 보정하는 데 사용됩니다. 정적 오차는 시스템이 목표값에 도달하지 못한 상태로 오랫동안 유지되는 오차를 의미합니다. 적분항은 이러한 정적 오차를 보정하여 시스템의 정확도를 향상시킵니다.

요약하자면, 적분항은 시간에 따른 오차의 누적을 보상하는 역할을 하며, 정적 오차를 보정하여 시스템의 정확도를 향상시킵니다. 미분항은 오차의 변화율에 비례하여 제어 출력을 조절합니다. 이는 오차의 변화율을 미리 예측하여 오버슛(overshoot)이나 진동(vibration)을 줄여주는 역할을 합니다. 미분항은 오차의 변화율이 클수록 제어 출력을 크게 조절하는 특성을 가지고 있습니다.




#### PID 제어 프로세스

출력값과 명령과 비교하여 우리가 원하는 지점과 시스템사이의 차이(오차항)를 확인

게인을 얼마나 높이든지 오차가 사라지지 않는다. → 비례제어기로는 해결이 안된다.

정상상태오차가 발생하기 때문이다.(시스템이 안정 상태로 도달했을 때 남아 있는 오차를 말합니다). 제어기가 과거의 정보(적분기)를 사용하면 정오차를 없앨수 있다.


100RPM 에서는 적분기에 대한 입력이 0 이므로 출력이 변하지 않는다.



미분기의 주요 목적은 시스템이 목표값에 빠르게 도달하도록 돕는 것입니다. 오차가 급격히 변할 때 미분항은 이 변화를 감지하고 제어 출력을 즉시 조정하여 오버슛(overshoot)이나 진동(vibration)을 줄이고 목표값에 빠르게 수렴하도록 돕습니다.

미분기는 오차의 변화율에 따라 제어 출력을 조절하기 때문에 노이즈에 민감할수 있습니다. 이는 미분항이 적용되는 시스템에서 불안정성을 초래할 수 있습니다. 미분항이 노이즈에 과도하게 반응하면 제어 시스템이 불안정해질 수 있으므로, 이를 방지하기 위해 미분항에는 필터링 기법이 종종 적용됩니다.


미분기는 주로 시스템의 동적 특성에 빠르게 반응하는 데 사용됩니다. 미분항은 오차의 변화율이 큰 경우에 높은 제어 출력을 생성하여 시스템이 빠르게 조정될 수 있도록 돕습니다.



선형시스템에는 문제가 없다→ 포화같은 형상이 없기에. 하지만 실제 시스템은 선형적이지 않다. 포화 현상(saturation)은 시스템이 특정 값을 넘어서면 더 이상 응답이 증가하지 않고 일정 수준으로 고정되는 현상을 의미합니다. 이는 주로 시스템의 입출력이 특정 범위 내에서 제한되는 경우에 발생합니다.

와인드업: 제어 시스템이 목표값에 도달하지 못하면 적분항이 계속해서 오차를 누적시키는데, 이 과정에서 제어 입력이 제한되는 상황이 발생할 수 있습니다. 그런데 목표값에 도달하지 못한 상태에서 적분항이 계속 누적되면, 제어 입력이 제한된 범위 내에서 계속해서 증가하여, 제어 시스템이 오버슛이나 진동과 같은 불안정한 현상을 보일 수 있게 됩니다. (한계이상 명령하다 놓았을 때 ERROR 는 감소하는데 RPM 이 한계를 넘어가서 바로 정지가 되지 않는)

- → 해결 방법: 오차가 신호를 바꾸면 즉시 반대 방향으로 움직이도록
  - 1. CLAMPING: 제어 입력이나 출력을 특정 범위 내에 유지하기 위해 사용되는 방법으로, 주로 제어 시스템에서 오버플로우나 와인드업 등의 문제를 방지하기 위해 적용됩니다.( 와인드업 방지 알고리즘의 포화 한계를 설정할 때는 약간 보수적이어야 한다. EX) 클램핑의 한계를 100RPM 으로 할 필요 X(외부적 요인 때문에 한계속도가 줄어들수 있기에))



노이즈: 신호의 임의적인 교란


noise=환경+실행+결함

white noise: 모든 주파수 영역에서 일정한 에너지를 가지고 있는 무작위한 신호로, 주로 랜덤한 주기적인 변화를 가지는 음향 신호를 설명하는 용어입니다. (noise cancelling 에 사용된다.)

고주파 신호는 일반적으로 빠르게 변화하는 신호를 나타냅니다.

미분기는 고주파 신호의 변화율을 증폭시키고, 작은 흔들림을 흡수하여 시스템에 영향을 미칠 수 있는 값으로 증폭시키는데 사용될 수 있습니다. 이를 통해 제어 시스템에서 빠르고 정확한 반응을 이끌어내는 데에 활용될 수 있습니다

요약하자면, 일차 저주파 필터는 입력 신호의 고주파 성분을 억제하고 저주파 성분을 통과시키는 필터로, 저주파 신호를 추출하거나 고주파 잡음을 줄이는 데에 사용됩니다. (통신 시스템에서는 데이터 전송 시 고주파 성분을 제거하여 신호를 깨끗하게 전달하기 위해 일차 저주파 필터를 사용할 수 있습니다.)



PID 튜닝은 언제 어디서나 적용가능한 튜닝 방법이라는 것이 존재하지 않기 대문에 상황에 따라 달라진다.

상황에 따라 정리 할 수 있다.

well-behaved system

have a model

#### manual tuning

#### 1. Pole Placement (근의 배치):

- Pole placement 은 제어 시스템의 근을 원하는 위치에 배치하여 시스템의 응답을 조절하는 방법입니다.
- 근의 위치를 조절함으로써 시스템의 응답 특성을 변경할 수 있으며,
  이를 통해 원하는 성능을 달성할 수 있습니다.
- 주로 특정 요구 사항을 충족시키기 위해 근의 위치를 조정하는데 사용됩니다. 예를 들어, 초저조여유를 갖는 안정한 시스템을 설계하기 위해 사용될 수 있습니다.

#### 2. Loop Shaping (루프 성형):

- 。 Loop shaping 은 제어 시스템의 주 루프의 전달 함수를 조정하여 원하는 성능을 달성하는 방법입니다.
- 주로 루프 전달 함수의 형태를 변경하여 원하는 반응 특성을 얻는 데 사용됩니다.
- 주로 루프 성형은 주파수 응답 방법을 기반으로 하며, Bode Plot 이나 Nyquist Plot 등의 도구를 사용하여 루프 전달 함수를 분석합니다.

#### 3. Heuristics (휴리스틱):

- 휴리스틱은 경험적인 규칙이나 직관을 기반으로 하는 방법을 의미합니다.
- 이 방법은 주로 PID 파라미터를 튜닝하는 데 사용되며, 예를 들어 일반적인 휴리스틱은 P 파라미터를 먼저 증가시키고, 그 후 I 및 D 파라미터를 조정하는 것입니다.
- 휴리스틱은 경험적으로 얻은 지식을 바탕으로 하기 때문에 종종 특정 시스템에는 잘 맞지 않을 수 있습니다.


#### have a physical hardware

- 1. design with a physical system
- 2. run into sequence

#### automatic tuning

사용자 요구사항에 따라 최적의 PID 게인을 자동으로 생성

gain 을 수정할수 있다는 점은 다른 형태의 제어기 대신 PID 를 사용해야 하는 이유!!




하드웨어를 통해 측정 후 수정 할 수도 있다.

#### MODEL 을 도출 방법

- 1. 제 1 원리 : 시스템의 동작을 물리학적 원리나 기본적인 물리적 관계를 기반으로하여 설명하는 방법입니다. 이 방법은 시스템의 구성 요소 및 동작 방식을 이해하고 모델링하는 데 사용됩니다.화이트 박스기법이용 된다.(시스템의 모든것을 안다.)), ((그레이 박스기법 이용된다(시스템의 구조는 알지만 특정 매개변수 값을 모르는 경우도 있다.))
- 2. SYSTEM IDENTIFICATION: 시스템의 동적 동작을 이해하고 모델링하는 프로세스를 의미합니다. 시스템 식별은 실제 시스템의 입력과 출력 데이터를 분석하여 시스템의 수학적 모델을 도출하는 방법입니다. 이러한 모델은 시스템의 동작을 잘 설명하고 예측할 수 있도록 해줍니다.(시스템이 너무 복잡하거나 모델 직접 도출할수 없다.) 시스템의 세부정보는 일반적인 동작으로 묶이기 때문에 이해하지 않아도 된다.(블랙박스 기법( 시스템의 세부사항을 모르고 식만 도출을 한다.))
- 3. 선형화 기법 : 선형 시스템은 입력과 출력 간의 관계가 선형적이며, 시스템의 출력이 입력의 선형 조합으로 표현될 수 있는 시스템을 말합니다. 단 현실에서는 선형 시스템 같은 것이 존재하지 않는다.

(사용이유: 선형 플랜트로 제어 시스템을 설계하고 튜닝하는데 사용할 수 있는 많은 툴이 구축되어있다)



PHYSICAL SYSTEM

FIRST PRINCIPLE, SYSYEM ID, LINEARIZATION

PID TUNING USING A MATHEMATICAL MODEL

목적: 모델이 충분히 효과적이면 모델을 사용하여 도출한 게인이 물리적 시스템에도 똑같이 적용한다.

먼저, "두 개의 영점을 배치하고 게인을 조정한다"는 말은 Ziegler-Nichols 휴리스틱에서 나오는 개념입니다. 이 방법은 시스템의 주파수 응답을 분석하여 적절한 PID 게인 값을 결정하는 방법으로, 주로 제어 시스템에서 PID 컨트롤러의 초기 설정에 사용됩니다.

#### 1. POLE PLACEMENT(근의 배치):


- Pole Placement 은 제어 시스템에서 사용되는 한 가지 디자인 기법입니다. 이 방법은 시스템의 근을 원하는 위치에 배치하여 원하는 성능을 얻기 위해 사용됩니다.
- 。 제어 시스템의 근은 시스템의 안정성과 응답 속도에 영향을 미치는 중요한 요소입니다. Pole Placement 은 이러한 근을 원하는 위치에 배치하여 시스템의 안정성과 응답 특성을 조절합니다.

。 일반적으로 Pole Placement 은 시스템의 전달 함수나 상태 공간 모델을 사용하여 시스템의 근을 조정합니다. 이를 통해 원하는 성능을 얻을 수 있도록 제어 시스템을 설계합니다.

#### 2. LOOP SHAPING(루프 성형):

- 。 Loop Shaping 은 제어 시스템에서 사용되는 또 다른 디자인 기법입니다. 이 방법은 제어 시스템의 루프 전달 함수를 조정하여 원하는 성능을 얻기 위해 사용됩니다.
- 루프 전달 함수는 제어 시스템의 입력과 출력 간의 전달 함수를 나타냅니다. Loop Shaping 은 이 루프 전달 함수를 조절하여 원하는 반응 특성을 얻을 수 있도록 합니다.
- 주로 주파수 응답 분석을 사용하여 루프 전달 함수를 분석하고
  조정합니다. Bode Plot 이나 Nyquist Plot 등의 도구를 사용하여 루프 전달 함수의 주파수 응답을 분석하고 조절합니다.

POLE PLACEMENT 과 LOOP SHAPING 은 각각 제어 시스템에서 사용되는 디자인 기법으로, 시스템의 성능을 조절하기 위해 사용됩니다. POLE PLACEMENT 은 시스템의 근을 조정하여 원하는 성능을 얻는 데 사용되고, LOOP SHAPING 은 루프 전달 함수를 조정하여 원하는 반응 특성을 얻는 데 사용됩니다.



CASCADED 접근 방식을 이용하면 시스템의 문제를 쉽게 분리, 여러 그룹이 문제의 개별적인 부분을 처리할 수 있다.

각 루프가 서로 다른 참조 값과 교란 세트를 목표로하는 CASCADED 방식이 우수하다.

#### • 튜닝 하는법

루프의 대역폭이 최소 5~7배 높다면 따로 튜닝이 가능

BUT 외부 내부 대역폭이 비슷하다면 튜닝이 어렵다(내부 루프의 성능이 외부루프에 영항을 미치기 때문)

#### 1. 반복 접근

반복적 접근을 사용하는 일반적인 절차는 다음과 같습니다:

- 1. **초기 설정**: 먼저 PID 컨트롤러의 초기 설정 값을 선택합니다. 이 초기 설정은 Ziegler-Nichols 휴리스틱 또는 다른 방법을 통해 결정될 수 있습니다.
- 2. **실제 시스템에 적용**: 선택한 초기 설정으로 PID 컨트롤러를 실제 시스템에 적용하고 제어 시스템을 작동시킵니다.
- 3. **응답 분석**: 시스템의 응답을 관찰하고 분석합니다. 이 단계에서는 시스템의 안정성, 반응 시간, 오버슛, 오차 등을 평가합니다.
- 4. **파라미터 조정**: 분석된 응답에 기초하여 PID 컨트롤러의 파라미터를 조정합니다. 주로 P(비례), I(적분), D(미분) 파라미터를 조정하여 원하는 제어 성능을 얻도록 합니다.
- 5. **반복**: 2 단계에서부터 다시 시작하여 조정된 파라미터로 시스템을 작동시키고 응답을 분석합니다. 이후 계속해서 파라미터를 조정하고 응답을 분석하여 원하는 제어 성능을 얻을 때까지 이 과정을 반복합니다.

#### 2. 단일 입출력 캐스케이드 시스템

- 1. **단일 입력과 출력**: 시스템에는 하나의 입력 신호만 제공되고, 그에 대응하는 하나의 출력이 생성됩니다. 이는 시스템의 제어 목적에 따라 입력과 출력 사이의 관계를 모델링하고 제어하는 데 사용됩니다.
- 2. **단순한 구조**: 단일 입출력 캐스케이드 시스템은 단순한 구조를 가지고 있으며, 입력과 출력 사이의 관계를 명확하게 이해하고 제어하기 쉽습니다.
- 3. **효율적인 제어**: 입력과 출력 간의 단일 캐스케이드 구조는 효율적인 제어를 가능하게 합니다. 하나의 입력으로 하나의 출력을 제어할 수 있으므로 제어 시스템의 설계 및 구현이 단순해집니다.
- 4. 응용 분야: 단일 입출력 캐스케이드 시스템은 다양한 응용 분야에서 사용됩니다. 예를 들어, 온도 제어, 압력 제어, 위치 제어, 속도 제어 등 다양한 프로세스 제어 응용에 적용될 수 있습니다.

#### 3. 소프트웨어

MATLAB 및 SIMULINK의 자동 튜닝 기능을 사용하여 두개의 루프 튜닝이 가능하다.

### 3 festin

# MATLAB & SIAUINED TE FE 7/52 48/51

Ascrete PID.

LIN JISCHOLE CONTO!? THE 如中 初中 想中型部的内型的一种 中国教徒 祭室 合新 知 您性中 恐怕

> 以). Conter Kas /ham 经纪号 那时 图 型色经 記 雅姆 佛明 野龙 中电极器 對子見然物子能中避然此.

想他的 安哥 四面是 是沒 許是明 實 題 數处 器 翘 鲜生. 621

不知他知识的知知 有犯 无知也 引起外? 地名 化银 和色 物剂 账门 部 领 题 格性 料料. S-Jamin - 124 - 124 - 5-134. 经到达好 既到此到 日 安午

이산 PID는 디지털 시간 스텝에 따라 계산됩니다. 이러한 이산 시간 계산은 보통 디지털 컴퓨터 또는 마이크로컨트롤러를 사용하여 구현됩니다.

이산 PID는 연속 시간 PID와 유사한 세 가지 구성 요소를 갖습니다: 비례항(Proportional term), 적분항(Integral term), 미분항(Derivative term). 각 항은 현재 시간 스텝에서의 입력 신호와 출력 신호의 오차를 기반으로 계산됩니다.

이산 PID는 일반적으로 디지털 시간 스텝의 길이와 PID 파라미터(비례 게인, 적분 시간, 미분 시간 등)에 따라 계산됩니다. 또한, 이산 PID는 적절한 샘플링 주파수와 제어 시스템의 응답 특성에 맞게 설계되어야 합니다.