

# Microcontrollori

Automazione

Vincenzo Suraci



Docente: DR. VINCENZO SURACI

DIPARTIMENTO DI ÎNGEGNERIA INFORMATICA AUTOMATICA E GESTIONALE ANTONIO RUBERTI

## STRUTTURA DEL NUCLEO TEMATICO

- MICROCONTROLLORI
- CARATTERISTICHE GENERALI
- PERIFERICHE INTEGRATE
- PROGRAMMAZIONE
- PROGRAMMABLE INTERFACE COMPUTER (PIC)
- ARDUINO



Docente: DR. VINCENZO SURACI

DIPARTIMENTO DI ÎNGEGNERIA INFORMATICA AUTOMATICA E GESTIONALE ANTONIO RUBERTI

# **MICROCONTROLLORI**



Docente: DR. VINCENZO SURACI

DIPARTIMENTO DI ÎNGEGNERIA INFORMATICA AUTOMATICA E GESTIONALE ANTONIO RUBERTI

## **MICROCONTROLLORI**

#### **DEFINIZIONE**

Dicesi **PROCESSORE** una tipologia di **dispositivo hardware** dedicato **all'esecuzione di istruzioni**.

#### **DEFINIZIONE**

Dicesi MICRO-PROCESSORE una tipologia di processore la cui struttura hardware è interamente contenuta in un circuito integrato.

#### **OSSERVAZIONE**

Un MICRO-CONTROLLORE contiene un (micro-)processore con un set di istruzioni ridotto ed alcune periferiche dedicate.

PROCESSORI (μ-PROCESSORI (μ-CONTROLLORI (MCU)

DR. VINCENZO SURACI

DIPARTIMENTO DI ÎNGEGNERIA INFORMATICA AUTOMATICA E GESTIONALE ANTONIO RUBERTI

## **MICROCONTROLLORI**

## **REQUISITI**

Un **microcontrollore** è chiamato in generale a rispondere ai seguenti **requisiti**.

Requisito	Caratteristica	Beneficio
Gestione ingressi / uscite	Porte di I/O con controllo fino al singolo bit	Controllo efficiente di dispositivi esterni quali <b>attuatori</b> , teleruttori etc.
Comunicazione con Periferiche esterne	Porta seriale, SPI, I <sup>2</sup> C, UART, CAN, etc.	Estensione delle funzionalità con l'uso di <b>periferiche esterne</b>
Controllo di motori ed attuatori	Timer, Contatori, PWM	Facilità di <b>programmazione</b>
Gestione di programmi logico sequenziali	Salti condizionati, istruzioni logiche, etc.	Facilità di <b>realizzazione</b> del software <b>logico-sequenziale</b>
Reazione ad eventi	Gestione degli IRQ prioritari	Facilità nella <b>realizzazione</b> di sistemi <b>Real Time</b>
Acquisizione dati da sensori	ADC	Facilità di <b>istallazione</b> in ambienti <b>pre-esistenti</b>

Docente: DR. VINCENZO SURACI

DIPARTIMENTO DI ÎNGEGNERIA INFORMATICA AUTOMATICA E GESTIONALE ANTONIO RUBERTI

## **MICROCONTROLLORI**

#### SETTORI DI APPLICAZIONE

#### **Consumer Electronics**

Telefoni cellulari, tablet, orologi, registratori, calcolatrici, mouse, tastiere, modem, fax, schede sonore, caricatori di batterie

## **Building Automation**

serrature per porte, sistemi di allarme, termostati, condizionatori, telecomandi, VCR, frigoriferi, exercise equipment, lavatrici, forni a micro-onde, consolle, inverter fotovoltaici

#### **Automotive**

Centraline elettroniche, ABS, navigatore satellitare, entertainment, etc.

#### **Settore industriale**

Controllo di assi (posizione, velocità), Regolatori ON-OFF, Regolatori PID, etc.



Docente: DR. VINCENZO SURACI

DIPARTIMENTO DI ÎNGEGNERIA INFORMATICA AUTOMATICA E GESTIONALE ANTONIO RUBERTI

## **MICROCONTROLLORI**

#### **VANTAGGI RISPETTO AI PROCESSORI GENERAL PURPOSE**

- 1. I microcontrollori sono **derivati dai microprocessori**, mantenendone le caratteristiche peculiari, ma con un **set di istruzioni ridotto**.
- 2. I microcontrollori permettono un **utilizzo più semplice** e specifico nelle applicazioni industriali dove **molte istruzioni dei microprocessori non vengono utilizzate**.
- 3. I microcontrollori hanno subito grandi evoluzioni tanto da diventare anche «più potenti» dei microprocessori, mantenendo un **costo minore** o uguale e un **utilizzo più rapido ed intuitivo**.
- 4. La **velocità di esecuzione** delle operazioni integrate nei microcontrollori è **nettamente maggiore** rispetto a quelle eseguite via software dai microprocessori.



Docente: DR. VINCENZO SURACI

DIPARTIMENTO DI ÎNGEGNERIA INFORMATICA AUTOMATICA E GESTIONALE ANTONIO RUBERTI

## **MICROCONTROLLORI**

#### **VANTAGGI RISPETTO AI CONTROLLORI A BUS**

- 1. Sono richiesti un **numero inferiore di dispositivi "discreti"** per la realizzazione di un sistema di controllo o di automazione
- 2. Il sistema riesce ad avere **dimensioni ridotte**
- **3. Costi contenuti** (i dispositivi ed il core costano qualche €)
- **4. Consumo di energia inferiore** (i device on chip hanno un consumo minore dei device esterni)
- 5. Si abbassa la **sensibilità ad interferenze EM** data la minor estensione della circuiteria di connessione (che fa da antenna ricettiva)
- **6.** il sistema nel complesso è più affidabile dato che sono interconnessi pochi componenti (saldature, gradienti di temperatura locali, auto-interferenze, etc.)



Docente: DR. VINCENZO SURACI

DIPARTIMENTO DI ÎNGEGNERIA INFORMATICA AUTOMATICA E GESTIONALE ANTONIO RUBERTI

## **MICROCONTROLLORI**

#### VANTAGGI RISPETTO AI CONTROLLORI DEDICATI

- 1. A differenza dei controllori dedicati, eseguono istruzioni pertanto:
  - possono eseguire elaborazioni complesse
  - possono comunicare con altri dispositivi
  - possono essere ri-programmati;
- 2. Come i controllori dedicati garantiscono protezione contro le copiature
  - la maggiore parte del single-chip offre la possibilità di proteggere da lettura il programma contenuto nella ROM
- 3. A differenza dei controllori dedicati, hanno funzioni avanzate di **risparmio energetico** 
  - le versioni CMOS supportano il modo di funzionamento stand-by: è possibile bloccare, via software, attività della CPU e quindi ottenere correnti di alimentazione molto basse



Docente: DR. VINCENZO SURACI

DIPARTIMENTO DI ÎNGEGNERIA INFORMATICA AUTOMATICA E GESTIONALE ANTONIO RUBERTI

# **CARATTERISTICHE GENERALI**



Docente: DR. VINCENZO SURACI

#### DIPARTIMENTO DI ÎNGEGNERIA INFORMATICA AUTOMATICA E GESTIONALE ANTONIO RUBERTI

## **LAYOUT LOGICO**






MOTOROLA 68HC11x Family



Approx 70 MCU 68HC11x per modello




<sup>\*</sup> NOT BONDED ON 48-PIN VERSION.

AS BLOCK

Docente: DR. VINCENZO SURACI

#### DIPARTIMENTO DI ÎNGEGNERIA INFORMATICA AUTOMATICA E GESTIONALE ANTONIO RUBERTI

## **LAYOUT FISICO**






MOTOROLA 68HC11x Family



Approx 70 MCU 68HC11x per modello



<sup>\*</sup> V<sub>PPE</sub> applies only to devices with EPROM/OTPROM.



DR. VINCENZO SURACI

DIPARTIMENTO DI ÎNGEGNERIA INFORMATICA AUTOMATICA E GESTIONALE ANTONIO RUBERTI

## **PROCESSORE**

frequenza di clock: da pochi Khz a qualche Ghz

**numero di core**: 1, 2, anche 3 o 4 nei modelli più recenti

**numero di bit**: 4, 8, 16 e 32

SET DI ISTRUZIONI:

**RISC** (Reduced Instruction Set Computer )

**CISC** (Complex Instruction Set Computer)

#### **RISC**

- Clock ELEVATI
- Set di istruzioni per funzioni complesse
- Durata istruzione = 1 clock

#### CISC

- Clock BASSI
- Istruzioni dedicate per funzioni complesse
- Durata istruzione > 1 clock

Se si vuole realizzare un **sistema real time** è necessario avere un **sistema deterministico**. Pertanto è fondamentale evitare di usare MCU dotate di: PIPELINE, BRANCH PREDICTION (per istruzioni di salto), ESECUZIONE SPECULATIVA (di istruzioni condizionate), CACHE



Docente: DR. VINCENZO SURACI

#### DIPARTIMENTO DI ÎNGEGNERIA INFORMATICA AUTOMATICA E GESTIONALE ANTONIO RUBERTI

## PROCESSORE – ESEMPIO DI SET DI ISTRUZIONI





MOTOROLA 68HC11x Family

	Mnemonic	Operation	Description		Addressing					Condition Codes								
	MITERIORIC	Operation	Description		Mode	Op	code	O	perand	Cycles	S	X	Н	-	N	Z	٧	С
	ABA	Add Accumulators	A + B ⇒ A		INH		1B		-	2	_	_	Δ	_	Δ	Δ	Δ	Δ
	ABX	Add B to X	$IX + (00 : B) \Rightarrow IX$		INH		3A		_	3	_	_	_	_	_	_	_	_
	ABY	Add B to Y	IY + (00 : B) ⇒ IY		INH	18	3A		_	4	_	_	_	_	_	_	_	_
	ADCA (opr)	Add with Carry	$A + M + C \Rightarrow A$	Α	IMM		89	ii		2	_	_	Δ	_	Δ	Δ	Δ	Δ
		to A		Α	DIR	l	99	dd		3								
				Α	EXT	l	B9	hh		4								
				Α	IND,X		A9	ff		4								
ļ				Α	IND,Y	18	A9	ff		5								
	ADCB (opr)	Add with Carry	$B + M + C \Rightarrow B$	В	IMM	l	C9	ii		2	-	_	Δ	_	Δ	Δ	Δ	Δ
		to B		B B	DIR	l	D9	dd		3								
				B	EXT	l	F9	hh		4								
				В	IND,X		E9	ff		4								
- 1	4DDA ()	AddManaged	A - M - A	В	IND,Y	18	E9	££		5			-				-	
	ADDA (opr)	Add Memory to A	$A + M \Rightarrow A$	Ą	IMM DIR	l	8B 9B	ii dd		2	-	_	Δ	_	Δ	Δ	Δ	Δ
		A		Â	EXT	l	BB	hh		4								
				Â	IND.X	l	AB	££		4								
				Â	IND,X	18	AB	ff		5								
, ŀ	ADDB (opr)	Add Memory to	B + M ⇒ B	В	IMM		CB	ii		2			Δ	_	Δ	Δ	Δ	Δ
	ADDB (0pl)	B B	D+W → D	В	DIR	l	DB	dd		3	_	_	4	_	4	4	4	
				В	EXT	l	FB	hh		4								
				lΒ	IND.X	l	EB	££		4								
				lв	IND,Y	18	EB	££		5								
ŀ	ADDD (opr)	Add 16-Bit to D	D + (M : M + 1) ⇒ D		IMM		C3	jj	kk	4	_	_	_	_	Δ	Δ	Δ	Δ
	(		(	l	DIR	l	D3	dd		5					_	_	_	_
				l	EXT	l	F3	hh	11	6								
				l	IND,X	l	E3	££		6								
				l	IND,Y	18	E3	££		7								
1	ANDA (opr)	AND A with	$A \cdot M \Rightarrow A$	Α	IMM		84	ii		2	_	_	_	_	Δ	Δ	0	_
		Memory		Α	DIR		94	dd		3								
				Α	EXT		B4	hh		4								
				Α	IND,X		A4	ff		4								
				Α	IND,Y	18	A4	ff		5								





Docente: DR. VINCENZO SURACI

DIPARTIMENTO DI ÎNGEGNERIA INFORMATICA AUTOMATICA E GESTIONALE ANTONIO RUBERTI

## **PROCESSORE**

ARCHITETTURE:





#### **ESEMPI**

**ARM** 

ARM7: Van Neumann con spazio di indirizzi unico



ARM9: Harvard con spazio di indirizzi unico



• ATMEL 8051 e derivati: Harvard con spazio di indirizzi separato

ST10: Van Neumann


• ST40: Harvard con spazio di indirizzi unico



Docente: DR. VINCENZO SURACI

#### DIPARTIMENTO DI ÎNGEGNERIA INFORMATICA AUTOMATICA E GESTIONALE ANTONIO RUBERTI

## **PROCESSORE**





Docente: DR. VINCENZO SURACI

DIPARTIMENTO DI ÎNGEGNERIA INFORMATICA AUTOMATICA E GESTIONALE ANTONIO RUBERTI

# PERIFERICHE INTEGRATE




Docente: DR. VINCENZO SURACI

#### DIPARTIMENTO DI ÎNGEGNERIA INFORMATICA AUTOMATICA E GESTIONALE ANTONIO RUBERTI

## **CONVERTITORE ANALOGICO DIGITALE**









DR. VINCENZO SURACI

DIPARTIMENTO DI ÎNGEGNERIA INFORMATICA AUTOMATICA E GESTIONALE ÂNTONIO RUBERTI

## RESET

Per **supervisionare il flusso** di esecuzione delle istruzioni, ogni microcontrollore è dotato di opportuni strumenti per azzerare in maniera condizionale il program counter.

- **Power-on reset (POR)** Esiste in tutti i microcontrollori, è chiamato ad ogni accensione del sistema.
- **External reset (RESET)** Esiste in tutti i microcontrollori, può essere attivato manualmente con un pulsante esterno al sistema (il classico tasto di RESET).
- Computer operating properly (COP) reset è anche detto di WATCH-DOG. Il sistema interroga periodacamente questo PIN, se esso non è stato settato opportunamente, vuol dire che la CPU si è bloccata e viene chiamato un reset.
- **Clock monitor reset** è anche detto di **WATCH-DOG**. Il sistema verifica che il clock funzioni correttamente, altrimenti viene mandato un reset.



DR. VINCENZO SURACI

DIPARTIMENTO DI ÎNGEGNERIA INFORMATICA AUTOMATICA E GESTIONALE ANTONIO RUBERTI

## TIMER & CONTATORI

Un microcontrollore realizza spesso sistemi di controllo (hard/soft) real time pertanto integra strutture dedicate alla sincronizzazione di task.

- **MAIN TIMER** è un registro (normalmente a 16 bit) connesso attraverso un PRESCALER (che divide per 2<sup>n</sup>) al clock di sistema. Il MAIN TIMER non VIENE MAI INTERROTTO e ricomincia da capo quando va in OVERFLOW.
- **CONTATORE** è un registro (normalmente a 8 bit) che incrementa di una unità ad ogni evento rilevato.
- CONTATORE DI IMPULSI è un CONTATORE in cui l'evento è generato da una rilevazione di un fronte di salita/discesa.
- **TIMER -** è un CONTATORE DI IMPULSI connesso al clock di sistema. Quando va in overflow genera un evento.
- **REAL TIME INTERRUPT (RTI)** è un TIMER che genera un INTERRUPT periodico programmabile, quando il timer va in OVERFLOW. Una interruzione al flusso di esecuzione delle istruzioni (dipendente dalla PRIORITÀ associata al RTI) fa «saltare» il PROGRAM COUNTER alla istruzione della sub-routine real-time che deve essere eseguita.



Docente: DR. VINCENZO SURACI

#### DIPARTIMENTO DI ÎNGEGNERIA INFORMATICA AUTOMATICA E GESTIONALE ANTONIO RUBERTI

## **INTERRUPT**

Per **controllare il flusso** di esecuzione delle istruzioni, ogni microcontrollore è dotato di opportuni strumenti per cambiare in maniera condizionale il program counter,

quando specifici eventi occorrono.

Gli **interrupt** possono essere generati da una serie di **possibili eventi**, ad ognuno dei quali può essere associata una **priorità**.

## Ad esempio:

- Timer/Counter Overflow
- PWM Counter Overflow
- Dati pronti sul canale di comunicazione
- Reset
- Software Interrupt
- Eventi esterni





Vector Address Interrupt Source Mask Bit Mask FFC0, C1 - FFD4, D5 Reserved SCI serial system · SCI receive data register full SCI receiver overrun RIE FFD6, D7 · SCI transmit data register empty TIE SCI transmit complete TCIE · SCI idle line detect ILIE FFD8, D9 SPI serial transfer complete SPIE FFDA, DB Pulse accumulator input edge PAII FFDC, DD Pulse accumulator overflow PAOVI FFDE, DF Timer overflow TOI FFE0, E1 Timer input capture 4/output compare 5 14/051 FFE2, E3 Timer output compare 4 OC4I FFE4, E5 Timer output compare 3 OC3I OC2I FFE6, E7 Timer output compare 2 FFE8, E9 Timer output compare 1 OC1I FFEA, EB Timer input capture 3 IC3I FFEC. ED Timer input capture 2 IC2I FFEE, EF Timer input capture 1 IC1I FFF0, F1 Real-time interrupt RTII FFF2, F3 IRQ (external pin) None XIRQ pin FFF4, F5 X FFF6, F7 Software interrupt None None FFF8, F9 Illegal opcode trap None None FEFA. FB COP failure None NOCOP FEEC, FD Clock monitor fail CME None FFFE, FF RESET None None

CCR

Local



Docente: DR. VINCENZO SURACI

#### DIPARTIMENTO DI ÎNGEGNERIA INFORMATICA AUTOMATICA E GESTIONALE ANTONIO RUBERTI

## PORTE DI I/O

Le porte di **I/O** permettono al **microcontrollore** di **interagire** con **sensori**, **attuatori** e altre **periferiche esterne**, in maniera additiva e programmabile.

Spesso le **porte di I/O** sono **POLI FUNZIONALI** e possono essere usate in maniera **mutuamente esclusiva** per svolgere **specifiche funzionalità** al fine di **personalizzare** il microcontrollore.

Port	Input Pins	Output Pins	Bidirectional Pins	Shared Functions
Port A	3	3	2	Timer
Port B	-	8	_	High-order address
Port C	_	-	8	Low-order address and data bus
Port D	_	-	6	Serial communications interface (SCI) and serial peripheral interface (SPI)
Port E	8	_	_	Analog-to-digital (A/D) converter







Docente: DR. VINCENZO SURACI


DIPARTIMENTO DI ÎNGEGNERIA INFORMATICA AUTOMATICA E GESTIONALE ANTONIO RUBERTI

## **COMUNICAZIONE SERIALE (SCI)**

Per comunicare con **altri microcontrollori** o **dispositivi esterni**, ogni microcontrollore è dotato di una **interfaccia di comunicazione seriale**.

Le principali caratteristiche di una comunicazione seriale sono:

- FORMATO DATI bit di START, bit di STOP, Least Significant Bit (LSB), ecc.
- BAUD RATE configurando opportunamente il baud rate register e tenendo conto del clock di sistema, si possono ottenere rate variabili fino a 115200 simboli (baud) al secondo
- **CONTROL & STATUS REGISTER** per configurare e controllare la porta seriale





Docente: DR. VINCENZO SURACI

DIPARTIMENTO DI ÎNGEGNERIA INFORMATICA AUTOMATICA E GESTIONALE ANTONIO RUBERTI

# **PROGRAMMAZIONE**



Corso di Laurea: INGEGNERIA Docente:

Insegnamento: AUTOMAZIONE DR. VINCENZO SURACI

DIPARTIMENTO DI ÎNGEGNERIA INFORMATICA AUTOMATICA E GESTIONALE ANTONIO RUBERTI


## SISTEMA DI SVILUPPO DEL SOFTWARE

#### **OSSERVAZIONE**

Ogni **microcontrollore** esegue un **set di istruzioni** (codice macchina) definito dall'utente. È pertanto necessario utilizzare opportuni sistemi di sviluppo per caricare il software nei microcontrollori.

#### **DEFINIZIONE**

Per SISTEMA DI SVILUPPO s'intende l'insieme di strumenti (kit) software e hardware necessari alla generazione del codice macchina che deve essere eseguito dal processore (implementazione del software), al suo collaudo e messa a punto (debug).





DR. VINCENZO SURACI

DIPARTIMENTO DI ÎNGEGNERIA INFORMATICA AUTOMATICA E GESTIONALE ANTONIO RUBERTI

## IMPLEMENTAZIONE DEL SOFTWARE

- L'implementazione consiste nella stesura del programma in linguaggio **assembly o di alto livello** (tipicamente il C), utilizzando un editor di testo generico o specifico per quel linguaggio.
- Una volta scritto il programma Assembly deve essere **ASSEMBLATO**, cioè **tradotto** nell'effettivo codice macchina numerico (generalmente esadecimale). La conversione viene fatta da un Assemblatore specifico per processore, o famiglia di processori.
- Se **codificato in alto livello**, il programma deve essere **compilato**, per mezzo di un compilatore che lo converte prima in linguaggio Assembly, e quindi nell'effettivo codice macchina, in due passaggi successivi. Anche il compilatore deve essere specifico per processore, o famiglia di processori.






Docente: DR. VINCENZO SURACI

DIPARTIMENTO DI ÎNGEGNERIA INFORMATICA AUTOMATICA E GESTIONALE ANTONIO RUBERTI

## PROGRAMMAZIONE DEL SOFTWARE

- Nella maggior parte dei casi, la complessità delle funzioni di un programma per microprocessore, richiede la suddivisione in moduli funzionali (o sottoprogrammi).
- Ciascun modulo viene quindi assemblato in modalità rilocabile (ad indirizzi non determinati) generando diversi blocchi di codice.
- L'associazione di tutti i moduli assemblati agli indirizzi definitivi, viene effettuata, in un'ulteriore passaggio, da un LINKER, che genera il codice macchina definitivo (codice eseguibile), in un formato opportuno per poter essere trasferito nella memoria del processore, ed eseguito.




Docente: DR. VINCENZO SURACI

DIPARTIMENTO DI ÎNGEGNERIA INFORMATICA AUTOMATICA E GESTIONALE ANTONIO RUBERTI

## **DEBUG DEL SOFTWARE**

- La fase di debug consiste nel far eseguire il software dal processore, in condizioni quanto più simili a quelle reali di funzionamento (emulazione), verificando in tempo reale che il suo comportamento ad ogni evento prevedibile, sia conforme alle specifiche di progetto.
- Nel caso di **errori o anomalie**, il software viene **corretto**, un nuovo codice eseguibile generato e trasferito in memoria, per essere nuovamente verificato.
- Questo processo continua iterativamente fino a che il programma non sia stato completamente collaudato.





Docente: DR. VINCENZO SURACI

DIPARTIMENTO DI ÎNGEGNERIA INFORMATICA AUTOMATICA E GESTIONALE ANTONIO RUBERTI

# PROGRAMMABLE INTERFACE COMPUTER (PIC)

DR. VINCENZO SURACI

DIPARTIMENTO DI ÎNGEGNERIA INFORMATICA AUTOMATICA E GESTIONALE ANTONIO RUBERTI

## **STORIA**

**1975** – La **General Instrument** progetta un nuovo modello di MICROCONTROLLORE che chiama PIC (PROGRAMMABLE INTELLIGENT COMPUTER).

**1987** – La General Instrument fonda la **Microchip Technology**, uno Spin-Off aziendale cui delega la produzione dei PIC, con il trademark «**PICmicro**».

**1989** – La Microchip Technology ha successo, vende milioni di PIC e si separa definitivamente dalla General Instrument.

Oggi – Il termine «PIC» fa riferimento all'acronimo «PROGRAMMABLE INTERFACE **COMPUTER**» e comprende le seguenti famiglie di microcontrollori: PIC10yxx - PIC12yxx - PIC16yxx - PIC18yxx - PIC24yxx - PIC32yxx

y = C

y = RC

y = F

Memoria CMOS

Memoria ROM

Memoria FI ASH

**DISUSO** 


Docente: DR. VINCENZO SURACI

DIPARTIMENTO DI ÎNGEGNERIA INFORMATICA AUTOMATICA E GESTIONALE ANTONIO RUBERTI

## **CARATTERISTICHE DI BASE**

Un PIC è un MICROCONTROLLORE caratterizzato da:

- Un set di istruzioni di tipo **RISC** (*Reduced Instruction Set Computer*) 33 nelle versioni più semplici e fino a 77 in quelli con prestazioni più elevate
- Una struttura di esecuzione a pipeline di tipo deterministico: ogni istruzione dura 4
   CICLI DI CLOCK, tranne quelle di SALTO che impiegano 8 CICLI DI CLOCK



 L'architettura è di tipo Harvard a bus separati; i bus dati e controllo sono a 8/16 bit le istruzioni hanno un formato a 12, 14 o 16 bit



Docente: DR. VINCENZO SURACI

DIPARTIMENTO DI ÎNGEGNERIA INFORMATICA AUTOMATICA E GESTIONALE ANTONIO RUBERTI

## **MEMORIA**

**RAM -** ha una **larghezza di parola di 8 bit** e una profondità che varia da pochi byte (25 nei PIC16xxx) fino a qualche kilobyte.

**EEPROM** - Nelle **versioni con memoria flash** può essere presente una **memoria interna di tipo eeprom** accessibile come fosse una periferica per potervi MEMORIZZARE in maniera indelebile **parametri di configurazione** del software da elaborare. La sua profondità varia da 64 a 1024 byte.

- **Memoria Istruzioni** La larghezza della parola di programma varia da 12 bit (ad esempio, nel PIC16C54) a 14 bit (ad esempio, nel PIC16F628) a 16 bit (ad esempio, nel PIC18F4520). La sua profondità arriva fino 128 kbyte.
- Memoria Dati (stack) Lo stack è un tipo di memoria, separata da quella principale. È dotato di un suo bus che va da 2 fino a 31 linee (PIC della serie 18).

Docente: DR. VINCENZO SURACI

DIPARTIMENTO DI ÎNGEGNERIA INFORMATICA AUTOMATICA E GESTIONALE ANTONIO RUBERTI

## PERIFERICHE INTEGRATE

## PORTE I/O

- La funzione di **ingresso e uscita di dati digitali** è stata la prima funzione implementata nei PIC.
- Ogni **porta** è costituita da **8 (o meno) bit** ognuna.
- È possibile **programmare ogni bit** come ingresso o come uscita singolarmente.
- In alcune versioni è possibile avere degli ingressi con conversione analogico digitale (ADC) da 10 o 12 bit.
- In alcuni casi è possibile attivare dei resistori interni (weak pull-up) per facilitare il collegamento con pulsanti ed interruttori.

#### **RETE**

Può essere presente una grande varietà di porte seriali: I<sup>2</sup>C, USART, SPI, CAN, USB.

#### **PWM**

Si arriva fino a 5 canali PWM a 10 bit.



Docente: DR. VINCENZO SURACI

DIPARTIMENTO DI ÎNGEGNERIA INFORMATICA AUTOMATICA E GESTIONALE ANTONIO RUBERTI

## PERIFERICHE INTEGRATE

#### **TIMER**

- Su tutte le versioni è implementato almeno un temporizzatore a 8 bit.
- Si arriva **fino a 5 temporizzatori** con larghezze a 8 o 16 bit.
- Il timer funziona in base alla frequenza di lavoro del PIC e/o può esserne data, tramite un apposito piedino, una diversa da quella di lavoro tramite un oscillatore esterno.
- Il **prescaler** divide la frequenza di lavoro di: 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 volte.

#### **WATCH DOG TIMER**

Su tutti i PIC è inoltre implementato un temporizzatore speciale chiamato WDT
(Watch Dog Timer) che serve (se utilizzato) a far ripartire il microcontrollore in caso
di blocco del programma.



Docente: DR. VINCENZO SURACI

DIPARTIMENTO DI ÎNGEGNERIA INFORMATICA AUTOMATICA E GESTIONALE ANTONIO RUBERTI

## **PROGRAMMAZIONE**

#### LINGUAGGIO DI PROGRAMMAZIONE

- Il linguaggio di programmazione dei PICmicro è l'**assembly**, ma sono stati implementati alcuni compilatori per semplificarne la programmazione.
- Sono disponibili infatti molti compilatori di linguaggi con sintassi simili al BASIC oppure compilatori di C o Pascal. Esistono anche <u>linguaggi gratuiti</u> come Jal (Just Another Language) e SDCC (Small Device C Compiler).

## **COMPILATORI PIÙ USATI**





**PICC** di CCS (riconosciuto come compilatore di terze parti da Microchip)

 Microchip mette a disposizione i compilatori C per le famiglie più avanzate: C18, C24, C30 (16bit) e PIC32 (32bit), e una libreria di codice open source per una grande varietà di applicazioni.



Docente: DR. VINCENZO SURACI

DIPARTIMENTO DI ÎNGEGNERIA INFORMATICA AUTOMATICA E GESTIONALE ANTONIO RUBERTI

# **ARDUINO**





Docente: DR. VINCENZO SURACI

#### DIPARTIMENTO DI ÎNGEGNERIA INFORMATICA AUTOMATICA E GESTIONALE ANTONIO RUBERTI

## Un po' di STORIA

**2001** - Olivetti e Telecom Italia creano l'Interaction Design Institute di Ivrea.

**2005** – Massimo Banzi crea Arduino, come strumento di prototipazione elettronica.

Oggi – Arduino ha un successo planetario e diventa uno strumento potentissimo per costruire facilmente e rapidamente prototipi funzionanti di controllori embedded a basso costo.



DR. VINCENZO SURACI

DIPARTIMENTO DI ÎNGEGNERIA INFORMATICA AUTOMATICA E GESTIONALE ANTONIO RUBERTI

## **COSA È ARDUINO SECONDO IL SUO CREATORE?**



Arduino is an **open-source** electronics prototyping platform based on flexible, easy-to-use hardware and software.

It's intended for artists, designers, hobbyists, and anyone interested in creating interactive objects or environments.




DR. VINCENZO SURACI

DIPARTIMENTO DI ÎNGEGNERIA INFORMATICA AUTOMATICA E GESTIONALE ANTONIO RUBERTI

## **COSA È ARDUINO IN ESTREMA SINTESI?**


- Arduino è una iniziativa finalizzata alla definizione di requisiti hw/sw per la costruzione open-source di controllori embedded.
- Il successo dell'iniziativa si basa su:
  - Possibilità di scaricare **gratuitamente** gli schemi hardware da www.arduino.cc di tutti i modelli delle **BOARD** Arduino
  - Possibilità di costruire **gratuitamente** (no royalties) delle **SHIELD Arduino** da collegare meccanicamente con le BOARD al fine di estendere le capacità e le funzionalità della stessa
  - Possibilità di scaricare gratuitamente l'SDK per iniziare da subito a programmare le BOARD Arduino e le sue SHIELD ufficiali





**IDE** (Integrated Development Environments)









Docente: DR. VINCENZO SURACI


DIPARTIMENTO DI ÎNGEGNERIA INFORMATICA AUTOMATICA E GESTIONALE ANTONIO RUBERTI

## **COME USARE ARDUINO IN AUTOMAZIONE?**

- 1. Trovate un **caso d'uso** applicabile al settore dell'**automazione** (non necessariamente industriale)
- 2. Progettate l'idea e realizzatela (spendendo il meno possibile)
- 3. Presentate l'idea come prova scritta di questo nucleo didattico









Docente: DR. VINCENZO SURACI

DIPARTIMENTO DI ÎNGEGNERIA INFORMATICA AUTOMATICA E GESTIONALE ANTONIO RUBERTI

## **BIBLIOGRAFIA**

- P. Foglia «Microcontrollori» slide disponibili on-line
- M68HC11E Family Data Sheet documentazione disponibile on-line
- PIC documentazione rielaborata da Wikipedia
- Arduino documentazione disponibile on-line (www.arduino.cc)