INFORMATIONEN Nutzlast (incl. Sprit)......225 KG Max. Kraftstoffmenge......60 L / 43 KG Davon 58 L ausfliegbar SUPER bleifrei 95/98 Gechwindigkeiten: Never Exceed - v_{NE} 225 KM/H Manöver-Geschw. - v_A......166 KM/H Max. Klappen-Geschw. – v_{FE} 140 KM/H Bestes Gleiten - v_{BG} 115 KM/H Geringstes Sinken – \mathbf{v}_{ms} 95 KM/H

Vorflugkontrolle DURCHGEFÜHRT gem. Handbuch Kapitel 4.1 (S. 34) Dokumente u. Kraftstoffmessstab AN BOARD Kabinenhaube VERRIEGELT

COCKPIT

VOR DEM ANLASSEN Parkbremse GESETZT Kraftstoffhahn.....OFFEN Avionik Kippschalter ALLE SCHALTER AUS Rettugsgerät ENTSICHERT Splint in Mittelkonsole legen, Zündschlüssel ins Zündschloss. Hauptschalter EIN Sicherungen (rechts) GEPRÜFT

ROLLEN

Scheinwerfer	EINGESCHALTET
Drehzahl	LEERLAUF
Parkbremse lösen und von Hand	
bremsen. Rollen stets mit	
Schrittgeschwindigkeit und nur	
nach ggf. nötigen Freigaben!	

AM ROLLHALT

Parkbremse GESETZT
Gas/Drehzahl LEERLAUF
Scheinwerfer
Bei max. 2000 RPM ausreichend warm
laufen lassen bis Öl-Temp. min. 50řC.
ZündkreisprüfungDURCHGEFÜHRT
Bei 3200 RPM. Abfall L/R max. 250 RPM
Steuerung (Stick) GEPRÜFT: FREI
TrimmungGEPRÜFT: NEUTRAL
KabinenhaubeNOCHMALS GEPRÜFT

START / ABFLUG

Zum Aufrollen:

Scheinwerfer EINGESCHALTET
Transponder ALT (MODE S, ADS-B)
KlappenNACH BEDARF
Benzinpumpe EINGESCHALTET
gem. Freigabe auf die Bahn aufrollen
Auf der Bahn / zum START:
Gashebel VOLLGAS
Rotieren ab frühestens 60 km/h
Bestes Steigen Klappen[1] 110 km/h, clean 115 km/h
Trimmung EINGESTELLT
Bei Erreichen sicherer Flughöhe,
Leistung leicht reduzieren, Pumpe AUS.
Klappen einfahren. Mit 115 bis 120 km/h
steigen. Trimmung anpassen.

REISEFLUG

KlappenEINGEFAHREN
Scheinwerfer
Pumpe AUS
Leistungseinstellungen:
Normaler Reiseflug: 4750 bis 5000 RPM
Schneller Reiseflug: Bis max. 5300 RPM

ACHTUNG: Stark erhöhter Verbrauch ab 5000 RPM!

Motorinstrumente regelm. prüfen!

ANFLUG / LANDEVORBEREITUNG

ENDANFLUG UND LANDUNG

Benzinpumpe EINGESCHALTET Klappen NACH BEDARF Endanflug ohne Klappen 110 KM/H Endanflug mit Klappen 1/2 100 KM/H Aufsetzen 90 - 95 KM/H

ABROLLEN

ABSTELLEN

An der Parkposition: Gashebel / Drehzahl LEERLAUF Parkbremse FEST Scheinwerfer AUS XPDR, Funk, Horizont AUS Trimmung NEUTRAL Zündung (per Schlüssel) AUS WENN MOTOR STEHT: Strobes (Blitz) AUS Landeklappen VOLLSTÄNDIG AUSGEFAHREN Trittschutz! Erst kontrollieren, DANN: Hauptschalter AUS Rettungsgerät GESICHERT Zündschlüssel ABGEZOGEN Schlüssel in Mittelkonsole ablegen.
Beim Aussteigen: Parkbremse

Parkbremse: GESETZT
Ruder: GESICHERT
| (Stick mit Gurt arretiert)
Klötze vor Räder?
Luftfahrzeug abgebunden?

Luftfahrzeug abgedeckt? (Plane)