## **INFORMATIONEN** Nutzlast (incl. Sprit)......225 KG Davon 58 $\ell$ ausfliegbar SUPER bleifrei 95/98 Gechwindigkeiten: Manöver-Geschw. - v<sub>A</sub>......166 KM/H Max. Klappen-Geschw. - $v_{FE}$ . . . . . . . . 140 KM/H Bestes Gleiten - v<sub>BG</sub> . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 KM/H Geringstes Sinken – $\mathbf{v}_{ms}$ . . . . . . . . . . . . 95 KM/H

# **COCKPIT**

. DURCHGEFÜHRT
GEPRÜFT
O AN BORD
ANGELEGT
VERRIEGELT

#### **VOR DEM ANLASSEN**

Parkbremse GESETZT Kraftstoffhahn OFFEN
Avionik Kippschalter ALLE SCHALTER AUS
Rettugsgerät ENTSICHERT
Splint in Mittelkonsole legen,
Zündschlüssel ins Zündschloss.
Hauptschalter EIN
Sicherungen (rechts) GEPRÜFT
Klappen GANZ EINGEFAHREN

#### **ANLASSEN**

Strobes (Blitz)ANBenzinpumpe5 SEC. AN - DANN AUSGashebelLEERLAUFChokeNACH BEDARF
Kaltstart: gezogen (halten)
Warmstart: ohne Choke, ca. 5 mm Gas
PropellerbereichFREI
Motorstart, per Schlüssel DURCHGEFÜHRT
Drehzahl OHNE CHOKE: MAX. 2000 RPM
Öldruck VORHANDEN
Avionik (Kippschalter)
XPDR, Horizont, Master Radio: EINGESCHALTET
Transponder am Gerät auf STBY/GND
Höhenmesser EINGESTELLT
Analoger Höhenmesser und G5
Navigations-Tablet NACH BEDARF

#### **ROLLEN**

Scheinwerfer EINGESCHALIE	:1
Drehzahl LEERLAU	F
Parkbremse lösen und von Hand	
bremsen. Beim Anrollen, Bremsen TESTEN!	
Rollen stets mit Schrittgeschwindigkeit	
und nur nach ggf. nötigen Freigaben!	

#### **AM ROLLHALT**

Parkbremse GESETZT
Gas/Drehzahl LEERLAUF
Scheinwerfer
Bei max. 2000 RPM ausreichend warm
laufen lassen bis Öl-Temp. min. 50°C.
ZündkreisprüfungDURCHGEFÜHRT
Bei 3200 RPM. Abfall L/R max. 250 RPM
Steuerung (Stick) GEPRÜFT: FREI
TrimmungGEPRÜFT: NEUTRAL
KabinenhaubeNOCHMALS GEPRÜFT

#### START / ABFLUG

### **Zum Aufrollen:**

Scheinwerfer EINGESCHALTET
Transponder ALT (MODE S, ADS-B)
KlappenNACH BEDARF
Benzinpumpe EINGESCHALTET
gem. Freigabe auf die Bahn aufrollen
Auf der Bahn / zum START:
Gashebel VOLLGAS
Rotieren ab <b>frühestens</b> 65 km/h
Bestes Steigen Klappen[1] 110 km/h, clean 115 km/h
Trimmung EINGESTELLT
Bei Erreichen sicherer Flughöhe (400ft AGL),
Leistung leicht reduzieren, Pumpe AUS.
Klappen einfahren. Mit 115 bis 120 km/h
steigen. Trimmung anpassen.

#### REISEFLUG

Klappen	EINGEFAHREN
Scheinwerfer	AUS
Pumpe	AUS
Leistungseinstellungen:	

Normaler Reiseflug: 4750 bis 5000 RPM Schneller Reiseflug: Bis max. 5300 RPM **ACHTUNG:** Stark erhöhter Verbrauch ab 5000RPM! Motorinstrumente regelm. prüfen!

#### **ANFLUG / LANDEVORBEREITUNG**

#### **ENDANFLUG UND LANDUNG**

Benzinpumpe ...... EINGESCHALTET Klappen ..... NACH BEDARF Endanflug ohne Klappen ..... 110 KM/H Endanflug mit Klappen 1/2 ..... 100 KM/H Aufsetzen ..... 90 - 95 KM/H

#### **ABROLLEN**

#### **ABSTELLEN**

An der Parkposition:LEERLAUFGashebel / DrehzahlLEERLAUFParkbremseFESTScheinwerferAUSXPDR, Funk, HorizontAUS			
Trimmung NEUTRAL			
Zündung (per Schlüssel) AUS			
WENN MOTOR STEHT:			
Strobes (Blitz)			
Landeklappen VOLLSTÄNDIG AUSGEFAHREN Trittschutz! Erst kontrollieren, DANN:			
Hauptschalter			
Rettungsgerät GESICHERT			
Zündschlüssel ABGEZOGEN			
Schlüssel in Mittelkonsole ablegen.			
Beim Aussteigen:			
Parkbremse NACH BEDARF			
Muss rangiert werden?			
Parkbremse: OFFEN			
Abstellen über Nacht im Freien?			
Parkbremse: GESETZT			

Ruder: GESICHERT | (Stick mit Gurt arretiert) Klötze vor Räder? Luftfahrzeug abgebunden? Luftfahrzeug abgedeckt? (Plane)