INFORMATIONEN

MTOM . . . . . 540 KG
Nutzlast (incl. Sprit) . . . . . 225 KG
Max. Kraftstoffmenge . . . . . 60 ℓ / 43 KG
Davon 58 ℓ ausfliegbar
SUPER bleifrei 95/98

Gechwindigkeiten:

Never Exceed - v_{NE} . . . . . 225 KM/H
Manöver-Geschw. - v_A . . . . . 166 KM/H
Max. Klappen-Geschw. - v_{FE} . . . . . 140 KM/H
Bestes Gleiten - v_{BG} . . . . . 115 KM/H
Geringstes Sinken - v_{ms} . . . . . 95 KM/H

COCKPIT

Vorflugkontrolle . . . . . DURCHGEFÜHRT
Gem. Handbuch Kapitel 4.1 (S. 34)
Kraftstoffvorrat . . . . . GEPRÜFT
Dokumente u. Kraftstoffmessstab . . . . . AN BORD
Gurte . . . . . ANGELEGT
Kabinenhaube . . . . . VERRIEGELT

VOR DEM ANLASSEN

Parkbremse . . . . . GESETZT
Kraftstoffhahn . . . . . OFFEN
Avionik Kippschalter . . . . . ALLE SCHALTER AUS
Rettugsgerät . . . . . ENTSICHERT
Splint in Mittelkonsole legen,
Zündschlüssel ins Zündschloss.
Hauptschalter . . . . . EIN
Sicherungen (rechts) . . . . . GEPRÜFT
Klappen . . . . . GANZ EINGEFAHREN

Nicht gegen ausgefahrene Klappen anlassen!

ANLASSEN

Strobes ("NAV LTS") . . . . . AN
Benzinpumpe . . . . . 5 SEC. AN - DANN AUS
Gashebel . . . . . LEERLAUF
Choke . . . . . NACH BEDARF
Kaltstart: gezogen (halten)
Warmstart: ohne Choke, ca. 2 mm Gas
Propellerbereich . . . . . FREI
Motorstart, per Schlüssel . . . . . DURCHGEFÜHRT
Drehzahl . . . . . OHNE CHOKE: MAX. 2000 RPM
Öldruck . . . . . GRÜNER BEREICH

NACH DEM ANLASSEN

Avionik (Kippschalter)
XPDR, Horizont, Master Radio ... EINGESCHALTET
Am Transponder
Transponder am Gerät auf STBY/GND
Höhenmesser . . . . . EINGESTELLT
Analoger Höhenmesser und G5

ROLLEN

Scheinwerfer . . . . . EINGESCHALTET
Drehzahl . . . . . LEERLAUF
Parkbremse lösen und von Hand
bremsen. Beim Anrollen, Bremsen TESTEN!
Rollen stets mit Schrittgeschwindigkeit
und nur nach ggf. nötigen Freigaben!

AM ROLLHALT

Parkbremse . . . . . GESETZT
Gas/Drehzahl . . . . . LEERLAUF
Scheinwerfer . . . . . AUS
Bei max. 2000 RPM ausreichend warm
laufen lassen bis Öl-Temp. min. 50°C.
Zündkreisprüfung . . . . . DURCHGEFÜHRT
Bei 3200 RPM. Abfall L/R max. 250 RPM
Steuerung (Stick) . . . . . GEPRÜFT: FREI
Trimmung . . . . . GEPRÜFT: NEUTRAL
Kabinenhaube . . . . . NOCHMALS GEPRÜFT

START / ABFLUG

Zum Aufrollen:

Benzinpumpe . . . . . EINGESCHALTET
Scheinwerfer . . . . . EINGESCHALTET
Transponder . . . . . ALT (MODE S, ADS-B)
Klappen . . . . . NACH BEDARF
Gem. Freigabe auf die Bahn aufrollen

Auf der Bahn / zum START:

Gashebel . . . . . VOLLGAS
Rotieren ab **frühestens** 65 km/h
Bestes Steigen Klappen-1: 110 km/h. Clean: 115 km/h
Trimmung . . . . . EINGESTELLT
Bei Erreichen sicherer Flughöhe (400ft AGL),
Leistung leicht reduzieren, Pumpe AUS.
Klappen einfahren. Mit 115 bis 120 km/h
steigen. Trimmung anpassen.

REISEFLUG

Klappen . . . . . EINGEFAHREN
Scheinwerfer . . . . . AUS
Pumpe . . . . . AUS

Leistungseinstellungen:

| Normaler Reiseflug: 4750 bis 5000 RPM
| Schneller Reiseflug: Bis max. 5300 RPM

ACHTUNG: Stark erhöhter Verbrauch ab 5000RPM!

Motorinstrumente regelm. prüfen!

ANFLUG / LANDEVORBEREITUNG

Höhenmesser . . . . . EINGESTELLT
Analoger Höhenmesser und G5
Fahrt/Geschw. . . . . GEM. ANFLUG
Höhe . . . . . GEM. ANFLUG
Scheinwerfer . . . . . EINGESCHALTET
Klappen . . . . . NACH BEDARF
Geschwindigkeit prüfen!
Max. 140 km/h für Klappen.
Höhe . . . . . GEM. PLATZRUNDE / VORGABEN

ENDANFLUG UND LANDUNG

Benzinpumpe . . . . . EINGESCHALTET
Klappen . . . . . NACH BEDARF
Endanflug ohne Klappen . . . . . 110 KM/H
Endanflug mit Klappen 1/2 . . . . . 100 KM/H
Aufsetzen . . . . . 90 - 95 KM/H

ABROLLEN

Benzinpumpe . . . . . AUS
Landeklappen . . . . . GANZ EINGEFAHREN
Transponder . . . . . STBY ODER GND
Drehzahl . . . . . LEERLAUF
Rollen gem. Freigaben, clean und mit Schrittgeschwindigkeit.
Ggf. Hand an der Bremse.

Nicht mit ausgefahrenen Klappen rollen!

ABSTELLEN

An der Parkposition:

Gashebel / Drehzahl . . . . . LEERLAUF
Parkbremse . . . . . FEST
Scheinwerfer . . . . . AUS
XPDR, Horizont, Funk . . . . . AUS
Trimmung . . . . . NEUTRAL
Zündung (per Schlüssel) . . . . . AUS

WENN MOTOR STEHT:

Strobes ("NAV LTS") . . . . . AUS
Landeklappen . . . . . VOLLSTÄNDIG AUSGEFAHREN
Trittschutz! Erst kontrollieren, DANN:
Hauptschalter . . . . . AUS
Rettungsgerät . . . . . GESICHERT
Zündschlüssel . . . . . ABGEZOGEN
| Schlüssel in Mittelkonsole ablegen.

Beim Aussteigen:

ALLE Kippschalter . . . . . AUS!
Parkbremse . . . . . NACH BEDARF

Muss rangiert werden?

| Parkbremse: OFFEN

Abstellen über Nacht im Freien?

| Parkbremse: GESETZT
| Ruder: GESICHERT
| (Stick mit Gurt arretiert)
| Klötze vor Räder?
| Luftfahrzeug abgebunden?
| Luftfahrzeug verzurrt? (Plane)