

Der Stromkreis

Geöffneter Stromkreis



(es findet kein Stromfluss statt), da keine leitende Verbindung vorhanden ist) $Spannung \; (U) = Volt \; (Einheit)$

Geschlossener Stromkreis




I (Strom) = A(Ampere [Einheit]) Die Lampe leuchtet da der Stromkreis geschlossen ist.

Merke: Spannung liegt nur an elektrisch leidenden Gegenständen an.

Arten und Formen von Spannungen

	··········	✓ ✓
DC	UC	AC
oder Direct Current	oder	oder Alternating Current
Gleichstrom	Universal Current	Wechselstrom


Fig. 1: Verhalten Spannung/Widerstand



Die Baustelle (Widerstand) setzt den Stromfluss (Autos) ein Hindernis entgegen und bremst so den Stromfluss. An dem Widerstand (Baustelle) entsteht Wärme (Reibungshitze), diese entstandene Wärme nennt man Verlustleistung. Da sich die Verlustleistung aus Strom und Spannung zusammen setzt. Verursacht jeder Widerstand ein Spannungsabfall.

Arten von Widerständen

Fig. 2: Kohleschichtwiderstände (Standard)




Aufbau:

- 1. Anschlusskappen
- 2. Keramikkoerper
- 3. Kohleschicht
- 4. Isolationslack

Kohleschichtwiderstände sind die Standardwiderstände, sie werden in der Elektronik ammeisten verbaut, da sie sehr günstig sind.

NACHTEIL: sehr große Tolleranzen

Fig. 3: Metallschichtwiderstände:




Aufbau:


- 1. Anschlusskappen
- 2. Keramikkoerper
- 3. Kohleschicht
- 4. Isolationslack

Qualitätsstandart gefordert wird. Isolationsschicht hat die Farbe Blau bis Hellblau

Metallschichtwiderstände findet man überall dort wo ein hoher

VORTEIL: der Metallschichtwiderstand kann bei gleicher Masse mehr Verlustleistung vertragen.





Aufbau:

- 1. Anschlusskappen
- 2. Keramikkoerper
- 3. Drahtwicklung

Drahtwiderstände werden überall dort eingesetzt wo hohe Verlustwiderstände einstehen.

> Nachteil: streut Magnetfeld (Induktivität !!!) aufgrund der Bauart. Sehr schlecht für Hoch-Frequenz Technik