PERTEMUAN 6

Sistem Sandi Dalam Teknik Digital


Toni Arifin, ST., M.Kom 0430059101

Sistem Sandi (Kode)

- Pada mesin digital, baik instruksi (perintah)
 maupun informasi (data) diolah dalam bentuk
 biner. Karena mesin digital hanya dapat
 'memahami' data dalam bentuk biner.
- Suatu rangkaian pengubah pesan bermakna (misal desimal) menjadi sandi tertentu (misal biner) disebut enkoder (penyandi).

Sistem Sandi (Kode). Lanjutan

 Sedangkan, sebaliknya, rangkaian pengubah sandi tertentu kembali menjadi pesan yang bermakna disebut dekoder (pembaca sandi).



Sandi BCD (Biner Coded Decimal)

- Proses komputasi dalam mesin digital dalam bentuk biner.
- Jika hasil komputasi tetap ditampilkan dalam bentuk biner, kita mengalami hambatan atau bahkan sulit memahaminya, karena kita tidak biasa dengan bilangan yang tampil dalam bentuk biner.
- Jadi tampilan desimal lebih mudah difahami dari pada tampilan biner. Oleh karena itu diperlukan suatu cara penyandian dari biner ke desimal dan sebaliknya.


Sandi BCD (Biner Coded Decimal). Lanjutan

 Sandi BCD (Binary Coded Decimal) adalah suatu pengelompokan bilangan biner yang tiap kelompoknya terdiri dari 4 bit.

Decimal	Binary	BCD	
0	0000	0000	
1	0001	0001	
2	0010	0010	
3	0011	0011	
4	0100	0100	
5	0101	0101	
6	0110	0110	
7	0111	0111	
8	1000	1000	
9	1001 1001		

Sandi BCD (Biner Coded Decimal). Lanjutan

Decimal to BCD Convertion



SANDI BCD 2421

 Seperti pada sandi BCD 8421 maka pada sandi BCD 2421 menunjukan urutan bobot bilangan dari digit bilangan biner.

Desimal	2421	
0	0000	
1	0001	
2	0010	
3	0011	
4	0100	
5	0101	
6	0110	
7	0111	
8	1110	
9	1111	

Sandi Excess-3 (XS-3)

- Sandi XS-3 terdiri dari kelompok 4 bit untuk melambangkan sebuah digit desimal. Sandi XS-3 untuk bilangan desimal dibentuk dengan cara yang sama seperti BCD kecuali bahwa 3 ditambahkan pada setiap digit desimal sebelum penyandian ke binernya.
- Misal untuk menyandi bilangan desimal 5 dalam XS-3, pertama kali menambahkan 3 kepada 5 yang menghasilkan 8, kemudian 8 disandikan dalam biner 4 bit yang setara, yaitu 1000.

Sandi Excess-3 (XS-3) Lanjutan

Decimal	Binary	BCD	Excess - 3	1's complement
0	0000	0000	0011	1100
1	0001	0001	0100	1011
2	0010	0010	0101	1010
3	0011	0011	0110	1001
4	0100	0100	0111	1000
5	0101	0101	1000	0111
6	0110	0110	1001	0110
7	0111	0111	1010	0101
8	1000	1000	1011	0100
9	1001	1001	1100	0011


Sandi Gray


- Dalam sandi Gray, antar sandi yang berdekatan mengalami perubahan bit minimum, karena sifatnya yang hanya berubah satu bit dalam kelompok apabila berubah dari satu digit bilangan ke digit bilangan berikutnya.
- Sandi Gray tidak cocok dalam operasi aritmatik, dan aplikasinya banyak dijumpai dalam piranti input/output dan ADC.

Langkah untuk mengubah biner ke sandi Gray:

- Bit pertama (paling kiri) sandi Gray sama dengan bit pertama dari bilangan biner.
- 2. Bit ke dua sandi Gray sama dengan EX-OR dari bit pertama dan bit ke dua bilangan biner. (EX-OR: sama dengan 1 bila kedua bit biner itu berbeda, dan 0 bila sama).
- 3. Bit sandi Gray ke tiga sama dengan EX-OR bit ke dua dan bit ke tiga bilangan biner.
- 4. Dan seterusnya, perhatikan Gambar 3.2 yang merupakan gerbang EX-OR untuk mengubah bit-bit bilangan biner ke dalam sandi Gray, kecuali bit pertama.

Biner to Gray Code






Gray code to biner

- Bit pertama biner sama dengan bit pertama sandi Gray.
- 2. Bila bit sandi Gray ke dua 0 maka bit biner ke dua sama dengan yang pertama, dan bila bit sandi Gray ke dua 1 maka bit biner ke dua adalah kebalikan dari bit biner pertama.
- 3. Bila bit sandi Gray ke tiga 0 maka bit biner ke tiga sama dengan yang ke dua, dan bila bit sandi Gray ke tiga 1 maka bit biner ke tiga adalah kebalikan dari bit biner ke dua.
- 4. Demikian seterusnya.

Gray code to biner (Lanjutan)

Sandi Gray Bit ke n Sandi Gray Bit ke (n-1) Sandi biner Sandi Biner, Kecuali bit pertama Bit ke n



Gray Code (lanjutan)

Decimal	Binary	Gray	
0	0000	0000	
1	0001	0001	
2	0010	0011	
3	0011	0010	
4	0100	0110	
5	0101	0111	
6	0110	0101	
7	0111	0100	
8	1000	1100	
9	1001	1101	
10	1010	1111	
11	1011	1110	
12	1100	1010	

SANDI ASCII

Sandi ASCII (American Standard Code for Information Interchange) adalah sandi 7 bit yang digunakan untuk memanipulasi angka juga digunakan untuk membentuk huruf-huruf dan tanda baca lainnya. ASCII dikenal pula dengan nama sandi 'alfanumerik' (alfabethic and numeric).

ASCII TABLE

Dec Hx Oct Char	Dec Hx Oct Char Dec	Hx Oct Char	
0 0 000 NUL (null)	32 20 040 SPACE 6	4 40 100 0	96 60 140 `
1 1 001 SOH (start of heading)	33 21 041 ! 6	5 41 101 A	97 61 141 a
2 2 002 STX (start of text)		6 42 102 B	
3 3 003 ETX (end of text)			
4 4 004 EOT (end of transmission)		8 44 104 D	100 64 144 d
5 5 005 ENQ (enquiry)		9 45 105 E	101 65 145 e
6 6 006 ACK (acknowledge)	38 26 046 € 7	O 46 106 F	102 66 146 f
7 7 007 BEL (bell)	39 27 047 ' 7	1 47 107 G	103 67 147 g
8 8 010 BS (backspace)	•	2 48 110 H	104 68 150 h
9 9 011 TAB (horizontal tab)	41 29 051) 7	3 49 111 I	105 69 151 i
10 A 012 LF (NL line feed, new lin	e) 42 2A 052 * 7	4 4A 112 J	106 6A 152 j
11 B 013 VT (vertical tab)	43 2B 053 + 7	5 4B 113 K	107 6B 153 k
12 C 014 FF (NP form feed, new pag	e) 44 2C 054 , 7	6 4C 114 L	108 6C 154 l
13 D 015 CR (carriage return)	45 2D 055 - 7	7 4D 115 M	109 6D 155 m
14 E 016 SO (shift out)	46 2E 056 . 7	8 4E 116 N	110 6E 156 n
15 F 017 SI (shift in)	47 2F 057 / 7	9 4F 117 O	111 6F 157 o
16 10 020 DLE (data link escape)	48 30 060 0 8	O 50 120 P	112 70 160 p
17 11 021 DC1 (device control 1)		1 51 121 Q	113 71 161 q
18 12 022 DC2 (device control 2)	50 32 062 2 8	2 52 122 R	114 72 162 r
19 13 023 DC3 (device control 3)	51 33 063 3 8	3 53 123 S	115 73 163 ട
20 14 024 DC4 (device control 4)	52 34 064 4 8	4 54 124 T	116 74 164 t
21 15 025 NAK (negative acknowledge)	53 35 065 5 8	5 55 125 U	117 75 165 u
22 16 026 SYN (synchronous idle)	54 36 066 6 8	6 56 126 V	118 76 166 v
23 17 027 ETB (end of trans. block)	55 37 067 7 8	7 57 127 W	119 77 167 ឃ
		8 58 130 X	120 78 170 x
25 19 031 EM (end of medium)	57 39 071 9 8	9 59 131 Y	121 79 171 у
26 1A 032 SUB (substitute)	58 3A 072 : 9	O 5A 132 Z	122 7A 172 z
27 1B 033 ESC (escape)			
28 1C 034 FS (file separator)	60 3C 074 < 9	2 5C 134 \	124 7C 174

LATIHAN

- 1. Ubahlah bilangan dalam sandi BCD berikut ke dalam sandi desimal :
 - a. 1001 0101 BCD
 - b. 0010 0000 BCD
 - a. 0111 0100 BCD
 - b. 1001 0011 0110 0001 0010 BCD
 - c. 1000 0111 0101 0011 1001 BCD

LATIHAN

- 2. Ubahlah bilangan biner berikut ke dalam exes 3:
 - a. 1100 1111
 - b. 1010 1011
- 3. Ubahlah bilangan biner berikut ke dalam gray code:
 - a. 1101
 - b. 0110
- 4. Ubahlah bilangan gray code berikut ke dalam biner
 - a. 1111
 - b. 1010

The End