


Teileliste D129981

Fahrzeugdaten

FIN	-
VIN	-
Katalog	228
Sortimentsklasse	P
Gruppe	15 ELEKTRISCHE AUSRUESTUNG AM MOTOR
Untergruppe	001 ELEKTRISCHE AUSRUESTUNG



Teileliste

Pos	Teilenummer	Benennung/Zusatzinformation	Menge
	A 001 151 48 01	STARTER ↻ Ersetzt durch: A 002 151 71 01 + N 000931 012137 + N 000934 012008	- ●
	A 001 151 68 01	STARTER ↻ Ersetzt durch: A 002 151 71 01 + N 000931 012137 + N 000934 012008	- ●
	A 001 151 77 01	STARTER ↻ Ersetzt durch: A 002 151 71 01 + N 000931 012137 + N 000934 012008	- ●
	A 002 151 15 01	STARTER ↻ Ersetzt durch: A 002 151 71 01 + N 000931 012137 + N 000934 012008	- ●
6	A 002 151 71 01	STARTER + N 000931 012137 + N 000934 012008 📄 [036] EINZELTEILE SIEHE ERSATZTEILLISTE 042 [697] TEIL WIRD NUR / ODER AUCH ALS TAUSCHTEIL GELIEFERT ↻ Ersetzt: A 002 151 15 01 + N 000931 012137 + N 000934 012008 ↔	1 ●
11	A 000 151 73 13	*RITZEL 📄 [402] WIRD NICHT MEHR GELIEFERT	1 ●
	A 000 151 58 13	*RITZEL 📄 [032] ZU ANLASSER 001 151 77 01,002 151 08 01,002 151 15 01,002 151 01	1 ●
16	A 000 152 20 10	*MAGNETSCHALTER ↻ Ersetzt durch: A 001 152 23 10	- ●
16	A 001 152 23 10	*MAGNETSCHALTER ↻ Ersetzt: A 000 152 20 10	1 ●

Parts Information

Pos	Teilenummer	Benennung/Zusatzinformation	Menge
	A 000 152 22 10	*MAGNETSCHALTER 📄 [033] ZU ANLASSER 001 151 77 01,002 151 08 01,002 151 15 01 🔄 Ersetzt durch: A 000 152 22 10 64	1 ●
	A 000 152 22 10 64	*MAGNETSCHALTER Logistische Ersetzung für A 000 152 22 10 🔄 Ersetzt: A 000 152 22 10	1 ●
	A 000 152 33 10	*MAGNETSCHALTER 🔄 Ersetzt durch: A 001 152 11 10	- ●
	A 001 152 11 10	*MAGNETSCHALTER 📄 [034] ZU ANLASSER 002 151 31 01 🔄 Ersetzt: A 000 152 33 10	1 ●
	A 000 151 70 14	*K.BUERSTENSATZ OHNE KABEL;EINLOETEN 4	1 ●
21	A 000 151 07 93	*FEDER 📄 [402] WIRD NICHT MEHR GELIEFERT	4 ●
28	A 000 151 09 50	*LAGERBUCHSE IM ANTRIEBSLAGER; BOSCH 📄 [034] ZU ANLASSER 002 151 31 01	1 ●
	A 000 151 13 50	*BUCHSE 📄 [402] WIRD NICHT MEHR GELIEFERT [035] ZU ANLASSER 001 151 68 01,001 151 77 01,002 151 08 01,002 151 01,002 151 31 01	1 ●
36	A 000 151 08 50	*BUCHSE IM KOLLEKTORLAGER	1 ●
42	N 000912 012059	SCHRAUBE STARTER AN KUPPLUNGSGEHAUESE 🔄 Ersetzt durch: N 000912 012119	2 ●
42	N 000912 012119	SCHRAUBE STARTER AN KUPPLUNGSGEHAUESE Logistische Ersetzung für N 000912 012059 🔄 Ersetzt: N 000912 012059	2 ●
48	N 000125 013008	SCHEIBE 🔄 Ersetzt durch: A 000 990 53 37	- ✖

Parts Information

Pos	Teilenummer	Benennung/Zusatzinformation	Menge
48	A 000 990 53 37	TEILESATZ ABSTANDSSCHEIBE Logistische Ersetzung für N 000125 013008  Ersetzt: N 000125 013008	- 
53	N 912004 012100	FEDERRING STARTER AN KUPPLUNGSGEHAUSE	2 
	A 100 150 04 50	GENERATOR  [005] LAGERVEREINFACHUNG  Ersetzt durch: A 002 154 46 02 A 008 154 32 02 A 003 154 62 02 80	- 
	A 002 154 44 02	GENERATOR  [005] LAGERVEREINFACHUNG  Ersetzt durch: A 002 154 46 02 A 008 154 32 02 A 003 154 62 02 80	- 
58	A 002 154 46 02	GENERATOR + A 108 540 07 09 + A 108 540 09 09 + A 108 545 05 40 + A 000 546 83 41 +4 N 000125 008417 +2 N 000933 008131 +2 N 007981 004221 +2 N 912004 008100  [697] TEIL WIRD NUR / ODER AUCH ALS TAUSCHTEIL GELIEFERT  Ersetzt durch: A 008 154 32 02 A 003 154 62 02 80 + A 108 540 07 09 + A 108 540 09 09 + A 108 545 05 40 + A 000 546 83 41 + N 000125 008417 + N 000933 008131 + N 007981 004221 + N 912004 008100	- 
58	A 008 154 32 02	GENERATOR 35 AMPERE  Ersetzt durch: A 003 154 62 02 80	1 
58	A 003 154 62 02 80	LICHTMASCHINE 35 AMPERE Logistische Ersetzung für A 008 154 32 02  Ersetzt: A 002 154 44 02 A 002 154 46 02 A 008 154 32 02	1 

Parts Information

Pos	Teilenummer	Benennung/Zusatzinformation	Menge
	A 000 990 81 21	*SCHRAUBE  Ersetzt durch: A 001 990 13 21	- 
	A 001 990 13 21	*SCHRAUBE  [402] WIRD NICHT MEHR GELIEFERT [039] TO 008 154 32 02  Ersetzt: A 000 990 81 21	3 
	A 000 990 93 21	*SCHRAUBE  Ersetzt durch: A 000 990 99 21	- 
	A 000 990 99 21	*SCHRAUBE  [039] TO 008 154 32 02  Ersetzt: A 000 990 93 21	1 
58C	N 000625 106203	*KUGELLAGER ANTRIEBSLAGER  [037] TO 002 154 46 02	1 
58C	N 000625 900182	*KUGELLAGER  Ersetzt durch: N 000625 436303	- 
58C	N 000625 436303	*KUGELLAGER ANTRIEBSLAGER  [039] TO 008 154 32 02  Ersetzt: N 000625 900182	1 
58F	N 000625 900180	*KUGELLAGER SCHLEIFRINGSEITE  [402] WIRD NICHT MEHR GELIEFERT [037] TO 002 154 46 02	1 
58F	A 005 981 34 25	*KUGELLAGER  Ersetzt durch: A 007 981 43 25 A 007 981 55 25 A 007 981 90 25	- 
58F	A 007 981 43 25	*KUGELLAGER  Ersetzt durch: A 007 981 55 25 A 007 981 90 25	- 
58F	A 007 981 55 25	*KUGELLAGER  Ersetzt durch: A 007 981 90 25	- 

Parts Information

Pos	Teilenummer	Benennung/Zusatzinformation	Menge
58F	A 007 981 90 25	*KUGELLAGER SCHLEIFRINGSEITE  [039] TO 008 154 32 02  Ersetzt: A 005 981 34 25 A 007 981 43 25 A 007 981 55 25	1 
59	A 000 154 08 16	*GLEICHRICHTER  [037] TO 002 154 46 02	1 
59	A 000 154 82 16	*TEILESATZ GLEICHRICHTER  [039] TO 008 154 32 02	1 
59C	A 000 548 50 18	*DIODE POSITIV  [037] TO 002 154 46 02	3 
60	A 001 548 10 18	*DIODE NEGATIV  [037] TO 002 154 46 02  Ersetzt durch: A 001 548 11 18	3 
60	A 001 548 11 18	*DIODE NEGATIV Logistische Ersetzung für A 001 548 10 18  Ersetzt: A 001 548 10 18	3 
61	A 001 548 00 18	*DIODE  Ersetzt durch: A 001 548 15 18	- 
61	A 001 548 15 18	*DIODE ERREGER  [402] WIRD NICHT MEHR GELIEFERT [037] TO 002 154 46 02  Ersetzt: A 001 548 00 18	3 
	A 002 154 86 06	*REGLERSCHALTER  Ersetzt durch: A 002 154 58 06	- 
	A 002 154 58 06	*REGLERSCHALTER  [039] TO 008 154 32 02  Ersetzt: A 002 154 86 06	1 

Parts Information

Pos	Teilenummer	Benennung/Zusatzinformation	Menge
	A 000 154 55 14	*BUERSTENSATZ SATZ = 2 STUECK	1 
	A 000 154 92 14	**K.BUERSTENSATZ  [039] TO 008 154 32 02  Ersetzt durch: A 000 154 55 14	1 
	A 000 154 55 14	**BUERSTENSATZ Logistische Ersetzung für A 000 154 92 14  Ersetzt: A 000 154 92 14	1 
63	A 000 154 09 93	*FEDER  [402] WIRD NICHT MEHR GELIEFERT	2 
	A 000 155 26 18	*LUEFTER  Ersetzt durch: A 000 155 71 15 A 001 155 34 15	- 
68	A 000 155 71 15	*RIEMENSCHLEIBE + A 000 155 56 18  Ersetzt durch: A 001 155 34 15 + A 000 155 56 18	- 
68	A 001 155 34 15	*RIEMENSCHLEIBE  Ersetzt: A 000 155 26 18 A 000 155 71 15	1 
70	A 000 155 84 18	*LUEFTER	1 
	A 000 154 06 85	*SCHUTZKAPPE	1 
74	N 006888 004012	*SCHEIBENFEDER	1 
78	N 912004 014100	*FEDERRING	1 
83	N 000936 014010	*MUTTER  Ersetzt durch: N 308675 014000 N 308675 014002	- 
83	N 308675 014000	*SECHSKANTMUTTER  Ersetzt durch: N 308675 014002	- 

Parts Information

Pos	Teilenummer	Benennung/Zusatzinformation	Menge
83	N 308675 014002	*SECHSKANTMUTTER M14X1.5-05  Ersetzt: N 000936 014010 N 308675 014000	1 
	N 000137 005203	*FEDERSCHEIBE LEITUNG AN KLEMME D	1 
	N 000934 005008	*MUTTER LEITUNG AN KLEMME D; M5  Ersetzt durch: A 000 990 39 37	1 
	A 000 990 39 37	*TEILESATZ 6-KANTSCHRAUBE LEITUNG AN KLEMME D; M5 Logistische Ersetzung für N 000934 005008  Ersetzt: N 000934 005008	1 
	A 000 150 03 72	REPARATURSATZ  [039] TO 008 154 32 02	1 
85	A 000 586 48 15	REPARATURSATZ LAEUFER  [037] TO 002 154 46 02	1 
87	A 130 155 00 35	TRAEGER GENERATOR	1 
	A 180 991 15 40	ABSTANDROHR  Ersetzt durch: A 116 131 00 51	1 
	A 116 131 00 51	ABSTANDRING Logistische Ersetzung für A 180 991 15 40  Ersetzt: A 180 991 15 40	1 
	N 912004 008102	FEDERRING	1 
	N 000934 008013	MUTTER  Ersetzt durch: N 304032 008005	2 
	N 304032 008005	SECHSKANTMUTTER Logistische Ersetzung für N 000934 008013  Ersetzt: N 000934 008013	2 
96	N 000137 008204	FEDERSCHEIBE TRAEGER AN ZYLINDERKURBELGEHAEUSE  Ersetzt durch: N 000137 008212	2 

Parts Information

Pos	Teilenummer	Benennung/Zusatzinformation	Menge
96	N 000137 008212	FEDERSCHEIBE TRAEGER AN ZYLINDERKURBELGEHAEUSE Logistische Ersetzung für N 000137 008204  Ersetzt: N 000137 008204	2 
103	N 000934 008013	MUTTER TRAEGER AN ZYLINDERKURBELGEHAEUSE  Ersetzt durch: N 304032 008005	2 
103	N 304032 008005	SECHSKANTMUTTER TRAEGER AN ZYLINDERKURBELGEHAEUSE Logistische Ersetzung für N 000934 008013  Ersetzt: N 000934 008013	2 
	N 000931 008209	SCHRAUBE GENERATOR AN TRAEGER  [402] WIRD NICHT MEHR GELIEFERT	1 
	N 913002 008004	MUTTER GENERATOR AN TRAEGER; M8  Ersetzt durch: N 000000 003278	1 
	N 000000 003278	SECHSKANTMUTTER GENERATOR AN TRAEGER; M8 Logistische Ersetzung für N 913002 008004  Ersetzt: N 913002 008004	1 
108	A 121 155 20 23	SPANNSCHRAUBE	1 
114	A 121 155 02 28	KLEMMSTUECK	1 
119	A 121 155 02 72	MUTTER	1 
124	N 000934 010009	MUTTER  Ersetzt durch: N 304032 010002	- 
124	N 304032 010002	SECHSKANTMUTTER M10  Ersetzt: N 000934 010009	1 
128	A 121 155 00 71	SCHRAUBE	1 

Parts Information

Pos	Teilenummer	Benennung/Zusatzinformation	Menge
134	N 912004 014100	FEDERRING	1 
139	N 000137 010201	FEDERSCHEIBE	1 
144	N 000931 008042	SCHRAUBE  [402] WIRD NICHT MEHR GELIEFERT	1 
149	N 000137 008204	FEDERSCHEIBE  Ersetzt durch: N 000137 008212	1 
149	N 000137 008212	FEDERSCHEIBE Logistische Ersetzung für N 000137 008204  Ersetzt: N 000137 008204	1 
155	A 002 158 38 01	ZUENDVERTEILER	1 
160	A 000 158 25 02	*VERTEILERDECKEL  Ersetzt durch: A 000 158 53 02	- 
160	A 000 158 53 02	*VERTEILERDECKEL  [030] ZU ZUENDVERTEILER 001 158 02 01 MIT GRAUGUSSGEHAUSE  Ersetzt: A 000 158 25 02	1 
	A 000 158 35 02	*VERTEILERDECKEL  Ersetzt durch: A 000 158 54 02	- 
	A 000 158 54 02	*VERTEILERDECKEL  [031] ZU ZUENDVERTEILER 002 158 38 01 MIT LEICHTMETALLGEHAUSE  Ersetzt: A 000 158 35 02	1 
164	A 000 158 04 34	**SCHLEIFKOHLE  [402] WIRD NICHT MEHR GELIEFERT	- 
168	A 000 158 04 89	*FETTBUECHSE  [402] WIRD NICHT MEHR GELIEFERT	- 
173	A 000 158 20 90	*TEILESATZ UNTERBR.KONTAKT  [030] ZU ZUENDVERTEILER 001 158 02 01 MIT GRAUGUSSGEHAUSE	1 
	A 000 158 39 90	*TEILESATZ UNTERBR.KONTAKT  [031] ZU ZUENDVERTEILER 002 158 38 01 MIT LEICHTMETALLGEHAUSE	1 

Parts Information

Pos	Teilenummer	Benennung/Zusatzinformation	Menge
178	A 000 158 20 31	*VERTEILERSTUECK ENTSTOERT  [030] ZU ZUENDVERTEILER 001 158 02 01 MIT GRAUGUSSGEHAUSE	1 
	A 000 158 27 31	*VERTEILERSTUECK  [031] ZU ZUENDVERTEILER 002 158 38 01 MIT LEICHTMETALLGEHAUSE	1 
	A 000 158 04 11	*DECKEL  [402] WIRD NICHT MEHR GELIEFERT	- 
184	A 000 158 03 33	*HALTEFEDER  [402] WIRD NICHT MEHR GELIEFERT	- 
188	A 000 158 03 40	*HALTER  [402] WIRD NICHT MEHR GELIEFERT	1 
193	A 000 158 04 40	*HALTER  [402] WIRD NICHT MEHR GELIEFERT	1 
	N 000084 004157	*SCHRAUBE  Ersetzt durch: N 000000 001933	2 
	N 000000 001933	*SECHSRUNDSCHRAUBE Logistische Ersetzung für N 000084 004157  Ersetzt: N 000084 004157	2 
	N 912004 004102	*FEDERRING	2 
198	A 000 156 81 01	*KONDENSATOR  [030] ZU ZUENDVERTEILER 001 158 02 01 MIT GRAUGUSSGEHAUSE	1 
	A 001 156 54 01	*KONDENSATOR  [031] ZU ZUENDVERTEILER 002 158 38 01 MIT LEICHTMETALLGEHAUSE	1 
206	A 000 158 09 40	*HALTER  [402] WIRD NICHT MEHR GELIEFERT	1 
	N 000084 004174	*SCHRAUBE  Ersetzt durch: N 000084 004151	2 
	N 000084 004151	*SCHRAUBE Logistische Ersetzung für N 000084 004174  Ersetzt: N 000084 004174	2 
	N 912004 004102	*FEDERRING	2 

Parts Information

Pos	Teilenummer	Benennung/Zusatzinformation	Menge
211	A 000 158 10 18	*UNTERDRUCKDOSE	1
		 [030] ZU ZUENDVERTEILER 001 158 02 01 MIT GRAUGUSSGEHAUSE	
	A 000 158 44 18	*UNTERDRUCKDOSE	1
		 [031] ZU ZUENDVERTEILER 002 158 38 01 MIT LEICHTMETALLGEHAUSE	
	N 000084 004174	*SCHRAUBE	2
		 Ersetzt durch: N 000084 004151	
	N 000084 004151	*SCHRAUBE	2
		Logistische Ersetzung für N 000084 004174  Ersetzt: N 000084 004174	
	N 912004 004102	*FEDERRING	2
			
216	A 000 158 06 09	*MITNEHMER	-
		 [402] WIRD NICHT MEHR GELIEFERT	
224	A 000 158 02 76	*SCHEIBE	-
		 [402] WIRD NICHT MEHR GELIEFERT	
229	A 000 158 00 52	*ABSTANDSCHEIBE 0.1 MM	-
		 [402] WIRD NICHT MEHR GELIEFERT	
	A 000 158 04 52	*ABSTANDSCHEIBE 0.2 MM	-
		 [402] WIRD NICHT MEHR GELIEFERT	
236	A 000 158 07 74	*BOLZEN	-
		 [402] WIRD NICHT MEHR GELIEFERT	
241	A 000 158 02 77	*FEDERRING	-
		 [402] WIRD NICHT MEHR GELIEFERT	
	A 000 586 28 15	*REPARATURSATZ	1
			
246	A 130 158 03 15	LAGERKOERPER	1
			
253	A 127 158 01 12	SCHRAUBENRAD	1
			
258	A 127 993 01 01	FEDER	1
			
264	A 180 150 05 24	VERSTELLHEBEL	1
			

Parts Information

Pos	Teilenummer	Benennung/Zusatzinformation	Menge
269	N 000912 006025	*SCHRAUBE  Ersetzt durch: N 000912 006175 A 001 990 72 12	- 
269	N 000912 006175	*ZYLINDERSCHRAUBE  Ersetzt durch: A 001 990 72 12	- 
269	A 001 990 72 12	*ZYLINDERSCHRAUBE MIT ISR M6X25  Ersetzt: N 000912 006025 N 000912 006175	1 
274	A 180 158 05 24	DRUCKSTUECK	1 
279	N 007603 030100	DICHTRING	1 
284	N 007604 030206	VERSCHLUSSSCHRAUBE	1 
288	N 000933 006078	SCHRAUBE  Ersetzt durch: N 000933 006130	1 
288	N 000933 006130	SCHRAUBE Logistische Ersetzung für N 000933 006078  Ersetzt: N 000933 006078	1 
	N 000933 006106	SCHRAUBE  Ersetzt durch: N 304017 006016	- 
	N 304017 006016	SECHSKANTSCHRAUBE M6X16  Ersetzt: N 000933 006106	1 
293	N 000137 006204	FEDERSCHEIBE	1 
297	A 127 158 00 79	DICHTBEILAGE  Ersetzt durch: A 127 158 00 80	- 
297	A 127 158 00 80	DICHTBEILAGE  Ersetzt: A 127 158 00 79	1 

Parts Information

Pos	Teilenummer	Benennung/Zusatzinformation	Menge
	N 000912 006064	SCHRAUBE	5
			
	N 000912 006090	ZYLINDERSCHRAUBE	1
			
311	N 000433 006405	SCHEIBE	6
			
316	A 000 158 14 35	ROHRLEITUNG 850 MM; 4X1mm  [404] LAUFENDE METER BESTELLEN	1
			
321	A 094 990 30 07	SCHRAUBE  [402] WIRD NICHT MEHR GELIEFERT	1
			
326	N 003862 004000	DOPPELKEGELRING	1
			
331	A 117 997 09 82	SCHLAUCH 8X3.5 MM  [404] LAUFENDE METER BESTELLEN	1
			
336	A 180 993 05 25	FEDER  Ersetzt durch: A 120 993 02 25	1
			
336	A 120 993 02 25	FEDER Logistische Ersetzung für A 180 993 05 25  Ersetzt: A 180 993 05 25	1
			
342	A 130 150 13 18	ZUENDKABEL MIT HALTER	1
			
346	A 000 156 49 10	*KERZENSTECKER	6
			
	A 000 159 00 38	*STECKHUELSE  Ersetzt durch: A 000 159 00 38 64	6
			
	A 000 159 00 38 64	*STECKHUELSE Logistische Ersetzung für A 000 159 00 38  Ersetzt: A 000 159 00 38	6
			
352	A 000 159 15 85	*SCHUTZKAPPE	6
			
	A 000 156 45 10	*ENTSTOERSTECKER  Ersetzt durch: A 000 156 74 10	6
			

Parts Information

Pos	Teilenummer	Benennung/Zusatzinformation	Menge
	A 000 156 74 10	*ENTSTOERSTECKER Logistische Ersetzung für A 000 156 45 10  Ersetzt: A 000 156 45 10	6 
	A 000 159 41 18	*ZUENDLEITUNG  [404] LAUFENDE METER BESTELLEN	1 
	A 129 150 01 73	HALTER	1 
357	A 115 159 01 40	*HALTER	2 
362	N 000933 008131	SCHRAUBE  Ersetzt durch: N 304017 008016	2 
362	N 304017 008016	SECHSKANTSCHRAUBE Logistische Ersetzung für N 000933 008131  Ersetzt: N 000933 008131	2 
366	N 000137 008204	FEDERSCHEIBE  Ersetzt durch: N 000137 008212	2 
366	N 000137 008212	FEDERSCHEIBE Logistische Ersetzung für N 000137 008204  Ersetzt: N 000137 008204	2 
372	A 130 150 09 18	ZUENDKABEL	1 
	A 000 159 41 18	*ZUENDLEITUNG  [404] LAUFENDE METER BESTELLEN	1 
	A 181 150 01 28	*ZUENDKABEL	1 
376	A 000 159 00 38	*STECKHUELSE  Ersetzt durch: A 000 159 00 38 64	2 
376	A 000 159 00 38 64	*STECKHUELSE Logistische Ersetzung für A 000 159 00 38  Ersetzt: A 000 159 00 38	2 
	A 000 156 45 10	*ENTSTOERSTECKER  Ersetzt durch: A 000 156 74 10	1 

Parts Information

Pos	Teilenummer	Benennung/Zusatzinformation	Menge
	A 000 156 74 10	*ENTSTOERSTECKER Logistische Ersetzung für A 000 156 45 10  Ersetzt: A 000 156 45 10	1 
382	A 094 997 58 02	*SCHLAUCHTUELLE	2 
386	A 000 159 15 85	*SCHUTZKAPPE	2 
392	A 001 159 87 03	ZUENDKERZE  Ersetzt durch: A 123 159 00 03 A 003 159 14 03	- 
392	A 123 159 00 03	ZUENDKERZE  Ersetzt durch: A 003 159 14 03	- 
392	A 003 159 14 03	ZUENDKERZE  Ersetzt: A 001 159 87 03 A 123 159 00 03	6 
	A 001 159 84 03	ZUENDKERZE  Ersetzt durch: A 002 159 27 03 A 123 159 00 03 A 003 159 14 03	- 
	A 002 159 27 03	ZUENDKERZE  Ersetzt durch: A 123 159 00 03 A 003 159 14 03	- 
	A 123 159 00 03	ZUENDKERZE  Ersetzt durch: A 003 159 14 03	- 
	A 003 159 14 03	ZUENDKERZE  Ersetzt: A 001 159 84 03 A 002 159 27 03 A 123 159 00 03	6 
	A 001 159 93 03	ZUENDKERZE  Ersetzt durch: A 002 159 62 03 A 003 159 58 03 A 003 159 13 03	- 

Parts Information

Pos	Teilenummer	Benennung/Zusatzinformation	Menge
	A 002 159 62 03	ZUENDKERZE  Ersetzt durch: A 003 159 58 03 A 003 159 13 03	- 
	A 003 159 58 03	ZUENDKERZE  Ersetzt durch: A 003 159 13 03	6 
	A 003 159 13 03	ZUENDKERZE Logistische Ersetzung für A 003 159 58 03  Ersetzt: A 001 159 93 03 A 002 159 62 03 A 003 159 58 03	6 