



| Nombre de la práctica | Realizar un contador tanto e | No. | 1 | | | |
|-----------------------|------------------------------|----------|---|----|-------------------------------|---------|
| Asignatura: | Arquitectura de computadoras | Carrera: | Ingeniería Sistemas Computacionales | en | Duración de la práctica (Hrs) | 6 horas |

NOMBRE DEL ALUMNO: Alexis Uriel Martínez Cruz

GRUPO: 3012

I. Competencia(s) específica(s):

II. Lugar de realización de la práctica (laboratorio, taller, aula u otro):


Aula de clases

III. Material empleado:

- 1. Tabla protoboard
- 2. PIC 16F84A
- 3. Cable para protoboard
- 4. 2 capacitores cerámicos de 22 picofaradios
- 5. 1 resistencia
- 6. 1 cátodo de 7 segmentos
- 7. 1 cristal oscilador de 4 MHz
- 8. Programador de PIC'S, software del mismo y computadora
- 9. Un cargador

IV. Desarrollo de la práctica:


- Crear el código que requerimos para desarrollar el contador para esto usamos la aplicación de MPLAB
- 2. Ingresamos a la aplicación, buscamos en la barra de tareas **Project** y seleccionamos **Project Wizard.**




3. Saldrá un cuadro de dialogo y damos siguiente








4. Seleccionamos el pic que vamos a utilizar en este caso fue el PIC16F84A








5. Damos siguiente




6. Después lo guardaremos donde deseemos y le pondremos un nombre




7. Dar clic en siguiente y por último en finalizar








8. Después en la barra buscamos File y New




9. Después guardamos con el nombre que desees y con la terminación **.asm** de ensamblador y lo añadimos al proyecto que estamos realizando.







 Después solo queda escribir el código que es el siguiente, cada línea esta especificada de cual es su función.








```
DELAY
           BCF
                   INTCON, TOIF ; SE LIBERA EL BIT DE DESBORDAMIENTO TMRO
                         ; SE CARGA EL 217 A W
           MOVLW
                  09
                  TMR0 ;A TMR0
INTCON,TOIF ;SE LIBERAEL BIT DE DESBORDAMIENTO DEL TMR0
           MOVWE
DELAY2
           BTFSS
           GOTO DELAY2 ;BUCLE DEL DELAY2
DECFSZ CONTADOR,F ;DECREMENTA EN 1 EL CONTADOR
           COTO
                   DELAY
                                  ;BUCLE EN DELAY
                                  ; REGRESA
           RETURN
ADDWF PCL,F ;SE INICIALIZA LA FUNCION TABLA CON EL CONTENIDO DE F
RETLW B'00111111' ;0 EN EL CATODO DE 7 SEGMENTOS
TABLA
           RETLW B'00111111' ;0 EN EL CATODO DE 7 SEGMENTOS
RETLW B'00000110' ; 1
           RETLW B'01011011'
           RETLW B'01001111'
RETLW B'01100110'
                                 ; 3
                                  ; 4
           RETLW B'01101101'
                                 ; 6
           RETLW B'01111101'
           RETLW
                  B'01000111'
           RETLW B'011111111'
           RETLW B'01100111'
           RETLW B'01110111'
           RETLW
                  B'01111100'
           RETLW B'00111001'
           RETLW B'01011110'
           RETLW B'01111001'
                                 ; E
                  B'01110001'
END
```

11. Posteriormente procederemos a copilarlo para ver si fue escrito correctamente, para esto hay dos formas, la primera es ir a Project y en quickbuild + nombre del código o la segunda es buscar en la barra la siguiente figura:





Y tendrá que aparecer de la siguiente manera sino hay que corregir cada error que tengamos

BUILD SUCCEEDED

Aquí terminarías de usar MPLAB y continuamos a usar Proteus






12. Primero en la barra buscar file y new Project



14. Seguimos, sin mover la configuración que tiene


New Project From Development Board Blank Project








15. Cambiamos a la segunda opción de crear y por ultimo continuar




16. Después seleccionamos la familia del pic y el controlador que vamos a usar en este caso es la familia PIC16 y el controlador es PIC16F84A.








17. Nos aparecerán 3 pestañas las cuales quietaremos las dos últimas y nos quedaremos con la primera y nos saldrá algo así.



18. A continuación, procederemos a quitar la flecha que aparece en el microcontrolador









19. Después le tenemos que agregar los siguientes componentes:


Dos tierras, una pila o una fuente, un cátodo de 7 segmentos, dos capacitores cerámicos y un cristal oscilador, y conectarlos al PIC estos los podrás encontrar en la parte superior izquierda, donde sale una **P**





En esta parte es donde buscaremos nuestros componentes

20. Tendremos un esquema conectado de la siguiente manera




GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

MANUAL DE PRÁCTICAS




21. Tendremos que cambiar las propiedades del cristal, de los capacitores y de la pila A los capacitores le cambiaremos que sean de 22 picofaradios:



Para cambiar esto solo damos doble clic en el componente


22. Una vez hecho esto daremos doble clic en el PIC y en program file, damos clic en la carpeta y buscamos el archivo con extensión. HEX el cual se creó cuando copilamos el código en MPLAB.



FO-ACA-11 Versión 1 Fecha: 25/10/2018









Una vez cargado en la parte inferior izquierda aparece un símbolo de reproducción daremos clic para verificar si funciona nuestro circuito que hemos creado.



Y tendrá que reproducirse los números de 0 al 9 y las letras de la A a la F




Proseguimos a armar lo que teníamos en proteus en físico de la siguiente manera




Cualquier documento no identificado como Controlado se considera COPIA NO CONTROLADA y no es auditable.








Para hacer esto ya saber dónde conectar cada cable requerimos de dos cosas muy importantes el data sheet del controlador y del display o catodo










Display 7 segmentos cátodo común



| Cátodo Cómun | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|
| Común* | Número | g | f | е | d | С | b | а | | | | |
| GND | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| GND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | | |
| GND | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | | | | |
| GND | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| GND | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | | |
| GND | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | | | | |
| GND | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | | | | |
| GND | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| GND | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| GND | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |

Una vez armado nuestro circuito pasaremos a programar nuestro microcontrolador Para esto utilizamos un programador de PIC´S Y SU RESPECTIVO SOFTWARE:







b) Abrimos el software y damos clic en **AUTO/CONEX**, una vez conectado y reconocido el pic, seguiremos a dar clic en **LEER**, después cargaremos el archivo con la extensión **.HEX** después damos clic en **ESCRIBIR** y por último en **VERIFICAR** y listo quitamos el pic y podemos conectarlo a nuestro circuito.





V. Conclusiones:

Esta práctica para mi tuvo un grado de complejidad ya que jamás había trabajado con una tabla protoboard ni tampoco con los componentes que usamos, tuve que investigar mucho acerca de todos los componentes, en primer lugar, como funcionaba la tabla, una vez hecho eso buscar el data sheet del PIC y del cátodo para saber que, hacia cada una de las patitas de ambos, pero al final salió el resultado que esperábamos.