# UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA, URUGI

# GOLPE DE ARIETE EN CONDUCCIONES

- > Descripción del fenómeno
- > Ecuaciones de cálculo

#### Eventos Transitorios de Alta Frecuencia

Golpe de Ariete: Incremento de presión debido a la desaceleración o detención brusca del fluido contra un obstáculo.

Cavitación: formación de cavidades de vapor dentro del líquido debido a la caída de la presión estática hasta el valor de la presión de vapor, y el posterior colapso violento de esas cavidades al recuperarse la presión.


#### Eventos Transitorios de Alta Frecuencia


Se producen durante el transporte de fluidos por bombeo y por gravedad.


Alternancia de sobrepresiones y depresiones bruscas

Originadas por variaciones rápidas de la velocidad debidas a:

- Cierre y apertura de válvulas.
- Encendido y apagado de bombas.







# ¿Tiempo de detención por cierre instantáneo?

Onda de presión: velocidad del sonido (us)

$$\Delta t = L / us$$

En un medio homogéneo infinito

$$u_s = \sqrt{\epsilon/\rho}$$

 $\epsilon$  es el módulo de compresibilidad del fluido  $\rho$  es su densidad.

# ¿Sobrepresión máxima?

Balance macroscópico de cantidad de movimiento dentro de la tubería, en la dirección del flujo.

Variación de la cantidad de movimiento es igual al impulso.

$$\Delta(m.u) = F.\Delta t$$

 $\rho.L.A.\Delta u = \Delta P.A.\Delta t$ 

 $\rho$ .L. $\Delta$ u =  $\Delta$ P. $\Delta$ t

 $\Delta u = u_0$   $\Delta t = L / u_s$ 

 $\rho$ .L.uo =  $\Delta$ P.L / us

 $\rho.uo = \Delta P / us$ 

m es la masa de fluido
u es su velocidad
F es la fuerza neta sobre el fluido
Δt es el tiempo de detención

ρ es la densidad del fluido
L es la longitud de la tubería
A es el área de flujo

**ΔP** es la diferencia de presión entre la válvula y la entrada

 $\Delta Pmáx = \rho.uo.us$ 

## ¿Sobrepresión máxima?

Balance macroscópico de cantidad de movimiento dentro de la tubería, en la dirección del flujo.

Variación de la cantidad de movimiento es igual al impulso.

$$\Delta$$
(m.u) = F. $\Delta$ t

 $-\rho.L.A.\Delta u = \Delta P.A.\Delta t$  $-\rho.L.\Delta u = \Delta P.\Delta t$ 


 $\Delta u = -uo$   $\Delta t = L / us$ 


 $\rho$ .L.uo =  $\Delta$ P.L / us

 $\rho.uo = \Delta P / us$ 

 ${f m}$  es la masa de fluido  ${f u}$  es su velocidad ( ${f uo}$  la inicial)  ${f F}$  es la fuerza neta sobre el fluido  ${f \Delta t}$  es el tiempo de detención  ${f 
ho}$  es la densidad del fluido  ${f L}$  es la longitud de la tubería  ${f A}$  es el área de flujo  ${f \Delta P}$  es la sobrepresión sobre la válvula

 $\Delta Pm\acute{a}x = \rho.u_o.u_s$ 





## Cierre de válvulas en tiempo finito

Una serie infinita de ondas de presión infinitesimales desaceleran el fluido hasta detenerlo.

(Sistema de EDDP sin solución analítica)

Hipótesis de Allievi:

- 1) Pérdida de energía despreciable.
- 2) Las derivadas espaciales son despreciables frente a las derivadas temporales.
- 3) La válvula termina de cerrarse antes de que llegue a ella la primera onda de descompresión ( $\Delta t_{\text{Cierre Total}}$  < 2.L / us)

 $\Delta$ Pmáx =  $\rho.uo.us$  Cierre rápido (ALLIEVI)

Se verifica entre la válvula y la sección en la cual interfieren la primera onda de descompresión con la última onda de compresión por el cierre de la válvula.

### Cierre de válvulas en tiempo finito

Hipótesis de Michaud:

- 1) Pérdida de energía despreciable.
- 2) Las derivadas espaciales son despreciables frente a las derivadas temporales.
- 3) La válvula NO termina de cerrarse antes de que llegue a ella la primera onda de descompresión.  $\Delta t_{CierreTotal} > 2.L / us$
- 4) El cierre de la válvula produce una desaceleración constante:  $-\Delta u / t = u_0 / \Delta t_{CierreTotal}$  siendo t el tiempo p/reducir la velocidad un  $\Delta u$

 $\Delta$ Pmáx =  $\rho$  u<sub>0</sub> (2.L  $\Delta$ t<sub>CT</sub>) Cierre lento (MICHAUD)

Este valor se verifica sobre la válvula. En el resto de la tubería  $\Delta Pm\acute{a}x = \rho \ u_0 \ (2.\varkappa \ /\Delta t_{CT})$  siendo  $\varkappa$  la distancia al depósito

#### PARA PROFUNDIZAR:

¿Cuáles son las parámetros operativos y de diseño más relevantes para prevenir el golpe de ariete?

¿Cómo podemos determinar el tiempo límite entre un cierre lento y un cierre rápido?

¿Cómo incide el material de la tubería en la máxima sobrepresión?

¿Por qué en edificaciones con instalaciones sanitarias viejas suele ser más notorio el golpe de ariete?

¿ Qué diferencia cualitativa encontraríamos al analizar lo que ocurre con la presión pasando la válvula, cuando esta se cierra?

¿Y si el fluido era impulsado por una bomba y esta se detiene abruptamente?

Averigua que accesorios se emplean para mitigar el golpe de ariete.