Flujo de un fluido compresible en una tubería horizontal, de sección constante, modelado como gas ideal.

Comparación del flujo másico real con los modelos adiabático e isotermico

La elección del modelo depende de las condiciones del problema y de lo que se busque calcular.

El modelo "correcto" suele razonarse mediante la comparación entre los mismos y el flujo real, en donde el sentido de la transferencia de calor juega un rol importante.

Normalmente hacemos la comparación entre los modelos y la realidad según el flujo que se produce a partir de una diferencia de presiones conocida (además de todos los otros parámetros necesarios del sistema), pero también se puede extrapolar el razonamiento a las presiones necesarias dado un flujo. ¿Cómo?, DEBERES PARA EL SABADO

1. T_0 es menor a T_{amb}

1.a. T_0 es mucho menor a T_{amb} La transferencia de calor será siempre desde el ambiente hacia el fluido, por lo que la relación de flujos es la siguiente:

$$w_{AD} > w_{ISO} > w_{REAL}$$

En este caso, el flujo real será menor que cualquiera de los calculados a partir de los modelos, por ende, la diferencia de presiones necesaria para lograrlo será mayor (dado P2 entonces podes calcular P0 y decir que se requiere un valor mayor, o dado P0 podes decir que se requiere un valor menor de P2 del calculado). La "mejor cota" que podrías dar a la diferencia de presión la obtendrías usando el modelo isotérmico.

1.b T_0 es ligeramente menor a T_{amb} como el potencial de temperaturas no es suficiente como para calentar el gas inicialmente, la relación de flujos es la siguiente:

$$w_{AD} > w_{REAL} > w_{ISO} \label{eq:wad}$$

Siguiendo el razonamiento previo, se puede decir que la diferencia de presiones necesaria para lograr el flujo real será menor que la calculada por el modelo isotérmico y mayor que la calculada por el modelo adiabático. El modelo conservador en este caso es el isotérmico, ya que permite calcular el valor más grande de diferencia de presiones (si se dispone de la diferencia de presión y esta es suficiente para sostener un flujo isotérmico, entonces estas cubierto para la situación real).

2. T_0 es mayor a T_{amb}

- 2.a. T_0 es mucho mayor a T_{amb} DEBERES PARA EL SABADO
- 2.
b T_0 es ligeramente mayor a T_{amb} DEBERES PARA EL SABADO