ЧЕТВЕРГ, 8 МАРТА 2018 Г.

Прошивка в Attiny85 загрузчика Micronucleus и превращение ее в Digispark



В этой статье я подробно опишу, как прошить загрузчик в Attiny85 или Attiny45 и таким образом превратить их в Digispark, небольшую Arduino-совместимую плату. Идея и ПО взяты с сайта www.hackeduca.com.br.

для этого мне понадобились:

1) Плата Arduino Uno, Mega или Nano




2) Отладочная плата для Attiny



3) Перемычки



4) Макетная плата (необязательно)



ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ИЗ ARDUINO ПРОГРАММАТОР ISP НЕОБХОДИМО:

а) В программу Arduino IDE (я использовал версию 1.8.5) нужно загрузить скетч ArduinoISP, для этого открыть Файл/Примеры/11.ArduinoISP/ArduinoISP



РАЗДЕЛЫ

Библиотеки Arduino (10)

Джойстики (2)

Источники питания (1)

Микроконтролеры 8051 (2)

Микроконтролеры AVR (2) Модули Arduino (3)

Постеры-плакаты (2)

Умный дом - Прочее (4)

Умный дом - ESPHome (14)

Умный дом -Home Assistant (15)

Управление освещением для кухни (5)

Флешки USB Flash Drive (4)

Экономия электроэнергии

Buffalo LinkStation (2)

ComOne Phoenix WiFi Radio (4)

Diy Вторая жизнь техники (4)

DIY Для дома и сада (3) DIY Проекты на Arduino

(14)

DIY Регуляторы громкости (4)

DIY Термометры (1)

DIY Часы (2)

Hacks - обходы и взломы


Hacks - Планшеты (15)


Hacks - ТВ боксы (7)

Hacks - Телефоны (4)


КОЛИЧЕСТВО просмотров страницы









6) Подключить к компьютеру свою плату Arduino и в программе Arduino IDE выбрать настройки, соответствующие Вашей плате:



в) Выполнить загрузку скетча, нажав кнопку «Загрузка»



г) Убеждаемся, что загрузка прошла успешно и закрываем программу Arduino IDE. Она нам больше не понадобится.



ДАЛЕЕ НУЖНО ПОДКЛЮЧИТЬ К НАШЕМУ ARDUINO-ПРОГРАММАТОРУ ISP ПОКА ЕЩЕ НЕПРОШИТЫЙ МИКРОКОНТРОЛЛЕР ATTINY85:

Нумерация выводов и краткое описание Attiny85





Схема подключения Attiny85 к Arduino-программатору:

Выводы Attiny85	Выводы Arduino
8	5v
7	13
6	12
5	11
1 (Сброс)	10
4	GND




Я обошелся без макетной платы и использовал вместо нее отладочную плату, прозвонив дорожки тестером.



ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗАКОНЧЕНЫ И ДАЛЕЕ ПРИСТУПАЕМ К ЗАГРУЗКЕ ЗАГРУЗЧИКА:


- 1) Скачиваем и запускаем FlashBootloader_HackEduca_V2.0 с официального сайта разработчика. Если по какой-то причине не получиться скачать, на всякий случай выложил тут
- 2) Выбираем порт, к которому подключен наш Arduino-программатор:




3) Выбираем модель используемой «тиньки». Поддерживаются Attiny45 и Attiny85:




4) Выбираем сколько выводов можно будет использовать в Attiny. При выборе «6 pins» (1) вывод 5 (Reset) используется как обычный вывод.




5) Соглашаемся с предупреждением (2) о том, что после этого вернуть микроконтроллер на прошивку с выводом сброса можно только через 12-вольтовый программатор.



6) Выбираем режим подробного отчета прошивки Attiny (Verbose Mode)




7) Дожидаемся окончания прошивки:




Наша плата Digispark готова. Отключаем ее от программатора.

проверяем работоспособность:


Если при подключении платы к компьютеру в диспетчере устройств Вы видите следующую картинку:




Тогда скачиваем и устанавливаем драйвера для Digispark bootloader. Лежат они тут и тут.



При корректно установленных драйверах в диспетчере устройств при подключенной плате должно быть следующее:



Как залить скетч в Digispark с программы Arduino IDE я описывал ранее в этой статье. Всем удачи!



Страниц (31) 1 2 3 4 Вперёд

http://mynobook.blogspot.com/. Технологии Blogger.