

**NAPOMENA: MINISTARSTVO FINANSIJA SE RADI
UMESTO ZGRADE AGENCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE
SREDINE.**

**U nastavku je specifikacija za zgradu Agencije za zaštitu životne
sredine.**

POTREBNO JE OBIĆI ZGRADU MIN. FINANSIJA

10.1 Specifikacija postojećeg stanja očitavanja potrošnje energije i vode

Zgrada Ministarstva zaštite životne sredine – Agencija za
zaštitu životne sredine

Adresa: Ruže Jovanović 27a, Beograd

Kontakt osobe:

Ime i Prezime/Funkcija:	Institucija:	Kontakt telefon/email:
Banićević Dejan		064 8167620

Adresa: Ruže Jovanović 27a, Beograd

Slika 1. Zgrada Ministarstva zaštite životne sredine – Agencija za zaštitu životne sredine (preuzeto sa interneta)



Merenje potrošnje energije zgrade vrši se preko: jednog brojila za merenje utrošene električne energije (pozicija E1 na slici 1.). Za dobijanje toplotne energije koristi se ulje za loženje.

Za merenje potrošnje vode koristi se jedan vodomjer (pozicija V1 na slici 1.). Postaviti smart monitor u holu zgrade za grafički prikaz podataka o potrošnji energije i vode. (pozicija M na slici 1.).

Rastojanja između brojila: E1_V1 je oko 15m, E1_M1 je oko 50m.

ELEKTRIČNO BROJILO E1:

Adresa: Ruže Jovanović 27a, Beograd Lokacija: trafo stanica u dvorištu desno od ulazne kapije.		
Merno mesto: E1	Broj brojila: Fab. Br. 60006971	Impulsni izlaz (da/ne): ? M-bus (da/ne): ?
EWGE342N7ACR20 3x57,7/100V 0,05-5(6)A 50Hz, IP52 40000 i/kWh EWG Srbija, godina proizvodnje 2023.		
Instalirano daljinsko očitavanje: da, EPS Ugrađen GPRS modem E300-V3 rev.210419 (proizvođač EWG), 2023 – 00039360 Spoljna antena koja je povezana sa brojilom, instalirana je u ormanu brojila u prostoriji trafo stanice.		
Potrošač: Zgrada Ministarstva zaštite životne sredine – Agencija za zaštitu životne sredine		
Fotografije mernog mesta:		
   		
Mera: Instalirati GPRS logger sa optičkim ili pulsničkim ili M-bus ulazom radi povezivanja sa brojilom i sa jednim ulazom za povezivanje sa senzorom za merenje temperature okoline. Instalirati antenu i senzor temperature okoline i povezati sa GPRS loggerom. GPRS logger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u kWh na smart monitor u holu zgrade.		

VODOMER V1:

Adresa: Ruže Jovanović 27a, Beograd Lokacija: Šahta u dvorištu desno od ulazne kapije, pored ograde.		
Merno mesto: V1	Broj vodomera: 0507319	Impulsni izlaz (da/ne): ne M-bus (da/ne): ne
Detaljna specifikacija: Proizvođač: Insa Beograd , 2021 god. TCM 142/17-5477 RS-19-021-MI001-2-DMD7 DN50, 40m3/h, WP-D, klasa 2		
Instalirano daljinsko očitavanje: ne		
Potrošači: Zgrada Ministarstva zaštite životne sredine – Agencija za zaštitu životne sredine .		
Fotografije mernog mesta:		
   		
Mera: Zameniti vodomer novim sa pulsним ili M-bus izlazom ili ugraditi na postojeći vodomer čitač/brojač impulsa sa pulsним ili M-bus izlazom. Instalirati GPRS logger sa pulsним ili M-bus ulazom u zavisnosti od prethodnog rešenja. GPRS logger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u m3 na smart monitor u holu zgrade.		

10.2 Predlog mera za uspostavljanje sistema daljinskog očitavanja potrošnje energije i vode:

Zgrada Ministarstva zaštite životne sredine – Agencija za zaštitu životne sredine
Ruže Jovanović 27a, Beograd

1. Električno brojilo E1

Instalirati GPRS logger sa optičkim ili pulsni ili M-bus ulazom radi povezivanja sa brojiom i sa jednim ulazom za povezivanje sa senzorom za merenje temperature okoline.

Instalirati antenu i senzor temperature okoline i povezati sa GPRS loggerom.

GPRS logger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u kWh na smart monitor u holu zgrade.

Radi povezivanja sa brojiom potrebno je pribaviti saglasnost i asistenciju od JKP EPS.

2. Vodomer V1

Zameniti vodomer novim sa pulsni ili M-bus izlazom ili ugraditi na postojeći vodomer čitač/brojač impulsa sa pulsni ili M-bus izlazom.

Instalirati GPRS logger sa pulsni ili M-bus ulazom u zavisnosti od prethodnog rešenja.

GPRS logger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u m³ na smart monitor u holu zgrade.

Radi povezivanja sa vodomrom potrebno je pribaviti saglasnost i asistenciju od JKP Beogradski vodovod i kanalizacija.

3. Smart monitor

Instalirati u holu zgrade monitor sa mini računarom, koji preko interneta dobija podatke od servera ISEM baze Ministarstva rudarstva i energetike i prosledjuje ih na monitor (potrebno je da – Agencija za zaštitu životne sredine obezbediti napajanje 220V i priključak na internet).

Instalirati odgovarajući softver na mini računaru za prijem i prezentaciju podataka na monitoru.