
C1
C2
BMP388
MICRO-SD-CARD
U3
D1
Micro SD Card Adapter
DSN-MINI-360
CS
SCK
MOSI
MISO
VCC
GND
C9
ICP-20100
C7
C8
BUZZER2
IN+
IN-
MINI-360
OUT+
OUT-
BOOT
EN
U1
BMI088
C3
C4
BMI270
C5
C6
C10