复习概要

说明: PPT 的全部内容都是考试的范围,这里给出的是课程需要掌握的主要内容。

第1章 嵌入式系统概述

- 1. 嵌入式系统的概念。
- 2. 嵌入式系统的三个基本要素:嵌入性、专用性、计算机系统。
- 3. 与通用的计算机系统相比,嵌入式系统特点。
- 4. 现代计算机技术的两大分支。
- 5. 嵌入式系统硬件组成(框图)。
- 6. 嵌入式处理器分为四类:嵌入式微处理器 EMPU、嵌入式微控制器 EMCU、嵌入式数字信号处理器 EDSP、嵌入式片上系统 ESoC 。
- 7. 硬件抽象层 HAL 概念。
- 8. 板级支持包 BSP 概念。
- 9. 嵌入式操作系统的主要特点。
- 10. 嵌入式系统主要应用领域及产品: 举例 4-6 个。
- 11. 嵌入式系统创意设计。

第2章 ARM 微处理器概述与编程模型

- 12. 冯·诺依曼结构与哈佛体系结构概念。ARM 7使用冯·诺依曼体系结构。ARM 9使用哈佛体系结构。
- 13. ARM 微处理器采用 RISC 架构。
- 14. ARM 微处理器特点。
- 15. ARM7 微处理器 3 级流水线结构, ARM9 微处理器 5 级流水线结构。虽然 ARM7 与 ARM9 的流水线级数不同,但使用了相同的流水线执行机制,两者的指令执行阶段都处于第三级。
- 16. ARM Cortex 系列的 A 系列、R 系列、M 系列及其特点。
- 17. ARM 处理器系列、版本体系结构命名规则。
- 18. 流水线相关问题的解决方法。
- 19. ARM9TDMI的"TDMI"含义。
- 20. CISC 和 RISC 特点与区别。
- 21. ARM 处理器寄存器组织: 共有 37 个寄存器, 各寄存器含义。
- 22. ARM 微处理器两种工作状态。ARM 与 Thumb 状态转换。
- 23. ARM 体系结构的存储器格式: 大端模式、小端模式。
- 24. ARM 的数据类型
- 25. MMU 的作用。
- 26. ARM 920T 支持的 4 种存储块。
- 27. ARM 虚地址到物理地址的变换过程。(针对段、大页、小页、极小页)
- 28. 一级页表、二级页表的页描述符中相应的段、页的基地址位数。
- 29. MMU 地址变换流程。
- 30. ARM 存储器访问故障检测方法,4种:地址对齐失效、地址变换失效、域控制失效、访问权限控制失效。
- 31. ARM 微处理器 7 种工作模式。

- 32. ARM 寄存器结构与分组。
- 33. R14 (LR) 的作用。
- 34. 程序状态寄存器。
- 35. ARM 微处理器的 7 种类型异常。(进入的工作模式、向量地址、优先级)
- 36. 异常的响应和返回。
- 37. 异常处理时保存在 R14 中值, PC 更新情况,返回指令。

第3章 ARM9 指令系统

- 38. ARM 指令系统的 8 种寻址方式。
- 39. 有效立即数的判断。
- 40. ARM 指令集中的 5 种位移操作。
- 41. ARM 指令中 S 的作用。
- 42. 主要条件码: EQ、NE、CS/HS、CC/LO、HI、LS。
- 43. 主要指令: MOV、ADD、ADC、SUB、SBC、AND、ORR、EOR、BIC、CMP、TST、B、BL、LDR、LDRB、STR、STRB、LDMFD、STMFD、SWI。
- 44. Load/Store 指令伪代码解释。
- 45. LDM 的 type 字段 8 种类型。
- 46. LDM 指令操作的伪代码解释。
- 47. SWI 指令操作的伪代码解释。

第4章 嵌入式程序设计基础

- 48. 主要伪指令: DCB、DCW、DCD、SPACE、FIELD、MAP、AREA、ENTRY、END、EQU、IMPORT、EXPORT、ADR、LDR。
- 49. ARM 汇编程序基本结构。
- 50. 举例:数据变换应用。
- 51. 举例: 求最大公约数。
- 52. 例:将串1中的字符数据拷贝到串2,按字节拷贝。
- 53. 例:将数据串1中的数据拷贝到串2,多字拷贝。
- 54. APCS: ARM 过程调用标准,提供了紧凑的编写例程的一种机制。
- 55. APCS 参数的传递规则。
- 56. 用 ARM 汇编语言进行程序设计。

第5章 嵌入式内部可编程模块

- 57. S3C2440 是三星公司的 16/32 位精简指令集(RISC) 微处理器。
- 58. ARM920T 实现了 MMU, AMBA 总线和哈佛结构高速缓冲体系结构。
- 59. S3C2440 集成的片上功能。
- 60. S3C2440 外部存储空间特点。

- 61. 内存类型: NOR Flash、NAND Flash。
- 62. Nor Flash 和 Nand Flash 的区别。
- 63. NAND Flash 有 2 种工作模式。
- 64. NAND Flash 启动。
- 65. K9F1208U0C 芯片主要特点。
- 66. K9F1208U0C NAND Flash 阵列组织。
- 67. K9F1208U0C 初始化程序分析。
- 68. S3C2440 的 GPIO: 130 个, 分为 9 组, GPA- GPJ。
- 69. 端口 A: GPA, 无内部上拉电阻, 主要用于输出。
- 70. S3C2440 每个端口对应的 3 个寄存器。
- 71. 端口初始化程序分析与设计。端口编程综合应用,参考例 5-2。
- 72. S3C2440 有 60 个中断源。
- 73. IRQ和FIQ的区别。
- 74. 中断源类型: 内部中断源(36个)、外部中断源(24个)。
- 75. SRCPND 中的中断源类型: 直接中断源、复合中断源。
- 76. 一级中断源(23个)、二级中断源(37个)。
- 77. 中断源类型分类(图)。
- 78. 中断机制(图)。
- 79. 中断处理流程(图)。
- 80. 中断优先级结构。
- 81. 中断控制寄存器注意事项。
- 82. 中断初始化程序分析与设计。
- 83. S3C2440 的 DMA 系统支持 4 个独立通道的控制器。
- 84. DMA 请求源: 在 H/W 请求模式(硬件请求)有效,每个 DMA 通道有7个 DMA 请求源。
- 85. S3C2440 DMA 的 4 种传输方向(实现"高性能总线(AHB)←→外设总线(APB)"的传送)。
- 86. S3C2440 DMA 采用三态 FSM (有限状态机) 操作:状态 1 (等待 DMA 请求,初始状态),状态 2 (计数器加载),状态 3 (数据传输)。
- 87. DMA 计数器: 20位,减1型计数器。
- 88. DMA 的 2 种工作模式: 单服务模式、全服务模式。
- 89. DMA 传输数据单元: 一次 DMA 操作传送的数据宽度,包括3种:字节、半字、字。
- 90. DMA 的 2 种传输模式: 请求模式、握手模式。
- 91. DMA 基本传输模式: 单次传输、突发传输。
- 92. S3C2440 定时部件包括: 看门狗定时器、RTC 实时时钟、Timer 定时器。
- 93. 看门狗定时器: 16 位定时器, 功能。
- 94. 看门狗定时器初始化程序分析与设计。比如:根据控制字格式,解释语句 rWTCON = ((1 << 5) | (1 << 0)) 的作用。
- 95. S3C2440 芯片 RTC 特点。
- 96. RTC 初始化程序分析与设计。
- 97. S3C2440 Timer 定时器特点。
- 98. MPLL产生的3个时钟: FCLK、HCLK、PCLK。
- 99. Timer 部件功能结构描述。
- 100. PWM 脉宽调制原理。
- 101. S3C2440 定时器的双缓冲结构: TCNTBn、TCMPBn。
- 102. Timer 定时器死区作用。
- 103. Timer 定时器初始化一般流程。
- 104. Timer 定时器初始化程序分析与设计。综合应用。

- 105. S3C2440 UART 特点。
- 106. UART 错误状态描述。
- 107. UART 自动流控制 (AFC) 原理。
- 108. UART 红外模式含义。
- 109. UART FIFO 触发条件含义。
- 110. UART 初始化流程。
- 111. UART 初始化程序分析与设计。
- 112. A/D 转换的基本过程。
- 113. S3C2440 ADC 与触摸屏特点。
- 114. 触摸屏按工作原理的4种分类。
- 115. 4线电阻触摸屏等效电路,4线电阻式触摸屏工作原理。
- 116. ADC 的 2 种启动方式: 命令启动、读数据启动。
- 117. 完成一次 ADC 转换产生 10 位二进制数,这个过程需要占用 5 个 ADC 时钟周期, ADC 转换时间 = $5 \times ADC$ 时钟周期= 5 / (PCLK / (预分频值+1))
- 118. ADC 的 5 种工作模式: 普通转换模式、分离 XY 坐标转换模式、自动(连续) XY 坐标转换模式、等待中断模式、备用模式。各个工作模式的含义。x 坐标值转换完毕后被写入 ADCDATO, y 坐标值转换完毕后被写入 ADCDAT1。
- 119. ADC 与触摸屏的初始化程序分析与设计,综合应用。

第6章 嵌入式接口技术应用

- 120. LCD 特点。
- 121. STN LCD 屏与 TFT LCD 屏共同特点。
- 122. LCD 基本显示原理。
- 123. 按分子结构排列,液晶分为3类:向列型液晶、近晶型液晶、胆固醇型液晶。
- 124. 从使用光源角度看,LCD有3种显示方式:反射型、透射型、透反射型。
- 125. 按物理结构,液晶显示器一般分为四种: TN型(扭曲向列型)、STN型(超扭曲向列型)、DSTN型(双层超扭曲向列型)、TFT型(薄膜晶体管型)。
- 126. STN 和 TFT 的区别。
- 127. CRT 显示器光栅扫描原理。
- 128. LCD 控制结构。
- 129. LCD 显示模块、LCD 显示屏含义。
- 130. LCDDMA 模块中 FIFO 寄存器组有 28 个字,包括 FIFOL(低 12 字)和 FIFOH(高 16 字)。双扫描模式使用 FIFOH(上半屏)、FIFOL(下半屏)。单扫描模式仅使用 FIFOH。
- 131. S3C2440 LCD 控制器 STN 接口主要信号: VCLK、VLINE、VFRAME、VD[7:4]、VD[3:0]。
- 132. S3C2440 LCD 控制器 TFT 接口主要信号: VCLK、HSYNC、VSYNC、VD[23:0]。
- 133. TFT 时序计算。
- 134. STN-LCD 控制器的 4 位单扫描、 4 位双扫描、 8 位单扫描含义。
- 135. STN 时序计算。
- 136. 调色板作用。
- 137. S3C2440 中用 4 位二进制数表示不同的颜色或灰度。
- 138. 帧频控制算法原理。
- 139. 彩色模式 256 色、4096 色、64K 色、16M 色的含义及其像素点字节在存储器中保存的格式。
- 140. 虚拟显示含义。
- 141. LCD 控制器的初始化程序分析与设计。