一、测量小电阻的伏安特性曲线

- 1.用外接法,如图一。
- 2.选择合适的量程: 当电压表达到满量程时, 电流表的读数超过满刻度的 $\frac{1}{2}$ 。
- 3.以电压为基准记电流,即电压表为最小值和最大值时记录相应的电压和电流值,中间取8个点记录相应的电压和电流值,共计记录10组数据。

二、测量二极管正向伏安特性曲线

- 1.用外接法,如图二。
- 2.选择合适的量程:电压表选择1.2V;电流表使用毫安表,且当电流表达到满量程时,电压表的读数超过满刻度的 $\frac{1}{2}$ 。
- 3.电流表为最小值和最大值时记录相应的电流和电压值,即从0开始,每间隔0.300V测一次电流,一直测到开启电压(约
- 0.700V),之后每隔0.030V测一次电流,一直测到电流达到满量程时记录相应的电压值为止,共计10组左右数据。

三、测量二极管反向伏安特性曲线

- 1.用内接法,如图三。
- 2.选择合适的量程:电压表选择1.2V;电流表使用微安表的最小量程。
- 3.电流表为最小值和最大值时记录相应的电流和电压值,即从0开始,每间隔2.00V测一次电流,一直测到4.00V,之后每隔 0.30V测一次电流,一直测到6.00V为止,共计9组数据。

