# 返回数据内容

### res\_bus

返回一个json数组,数组中每一个元素代表,每一次迭代中,每一个bus的状态

```
{
    "static":{
        "bus1":{},
        "bus2":{},
        // ...
        "bus30":{}
    },
    "dynamic":[
        {
            "bus1":{},
            "bus2":{},
            // ...
            "bus30":{}
        },
        {
        }
    ]
}
```

#### 每一个bus对象中的内容。

Parameter	Datatype	Explanation	unit	type
zone	string	bus的归组	-	static
vm_pu	float	总线处的电压	[p.u]	dynamic
va_degree	float	总线处电压角	[degree]	dynamic
p_mw	float	收敛后的有功需求	[MW]	dynamic
q_mvar	float	收敛后的无功需求	[Mvar]	dynamic

### res\_line

返回一个json数组,数组中每一个元素代表每一次迭代中,每一条线路的状态

## 每一个line对象中的内容。

Parameter	Datatype	Explanation	unit	type
from_bus	string	线路的起点"from" bus	-	static
to_bus	string	线路的终点"to" bus	-	static
length_km	string	线路的长度	km	static
max_i_ka	float	最大发热电流	kA	static
r_ohm_per_km	float	线路阻抗	Ω/km	static
x_ohm_per_km	float	线路感抗	Ω/km	static
c_nf_per_km	float	线路容抗	nF/km	static
orientation	int	线路电流方向,如果线路开启1表示 从"from"总线去"to" 总线,2则相 反, 0表示线路未开启。	-	dynamic
vm_from_pu	float	在"from"总线处的电压	[p.u]	dynamic
vm_to_pu	float	在"to"总线处的电压	[p.u]	dynamic
p_from_mw	float	在"from"总线处流入线路的有功功率	[MW]	dynamic
q_from_mvar	float	在"from"总线处流入线路的无功功率	[MVar]	dynamic
p_to_mw	float	在"to"总线处流入线路的有功功率	[MW]	dynamic
q_to_mvar	float	在"to"总线处流入线路的无功功率	[MVar]	dynamic
pl_mw	float	在线路上损耗的有功功率	[MW]	dynamic
ql_mvar	float	线路无功功率消耗	[MVar]	dynamic
i_from_ka	float	在"from"总线处流	[kA]	dynamic
i_to_ka	float	在"to"总线处电流	[kA]	dynamic
i_ka	float	Maximum of i_from_ka and i_to_ka	[kA]	dynamic

### res\_gen

返回一个json数组,数组中每一个元素代表每一次迭代中,每一个发电机的状态。

```
{
    "static":{
       "gen1":{},
        "gen2":{},
        // ...
        "gen30":{}
    },
    "dynamic":[
        {
            "gen1":{},
            "gen2":{},
            // ...
            "gen30":{}
        },
        {
        }
   ]
}
```

### 每一个gen对象中的内容。

Parameter	Datatype	Explanation	unit	type
bus	string	发电机所在的bus名称	-	static
is_black_start	boolean	是否是黑启动电机	-	static
max_q_mvar	float	发电机最大无功	[MVar]	static
min_q_mvar	float	发电机最小无功	[MVar]	static
is_open	boolean	当前发电机开关状态	-	dynamic
p_mw	float	发电机处的电压	[MW]	dynamic
q_mvar	float	发电机电压角	[MVar]	dynamic
va_degree	float	收敛后的有功功率	[degree]	dynamic
vm_pu	float	收敛后的无功功率	[p.u]	dynamic

## res\_load

返回一个json数组,数组中每一个元素代表每一次迭代中,每一个Load的状态。

```
{
    "static":{
        "load1":{},
        "load2":{},
        // ...
        "load30":{}
},
```

## 每一个Load对象中的内容。

Parameter	Datatype	Explanation	unit	type
bus	string	load所在bus名称	-	static
priority	int	负载开启优先级	-	staitc
p_steady_mw	float	负载完全开启后的有功功率	[MW]	staitc
q_steady_mw	float	负载完全开启后的无功功率	[MVar]	staitc
is_open	boolean	当前负载是否开启	-	dynamic
p_mw	float	潮流收敛后,负载当前的有功功率	[MW]	dynamic
q_mvar	float	潮流收敛后,负载当前的有功功率	[MVar]	dynamic