




Logiciel FREECAD

Vérin simple effet


DOSSIER TRAVAIL




Conception des pièces, assemblage



F de 2



F de 8




11	1	JOINT		
10	1	ECROU M10		
9	1	RONDELLE		
8	1	AMORTISSEUR		
7	1	BAGUE		
6	1	RESSORT		
5	1	PISTON		
4	1	TIGE		
3	1	EMBOUT		
2	1	FOND		
1	1	TUBE		
Rep	Nbre	DESIGNATION	MATIERE	OBSERVATIONS


VERIN SIMPLE EFFET - Nomenclature


TUBE

COUPE A-A




FOND






TIGE




PISTON





RESSORT

Diamètre fil : 2 ; Diamètre moyen : 29 ; 20 spires ; Pas : 5 mm






BAGUE


COUPE A-A



AMORTISSEUR








A – Réalisation des pièces (atelier Part Design)


1 - Réalisation du tube



Aller dans l'atelier « part design »

Faire : Fichier → Nouveau

Sauvegarder le fichier sous le nom "tube"




Sélectionner le plan XY et faire l'esquisse suivante :




Selectionner « esquisse »  utiliser l'icone  pour ajuster l'esquisse
(supprimer les entités non nécessaires)

Réaliser l'esquisse suivante :



Sortir de l'esquisse puis effectuer un ajout de matière par révolution autour de l'axe X

Pièce obtenue :




Sélectionner les deux arêtes extérieures puis réaliser les chanfreins (1 à 45°)

2 - Réalisation du fond

Aller dans l'atelier « part design »

Faire : Fichier → Nouveau

Sauvegarder le fichier sous le nom "fond"




Sélectionner le plan XY et faire l'esquisse suivante :




Selectionner « esquisse » utiliser l'icone pour ajuster l'esquisse (supprimer les entités non nécessaires

Réaliser l'esquisse suivante :




Sortir de l'esquisse puis effectuer une protusion de 36,8 mm

Pièce obtenue



Sélectionner les 4 arêtes issues de l'extrusion puis réaliser des congés de rayon 4 mm

Pièce obtenue




utiliser l'icone



pour ajuster l'esquisse


(supprimer les entités non nécessaires

Réaliser l'esquisse suivante :



Sortir de l'esquisse puis effectuer une cavité de 9,5 mm


Pièce obtenue :



Sélectionner la face de devant puis « esquisse » utiliser l'icone pour ajuster l'esquisse (supprimer les entités non nécessaires




Réaliser l'esquisse suivante :



Sortir de l'esquisse puis effectuer une cavité de 4,5 mm


Pièce obtenue



Sélectionner la face du fond puis « esquisse » utiliser l'icone pour ajuster l'esquisse


(supprimer les entités non nécessaires

Réaliser l'esquisse suivante :




Sortir de l'esquisse puis effectuer une cavité de 2,5 mm

Pièce obtenue




Sélectionner la face du dessus puis « esquisse » utiliser l'icone pour ajuster l'esquisse
(supprimer les entités non nécessaires

Réaliser l'esquisse suivante :




Sortir de l'esquisse puis effectuer une cavité de 13,5 mm

Pièce obtenue




Sélectionner la face du côté puis « esquisse » utiliser l'icone pour ajuster l'esquisse
(supprimer les entités non nécessaires)

Réaliser l'esquisse suivante :





Sortir de l'esquisse puis effectuer une cavité à travers tout

Pièce obtenue



Sélectionner la face du fond puis « esquisse » utiliser l'icône pour ajuster l'esquisse (supprimer les entités non nécessaires

Réaliser l'esquisse suivante :




Sortir de l'esquisse puis effectuer une cavité au premier

3 - Réalisation de l'embout

Aller dans l'atelier « part design »

Faire : Fichier → Nouveau


Sauvegarder le fichier sous le nom "embout"



Sélectionner le plan XY et faire l'esquisse suivante :


Selectionner « esquisse » utiliser l'icone pour ajuster l'esquisse
(supprimer les entités non nécessaires)

Réaliser l'esquisse suivante :



Sortir de l'esquisse puis effectuer une protusion de 20 mm


Pièce obtenue





Sélectionner les 4 arêtes issues de l'extrusion puis réaliser des congés de rayon 4 mm

Pièce obtenue




utiliser l'icone



pour ajuster l'esquisse

(supprimer les entités non nécessaires


Réaliser l'esquisse suivante :



Sortir de l'esquisse puis effectuer une protusion de 14 mm




Pièce obtenue




Sélectionner la face de devant puis « esquisse » utiliser l'icone pour ajuster l'esquisse (supprimer les entités non nécessaires)

Réaliser l'esquisse suivante :




Sortir de l'esquisse puis effectuer une protusion de 14 mm

Pièce obtenue :




Sélectionner la face de derrière puis « esquisse » utiliser l'icone pour ajuster l'esquisse (supprimer les entités non nécessaires)

Réaliser l'esquisse suivante :




Sortir de l'esquisse puis effectuer une cavité de 9,5 mm

Pièce obtenue :




Sélectionner la face de devant puis « esquisse » utiliser l'icone pour ajuster l'esquisse (supprimer les entités non nécessaires)

Réaliser l'esquisse suivante :




Sortir de l'esquisse  puis effectuer une cavité  de 4,5 mm

Pièce obtenue :



Effectuer un chanfrein de 2 mm à 45°  sur l'arete intérieure




4 - Réalisation de l'écrou


Aller dans l'atelier « part design »

Faire : Fichier → Nouveau

Sauvegarder le fichier sous le nom "ecrou"




Sélectionner le plan XY et faire l'esquisse suivante :




Selectionner « esquisse » utiliser l'icone pour ajuster l'esquisse (supprimer les entités non nécessaires)

Réaliser l'esquisse suivante :




Sortir de l'esquisse puis effectuer une protusion de 6 mm
Pièce obtenue :





Sélectionner le plan YZ puis « esquisse » utiliser l'icone pour ajuster l'esquisse (supprimer les entités non nécessaires


Réaliser l'esquisse suivante :



Sortir de l'esquisse puis effectuer un enlèvement de matière par révolution (groove)



Pièce obtenue




5 - Réalisation du joint

Aller dans l'atelier « part design »

Faire : Fichier → Nouveau

Sauvegarder le fichier sous le nom "joint"




Sélectionner le plan XY et faire l'esquisse suivante :




Selectionner « esquisse » utiliser l'icone pour ajuster l'esquisse (supprimer les entités non nécessaires

Réaliser l'esquisse suivante :



Sortir de l'esquisse puis faire un ajout de matière par révolution autour de l'axe autours de l'axe

Pièce obtenue




6 - Réalisation de la bague


Aller dans l'atelier « part design »

Faire : Fichier → Nouveau

Sauvegarder le fichier sous le nom "bague"




Sélectionner le plan XY et faire l'esquisse suivante :




Selectionner « esquisse » utiliser l'icone pour ajuster l'esquisse
(supprimer les entités non nécessaires


Réaliser l'esquisse suivante :



Sortir de l'esquisse puis effectuer une protusion de 35 mm
Pièce obtenue :



Effectuer un chanfrein de 2 mm à 45°  sur les arêtes intérieure et extérieures




7 - Réalisation de la tige

Aller dans l'atelier « part design »

Faire : Fichier → Nouveau


Sauvegarder le fichier sous le nom "tige"



Sélectionner le plan XY et faire l'esquisse suivante :


Selectionner « esquisse » utiliser l'icône pour ajuster l'esquisse (supprimer les entités non nécessaires)

Réaliser l'esquisse suivante :




Sortir de l'esquisse puis faire un ajout de matière par révolution autour de l'axe

Pièce obtenue



Effectuer un chanfrein de 1 mm à 45° sur les arêtes des deux extrémités




8 - Réalisation de l'amortisseur

Aller dans l'atelier « part design »

Faire : Fichier → Nouveau


Sauvegarder le fichier sous le nom "amortisseur"



Sélectionner le plan XY et faire l'esquisse suivante :


Selectionner « esquisse » utiliser l'icône pour ajuster l'esquisse (supprimer les entités non nécessaires)


Réaliser l'esquisse suivante :



Sortir de l'esquisse puis faire un ajout de matière par révolution autour de l'axe d'esquisse horizontal


Pièce obtenue





Sélectionner la face de derrière puis « esquisse » utiliser l'icone pour ajuster l'esquisse (supprimer les entités non nécessaires)

Réaliser l'esquisse suivante :




Sortir de l'esquisse puis effectuer une protusion




de 1 mm


Pièce obtenue :




Dans le menu « part design » choisir répétition circulaire (voir ci-dessous)




Selectionner « pad » puis 6 occurrences autour de l'axe x




Ensuite, on va effectuer la symétrie de l'ensemble (voir écran)



Aller dans l'atelier « part » et sélectionner l'icône « mise en miroir de la forme sélectionnée »



Pièce obtenue




9 - Réalisation du ressort

Aller dans l'atelier « part design »


Faire : Fichier → Nouveau

Sauvegarder le fichier sous le nom "ressort"




Sélectionner le plan XY et faire l'esquisse suivante :

Dans l'atelier part choisir « créer primitive » et choisir hélice




Caractéristiques de l'hélice :

- Axe de tangage : 5 mm
- Hauteur : 100 mm
- Rayon : 14,5 mm
- Angle : 0°




Retourner dans l'atelier « part design » et se mettre dans le plan XZ


Selectionner « esquisse » utiliser l'icone pour ajuster l'esquisse
(supprimer les entités non nécessaires)
Tracer l'esquisse suivante



Dans l'atelier « part » sélectionner « balayage d'une ou plusieurs sections le long d'un chemin »




Après avoir mis « sketch » dans la colonne de droite , cliquer sur « chemin de balayage »




Après avoir cliqué sur « chemin de balayage » , sélectionner l'hélice dans la vue 3D

Cliquer sur le bouton « fait »


Fermer la fenêtre de création de balayage




Pièce obtenue



Rajout de deux demi-spires aux deux extrémités du ressort



Dans le plan XZ, Selectionner « esquisse » (tracer un cercle de diamètre 2 mm)
Dans le plan XY tracer un demi-cercle de rayon 14,5 mm




Sélectionner ces deux entités pour faire le balayage


Balayage d'une ou plusieurs section le long d'un chemin

Demi-spire du bas

Se placer dans le plan XY




Tracer l'esquisse d'un demi-cercle de diamètre 14.5 mm



Sortir de l'esquisse

Se placer dans le plan XY et tracer l'esquisse d'un cercle de diamètre 2 mm




Sortir de l'esquisse




Se placer dans l'atelier « part » et choisir la fonction « balayage »



(**Balayage d'une ou plusieurs section le long d'un chemin**)




Choisir l'esquisse du cercle de diamètre 2 mm pour profil balayé




Choisir le demi cercle esquissé comme chemin de balayage



Cliquer sur le bouton « fait » puis fermer la fenêtre pour voir le résultat




Résultat obtenu :




Demi-spirre du haut

Créer un nouveau plan à l'extrémité opposée du ressort (icône )




Définition du plan :


- Choix du plan de base : plan XY
- Décalage : 100 mm suivant Z





Choisir le plan nouvellement créé pour réaliser l'esquisse d'un demi cercle de diamètre 14.5 mm



Tracer un arc de cercle




Se placer dans le plan XZ et tracer un cercle de diamètre 2 mm







Dans le menu « part » cliquer sur fonction balayage




Sélectionner la section balayée (cercle diamètre 2 mm)




Mettre l'esquisse du cercle de diamètre 2 dans la colonne de droite



Cliquer sur le bouton « chemin de balayage »



Selectionner l'esquisse du demi-cercle




Cliquer sur le bouton « fait » puis fermer la fenêtre

10 - Réalisation de la rondelle

Aller dans l'atelier « part design »

Faire : Fichier → Nouveau

Sauvegarder le fichier sous le nom "rondelle"




Sélectionner le plan XY et faire l'esquisse suivante :



Selectionner « esquisse » utiliser l'icone pour ajuster l'esquisse
(supprimer les entités non nécessaires)

Réaliser l'esquisse suivante :



Sortir de l'esquisse puis effectuer une protusion de 3 mm




B – Réalisation de l’assemblage (atelier A2plus)

Pour l’assemblage, REALISER d’abord les sous-ensembles suivants :


- Ensemble piston
- Ensemble amortisseur
- Ensemble pièces fixes

Pour l’assemblage, effectuer d’abord les sous-ensembles suivants


Ensemble piston : Enregistrer le fichier sous le nom : ass_piston




Ensemble amortisseur : Enregistrer le fichier sous le nom : ensemble_amortisseur



Ensemble pièces fixes : Enregistrer le fichier sous le nom : ensemble_pieces_fixes



Assemblage total du vérin



1 – Réalisation du sous-ensemble piston

Ce sous-ensemble est composé des pièces suivantes :

- Piston
- Joint de piston
- Tige
- Ecrou

Faire : Fichier → Nouveau

Enregistrer le fichier sous le nom « **ensemble_piston** »



Insérer le piston




Insérer le joint de piston



Insérer la tige




Insérer l'écrou




Assemblage piston/tige


Sélectionner les deux faces cylindriques sur le piston et la tige



Insérer une contrainte de coaxialité




Sélectionner les deux surfaces planes ci-dessous sur la tige et sur le piston




Insérer ensuite une contrainte de coincidence pour « coller » le piston sur la tige

Assemblage obtenu




Assemblage écrou/tige


Sélectionner les deux faces cylindriques sur l'écrou et la tige




Insérer une contrainte de coaxialité




Sélectionner les surfaces planes suivantes :



Insérer ensuite une contrainte de coïncidence  avec un décalage de 5 mm



Insérer le joint dans le piston (contrainte coaxilité et coïncidence) de manière à obtenir :



2 – Réalisation du sous-ensemble amortisseur

Ce sous-ensemble est composé des pièces suivantes :

- Amortisseur
- Rondelle


Faire : Fichier → Nouveau

Enregistrer le fichier sous le nom « **ensemble_amortisseur** »




Insérer l'amortisseur


Insérer la rondelle



Mettre une contrainte de coaxialité entre les deux surfaces cylindriques ci-dessous



Insérer une contrainte de coïncidence afin d'obtenir :



3 – Réalisation du sous-ensemble pièces fixes

Ce sous-ensemble est composé des pièces suivantes :

- Fond
- Tube
- Bague
- Embout
- Ensemble amortisseur

Faire : Fichier → Nouveau

Enregistrer le fichier sous le nom « **ensemble_fixe** »




Insérer le fond

Insérer le tube


Insérer la bague

Insérer l'embout


Insérer l'ensemble amortisseur




Assembler l'ensemble amortisseur avec le fond (contrainte coaxialité + contrainte coincidence)




Rajouter le tube pour obtenir :



Rajouter l'embout pour obtenir :



Rajouter la bague pour obtenir :



4 – Réalisation de l'ensemble final

L'ensemble final est composé des pièces suivantes :

- l'ensemble fixe
- l'ensemble piston
- le ressort

Faire : Fichier → Nouveau


Enregistrer le fichier sous le nom « **ensemble_verin** »




Insérer l'ensemble fixe

Insérer l'ensemble piston

Insérer le ressort



Assembler l'ensemble fixe et l'ensemble piston pour obtenir :



Rajouter le ressort pour obtenir :

