СРЕДСТВА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ОТЛАДКИ МИКРОПРОЦЕССОРОВ

Цифровые устройства и микропроцессоры

МПС как объект контроля

Особенности МП БИС, которые затрудняют процедуру контроля и поиска неисправностей:

- 1. Высокая сложность БИС.
- 2. Малое количество контрольных точек схем.
- 3. Неразделимость аппаратуры и программного обеспечения.
- 4. Сложность и неразделимость аппаратуры, составляющей микропроцессорную систему.
- 5. Необходимость одновременного контроля состояния большого числа многоразрядных шин.
- 6. Высокое быстродействие схем, образующих МПС, которое требует чрезвычайно быстродействующей контрольной аппаратуры.
- 7. Шинная организация микропроцессорной системы.

МПС как объект контроля


Достоинства МПС:

- 1. Способность к самоконтролю, то есть способность МП под действием программы сравнительно небольшого объема генерировать очень большие тестовые последовательности.
- 2. Способность микропроцессора к логической обработке информации, что позволяет сравнивать отклики проверяемых узлов с эталонными без применения дополнительной аппаратуры.
- 3. Программная доступность всех узлов МПС позволяет микропроцессору выдавать на них тестовые воздействия, получать и анализировать реакции на эти воздействия.
- 4. При составлении тестовых и диагностических программ разработчик имеет дело не с новым языком программирования контрольной аппаратуры, а с привычными средствами программирования микропроцессора.
- 5. Важной особенностью МПС, как и других цифровых систем, является стандартное представление электрических сигналов.

Основные этапы проектирования МПС



Основные этапы проектирования МПС



B

Основные этапы проектирования МПС





Проектирование МПС

С точки зрения контроля и диагностики МПС данный этап имеет следующие особенности:

- 1. Отсутствуют отработанные тестовые программы;
- 2. Существует большая вероятность появления нескольких неисправностей одновременно.
- 3. Неопределенность причины неисправности: отказы в аппаратуре или ошибки в программе.
- 4. Возможные ошибки разработчиков.

Логические анализаторы

Позволяют контролировать логическое состояние нескольких десятков точек системы в течение заданного промежутка времени и выдать информацию о состоянии в визуальном (монитор) или печатном (принтер)

виде.



Сигнатурные анализаторы

Сигнатурный анализ основан на преобразовании длинных последовательностей двоичных сигналов в двоичное число, называемое сигнатурой. Измеряемые двоичные последовательности возбуждаются в контрольных точках МПС под действием специальной тестовой программы. Сигнатуры контрольных точек определяются на заведомо работоспособной системе и указываются на принципиальной схеме МПС.

Схемные эмуляторы

Схемные эмуляторы (СЭ) представляют собой программноаппаратный комплекс, который в процессе отладки замещает в разрабатываемой системе микропроцессор или микроконтроллер.

В структуру СЭ входят следующие блоки:

- эмулятор процессора или микроконтроллера;
- память трассы;
- блок контрольных прерываний;
- эмуляционная память (ОЗУ).

СЭ выполняет следующие функции:

- управление ходом вычислительного процесса в макетном образце МПС;
- сбор информации о ходе вычислительного процесса отлаживаемой МПС и передачу ее в отладочный комплекс для преобразования, анализа, отображения и документирования;
- задание программных воздействий на макетный образец непосредственно из ОЗУ отладочного комплекса.

Эмуляторы ПЗУ

В простейшем случае реализуют возможность замены микросхемы ПЗУ или ОЗУ и контроль содержимого в процессе отладки.

После того как отладка завершена, необходимая информация записывается с помощью программатора в ПЗУ и ПЗУ возвращается на своё место.

ПЗУ-мониторы

ПЗУ-монитор — это очень простая и по возможности небольшая программа, дающая пользователю возможность в определенной степени контролировать выполнение тестируемой программы, одновременно работающей в целевом устройстве.

Платы развития

Типы:

- 1) системные комплекты набор размещённых на плате аппаратных средств, достаточных для реализации несложных систем;
- 2) отладочные платы и системы размещённые на плате программно-аппаратного комплекса, обеспечивающие моделирование и отладку систем различного назначения на базе определённых моделей МП и МК;
- 3) целевые платы программно-аппаратные комплексы, ориентированные на использование после отладки в качестве прототипа системы;
- 4) одноплатные компьютеры и контроллеры конструктивные комплексы, предназначенные для использования в качестве базовых модулей при реализации целевых систем промышленного назначения.

Платы развития

Платы развития могут использоваться для следующих целей:

- изучение функционирования определённых моделей микропроцессоров и микроконтроллеров, получение навыков их практического применения;
- тестирование и отладка ПО на реальных образцах МП и МК;
- комплексная отладка макета системы, используемого затем как прототип реализации;
- сборка и отладка прототипной системы, в состав которой входят платы развития в качестве базовых модулей;
- реализация одноплатных контроллеров, встраиваемых в мелкосерийную продукцию.

JTAG эмулятор

JTAG-эмулятор позволяет выполнять следующие действия:

- 1. Пошаговый (на уровне машинных команд) режим выполнения программы.
- 2. Заморозка периферии при останове: в момент перехода в режим останова выполнения программы пользователя JTAG-эмулятор блокирует источник тактовой частоты, управляющий работой центрального процессора и периферийных устройств.
- 3. Доступ к ресурсам микроконтроллера при останове: JTAGэмулятор предоставляет доступ ко всем ресурсам микроконтроллера в режиме останова выполнения программы пользователя.

JTAG эмулятор

Достоинства JTAG-эмулятора:

- 1. Низкая стоимость средства отладки.
- 2. Максимально точное соответствие условий отладки рабочим условиям серийного изделия.
- 3. Возможность одновременного тестирования нескольких устройств, объединенных JTAG-цепочкой, причем стандарт не вводит никаких ограничений на количество устройств в цепочке.

JTAG эмулятор

Недостатки JTAG-эмулятора:

- 1. Необходимое условие использования JTAG-эмулятора наличие встроенной в микроконтроллер Flash-памяти программ, поскольку для загрузки программы пользователя при отладке JTAG-эмулятор задействует собственную память микроконтроллера.
- 2. JTAG-эмулятор имеет ограниченное (обычно не более 8) количество точек останова.
- 3. Трудности в реализации пошагового режима на уровне операторов языка высокого уровня.
- 4. Программа пользователя, которая загружается для отладки, имеет больший размер и большее времен выполнения, чем рабочая программа, в связи с необходимостью вставки в нее команд вызова отладочного монитора.
- 5. JTAG-эмулятор не поддерживает точки останова по сложным (комплексным) условиям, которые реализованы, например, во внутрисхемных эмуляторах.

Комплексная отладка микропроцессорных систем

На этапе комплексной отладки микропроцессорной системы используются следующие основные приемы:

- 1) пошаговое отслеживание поведения системы;
- 2) останов функционирования системы при возникновении определенного события;
- 3) чтение и изменение содержимого памяти или регистров системы в момент останова;
 - 4) отслеживание поведения системы в реальном времени.