Lag i PI kompenzator

Predrag Pejović

07.06.2021, 09:49

Do sada obrađeni lead kompenzator je omogućio udaljavanje sistema od kritične tačke granične stabilnosti, odnosno povećavanje margine faze. Uz uslov da uvedeni lead kompenzator ne promeni frekvenciju jediničnog pojačanja, cena koja je plaćena za povećanje margine faze je smanjenje kružnog pojačanja na niskim frekvencijama p puta, gde je p parametar razmaknutosti nule i pola lead kompenzatora $p = \omega_c/\omega_z = \omega_p/\omega_c$. Time su smanjeni efekti povratne sprege na redukovanje uticaja poremećaja i odstupanja izlaza od referentne vrednosti. Kako bi se povećalo pojačanje na niskim frekvencijama, a bez uticaja na marginu faze podešenu lead kompenzatorom, uvodi se lag kompenzator ili proporcionalno-integralni (PI) kompenzator. Pitanje je da li je uopšte potrebno razdvajati nazive ova dva kompenzatora, pošto se PI kompenzator može tretirati kao poseban slučaj lag kompenzatora, a oba kompenzatora se projektuju primenom istih metoda i sa istim ciljem. U ovom tekstu će kompenzatori ipak biti terminološki razdvojeni, sa argumentom da i većina ostalih tekstova koristi taj pristup.

Dakle, lag i PI kompenzator se koriste da povećaju kružno pojačanje na niskim frekvencijama uz uslov da ne poremete marginu faze. Funkcija prenosa lag kompenzatora je

$$G_{lag}(s) = G_{lag0} \frac{1 + \frac{s}{\omega_{l2}}}{1 + \frac{s}{\omega_{l1}}} \tag{1}$$

gde je $\omega_{l1} < \omega_{l2}$. Na visokim frekvencijama, u blizini frekvencije jediničnog pojačanja, lag kompenzator ne treba da utiče na pojačanje, pa se nameće uslov

$$\lim_{\omega \to \infty} G_{lag}(j\omega) = G_{lag0} \frac{\omega_{l1}}{\omega_{l2}} = 1$$
 (2)

odakle je

$$G_{lag0} = \frac{\omega_{l2}}{\omega_{l1}} \tag{3}$$

pa je funkcija prenosa *lag* kompenzatora konačno

$$G_{lag}(s) = \frac{\omega_{l2}}{\omega_{l1}} \frac{1 + \frac{s}{\omega_{l2}}}{1 + \frac{s}{\omega_{l1}}} = \frac{s + \omega_{l2}}{s + \omega_{l1}}.$$
 (4)

U slučaju da je $\omega_{l1} < 100 \,\omega_{l2}$, amplitudska i fazna karakteristika lag kompenzatora su prikazane na slikama 1 i 2, na kojima su plavom bojom prikazane asimptotske (Bodeove) karakteristike, a narandžastom bojom egzaktne krive. Vidi se da lag kompenzator unosi značajno pojačanje za $\omega < \omega_{l2}$ i da ne remeti faznu karakteristiku kružnog pojačanja (funkcije prenosa sistema u otvorenoj sprezi) za $\omega > 10 \,\omega_{l2}$. Nakon ovog uvida, algoritam za projektovanje lag kompenzatora je jednostavan: treba izabrati $10 \,\omega_{l2} < \omega_c$ kako kompenzator ne bi uticao na marginu faze. Od izbora ω_{l1} zavisi samo pojačanje na niskim frekvencijama i ω_{l1} se bira tako da se postigne potrebno pojačanje, a ono će najverovatnije biti uslovljeno maksimalno dopuštenom greškom stacionarnog stanja. Lag kompenzator ima konačno pojačanje u nuli,

$$G_{lag}(j0) = \frac{\omega_{l2}}{\omega_{l1}} \tag{5}$$

i to mu je osnovna razlika u odnosu na PI kompenzator koji ima pol u nuli, odnosno beskonačno pojačanje za s=0.

Kod prekidačkih konvertora je zahtev za greškom stacionarnog stanja koja je jednaka nuli uobičajen, pa se mnogo češće umesto lag kompenzatora koristi PI kompenzator. Funkcija prenosa PI kompenzatora je

$$G_{pi}(s) = \frac{\omega_l}{s} \left(1 + \frac{s}{\omega_l} \right) = \frac{s + \omega_l}{s}$$
 (6)

koja obezbeđuje da

$$\lim_{\omega \to \infty} G_{pi}(j\omega) = 1. \tag{7}$$


Amplitudska i fazna karakteristika PI kompenzatora su prikazane na slikama 3 i 4, na kojima su plavom bojom prikazane asimptotske (Bodeove) karakteristike, a narandžastom bojom egzaktne krive. Vidi se da PI kompenzator unosi značajno pojačanje za $\omega < \omega_l$ i da ne remeti faznu karakteristiku kružnog pojačanja (funkcije prenosa sistema u otvorenoj sprezi) za $\omega > 10 \omega_l$. Algoritam za projektovanje PI kompenzatora je stoga jednostavan, još jednostavniji od algoritma projektovanja lag kompenzatora: treba izabrati $10 \omega_l < \omega_c$ kako kompenzator ne bi uticao na marginu faze, to je sve.

Za praksu je značajan izbor $\omega_{l2} = \frac{1}{10} \omega_c$ za (4) ili $\omega_l = \frac{1}{10} \omega_c$ za (6), napravljen u skladu sa aproksimacijom Bodeovih frekvencijskih karakteristika po kojoj na i nakon ω_c lag odnosno PI kompenzator ne unose promenu u faznoj karakteristici. Ovaj zaključak je samo približan, pošto je za $s = j\omega_c$ argument funkcije prenosa u oba slučaja


$$\Delta \varphi = \frac{\pi}{2} - \arctan 10 \approx 5.71^{\circ} \approx 6^{\circ}.$$
 (8)

Kako ne bi došlo do kvarenja margine faze koju postavlja *lead* kompenzator, prilikom njegovog projektovanja treba uvećati željenu marginu faze za iznos (8) čime finalni kompenzator ostvaruje tačno zadatu marginu faze.


Treba napomenuti da opisani postupak projektovanja kompenzatora nije jedini mogući, postoji mnoštvo algoritama i kriterijuma optimizacije. Na primer, nije neophodno striktno razdvajati *lead* i *lag* kompenzatore, već je moguće dopustiti i izvesnu meru preklapanja njihovih faznih karakteristika, kako će biti ilustrovano na primerima koji slede.




Slika 1: Amplitudska karakteristika $G_{lag}(j\omega).$



Slika 2: Fazna karakteristika $G_{lag}(j\omega).$



Slika 3: Amplitudska karakteristika $G_{pi}(j\omega).$



Slika 4: Fazna karakteristika $G_{pi}(j\omega)$.