

MI-500

Sensor de movimento infravermelho de sobrepor — teto ou parede

Sensor de movimento infravermelho para controle de lâmpadas, com articulador, ajuste de sensibilidade e acionamento zero-cross — máxima flexibilidade de instalação e detecção, com fiação protegida. Instalação de sobrepor, em teto ou parede, em ambiente interno.



ESPECIFICAÇÕES

Alimentação e carga

Tensão	Bivolt (127 V / 220 V)
Controle de carga	Relé NA
Potência controlada	200 W / 127 V · 350 W / 220 V
Consumo	< 0,5 W
Acionamento zero-cross	Sim
Fusível	Sim (4 A)

Temporização

Tempos selecionáveis	5 s · 1 min · 4 min · 12 min
Forma de ajuste	Jumper interno

Instalação

Local	Sobrepor (teto ou parede)
Ambiente de uso	Interno
Ligação	3 fios · 30 cm

Detecção


Tecnologia	Infravermelho
Alcance	5 m frontal · 3 m raio
Ângulo	120°
Tipo de lente	Circular
Ajuste de sensibilidade	Sim
Detecção noturna ajustável	Sim (jumper interno)
Articulador	Sim

Construção e dimensões

Dimensões	65 × 55 × 76 mm
Peso	60 g
Cor	Branca
Proteção dos fios	Espagete
LED indicador	Não

Alcance medido em condição de referência de 23 °C. O alcance real varia com a temperatura ambiente, a altura de instalação e a direção do movimento: a detecção é melhor para quem **atravessa** o campo de visão do que para quem caminha **em direção ao** sensor — de frente, o acionamento ocorre bem mais perto do que o alcance indicado. Sempre que possível, aponte o sensor para que as pessoas cruzem o campo de visão.

LIGAÇÃO ELÉTRICA



Vermelho	Fase
Preto	Neutro (127 V) ou 2ª fase (220 V)
Verde	Retorno para a lâmpada

INSTALAÇÃO COM SEGURANÇA

Desenergize o circuito antes de instalar. Nunca instale o sensor com o circuito energizado. A instalação deve ser feita por profissional qualificado.

- Respeite a potência máxima da carga: 200 W em 127 V ou 350 W em 220 V.
- Selecione o tempo e a detecção noturna nos jumpers internos da placa.