設定方法

- 1. Processing のインストール
 - (ア) https://processing.org/download/ にアクセス
 - (イ) no donation をチェックし「Download」をクリック
 - (ウ) 3.1.1 の下の使用する OS をクリックすると Processing のダウンロード が始まります.
 - (エ) ダウンロードしたファイルを展開してください. 詳しくは Google 等で「Processing インストール」として検索していただけると細かい手順を説明したページを見つけることができるかとおもいます.
- 2. ゲームプログラムの実行
 - (ア) フォルダ「korokoro」のなかの「korokoro.pde」をクリックすると、 先日作製していただいたプログラムが開き、再生ボタンで実行できま す.
 - (イ) コントローラーがなくても、矢印キーでボールを移動できるようになっています.
- 3. Arduino と電子部品の入手
 - (ア) Arduino とブレッドボードは別々に購入することもできますが、以下のキットを購入されると手軽です.

Arduino をはじめようキット (4,320 円)

 $http://www.amazon.co.jp/dp/B0025Y6C5G/ref=pd_lpo_sbs_dp_s\\ s_3?pf_rd_p=187205609\&pf_rd_s=lpo-top-stripe\&pf_rd_t=201\&pf_rd_i=B008PQEWIW\&pf_rd_m=AN1VRQENFRJN5\&pf_rd_r=08FY17R4X81JFK9T0CTY$


(イ) 加速度センサは上記のキットとは別に購入する必要があります. 3 軸加速度センサモジュール KXR94-2050 (850円) http://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-05153/

- 4. Arduino へのプログラムの書き込み
 - (ア) Arduino プログラム書き込み用のソフト(IDE)をダウンロード
 http://www.arduino.cc/en/Main/Software
 にアクセスし、使用する OS 用の IDE をダウンロード
 ダウンロード画面では JUST DOWNLOAD をクリックすればいいです.
 - (イ) ダウンロードしたプログラムをインストールしてください.
 - (ウ) フォルダ「send_data」内の「send_data.ino」をダブルクリックしてください.
 - (エ) Arduino をコンピュータに接続し、send_data.ino を Arduino に書き 込んでください. この手順は多少複雑なので、以下のサイトなどで勉 強していただくことをおすすめします.

http://dotinstall.com/lessons/basic arduino

5. 電子回路の組み立て

(ア) 電子回路を組み立ててください. 配線図は以下のとおりです. 加速度 センサのピンに番号がふられていることに注意してください.



6. ご質問がございましたら以下までお問い合わせください 牛尼 剛聡(うしあま たけとし)

email: ushiama@design.kyushu-u.ac.jp