



第3章 物理层



3.1	物理层概述
3.2	物理层的接口特性
3.3	数字传输系统
3.4	宽带接入技术





物理层功能

计算机网络物理 层考虑什么?

位置:物理层是网络体系结构中的最低层。

• 是连接计算机的具体物理设备吗? 💢



• 是负责信号传输的具体物理媒介吗? 💢




- 物理层考虑的是怎样才能在连接各种计算机的传输媒介上传 输数据比特流,而不是指具体的传输媒介。
- 物理层的作用是要尽可能地屏蔽掉不同传输媒介和通信手段 的差异,为数据链路层提供一个统一的数据传输服务。



3.1 物理层概述

物理层的逻辑位置

从逻辑角度看,物理层是传输媒介与数据链路层之间的 接口。








物理层提供的服务

- 物理连接的建立、维持和释放。当数据链路层实体发出建立物理连 接的请求时,物理层实体使用相关的接口协议(物理层协议)完成 连接的建立,并且在数据信号传输过程中维持这个连接,直到传输 结束后再释放这个连接。
- 传输数据。物理层为数据传输提供服务,需要形成适合数据传输需 要的实体。该实体应能提供足够的带宽,保证数据正确通过。传输 数据的方式要能满足点到点、点到多点、串行或并行、半双工或全 双工、同步或异步传输的需要。
- 物理层的管理。对物理层内的一切活动进行管理。在将数据发送到 传输媒介上之前,本地节点必须处理原始的数据流,把从数据链路 层接收的数据帧转换为用0和1表示的适合传输的电、光或电磁信号。




- ▶ 物理层接口协议实际上是数据终端设备(DTE) 和数据电路终接设备 (DCE) 之间的一组约定,规定了二者之间的标准接口特性。
- 标准化的DTE/DCE接口具有的特性
 - > 机械特性
 - > 电气特性
 - 功能特性
 - > 规程特性





机械特性

- 涉及接口的物理结构,DTE和DCE作为两种不同的设备通常采用接 线器来实现机械上的连接。
- 对接口所用接线器的形状和尺寸、引脚数目和排列、固定和锁定装 置等作出详细的规定。











各种类型物理接口



机械特性

● ISO标准中涉及DTE/DCE接口机械特性的标准

	引脚数	应用环境
ISO 2110	25	串行和并行音频调制解调器、公用数据网接口、 电报(包括用户电报)接口和自动呼叫设备
ISO 2593	34	ITU-T V. 35的宽带调制解调器
ISO 4902	37, 9	串行音频和宽带调制解调器
ISO 4903	15	ITU-T X. 20、X. 21和X. 22所规定的公用数据网接口



电气特性

- 规定了DTE/DCE之间多根信号线的电气连接及有关电路特性。
- 通常包括发送器和接收器的电路特性(如发送信号电平、发送器的 输出阻抗、接收器的输入阻抗、平衡特性等)、负载要求、传输速 率和连接距离等。

普通电话交换网接口电气特性的主要规定

发送电平	接收电平	阻抗	平衡特性
≤0dBm	-35dBm \sim - 5dBm,视各种Modem而定	600Ω	平衡输入输出

ITU-T V/X系列有关建议的某些电气特性

ITU-T建议	1信号电平	0信号电平	速率范围
V.28	-5~-15V(对地)	+5~+15V(对地)	≦20 kb/s
V.10/X.26	-4~-6V(对地)	+4~+6V(对地)	≦300 kb/s
V.11/X.27	-2~-6V(差动)	+2~+6V(差动)	≦10 Mb/s



功能特性

● 描述接口执行的功能,定义接线器的每一引脚(针, Pin)的作用。

/////	引脚	信号
AND PROPERTY.	1	TD+(发送数据,正向差分信号)
	2	TD-(发送数据,负向差分信号)
	3	RD+(接收数据,正向差分信号)
	4	未使用
	5	未使用
	6	RD-(接收数据,负向差分信号)
	7	未使用
1 2 3 4 5 6 7 8 1 自 操 自 蓝 直 權 自 稼	8	未使用

针脚	符号	方向	说明
1	DCD	输入	数据载波检测
2	RXD	输入	接收数据
3	TXD	输出	发送数据
4	DTR	输出	数据终端准备好
5	GND	-	信号地
6	DSR	输入	数据装置准备好
7	RTS	输出	请求发送
8	CTS	输入	允许发送
9	RI	输入	振铃指示


10BASE-T RJ-45 接口功能特性

RS-232-C DB-9接口功能特性



规程特性

- 规定了DTE/DCE接口各信号线之间的相互关系、工作顺序和时序, 以及维护测试操作等内容。
- 反映了通信双方在数据通信过程中可能发生的各种事件。



示例:电话通信



3.3 数字传输系统

PCM传输体制的速率系列


系统类型		一次群	二次群	三次群		四次群	
	速率符号	E1	E2	E3		E4	
欧洲 中国	话路数	30	120	480		1920	
. [速率/ (Mbit/s)	2. 048	8. 448	34. 3	368	139.	264
	速率符号	T1	T2	T3 (北美)	T3 (日本)	T4 (北美)	T4 (日本)
北美日本	话路数	24	96	672	480	4032	1440
	速率/ (Mbit/s)	1. 544	6. 312	44. 736	32. 064	274. 176	97. 728



3.3 数字传输系统

同步数字体系

- ▶ SDH采用一套标准化的信息结构等级,称为同步传送模块STM-N (N代表复用等级)。
- SDH的帧结构与一般信息的帧结构不同,属于块状帧结构。





宽带接入技术

- 宽带:标准在不断提高。
- 在互联网的发展初期,用户都是利用电话的用户线通过调制解调器连 接到ISP,电话用户线接入到互联网的速率最高仅达到56 kbit/s。
- 美国联邦通信委员会(FCC)原来认为只要双向速率之和超过200 kbit/s 就是宽带。但 2015 年重新定义为:

宽带下行速率要达到 25 Mbit/s 宽带上行速率要达到 3 Mbit/s

- 从宽带接入的媒体来看,可以划分为两大类:
 - > 有线宽带接入
 - 无线宽带接入



	接入技术分类						
	有线接入技术	铜线接入技术	公共交换电话网(PSTN)、高比特率数字用户线(HDSL)、非对称数字用户线(ADSL)、甚高速率数字用户线(VDSL)				
		光纤接入技术	光纤到路边(FTTC)、光纤到大楼(FTTB)、光纤到办公室(FTTO)、光纤到楼层(FTTF)、光纤到小区(FTTZ)、光纤到户(FTTH)、光纤到桌面(FTTD)				
		混合光纤/同轴电缆接入技术					
接入	无线接入技术	固定无线接入技术	微波一点多址(DRMA)、无线本地环路(WLL)、直播卫星(DBS)、多点多路分配业务(MMDS)、本地多点分配业务(LMDS)、甚小型天线地球站(VSAT)				
		移动接入技术	移动蜂窝通信网、无线寻呼网、无绳电话网、 集群电话网、卫星全球移动通信网、个人通信 网				
	综合接入技术	FTTC+HFC					
		有线+无线					



> 3.4 宽带接入技术

基于铜线的xDSL接入技术

- xDSL是以电话铜线(普通电话线)为传输媒体、点对点传输的宽 带技术。
- 是各种数字用户线DSL(Digital Subscriber Line) 的统称。
- 优点:不需要对现有接入系统进行改造就能开通宽带业务。
- 种类
 - ADSL(Asymmetric DSL):对称数字用户线
 - ➤ SDSL (Symmetric DSL):对称数字用户线
 - HDSL (High speed DSL): 高速数字用户线
 - VDSL (Very high speed DSL): 甚高速数字用户线
 - > Giga DSL: 超高速数字用户线
 - 华为公司于 2012 年首先研制成功样机
 - 使用时分双工 TDD (Time Division Duplex)和 OFDM 技术



> 3.4 宽带接入技术


ADSL 技术

- DSL 就是数字用户线 (Digital Subscriber Line) 的缩写。
- 非对称数字用户线 ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) 技术就是用数字技术对现有的模拟电话用户线进行改造,使它能够承 载宽带业务。
- 非对称:下行(从 ISP 到用户)带宽远大于上行(从用户到 ISP)带 宽。
- 标准模拟电话信号的频带被限制在 300~3400 Hz 的范围内,但用户 线本身实际可通过的信号频率仍然超过 1 MHz。
- ADSL 技术就把 0~4 kHz 低端频谱留给传统电话使用,而把原来没 有被利用的高端频谱留给用户上网使用。



ADSL 技术


- 在用户线(铜线)的两端各安装一个 ADSL 调制解调器,采用的实 现方案是<mark>离散多音调 (DMT</mark>, Discrete Multi-Tone)调制技术。
- 这里的"多音调"就是"多载波"或"多子信道"的意思。
- DMT 调制技术采用频分复用的方法,把 40 kHz 以上一直到 1.1 MHz 的高端频谱划分为许多子信道,其中 25 个子信道用于上行信 道,而 249 个子信道用于下行信道。每个子信道占据 4 kHz 带宽 (严格讲是 4.3125 kHz),并使用不同的载波(即不同的音调)进 行数字调制。这种做法相当于在一对用户线上使用许多小的调制解调 器并行地传送数据。





ADSL 技术

● ADSL的组成:数字用户线接入复用器(DSLAM, DSL Access Multiplexer)、用户线和用户家中的一些设施。



ADSL 最大好处是 可以利用现有电话 网中的用户线(铜 线),而不需要重 新布线,节省了大 量投资。



第二代 ADSL


- 包括 ADSL2(G.992.3 和 G.992.4)和 ADSL2+(G.992.5)。
- 通过提高调制效率得到了更高的数据率。
 - > ADSL2要求至少应支持下行8Mbit/s、上行800kbit/s的速率。
 - ▶ ADSL2+ 则将频谱范围从 1.1 MHz 扩展至 2.2 MHz,下行速 率可达 16 Mbit/s(最大传输速率可达 25 Mbit/s,上行速率可 达 800 kbit/s)。
- 采用无缝速率自适应技术(SRA, Seamless Rate Adaptation), 可在运营中不中断通信和不产生误码的情况下,自适应地调整数据 率。
- 改善了线路质量评测和故障定位功能,提高了网络运行维护水平。

ADSL 并不适合于企业,因为企业往往需要使用上行信道 发送大量数据给许多用户。



基于混合光纤同轴电缆的接入技术

● HFC (Hybrid Fiber Coax) 网是在原有覆盖面很广的有线电视网 CATV 的基础上开发的一种居民宽带接入网,将原 CATV 网中的同 轴电缆主干部分改换为光纤,并使用模拟光纤技术,除可传送 CATV 外,还提供电话、数据和其他宽带交互型业务。





基于混合光纤同轴电缆的接入技术

● HFC (Hybrid Fiber Coax) 网是在原有覆盖面很广的有线电视网 CATV 的基础上开发的一种居民宽带接入网,将原 CATV 网中的同 轴电缆主干部分改换为光纤,并使用模拟光纤技术,除可传送 CATV 外,还提供电话、数据和其他宽带交互型业务。





基于混合光纤同轴电缆的接入技术

- 机顶盒 (set-top box)
 - **> 连接在同轴电缆和用户的电视机之间**
 - **> 使现有的模拟电视机能够接收数字电视信号**
- 电缆调制解调器
 - 将用户计算机接入互联网;
 - 最大的特点就是传输速率高;
 - 在上行信道中传送交互数字电视所需的一些信息;
 - 不需要成对使用,而只需安装在用户端;
 - **> 比在普通电话线上使用的调制解调器要复杂得多,必须解决共享** 信道中可能出现的冲突问题。



光纤接入技术

- 光纤接入技术实际就是在接入网中全部或部分采用光纤传输介质,构 成光纤用户环路,实现用户高性能宽带接入的一种方案。
- 光纤接入网(OAN)是指在接入网中用光纤作为主要传输媒介来实 现信息传输的网络形式,它不是传统意义上的光纤传输系统,而是针 对接入网环境所专门设计的光纤传输网络。



- 光纤接入网的分类
 - 有源光网络(AON)


使用电复用器分路

无源光网络(PON)

使用光分路器分路



无源光网络 PON (Passive Optical Network)



光配线网 (ODN , Optical Distribution Network): 位于光纤干 线和广大用户之间。

无源的光配线网常称为无源光网络 (PON, Passive Optical Network).



无源光网络 PON (Passive Optical Network) 的组成

- 采用波分复用 WDM,上行和下行分别使用不同的波长。
- 两种最流行的无源光网络 (PON , Passive Optical Network):
 - ▶以太网无源光网络 (EPON, Ethernet PON)
 - · 在链路层使用以太网协议,利用 PON 的拓扑结构实现以太 网的接入。
 - ・ 与现有以太网的兼容性好,且成本低,扩展性强,管理方便。
 - ▶吉比特无源光网络 (GPON , Gigabit PON)
 - ・ 采用通用封装方法 GEM (Generic Encapsulation Method),可承载多业务,且对各种业务类型都能够提供服 务质量保证,总体性能比EPON好。
 - ・成本稍高。



FTTx 技术

- FTTx 是一种实现宽带居民接入网的方案,代表多种宽带光纤接入 方式。
- FTTx 表示 Fiber To The...(光纤到...),例如:
 - ➢ 光纤到户 FTTH (Fiber To The Home):在光纤进入用户 的家门后才把光信号转换为电信号。
 - 光纤到路边 FTTC (Fiber To The Curb)
 - ➢ 光纤到大楼 FTTB (Fiber To The Building)
 - 光纤到办公室FTTO(Fiber To The Office)
 - ▶ 光纤到楼层FTTF (Fiber To The Floor)
 - ➢ 光纤到小区FTTZ (Fiber To The Zone)
 - 光纤到桌面FTTD(Fiber To The Desk)





3.1	物理层概述
3.2	物理层的接口特性
3.3	数字传输系统
3.4	宽带接入技术