




第2章 数据通信基础知识





2.1	数据通信的几个重要概念及理论
2.2	传输媒介
2.3	数据编码与传输
2.4	信道复用技术
2.5	数据交换技术









消息、信息、信号与数据


消息:数据通信系统要传输的对象。


文字、数据、符号,等等

· <mark>信号</mark>:消息的电/光表示形式,消息的物质/传输载体。


承载消息的信号参量的取值是连续的。

承载消息的信号参量的取值是离散的。






模拟信号



(c) 二电平信号



(d) 二相位信号



消息、信息、信号与数据

▶ 信息:消息中蕴含的有价值的内容。

信息的量值与消息所代表事件的随机性或事件发生的 概率有关。把度量信息大小的物理量称为信息量。


假设信源发出的消息 (m_k) 所代表的事件出现的概率为 P_k , 则消息所含有的信息量I(m_k)为

$$I(m_k) = \log_a \left(\frac{1}{P_k}\right) = -\log_a P_k$$

- ◆ a=2, 信息量的单位叫比特(bit)。
- a=e, 信息量的单位叫奈特(nat)。
- ◆ a=10, 信息量的单位叫哈特莱(Hartley)。



消息、信息、信号与数据



● 数据:一般认为是预先约定的具有某种含义的数字信号的组合,如 数字、字母和符号等。用数据表示信息的内容是十分广泛的,如电 子邮件、文本文件、电子表格、数据库文件、图形和二进制可执行 程序等。数据是信息的一种表现形式,是传递某种信息的实体。



信道的极限容量

- 传输
 - **▶ 任何实际的信道都不是理想的,在传输信号时会产生各种失真,** 而且在信道中也会存在各种干扰和噪声。
 - 热噪声、传输媒介引起的噪声等。
 - 脉冲噪声 突发差错 突然发生的噪声,包括雷电或开关引起的瞬态电信号变化等。



信道的极限容量

- 传输
 - **▶ 任何实际的信道都不是理想的,在传输信号时会产生各种失真,** 而且在信道中也会存在各种干扰和噪声。
 - ▶ 信号传输的速率越高,或信号传输的距离越远,或传输媒体质量 越差,在信道的输出端的波形的失真就越严重。



码间串扰:接收端收到的信号波形失去了 码元之间的清晰界限的现象。



信道的极限容量

- 信道带宽越宽(能通过的高频分量越多),可用更高的速率进行码元 的传输而不出现码间串扰。
- 码元速率是有上限的,传输速率过限,会出现码间串扰。
- 奈奎斯特给出了码元传输速率的限制 1924年,奈奎斯特准则:在假定的理想低通信道条件(无噪声,带 宽受限)下,为了避免码间串扰,码元传输速率的上限值(即理想条 件下信道的极限容量)为

$$R_{\text{max}} = 2W$$
 (码元/s 或 Baud)

若码元状态数是M,则信道极限速率(信道容量)为

$$R_{\rm b} = 2W \log_2 M \text{ (bit/s)}$$

对于理想带通信道,码元传输速率上限值为

$$R_{\text{max}} = W$$

若码元状态数是M,则信道极限速率(信道容量)为

$$R_b = W \log_2 M (bit/s)$$

其中:W为信道带宽(单位是Hz)。



信道的极限容量

● 1948年,香农 (Shannon) 用信息论的理论推导出了带宽受限且有高 斯白噪声干扰的信道的极限信息传输速率(香农公式)

$$C = W \log_2(1 + S/N) \quad \text{(bit/s)}$$

其中:W 为信道带宽(单位是 Hz);S 为信道内所传信号的平均功率;N 为 信道内部的高斯噪声功率。

- 信道的带宽或信道中的信噪比越大,则信息的极限传输速率就 越高。
- > 只要信息传输速率低于信道的极限信息传输速率,就一定可以 找到某种办法来实现无差错的传输。
- \triangleright 若信道带宽 W 和信噪比 S/N 没有上限,则信道的极限信息传 输速率C 也就没有上限。
- 实际信道上能够达到的信息传输速率要比香农的极限传输速率 低不少。



提高信息传输速率的方法


- **前提:**对于频带宽度已确定的信道,如果信噪比不能再提高了,并 且码元传输速率也达到了上限值
- 方法:用编码的方法让每一个码元携带更多比特的信息量。

```
例:
基带信号 M = 101011000110111010...... ----->
                                                                                          1 bit/码元
将信号中的每 3 个比特编为 1 组:
             101 011 000 110 111 010 .....
  \mathbf{M1} = \boldsymbol{\varphi}_5 \quad \boldsymbol{\varphi}_3 \quad \boldsymbol{\varphi}_0 \quad \boldsymbol{\varphi}_6 \quad \boldsymbol{\varphi}_7 \quad \boldsymbol{\varphi}_2
                                                                                          3 bit/码元
```

若以同样的速率发送码元,则同样时间所传送的信息量就提高到了3倍。




奈氏准则与香农公式的意义不同



- ▶ 奈氏准则:激励工程人员不断探索更加先进的编码技术,使每一个码 元携带更多比特的信息量。
- 香农公式:告诫工程人员,在实际有噪声的信道上,不论采用多么复 杂的编码技术,都不可能突破信息传输速率的绝对极限。



数据通信系统模型




- 数据终端设备(DTE)
 - 一种具有一定的数据处理和转发能力的设备
 - 可以是数据的源点或终点
- 数据电路终结设备(DCE)
 - 在DTE和传输线路之间提供信号变换和编码的功能
 - 负责建立、保持和释放数据链路





传输媒介


· 传输媒介也称为传输媒体或传输介质,是网络中连接收发双方的物 理通路,也是通信中实际传输信息的载体。







- 双绞线
 - 把两根互相绝缘的铜导线并排放在一起,然后用规则的方法绞合 起来就构成了双绞线。
 - > 绞合度越高,可用的数据传输率越高。
 - ➤ 两大类:屏蔽双绞线 STP 和 无屏蔽双绞线 UTP。
 - 模拟传输和数字传输都可以使用双绞线。







双绞线

- 把两根互相绝缘的铜导线并排放在一起,然后用规则的方法绞合 起来就构成了双绞线。
- > 绞合度越高,可用的数据传输率越高。
- ➤ 两大类:屏蔽双绞线 STP 和 无屏蔽双绞线 UTP。
- 模拟传输和数字传输都可以使用双绞线。

常用的绞合线的类别、带宽和典型应用

绞合线类别	带宽	线缆特点	典型应用	
3	16 MHz	2 对 4 芯双绞线	模拟电话;曾用于传统以太网 (10 Mbit/s)	
5	100 MHz	与 3 类相比增加了绞合度	传输速率不超过100 Mbit/s 的应用	
5E (超5类)	125 MHz	与 5 类相比衰减更小	传输速率不超过 1 Gbit/s 的应用	
6	250 MHz	与 5 类相比改善了串扰等性能	传输速率高于 1 Gbit/s 的应用	
6A	500 MHz	改善了串扰等性能,可使用屏 蔽双绞线	传输速率 10 Gbit/s (距离100 m)	
7	600 MHz	使用屏蔽双绞线	传输速率高于 10 Gbit/s 的应用	
8	2000 MHz	必须使用屏蔽双绞线	传输速率 25 Gbit/s 或 40 Gbit/s , 距离 30 m	





双绞线


- 把两根互相绝缘的铜导线并排放在一起,然后用规则的方法绞合 起来就构成了双绞线。
- > 绞合度越高,可用的数据传输率越高。
- ➤ 两大类:屏蔽双绞线 STP 和 无屏蔽双绞线 UTP。
- 模拟传输和数字传输都可以使用双绞线。

常用的绞合线的类别、带宽和典型应用

绞合线类别	带宽	线缆特点	典型应用	
3	16 MHz	2 对 4 芯双绞线	模拟电话;曾用于传统以太网 (10 Mbit/s)	
5	100 NALI-	ヒッ 米扣いiii hnフ公合舟	/#於唐來不提供100 Mbit/5 的应用	
一	>早哪种类	别的双绞线,衰减都随	版家的升宫而憎士	
5E (起		COUNTY ASSESSMENT OF THE STATE	次十日37日日110月7日7~。	
6	250 MHz	与 5 类相比改善了串扰等性能	传输速率高于 1 Gbit/s 的应用	
6A	500 MHz	改善了串扰等性能,可使用屏 蔽双绞线	传输速率 10 Gbit/s (距离100 m)	
7	600 MHz	使用屏蔽双绞线	传输速率高于 10 Gbit/s 的应用	
8	2000 MHz	必须使用屏蔽双绞线	传输速率 25 Gbit/s 或 40 Gbit/s , 距离 30 m	



- 同轴电缆
 - ▶ 由内导体铜质芯线(单股实心线或多股绞合线)、绝缘层、网 状编织的外导体屏蔽层(也可以是单股的)以及保护塑料外层 所组成。
 - 具有很好的抗干扰特性,被广泛用于传输较高速率的数据。
 - 同轴电缆的带宽取决于电缆的质量。
 - 50 Ω 同轴电缆 —— LAN / 数字传输常用
 - > 75 Ω 同轴电缆 —— 有线电视 / 模拟传输常用









光纤

- 是圆截面介质波导,由纤芯、包层和涂敷 层(或称保护层、防护层)构成。
- 纤芯由高度透明的材料构成。
- 包层的折射率略小于纤芯,从而可以形成 光波导效应,使大部分的光被束缚在纤芯 中传输。
- 涂敷层的作用是增强光纤的柔韧性。
- ▶ 为了进一步保护光纤,提高光纤的机械强 度,一般在带有涂敷层的光纤外面再套一 层热塑性材料构成套塑层(或称二次涂敷 层);在涂敷层和套塑层之间还需填充一 些缓冲材料构成缓冲层(或称垫层)。









光纤


- 是光纤通信的传输媒体,通过传递光脉冲来进行通信。
- ▶ 光波是一种电磁波,其波长在微米级,频率为10¹²-10¹⁶ Hz数量级。紫外线、可见光、红外线都属于光波 范畴。

衰减




- 0.85 μm
- 1.31 μm
- 1.55 μm

以上三个波段都具有 25000~ 30000 GHz 的带宽 , 通信容 量非常大。



2.2 传输媒介

有线传输媒介





2009年诺贝尔物理学奖

光波在纤芯中的传播


低折射率 高折射率 (包层) (纤芯)

光线在纤芯中传输的方式是不断地全反射

当光线从高折射率的媒介射向低折射率的媒介时,其折射角将大于入射角。 因此,如果入射角足够大,就会出现全反射,光也就沿着光纤传输下去。



- 在光纤数据传输领域,术语"模式"用于描述光信号在光纤玻璃纤芯内的传播方式——即模式是光的传播路径。
- 单模光纤:光沿着一条路径传播,若光纤的直径减小到只有一个光的 波长(几个微米),则可使光线一直向前传播,而不会产生多次反射。
- 多模光纤:光在多条路径中传播,光脉冲在多模光纤中传输时会逐渐 展宽,造成失真,只适合于近距离传输。






2.2 传输媒介

有线传输媒介

▶ 光缆

- 数十至数百根光纤
- 加强芯和填充物
- 必要时还可放入远供电源线
- 最后加上包带层和外护套 使抗拉强度达到几公斤, 完全可以 满足工程施工的强度要求。



优点	通信容量大	传输损耗小 中继距离长	抗干扰性能好	体积小,重量轻	保密性好
缺点	质地脆,机械强 度差	连接困难	光纤光缆的弯 曲半径不能过 小(>20cm)	分路、耦合不灵 活	怕水

现在已经非常广泛地应用在计算机网络、电信网络 和有线电视网络的主干网络中。