AA MT80 / MT110 AOM 共用转接件 · 装配说明

R1 | 单位 mm | 新制 AA4B×1、AA4S×1 | 复用原中电 26 所 AOM 的下部组件

1 离线预装 AOM 与 AA4S

将选定 TIM 放在 AA4S 顶面；两只 M2.5×5 从底面穿过 Ø2.7 孔旋入 AOM。

名义夹持厚 2.95+0.05=3.00，入牙 2.00；厂家最大允许旋入 2.50。

TIM 厚度改变时重算入牙与光高；先核实原厂孔深，避免螺钉顶死。

2 安装 AA4B 底板

采用H12.5 B4-R2柱（底脚4 mm）；08-AOM-B下座和AMP-1R继续复用。

先用四只 M4×6 从 AA4B 顶面沉孔固定到底部 AMP；底板夹持 2、名义旋入 4。

AA4S 未安装时，从上方完成 M4 拧紧与工具退出；原平台有效全牙及实配待核。

3 安装带 AOM 的 AA4S

将预装底鞋落在 AA4B 上；M2.5 头进入 Ø5.5×2.6 让位，名义底隙 0.10。

四只 M3×8 从上穿 Ø3.2 固定到底板 M3×0.5 ；夹持 2.95、入牙 5.05。

M3 螺头外露；AA4S 底面四处 Ø8.5×0.2 让开 M4 头，保持平面贴合。

4 首件与使用前确认

确认两层无翘起，M2.5 不顶死，M3/M4 夹紧有效，RF 接头及电缆可操作。

按真实 TIM 压缩厚度实测光高 62.5；复查光束通过窗口与所需布拉格调节。

TIM 未选型；散热、温升、稳定性及实物装配尚待测试，当前为首件确认资料。

名义高度链：12.5 + 13.2 + 19.8 + 6 + 2.95 + 0.05 + 8 = 62.5。

厂家参考为 IN PRO 004 官方尺寸包络，非厂家 STEP；内部作用区未知，光轴以窗口基准建立。

紧固件均为圆柱头内六角；工具：M2.5→AF2，M3→AF2.5，M4→AF3。

2026-10-15 | 螺钉先后顺序是装配可达条件；加工与激光定位分别见相应图纸。